This outboard motor manufactured by Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA or Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit-Rechain, Belgium complies with the requirements of the following directives and standards, as amended:

Machinery Directive: 89/392/EEC

EMC Directive: 89/336/EEC; std. EN50082-1 (1992)

-IEC801-2 (1991), ±8kV AD -IEC801-3 (1984), 3V/m std. J551 (C.I.S.P.R. -Pub. 12)

Recreational Craft Directive: 94/25/EC

Power Output: ISO8665

Seorge W. Buckley

President, Mercury Marine, Fond du Lac, USA

Warranty Message

The product you have purchased comes with a **limited** warranty from Mercury Marine, the terms of the warranty are set forth in the Warranty Information Section of this manual. The warranty statement contains a description of what is covered, what is not covered, the duration of coverage, how to best obtain warranty coverage, **important** disclaimers and limitations of damages, and other related information. Please review this important information.

Ce moteur hors-bord, fabriqué par Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin (Etats-Unis) ou par Marine Power Europe, Inc., Parc industriel, de Petit-Rechain (Belgique), est conforme aux conditions des directives et normes suivantes, telles qu'elles ont été amendées :

Directive concernant les machines : 89/392/CEE Directive EMC : 89/336/CEE ; norme EN50082-1 (1992)

-IEC801-2 (1991), ±8 kV AD -IEC801-3 (1984), 3 V/m Norme J551 (C.I.S.P.R. – Pub. 12)

Directive concernant les bateaux de plaisance : 94/25/CE

Puissance de sortie : ISO8665

George W. Buckley

Président - Mercury Marine, Fond du Lac, USA

Message de garantie

Le produit que vous avez acheté est couvert par une garantie limitée offerte par Mercury Marine. Ses conditions générales sont énoncées dans le chapitre de ce manuel intitulé Informations de garantie. La déclaration de garantie contient une description de ce qui est couvert, de ce qui ne l'est pas, de la durée de la couverture et de la manière d'obtenir la meilleure couverture de garantie, ainsi que les clauses importantes de non-responsabilité, les limitations de responsabilité et d'autres renseignements pertinents. Veuillez consulter ces informations importantes.

Este motor fuera de borda, fabricado por Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, EE.UU., o Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit–Rechain, Bélgica, cumple con los requisitos de las siguientes directivas y normas, versión corregida:

Directiva para Maquinarias: 89/392/CEE

Directiva EMC: 89/336/CEE; norma EN50082-1 (1992)

-IÉC801-2 (1991), ±8kV AD -IEC801-3 (1984), 3V/m Norma J551 (C.I.S.P.R. – Pub.12)

Directiva para Embarcaciones Recreativas: 94/25/CE

Potencia de salida: ISO8665

eorge W. Buckley

Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA

Mensaje de garantía

El producto que ha comprado viene con una **garantía limitada** de Mercury Marine. Las condiciones de la garantía se establecen en la sección Información de la garantía de este manual. La declaración de la garantía contiene una descripción de lo que está cubierto y lo que no está cubierto, la duración de la cobertura, cuál es la mejor manera de obtener la cobertura de la garantía, **renuncias importantes y limitaciones de daños**, así como otras informaciones relacionadas. Por favor revise esta información importante.

Este motor de popa fabricado por Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, EUA ou no Marine Power Europe Inc., Park Industriel, de Petit–Rechain, Bélgica, está em conformidade com os requisitos essenciais das seguintes diretrizes e padrões, depois de retificados:

Diretriz de Maquinaria: 89/392/EEC

Diretriz EMC: 89/336/EEC; pad. EN50082-1 (1992)

-IEC801-2 (1991), ±8kV ADI -EC801-3 (1984), 3V/m pad. J551 (C.I.S.P.R. – Pub. 12)

Diretriz de Veículos Marítimos de Recreio: 94/25/EC

Saída de Potência: ISO-8665

George W. Buckley

Presidente - Mercury Marine, Fond du Lac, USA

Mensagem de Garantia

O produto que você adquiriu vem com uma **garantia limitada** da Mercury Marine. Os termos da garantia estão descritos na Seção *de Informações sobre a Garantia* deste manual. A declaração de garantia contém uma descrição do que é coberto, o que não é coberto, a duração da cobertura, como melhor obter cobertura de garantia, **importante exoneração de responsabilidade e limitações de avarias**, além de outras informações pertinentes. Por gentileza, revise estas informações importantes.

OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN MANUAL DE OPERAÇÃO Y MANUENÇÃO MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

200 - 225 Optimax

©1999 Mercury Marine 90-10201Z00 699

TABLE OF CONTENTS	LISTA DE CONTENIDO
Warranty Information	Informacion de la garantía
Warranty registration 5 Limited Outboard Warranty 7 Limited Outboard Corrosion Warranty 11 Warranty Coverage and exclusions 13 Transferring Warranty 15	Garantía de registro
General Information	Informacion General
Boater's Responsibilities 16 Before Operating Your Outboard 16 Boat Horsepower Capacity 17 High-Speed and High-Performance Boat Operation 17 Outboard Remote Control Models 18 Remote Steering Notice 18 Lanyard Stop Switch 19 Protecting People In The Water 22 Passenger Safety Message - Pontoon Boats and Deck Boats 23 Wave And Wake Jumping 24 Impact With Underwater Hazards 25 Exhaust Emissions 27 Selecting Accessories For Your Outboard 29 Safe Boating Suggestions 29 Recording Serial Number 31 Specifications 32 Component Identification 33	Responsabilidades del navegante 16 Antes de poner en marcha su motor 16 Potencia de su embarcacion 17 Funcionamiento en embarcaciones de alta velocidad y alto rendimiento 17 Control remoto del motor fuera de borda 18 Aviso sobre direccion a control remoto 18 Interruptor de parada de emergencia 19 Proteccion de personas en el agua 22 Mensaje de seguridad para los pasajeros – Embarcaciones de pontones y de cubierta 23 Saltar olas y estelas 24 Impacto con obstáculos sumergidos 25 Emisiones del escape 27 Seleccion de accesorios para su motor fuera de borda 29 Sugerencias para una navegacion segura 29 Registro del numero de serie 31 Especificaciones 32 Identificacion de componentes 33
TABLE DES MATIERES	ÍNDICE
Informations de garantie	Informações de garantia
Enregistrement de la garantie 5 Garantie limitee sur les hors - bord 7 Garantie limitée anticorrosion des moteurs hors-bord 11 Couverture de la garantie et exclusions 13 Transfert De Garantie 15	Registro de garantia5Garantia limitada do motor de popa7Garantia Limitada contra a Corrosão do Motor de Popa11Cobertura da garantia e exclusões13Transferência De Garantia15
Informations generales	Informações gerais
Responsabilites du pilote	Responsabilidades do operador do barco
Saut de vagues et de traînées de sillage	Saltar esteira e onda

90-10201Z00

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS
Installation
Installing Outboard
Transporting
Trailering Boat/Outboard
Fuel & Oil
Avoiding Fuel Flow Restrictions 3 Fuel Requirements 3 Gasoline Recommendations 3 Oil Recommendation 36 Filling Engine Mounted Oil Reservoir Tank 35 Filling Remote Oil Tank 35 Filling Fuel Tank 35
Features & Controls
Remote Control Features 44 Warning System – Four function gauge 4 Mercury SmartCraft Gauges 4 Power Trim and Tilt 70 Power Trim Operation 70 Tilting Operation 75 Auxiliary Tilt Switch 75 Manual Tilting 75
(continued on next page
TABLE DES MATIERES
Installation
Installation du moteur hors-bord
Transport
Remorquage du bateau/transport du moteur
Huile et carburant
Comment éviter les restrictions de débit de carburant
Fonctions Et Commandes

 Caracteristiques de la commande à distance
 40

 Avertisseur sonore – Indicateur à quatre fonctions
 41

 Indicateurs SmartCraft de Mercury
 47

 Relevage hydraulique
 70

Relevage manuel 74

(suite page suivante)

LISTA DE CONTENIDO

LISTA DE CONTENIDO	
Instalación	
Instalacion del motor fuera de borda	
Transporte	
Remolque de la embarcación/motor fuera de borda	36
Combustible y aceite	
Cómo evitar las restricciones al flujo de combustible Requerimientos de combustible Recomendaciones sobre la gasolina Recomendaciones sobre el aceite Llenado del tanque remoto de aceite LLenado del tanque de aceite instalado en el motor Llenado del tanque de combustible	37 37 38 39 39
Caracteristicas y controles	
Dispositivos de control remoto Sistema de alarma – Indicador de cuatro funciones Indicadores Mercury SmartCraft Levante e inclinacion hidraulicos Operacion del levante hidraulico (power trim) Levante e inclinacion hidraulicos Interruptor auxiliar de inclinación Inclinacion manual (continúa en la siguiente pág	41 47 70 70 73 73 74
ÍNDICE	
Instalação	
Instalação do motor de popa	
Transporte	
Reboque do barco/motor de popa	36
Combustível e óleo	
Evitando as restrições de fluxo do combustível Recomendações sobre a gasolina Recomendações sobre o óleo Mistura de gasolina e óleo Abastecimento do tanque remoto de óleo Abastecimento do reservatório de óleo montado no motor Abastecimento do tanque de combustível	37 37 38 39 39
Características e controles	
Características do controle remoto Sistema de advertência - Medidor de Quatro Funções Medidores SmartCraft da Mercury Compensador/inclinador hidráulico Operação do compensador hidráulico Operação de Inclinação	41 47 70 70

 Interruptor Auxiliar de Inclinação
 73

 Inclinação Manual
 74

(continua na próxima página)

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS	LISTA DE CONTENIDO		
Operation	Operación		
Pre-Starting Check List 75 Operating in Freezing Temperatures 75 Operating in Salt Water or Polluted Water 76 Setting Trim Angle While Running Engine at Idle Speed 77 Operating in Shallow Water 77 Optimax Engine Break-In Procedure 78 Starting The Engine 79 Gear Shifting 81 Stopping The Engine 81	Lista de verificaciones antes del arranque 76 Operacion en temperaturas bajo cero 76 Operacion en agua salada o agua contaminada 77 Fijacion de ángulo de levante mientras el motor funciona a velocidad de marcha en vacío 78 Operacion en aguas poco profundas 78 Procedimiento de rodaje inicial del motor Optimax 79 Arranque del motor 80 Cambio de velocidades 82 Parada del motor 82		
Maintenance	Mantenimiento		
Outboard Care 82 Selecting Replacement Parts For Your Outboard 82 Inspection and Maintenance Schedule 83 Flushing the Cooling System 85 Top Cowl Removal and Installation 85 Flywheel Cover Removal and Installation 86 Fuel System 87 Fuel Line Inspection 87 Water Separating Fuel Filter 88 Steering Link Rod Fasteners 89 Fuses 90 Corrosion Control Anode 91 Anode Inspection 91 Propeller Replacement 92 Spark Plug Inspection 94 Battery Inspection 94 Compressor Air Intake Filter 95 Lubrication Points 96 Checking Power Trim Fluid 97 Gear Case Lubrication 98 Submerged Outboard 99	Cuidado del motor fuera de borda 82 Seleccion de repuestos para su motor fuera de borda 82 Programa de inspeccion y mantenimiento 83 Lavado del sistema de enfriamiento 85 Retiro e instalación de la cubierta superior desprenda 85 Retiro e instalación de la cubierta del volante 86 Sistema de combustible 87 Inspección de la línea de combustible 87 Filtro de separación de agua del combustible 88 Sujetadores de la varilla de la direccion 89 Fusibles 90 Anodos para control de la corrosion 91 Inspección de lá hodo 91 Cambio de la helice 92 Inspeccion de bujias 94 Inspeccion de la bateria 94 Filtro de la toma de aire del compresor 95 Puntos de lubricacion 96 Inspección de la íquido del sistema de levante hidráulico 97 Lubricacion de la caja de engranajes 98 Motor fuera de borda sumergido 99		
TABLE DES MATIERES	ÍNDICE		
Fonctionnement	Operação		
Verifications à effectuer avant le depart	Lista de verificação pré-operacional		
Entretien	Manutenção		
Soin du moteur hors-bord 82 Pieces de rechange recommandees 82 Calendrier d'inspection et d'entretien 83 Rinçage du circuit de refroidissement 85 Depose et installation du capot superieur 85 Retrait et installation du couvercle du volantretrait 86 Systeme d'alimentation en carburant 87 Inspection des tuyaux de carburant 87 Filtre de séparation eau-carburant 88 Fixations de la bielle de direction 89 Fusibles 90 Anodes anti-corrosion 91 Vérification de l'anode 91 Remplacement de l'helice 92 Inspection des bougies 94 Verification de la batterie 94 Filtre d'admission d'air du compresseur 95 Points de lubrification 96	Cuidados com o motor de popa 82 Seleção de peças de reposição do motor 82 Programa de inspeção e de manutenção 83 Lavagem do sistema de resfriamento 85 Remoção e instalação da capota superior 85 Remoção e instalação da tampa do volante 86 Sistema de combustível 87 Inspeção da Tubulação de Combustível 87 Filtro Separador de Água do Combustível 88 Prendedores da barra de articulação da direção 89 Fusíveis 90 Ânodos de controle de corrosão 91 Inspeção do Ânodo 91 Substituição da hélice 92 Inspeção das velas de ignição 94 Inspeção da bateria 94 Filtro de entrada de ar do compressor 95		
Vérification du liquide de relevage hydraulique 97 Lubrification du carter d'engrenage 98 Metaur immerge 90	Pontos de lubrificação		

90-10201Z00

TARLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS		
Storage		
Storage Preparation		
Troubleshooting		
Troubleshooting		
Owner Service Assistance		
Local Repair Service 105 Service Away From Home 105 Parts and Accessories Inquires 105 Service Assistance 106 Mercury Marine Service Offices 107		
Maintenance Log		
Maintenance Log		

Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, Mercathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, Ride-Guide and Thruster
TABLE DES MATIERES
Entreposage
Preparatifs d'entreposage
En cas de probleme
En cas de probleme
Assistance au proprietaire
Service de réparation local 105 Service à l'extérieur 105 Demandes de pièces et d'accessoires 105 Assistance au propriétaire 106 Centres de service après - vente Mercury Marine 107
Journal d'entretien
Journal d'entretien

le droit d'interrompre à tout moment la production de certains modèles et d'en modifier les caractéristiques, la conception et les méthodes et procédures d'utilisation, sans préavis ni obligation d'aucune sorte.

Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, Etats-Unis

© 1999, Mercury Marine

Les noms suivants sont des marques déposées de Brunswick Corporation : Auto Blend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, Ride-Guide et Thruster.

LISTA DE CONTENIDO
Almacenamiento
Preparacion para el almacenamiento
Localización y corrección de problemas
Localización y corrección de problemas
Asistencia al propietario
Servicio local de reparación105Servicio lejos del lugar de residencia105Consultas sobre piezas y accesorios105Asistencia de servicio106Oficinas de servicio de Mercury Marine107
Diario de mantenimiento
Diario de mantenimiento
ÍNDICE
Armazenagem
Preparo para armazenagem
Solução de problemas
Solução de problemas
Assistência técnica para o proprietário
Assistência técnica local 105 Assistência técnica longe de casa 105 Perguntas sobre peças e acessórios 105 Assistência técnica 106 Escritórios de assistência técnica mercury marine 107
Registro de manutenção
B 1

Registro de manutenção 108

As descrições e especificações aqui contidas estavam em vigor quando a rimpressão deste manual foi aprovada. A Mercury Marine, cuja política é de contínuo aperfeiçoamento, reserva-se o direito de, a qualquer época, descontinuar a fabricação de modelos, modificar especificações, desenhos, métodos ou processos, sem aviso prévio e sem incorrer em quaisquer obrigações.

Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, E.U.A.

© 1999, Mercury Marine

As marcas registradas da Brunswick Corporation são as seguintes: Auto Blend, Force, Jet-Prop, Mariner, Merc, Mercathode, MerCruiser, Mercury, Mercury Marine, Quicksilver, Ride-Guide e Thruster.

ou

WARRANTY INFORMATION

WARRANTY REGISTRATION

United States And Canada

- It is important that your selling dealer fills out the Warranty Registration Card completely and mails it to the factory immediately upon sale of the new product.
- It identifies name and address of the original purchaser, product model and serial number(s), date of sale, type of use and selling dealer's code, name and address. The dealer also certifies that you are the original purchaser and user of the product.
- Upon receipt of the Warranty Registration Card at the factory, you will be issued a plastic Owner Warranty Registration Card which is your only valid registration identification. It must be presented to the servicing dealer should warranty service be required. Warranty claims will not be accepted without presentation of this card.
- 4. A temporary Owner Warranty Registration Card will be presented to you when you purchase the product. It is valid only for 30 days from date of sale while your plastic Owner Warranty Registration Card is being processed. Should your product need service during this period, present the temporary registration card to the dealer. He will attach it to your warranty claim form.
- Because of your selling dealer's continuing personal interest in your satisfaction, the product should be returned to him for warranty service.
- If your plastic card is not received within 30 days from date of new product sale, please contact your selling dealer.
- 7. The limited warranty is not effective until the product is registered at the factory.

Note: Registration lists must be maintained by factory and dealer on marine products sold in the United States, should notification under the Federal Boat Safety Act be required.

old

INFORMATIONS DE GARANTIE

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Etats-Unis et Canada

- Il est important que votre concessionnaire agréé remplisse complètement la carte d'enregistrement de la garantie et l'envoie immédiatement à l'usine dès que la vente du nouveau produit est conclue.
- 2. La carte d'enregistrement indique le nom et l'adresse de l'acheteur d'origine, le(s) numéro(s) de série et de modèle du produit, la date de vente, le type d'usage et le numéro de code du concessionnaire, ainsi que son nom et son adresse. Ce dernier certifie aussi que vous êtes l'acheteur et usager d'origine du produit.
- 3. Après réception de la carte d'enregistrement de la garantie à l'usine, il vous sera délivré une carte d'enregistrement de la garantie du propriétaire, plastifiée, qui constitue la seule preuve valable de garantie. Elle doit être présentée au concessionnaire réparateur pour toute revendication de garantie. Aucune revendication ne sera admise sans cette carte.
- 4. Une carte temporaire d'enregistrement de la garantie du propriétaire vous sera délivrée à l'achat. Elle n'est valable que pour 30 jours à dater de l'achat, en attendant votre carte d'enregistrement plastifiée. Si vous deviez avoir besoin de services couverts par la garantie pendant cette période, présentez votre carte temporaire au concessionnaire, qui l'affixera à votre formulaire de revendication.
- Il est de l'intérêt particulier de votre concessionnaire que vous restiez satisfait de votre achat. Pour cette raison, nous vous conseillons de lui confier tous les travaux couverts par la garantie.
- Si vous n'avez pas reçu votre carte plastifiée dans les 30 jours qui suivent l'achat, mettez-vous en rapport avec votre concessionnaire.
- La garantie limitée n'entre en vigueur que lorsque le produit est enregistré auprès de l'usine.

Remarque: dans le cas de produits pour bateaux vendus aux Etats-Unis, l'usine et le concessionnaire sont obligés de tenir des listes pour pouvoir avertir les propriétaires au cas où le Federal Safety Act (décret fédéral sur la sécurité de la navigation) l'exigerait.

INFORMACION DE LA GARANTÍA

REGISTRO DE GARANTIA

Estados Unidos y Canada

- Es importante que el distribuidor complete la Tarjeta de registro de garantía y la envíe por correo a la fábrica, inmediatamente después de la venta del producto nuevo.
- 2. La Tarjeta de registro de garantía identifica el nombre y la dirección del comprador original, el modelo y el número de serie del producto, la fecha de venta, el tipo de uso y el código, el nombre y la dirección del distribuidor. El distribuidor también certifica que usted es el comprador y usuario original del producto.
- 3. Al recibir en la fábrica la Tarjeta de registro de garantía, se le emitirá una Tarjeta de garantía de propietario, de plástico, que es su única identificación válida de registro. Se debe presentar esta tarjeta al concesionario de servicio en caso de que sea necesario el servicio de la garantía. No se aceptarán reclamos de garantía que se hagan sin presentar esta tarjeta.
- 4. Al momento de la compra de este producto se le entregará una Tarjeta temporal de registro de garantía de propietario. Esta será válida por 30 días a partir de la fecha de venta, mientras se procesa su Tarjeta de garantía de propietario, de plástico. Si durante este período su producto necesitara servicio, presente la tarjeta de registro temporal al concesionario de servicio. Este la adjuntará a su formulario de reclamo de garantía.
- Debido al interés permanente de su distribuidor por su satisfacción, se debe llevar el producto al distribuidor para el servicio de la garantía.
- Si no recibe su tarjeta de plástico antes de transcurrir 30 días desde la venta del producto nuevo, sírvase comunicarse con su distribuidor.
- La garantía del producto no entra en vigencia hasta que el producto sea registrado en la fábrica.

Nota: La fábrica y el distribuídor deben mantener las listas de registro de productos marinos vendidos en los Estados Unidos, para el caso de que se requiera realizar una notificación en cumplimiento de la Ley Federal de Seguridad de Embarcaciones.

ouh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

REGISTRO DE GARANTIA

Estados Unidos e Canadá

- É importante que o seu revendedor preencha o Cartão de Registro de Garantia completamente e o envie para a fábrica por correio, imediatamente após a venda do produto novo.
- 2. Isto identifica o nome e endereço do comprador original, o(s) número(s) de série e de modelo do produto, a data de venda, o tipo de uso e o código, nome e endereço do revendedor. O revendedor também certifica que você é o comprador original e o usuário do produto.
- 3. Mediante o recebimento do Cartão de Registro de Garantia pela fábrica, lhe será emitido um Cartão de Registro de Garantia do Proprietário, de plástico, que é a sua única identificação válida de registro. Ele deve ser apresentado ao revendedor que faz a manutenção, caso seja necessário utilizar o serviço de garantia. Os pedidos de garantia não serão aceitos sem a apresentação deste cartão.
- 4. Um Cartão temporário de Registro de Garantia do Proprietário lhe será entregue no momento da aquisição do produto. Ele é válido somente por 30 dias, contados a partir da data de venda, enquanto o seu Cartão de Registro de Garantia do Proprietário, de plástico, está sendo processado. Caso o seu produto necessite de manutenção durante este período, apresente o cartão temporário de registro para o revendedor. Ele o anexará ao formulário de pedido de garantia.
- Devido ao interesse pessoal contínuo do revendedor em sua satisfação, o produto deve ser devolvido para ele para o serviço de garantia.
- Se o seu cartão de plástico não for recebido dentro de 30 dias, contados a partir da data de venda do produto novo, por gentileza contate o seu revendedor.
- 7. A garantia do produto não é válida até que o produto seja registrado na fábrica.

Nota: As listas de registro dos produtos marinhos vendidos nos Estados Unidos devem ser mantidas pela fábrica e pelo revendedor, para o caso de que seja necessário enviar notificação conforme a Lei Federal de Segurança Náutica Americana.

WARRANTY REGISTRATION

Outside The United States And Canada

- It is important that your selling dealer fills out the Warranty Registration Card completely and mails it to the distributor or Marine Power Service Center responsible for administering the warranty registration/claim program for your area
- The Warranty Registration Card identifies your name and address, product model and serial number(s), date of sale, type of use and the selling distributor's/dealer's code number, name and address. The distributor/dealer also certifies that you are the original purchaser and user of the product.
- 3. A copy of the Warranty Registration Card, designated as the "Purchaser's Copy", MUST be given to you immediately after the card has been completely filled out by the selling distributor/dealer. This card represents your factory registration identification, and should be retained by you for future use when required. Should you ever require warranty service on this product, your dealer may ask you for the Warranty Registration Card to verify date of purchase and to use the information on the card to prepare the warranty claim form(s).
- 4. In some countries, the Marine Power Service Center will issue you a permanent (plastic) Warranty Registration Card within 30 days after receiving the "Factory Copy" of the Warranty Registration Card from your distributor/dealer. If you receive a plastic Warranty Registration Card, you may discard the "Purchaser's Copy" that you received from the distributor/dealer when you purchased the product. Ask your distributor/dealer if this plastic card program applies to you.
- For further information concerning the Warranty Registration Card and its relationship to Warranty Claim processing, refer to the "International Warranty"

IMPORTANT: Registration lists must be maintained by the factory and dealer in some countries by law. It is our desire to have ALL products registered at the factory should it ever be necessary to contact you. Make sure your dealer/distributor fills out the warranty registration card immediately and sends the factory copy to the Marine Power International Service Center for your area.

d

INFORMATIONS DE GARANTIE

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Etats-Unis et Canada

- Il est important que votre concessionnaire agréé remplisse complètement la carte d'enregistrement de la garantie et l'envoie au distributeur ou au centre de service Marine Power responsable de l'administration des garanties pour votre région.
- 2. La carte d'enregistrement indique votre nom et votre adresse, le(s) numéro(s) de série et de modèle du produit, la date de vente, le type d'usage et le numéro de code du distributeur/concessionnaire, ainsi que son nom et son adresse. Ce dernier certifie aussi que vous êtes l'acheteur et usager d'origine du produit.
- 3. Un exemplaire de la carte d'enregistrement de la garantie, désigné comme «exemplaire de l'acheteur », DOIT vous être remis immédiatement, dès que le distributeur/concessionnaire a fini de remplir la carte. Cette carte représeur votre immatriculation à l'usine et est à conserver pour usage ultérieur en cas de besoin. Si vous avez jamais besoin de service couvert par la garantie, votre concessionnaire peut vous demander votre carte d'enregistrement de la garantie pour vérifier la date d'achat et utiliser les renseignements qu'elle donne pour remplir le(s) formulaire(s) de demande.
- 4. Dans certains pays, le centre de service Marine Power vous délivrera une carte d'enregistrement de la garantie permanente (plastifiée) dans les 30 jours qui suivent la réception de « l'exemplaire destiné à l'usine » de la carte d'enregistrement de la garantie envoyé par votre concessionnaire. Si vous recevez une carte d'enregistrement de la garantie plastifiée, vous pouvez jeter « l'exemplaire de l'acheteur » que le concessionnaire vous a donné au moment de l'achat. Demandez à votre distributeur/concessionnaire si ce programme de carte plastifiée vous concerne.
- Pour de plus amples renseignements sur la carte d'enregistrement de la garantie et son rôle dans l'administration des revendications, voir « Garantie internationale »

IMPORTANT: dans certains pays, la loi exige que l'usine et le concessionnaire maintiennent des dossiers d'enregistrement des ventes de produits. Nous souhaitons que TOUS nos produits soient dans nos fichiers à l'usine au cas où nous aurions jamais à nous remettre en rapport avec vous. Exigez que votre concessionnaire/distributeur remplisse la carte d'enregistrement de la garantie immédiatement et l'envoie au centre de service international Marine Power de votre région.

ouj

INFORMACION DE LA GARANTÍA

REGISTRO DE GARANTIA

Estados Unidos y Canada

- Es importante que el distribuidor complete la Tarjeta de registro de garantía y la envíe por correo al distribuidor, o al centro de servicio de Marine Power, responsable de la administración del programa de registro/reclamos de garantía para su área.
- 2. La Tarjeta de registro de garantía identifica su nombre y dirección, el modelo y número de serie del producto, la fecha de venta, el tipo de uso y el número de código, el nombre y la dirección del agente de distribución/distribuidor. También certifica que usted es el comprador y usuario original del producto.
- 3. Inmediatamente después que el agente de distribución/distribuidor complete la Tarjeta de registro de garantía usted DEBE recibir una copia de la misma, denominada "Copia del comprador". Esta tarjeta representa su identificación de registro de fábrica, y la deberá guardar para uso futuro, en caso de que sea necesario. Si necesitara servicio de garantía sobre este producto, el concesionario le podrá pedir que presente la Tarjeta de registro de garantía para verificar la fecha de compra y usar la información impresa en ella para preparar el formulario de reclamo de garantía.
- 4. En algunos países, el centro de servicio de Marine Power le entregará una Tarjeta de registro de garantía permanente (de plástico) a más tardar 30 días después de recibir de su agente de distribución/distribuidor la "Copia de la fábrica" de esta tarjeta. Al recibir la Tarjeta de registro de garantía, de plástico, podrá descartar la "Copia del comprador" que recibió del agente de distribución/distribuidor al comprar el producto. Pregúntele a su agente de distribución/distribuidor si este programa de tarjetas plásticas es aplicable a su caso.
- Para más información concerniente a la tarjeta de registro de garantía y su relación con el procesado del reclamo de garantía, consulte la "Garantía Internacional".

IMPORTANTE: Por ley, en algunos países, las listas de registro deben ser mantenidas por la fábrica y el distribuidor. Es nuestra intención mantener registrados en la fábrica TODOS los productos para el caso de que tengamos que comunicarnos con usted. Cerciórese de que su agente de distribución/distribuidor complete inmediatamente la tarjeta de registro de garantía y envíe la copia de la fábrica al centro de servicio de Marine Power International para su área.

ouh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

REGISTRO DE GARANTIA

Estados Unidos e Canadá

- 1. É importante que o seu revendedor preencha completamente o Cartão de Registro de Garantia e o envie por correio para o distribuidor ou para o Centro de Assistência Técnica Marine Power responsável pela administração do registro e programa de pedido de garantia para a sua área.
- 2. O Cartão de Registro de Garantia identifica o seu nome e endereço, o(s) número(s) de série e de modelo do produto, a data de venda, o tipo de uso, e o número de código, o nome e o endereço do revendedor/distribuidor. O revendedor/distribuidor também certifica que você é o comprador original e o usuário do produto.
- 3. Uma cópia do Cartão de Registro de Garantia, designada como "Cópia do Comprador", DEVE lhe ser dada imediatamente após o cartão ter sido preenchido completamente pelo revendedor/distribuidor. Este cartão representa a sua identificação de registro de fábrica, e deve ser retido por você para uso no futuro quando for necessário. Caso você necessite, alguma vez, do serviço de garantia deste produto, seu revendedor pode lhe pedir o Cartão de Registro de Garantia para verificar a data de compra e utilizar as informações contidas no cartão para preparar o(s) formulário(s) de pedido de garantia.
- 4. Em alguns países, o Centro de Assistência Técnica Marine Power lhe emitirá um Cartão de Registro de Garantia permanente, de plástico, dentro de 30 dias após receber do seu revendedor distribuidor a "Cópia de Fábrica" do Cartão de Registro de Garantia. Se você receber um Cartão de Registro de Garantia, de plástico, você pode descartar a "Cópia do Comprador" recebida do revendedor/distribuidor no momento em que o produto foi adquirido. Pergunte ao seu revendedor/distribuidor se o programa de cartão de plástico se aplica para você.
- Para obter mais informações relativas ao Cartão de Registro de Garantia e sua relação com o processamento do Pedido de Garantia, consulte "Garantia Internacional".

IMPORTANTE: As listas de registro devem ser mantidas pela fábrica e pelo revendedor em alguns países por lei. É nosso desejo ter TODOS os produtos registrados na fábrica, caso, alguma vez, seja necessário lhe contatar. Assegure-se de que o seu distribuidor/revendedor preencha o cartão de registro de garantia imediatamente e envie a cópia de fábrica para o Centro de Assistência Técnica Internacional de Marine Power da sua área.

LIMITED OUTBOARD WARRANTY

United States And Canada

- 1. We warrant each new production (not those made for high performance purposes) Mercury or Mariner Outboard Motor and accessories attached thereto, (hereinafter referred to as "Product") to be free from defects in material and workmanship, but only when the customer purchases or obtains predelivery service from a Dealer authorized by us to distribute Mercury or Mariner Outboards, as the case may be, in the country in which the sale or predelivery service occurred.
- This warranty shall become effective only upon our receipt of a completed Warranty Registration Card which shall identify the Product so registered by serial number. This warranty shall remain in effect for a period of one (1) year from date of purchase.
- 3. Since this warranty applies to defects in material and workmanship, it does not apply to normal worn parts, adjustments, tune-ups or to damage caused by: 1) Neglect, lack of maintenance, accident, abnormal operation or improper installation or service; 2) Use of an accessory or part not manufactured or sold by us; 3) Operation with fuels, oils or lubricants which are not suitable for use with the Product; 4) Participating in or preparing for racing or other competitive activity or operating with a racing type lower unit; 5) Alteration or removal of parts; or 6) Water entering engine through the fuel intake, air intake or exhaust system

For additional information regarding events and circumstance covered by warranty, and those that are not, see the Warranty Coverage section in the pages following this warranty. The terms and provisions of the Warranty Coverage section are incorporated by reference into this warranty.

4. Reasonable access must be provided to the product for warranty service. This warranty will not apply to: 1) Haul-out, launch, towing and storage charges, telephone or rental charges of any type, inconvenience, or loss of time or income, or other consequential damages; or 2) Removal and/or replacement of boat partitions or material because of boat design for necessary access to the Product.

oud

INFORMATIONS DE GARANTIE

GARANTIE LIMITEE SUR LES HORS-BORD

Etats-Unis et Canada

- 1. Nous garantissons tous les nouveaux moteurs et accessoires de hors-bord Mercury ou Mariner, de série (et non pas ceux fabriqués à des fins de haute performance), (ci-après indiqué « Produit ») contre les vices de matière primitive et les défauts de fabrication, à condition que la vente au particulier ait 'été effectuée dons le pays dons lepuel nous autorisons la distribution.
- Cette garantie ne prendra effet qu'à la réception d'une carte d'enregistrement de la garantie dûment remplie, indiquant le numéro de série du Produit enregistré. Cette garantie reste en vigueur pendant une période d'une (1) année à compter de la date d'achat.
- 3. Cette garantie s'appliquant aux vices de matière primitive ou aux défauts de fabrication, ne concerne pas l'usure normale des pièces, les réglages, les mises au point ni les dommages dus à : 1) une négligence, un défaut de maintenance, un accident, un fonctionnement anormal, une installation ou un entretien incorrect(e); 2) l'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce non fabriqué(e) ni vendu(e) par nos soins; 3) l'utilisation avec des carburants, huiles ou lubrifiants ne convenant pas au Produit; 4) la participation ou la préparation à des courses ou autres activités de compétition ou l'utilisation d'une unité de course surbaissée; 5) la modification ou la dépose de pièces; ou 6) l'entrée d'eau dans le moteur par l'intermédiaire du circuit de carburant, d'air ou d'échappement.

Pour toute information supplémentaire concernant les situations et les circonstances couvertes par la garantie, ainsi que celles qui ne le sont pas, reportez-vous à la rubrique Couverture de la garantie aux pages suivantes. Les conditions et les dispositions présentées sous cette rubrique sont incluses pour référence dans cette garantie.

4. Le produit doit être aisément accessible pour toute intervention de garantie. Cette garantie ne concerne pas 1) les frais de mise à sec, de mise à l'eau, de remorquage et de remisage, les notes de téléphone ou de location de tout type, les incommodités ou pertes de temps ou manques à gagner, ou autres dommages indirects; ou 2) la dépose et/ou le remplacement de partitions du bateau ou de matériau qui, étant donné la configuration du bateau, sont nécessaires à l'accès au Produit.

ouj

INFORMACION DE LA GARANTÍA

GARANTIA LIMITADA PARA MOTORES FUERA DE BORDA Estados Unidos y Canada

- 1. Garantizamos que cada uno de los motores fuera de borda Mercury o Mariner y los accesorios conectados a ellos, nuevos, (sin incluir aquellos fabricados para fines de alto rendimiento), (en adelante denominados el "Producto"), están libres de defectos de material y mano de obra, pero sólo cuando la venta al cliente se realice en un país donde hayamos autorizado la distribución.
- 2. Esta garantía entrará en vigencia sólo después de que hayamos recibido la Tarjeta de registro de garantía, la cual identificará el producto así registrado por su número de serie. Esta garantía permanecerá en vigencia durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra.
- 3. En vista que esta garantía se aplica a los defectos en material y mano de obra, no se aplicará al desgaste normal, ajustes, afinamientos o daños causados por: 1) Negligencia, falta de mantenimiento, accidente, operación indebida o instalación o servicio incorrectos; 2) Uso de accesorios o piezas no fabricados ni vendidos por nosotros; 3) La operación con combustibles, aceites, o lubricantes no aptos para usar con el Producto; 4) La participación en, o preparación para, carreras o cualquier otra actividad de competencia, o la operación con una unidad baja del tipo de carrera; 5) La alteración o el retiro de piezas; o 6) La entrada de agua al motor por la entrada de combustible, la toma de aire o el sistema de escape.

Para obtener información adicional sobre las situaciones y circunstancias cubiertas por la garantía, y aquellas que no lo están, consulte la sección Cobertura de la Garantía en las páginas subsiguientes. En esta garantía se incorporan como referencia las cláusulas y provisiones de la sección Cobertura de la Garantía.

4. Se debe proporcionar acceso razonable al producto para el servicio de la garantía. Esta garantía no será aplicable a: 1) Gastos de remolque en agua, lanzamiento, remolque en tierra y almacenamiento, gastos de teléfono o de alquiler de cualquier tipo, inconveniencia, o pérdida de tiempo o ingresos, u otros daños emergentes; ni 2) El retiro y/o sustitución de particiones o materiales de la embarcación, a causa del diseño de la misma, para ganar el acceso necesario al Producto.

ouh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

GARANTIA LIMITADA DO MOTOR DE POPA

Estados Unidos e Canadá

- 1. Nós garantimos cada produção nova (não aquelas fabricadas para fins de alto desempenho) de Motores de Popa Mercury ou Mariner e acessórios que lhes são ligados, (daqui em diante referidos como "Produto") de estar livre de defeitos de material e de mão-de-obra, porém somente quando a venda ao consumidor for feita no país em que a distribuição for autorizada por nós.
- Esta garantia entrará em vigor somente mediante o nosso recebimento de um Cartão de Registro de Garantia completo que identificará o Produto registrado desta maneira pelo número de série. Esta garantia permanecerá em vigor por um período de um (1) ano, contados a partir da data de compra.
- 3. Como esta garantia se aplica a defeitos de material e de mão-de-obra, ela não se aplica a peças gastas pelo uso normal, ajustes, regulagem fina ou defeitos causados por: 1) Negligência, falta de manutenção, acidente, operação anormal ou instalação ou uso e manutenção inadequados; 2) Uso de um acessório ou peça que não foi fabricado ou vendido por nós; 3) Operação com combustíveis, óleos ou lubrificantes que não são adequados para uso com o Produto; 4) Preparação com participação em corrida, ou em outras atividades competitivas, ou operação com uma unidade inferior de tipo para corrida; 5) Alteração ou remoção de peças; ou 6) Água que entre no motor pela entrada de combustível, entrada de ar ou pelo sistema de escapamento.

Para obter informações adicionais no que se refere aos eventos e circunstâncias cobertos pela garantia, e aqueles que não são, veja a seção de Cobertura da Garantia nas páginas seguintes a esta garantia. Os termos e provisões da seção de Cobertura da Garantia são incorporados por referência nesta garantia.

4. Acesso razoável ao produto deve ser proporcionado para o serviço de garantia. Esta garantia não se aplica a: 1) Gastos de Retirada da água, de lançamento à água, de reboque e de armazenamento, gastos de telefone ou de aluguel de qualquer tipo, inconveniência, ou perda de tempo ou de rendimentos ou outros danos indiretos; ou 2) Remoção e/ou substituição de anteparas ou de material devido ao projeto do barco para proporcionar acesso necessário ao Produto.

LIMITED OUTBOARD WARRANTY

United States And Canada

- 5. Claim shall be made under this warranty by delivering the Product for inspection to a Mercury Marine dealer authorized to service the Purchaser's Product. If purchaser cannot deliver Product to such authorized dealer, he again give notice in writing to the company. We shall then arrange for the inspection and repair, provided such service is covered under this warranty. Purchaser shall pay for all related transportation charges and/or travel time. If the service is not covered by this warranty, purchaser shall pay for all related labor and material, and any other expenses associated with that service. Do not ship product or parts directly to the company. The Warranty Registration Card is the only valid registration identification and must be presented at the time warranty service is required. Warranty claims will not be accepted without presentation of the Warranty Registration Card.
- 6. Our sole and exclusive obligation under this Warranty shall be limited to repairing a defective part, or at our option, refunding the purchase price or replacing such part or parts with new or Mercury Marine certified remanufactured parts as shall be necessary to remedy any malfunction resulting from defects in material or workmanship as covered by this Warranty. The repair or replacement of parts, or the performance of service, under this warranty, does not extend the period of this warranty beyond its original expiration date. We reserve the right to improve the design of any Product without assuming any obligation to modify any Product previously manufactured.
- 7. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. TO THE EXTENT THAT THEY CANNOT BE DISCLAIMED, THE IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIFE OF THE LIMITED OUTBOARD WARRANTY. ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE EXCLUDED FROM COVERAGE UNDER THIS WARRANTY. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW THE DISCLAIMERS, LIMITATIONS AND EXCLUSIONS IDENTIFIED ABOVE, AS A RESULT, THEY MAY NOT APPLY TO YOU.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

oud

INFORMATIONS DE GARANTIE

GARANTIE LIMITEE SUR LES HORS-BORD Etats-Unis et Canada

- 5. Les déclarations de garantie s'effectuent en faisant inspecter le produit par un revendeur Mercury Marine agréé pour réparer le produit de l'acheteur. Si ce dernier ne peut livrer le produit à un revendeur agréé, il peut en aviser la société par écrit. Nous nous chargerons alors de l'inspection et de la réparation, à condition que ces travaux soient couverts par la garantie. L'acheteur assumera tous les frais de transport et/ou de déplacement connexes. Si les travaux ne sont pas couverts par la garantie, l'acheteur s'acquittera de tous les frais de main-d'œuvre et de matériel, ainsi que de toutes les autres dépenses associées à ces travaux. Ne renvoyez pas le produit ou les pièces directement à la société. La fiche de garantie est la seule identification valide; elle doit être présentée au moment où les travaux de garantie sont demandés. Les déclarations de garantie ne sont acceptées que sur présentation de cette fiche.
- 6. Notre seule et unique obligation aux termes de la présente garantie se limite à la réparation des pièces défectueuses ou, à notre gré, au remboursement du prix d'achat, ou encore au remplacement de ces pièces par des neuves ou par des pièces réusinées certifiées par Mercury Marine, selon les besoins, de manière à corriger toute défaillance résultant de défauts de matériaux ou de vices de fabrication couverts par la présente garantie. La réparation ou le remplacement des pièces, ou la prestation de services aux termes de la garantie, ne prolongeront pas la date d'expiration initiale de la présente garantie. Nous nous réservons le droit d'améliorer la conception de tout produit sans assumer l'obligation de modifier les produits fabriqués antérieurement.
- 7. TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE ET/OU CONSÉCUTIF EST EXCLU DE CETTE GARANTIE. LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET LOYALE ET DE BON FONCTIONNEMENT SONT EXCLUES DE CETTE GARANTIE. LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. COMME CERTAINS PAYS OU PROVINCES N'AUTORISANT PAS LES EXONERATIONS DE RESPONSABILITE, LES LIMITATINONS OU LES EXCLUSIONS MENTIONNEES CI-DESSUS, CELLES-CI NE VOUS CONCERNENT PAS FORCEMENT.
- Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits en fonction de l'Etat ou de la province concerné(e).

ouj

INFORMACION DE LA GARANTÍA

GARANTIA LIMITADA PARA MOTORES FUERA DE BORDA Estados Unidos y Canada

- 5. El reclamo bajo esta garantía se debe realizar entregando el Producto para inspección a un distribuidor autorizado de Mercury Marine para realizar servicio al producto del comprador. Si el comprador no puede entregar el Producto a dicho distribuidor autorizado, podrá dar aviso por escrito a la compañía. Nosotros realizaremos los arreglos para la inspección y reparación, siempre y cuando tal servicio esté cubierto por esta garantía. El comprador deberá pagar todos los gastos de transporte y/o tiempo de viaje. Si el servicio no está cubierto por esta garantía, el comprador deberá pagar todos los gastos de mano de obra, material y otros gastos asociados con tal servicio. No envíe el producto ni las piezas directamente a la compañía. La Tarjeta de Registro de Garantía es la única identificación válida de registro y se debe presentar en el momento que se solicite el servicio de garantía. Los reclamos de garantía no serán aceptados si no se presenta la Tarjeta de Registro de Garantía.
- 6. Nuestra única y exclusiva obligación bajo esta Garantía estará limitada a la reparación de la pieza defectuosa o, a nuestra opción, al reembolso del precio de compra o reemplazo de dicha pieza o piezas con piezas nuevas o reconstruidas y certificadas de Mercury Marine según sea necesario para solucionar cualquier desperfecto a causa de defectos en material o mano de obra según la cobertura de esta Garantía. La reparación o el reemplazo de piezas, o la prestación de servicio, bajo esta garantía, no extiende el período de esta garantía después de su fecha de vencimiento original. Nos reservamos el derecho de mejorar el diseño de cualquier Producto sin asumir ninguna obligación de modificar Productos fabricados con anterioridad.
- 7. SE RECHAZAN EXPRESAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD. EN LA MEDIDA EN QUE NO SE PUEDAN RECHAZAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUEDAN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERIODO DE LA GARANTÍA LIMITADA DEL MOTOR FUERA DE BORDA. SE EXCLUYEN DE LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES Y EMERGENTES. ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO PERMITEN LAS RENUNCIAS, LIMITACIONES NI EXCLUSIONES IDENTIFICADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, EN CONSECUENCIA, ÉSTAS PODRÍAN NO SER APLICABLES EN SU CASO.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos legales que varíen entre estados.

ouh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

GARANTIA LIMITADA DO MOTOR DE POPA

Estados Unidos e Canadá

- 5. O processo de reivindicação sob esta garantia deverá ser feito, entregando-se o Produto para inspeção de um revendedor Mercury Marine autorizado a prestar assistência técnica ao Produto do Comprador. Se o comprador não puder entregar o Produto a tal revendedor autorizado, ele poderá notificar por escrito a companhia. Nós faremos então os arranjos para fazer a inspeção e os reparos, contanto que tal serviço esteja coberto por esta garantia. O comprador arcará com todas as despesas relacionadas ao transporte e/ou tempo de viagem. Se o serviço não for coberto por esta garantia, o comprador pagará por toda a mão-de-obra e material que sejam necessários, e por quaisquer outros custos associados à prestação desse serviço. Não envie produtos ou peças diretamente à companhia. O Cartão de Registro da Garantia é a única identificação válida de registro e deve ser apresentado no momento que o serviço de garantia for solicitado. Os pedidos de garantia não serão aceitos sem a apresentação do Cartão de Registro de Garantia.
- 6. A nossa obrigação, única e exclusiva, sob esta Garantia será limitada ao reparo da peça defeituosa, ou à nossa discrição, ao reembolso do preço de compra ou à substituição de tal peça ou peças por novas ou refabricadas, certificadas pela Mercury Marine, conforme seja necessário para solucionar qualquer mau funcionamento resultante de defeitos no material ou da mão-de-obra, tal como coberto por esta Garantia. O reparo, a substituição de peças ou a realização do serviço, sob esta garantia, não estende o período desta garantia além da sua data de expiração original. Reservamo-nos odireito de melhorar o projeto de qualquer Produto sem assumir nenhuma obrigação de modificar qualquer Produto fabricado anteriormente.
- 7. AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTILIDADE E DE ADAPTABILIDADE ESTÃO EXPRESSAMENTE EXONERADAS DE RESPONSABILIDADE. NA MEDIDA EM QUE ELAS NÃO POSSAM SER EXONERADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS ESTÃO LIMITADAS EM DURAÇÃO PELA VIDA DA GARANTIA LIMITADA DO MOTOR DE POPA. TODAS OS DANOS INCIDENTAIS E CONSEQÜENTES SÃO EXCLUÍDOS DE COBERTURA SOB ESTA GARANTIA. ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO PERMITEM A EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTÍFICADAS ACIMA, ASSIM SENDO, ELAS PODEM NÃO LHE APLICAR.
- Esta garantia lhe concede direitos legais específicos, e você pode ter também outros direitos legais que variam de estado para estado.

ou

WARRANTY INFORMATION

LIMITED OUTBOARD WARRANTY

International Warranty (Outside The United States And Canada)

- 1. We warrant each new production (not those made for high performance purposes) Mercury or Mariner Outboard Motor and accessories attached thereto, (hereinafter referred to as "Product") to be free from defects in material and workmanship, but only when the customer purchases or obtains predelivery service from a Dealer authorized by us to distribute Mercury or Mariner Outboards, as the case may be, in the country in which the sale or predelivery service occurred. This warranty shall remain in effect for a period of one (1) year from date of purchase.
- 2. Since this warranty applies to defects in material and workmanship, it does not apply to normal worn parts, adjustments, tune-ups or to damage caused by: 1) Neglect, lack of maintenance, accident, abnormal operation or improper installation or service; 2) Use of an accessory or part not manufactured or sold by us; 3) Operation with fuels, oils or lubricants which are not suitable for use with the Product; 4) Participating in or preparing for racing or other competitive activity or operating with a racing type lower unit; 5) Alteration or removal of parts; or 6) Water entering engine through the fuel intake, air intake or exhaust system.
 - For additional information regarding events and circumstance covered by warranty, and those that are not, see the Warranty Coverage section in the pages following this warranty. The terms and provisions of the Warranty Coverage section are incorporated by reference into this warranty.
- 3. Reasonable access must be provided to the product for warranty service. This warranty will not apply to: 1) Haul-out, launch, towing and storage charges, telephone or rental charges of any type, inconvenience, or loss of time or income, or other consequential damages; or 2) Removal and/or replacement of boat partitions or material because of boat design for necessary access to the Product

OU

INFORMATIONS DE GARANTIE

GARANTIE LIMITEE SUR LES HORS-BORD

Garantie internationale (en dehors des Etats-Unis et du Canada)

- 1. Nous garantissons tous les moteurs et accessoires de hors-bord Mercury ou Mariner neufs, de série (et non pas ceux fabriqués à des fins de haute performance), (ci-après indiqué « Produit »), contre les vices de matière primitive et les défauts de fabrication, à condition que la vente au particulier ait été effectuée dons le pays dons lepuel nous autorisons la distribution. Cette garantie reste en vigueur pendant une période d'une (1) année à compter de la date d'achat.
- 2. Cette garantie s'appliquant aux vices de matière primitive ou aux défauts de fabrication, ne concerne pas l'usure normale des pièces, les réglages, les mises au point ni les dommages dus à : 1) une négligence, un défaut de maintenance, un accident, un fonctionnement anormal, une installation ou un entretien incorrect(e) ; 2) l'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce non fabriqué(e) ni vendu(e) par nos soins ; 3) l'utilisation avec des carburants, huiles ou lubrifiants ne convenant pas au Produit ; 4) la participation ou la préparation à des courses ou autres activités de compétition ou l'utilisation d'une unité de course surbaissée ; 5) la modification ou la dépose de pièces ; ou 6) l'entrée d'eau dans le moteur par l'intermédiaire du circuit de carburant, d'air ou d'échappement

Pour toute information supplémentaire concernant les situations et les circonstances couvertes par la garantie, ainsi que celles qui ne le sont pas, reportez-vous à la rubrique Couverture de la garantie aux pages suivantes. Les conditions et les dispositions présentées sous cette rubrique sont incluses pour référence dans cette garantie.

3. Le produit doit être aisément accessible pour toute intervention de garantie. Cette garantie ne concerne pas 1) les frais de mise à sec, de mise à l'eau, de remorquage et de remisage, les notes de téléphone ou de location de tout type, les incommodités ou pertes de temps ou manques à gagner, ou autres dommages indirects; ou 2) la dépose et/ou le remplacement de partitions du bateau ou de matériau qui, étant donné la configuration du bateau, sont nécessaires à l'accès au Produit.

INFORMACION DE LA GARANTÍA

GARANTIA LIMITADA PARA MOTORES FUERA DE BORDA Garantla Internacional (Fuera de los Estados Unidos y Canada)

- 1. Garantizamos que cada uno de los motores fuera de borda Mercury o Mariner y accesorios conectados a ellos, nuevos, (sin incluir aquellos fabricados para fines de alto rendimiento), (en adelante denominados el "Producto"), están libres de defectos de material y mano de obra, pero sólo cuando la venta al diente se recien en un país donde hayamos autorizado la distribución. Esta garantía permanecerá en vigencia durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra.
- 2. En vista de que esta garantía se aplica a los defectos en material y mano de obra, no se aplicará al desgaste normal, ajustes, afinamientos o daños causados por: 1) Negligencia, falta de mantenimiento, accidente, operación indebida, o instalación o servicio incorrectos; 2) Uso de accesorios o piezas no fabricados ni vendidos por nosotros; 3) La operación con combustibles, aceites, o lubricantes no aptos para usar con el Producto; 4) La participación en, o preparación para, carreras o cualquier otra actividad de competencia, o la operación con una unidad baja del tipo de carrera; 5) La alteración o el retiro de piezas; o 6) La entrada de agua al motor por la entrada de combustible, la toma de aire o el sistema de escape.

Para obtener información adicional sobre las situaciones y circunstancias cubiertas por la garantía, y aquellas que no lo están, consulte la sección Cobertura de la Garantía en las páginas subsiguientes. En esta garantía se incorporan como referencia las cláusulas y provisiones de la sección Cobertura de la Garantía.

3. Se debe proporcionar acceso razonable al producto para el servicio de la garantía. Esta garantía no será aplicable a: 1) Gastos de remolque en agua, lanzamiento, remolque en tierra y almacenamiento, gastos de teléfono o de alquiler de cualquier tipo, inconveniencia, o pérdida de tiempo o ingresos, u otros daños emergentes; ni 2) El retiro y/o sustitución de particiones o materiales de la embarcación, a causa del diseño de la misma, para ganar el acceso necesario al Producto.

ouh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

GARANTIA LIMITADA DO MOTOR DE POPA

Garantia Internacional (Fora dos Estados Unidos e Canadá)

- 1. Nós garantimos cada produção nova (não aquelas fabricadas para fins de alto desempenho) de Motores de Popa Mercury ou Mariner e acessórios que lhes são ligados, (daqui em diante referidos como "Produto") de estar livre de defeitos de material e de mão-de-obra, porém somente quando a venda ao consumidor for feita no país em que a distribuição for autorizada por nós.
- 2. Como esta garantia se aplica a defeitos de material e de mão-de-obra, ela não se aplica a peças gastas pelo uso normal, ajustes, regulagem fina ou defeitos causados por: 1) Negligência, falta de manutenção, acidente, operação anormal ou instalação ou uso e manutenção inadequados; 2) Uso de um acessório ou peça que não foi fabricado ou vendido por nós; 3) Operação com combustíveis, óleos ou lubrificantes que não são adequados para uso com o Produto; 4) Preparação ou participação em corrida, ou em outras atividades competitivas, ou operação com uma unidade inferior de tipo para corrida; 5) Alteração ou remoção de peças; ou 6) Água que entre no motor pela entrada de combustível, entrada de ar ou pelo sistema de escapamento.

Para obter informações adicionais no que se refere aos eventos e circunstâncias cobertos pela garantia, e aqueles que não são, veja a seção de Cobertura da Garantia nas páginas seguintes a esta garantia. Os termos e provisões da seção de Cobertura da Garantia são incorporados por referência nesta garantia.

3. Acesso razoável ao produto deve ser proporcionado para o serviço de garantia. Esta garantia não se aplica a: 1) Gastos de Retirada da água, de lançamento à água, de reboque e de armazenamento, gastos de telefone ou de aluguel de qualquer tipo, inconveniência, ou perda de tempo ou de rendimentos ou outros danos indiretos; ou 2) Remoção e/ou substituição de anteparas ou de material devido ao projeto do barco para proporcionar acesso necessário ao Produto.

90-10201Z00

LIMITED OUTBOARD WARRANTY

International Warranty (Outside The United States And Canada)

- 4. Purchaser must provide "proof of purchase" and substantiate "date of purchase" by presenting the "Purchaser's Copy" of the "Warranty Registration Card" or the plastic "Warranty Registration Card" to the dealer authorized to service the Product. If either of these items is not available, purchaser must provide a copy of the original "Bill of Sale" (Sales Contract) for the product to be serviced. Warranty Claims will not be accepted until adequate "proof of purchase" is presented by purchaser and the "date of purchase" has been substantiated.
- 5. Our sole and exclusive obligation under this Warranty shall be limited to repairing a defective part, or at our option, refunding the purchase price or replacing such part or parts with new or Mercury Marine certified remanufactured parts as shall be necessary to remedy any malfunction resulting from defects in material or workmanship as covered by this Warranty. The repair or replacement of parts, or the performance of service, under this warranty, does not extend the period of this warranty beyond its original expiration date. We reserve the right to improve the design of any Product without assuming any obligation to modify any Product previously manufactured.
- 6. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. TO THE EXTENT THAT THEY CANNOT BE DISCLAIMED, THE IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIFE OF THE LIMITED OUTBOARD WARRANTY. ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE EXCLUDED FROM COVERAGE UNDER THIS WARRANTY. SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW THE DISCLAIMERS, LIMITATIONS AND EXCLUSIONS IDENTIFIED ABOVE, AS A RESULT, THEY MAY NOT APPLY TO YOU.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from country to country.

ood

INFORMATIONS DE GARANTIE

GARANTIE LIMITEE SUR LES HORS-BORD

Garantie internationale (en dehors des Etats-Unis et du Canada)

- 4. L'acheteur est tenu de fournir une « preuve d'achat » et de justifier de la « date d'achat » en présentant « l'exemplaire de l'acheteur » de la « carte d'enregistrement de la garantie » ou la « carte d'enregistrement de la garantie » plastifiée, auprès du concessionnaire agréé pour l'entretien du Produit. Si aucune des deux pièces n'est disponible, l'acheteur devra fournir une copie de l'original de « l'acte de vente » (contrat de vente) du produit concerné. Les réclamations de garantie ne seront acceptées qu'après présentation par l'acheteur d'une «preuve d'achat » appropriée et justification de la « date d'achat »
- 5. Notre seule et unique obligation aux termes de la présente garantie se limite à la réparation des pièces défectueuses ou, à notre gré, au remboursement du prix d'achat, ou encore au remplacement de ces pièces par des neuves ou par des pièces réusinées certifiées par Mercury Marine, selon les besoins, de manière à corriger toute défaillance résultant de défauts de matériaux ou de vices de fabrication couverts par la présente garantie. La réparation ou le remplacement des pièces, ou la prestation de services aux termes de la garantie, ne prolongeront pas la date d'expiration initiale de la présente garantie. Nous nous réservons le droit d'améliorer la conception de tout produit sans assumer l'obligation de modifier les produits fabriqués antérieurement.
- 6. TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE ET/OU CONSÉCUTIF EST EXCLU DE CETTE GARANTIE. LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET LOYALE ET DE BON FONCTIONNEMENT SONT EXCLUES DE CETTE GARANTIE. LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DU-RÉE DE CETTE GARANTIE. COMME CERTAINS PAYS OU PROVINCES N'AUTORISANT PAS LES EXCONERATIONS DE RESPONSABILITE, LES LIMITATINONS OU LES EXCLUSIONS MENTIONNEES CI-DES-SUS. CELLES-CI NE VOUS CONCERNENT PAS FORCEMENT.
- Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits en fonction du pays concerné.

ouj

INFORMACION DE LA GARANTÍA

GARANTIA LIMITADA PARA MOTORES FUERA DE BORDA Garantia Internacional (Fuera de los Estados Unidos y Canada)

- 4. El comprador deberá proveer "prueba de compra" y demostrar la "fecha de compra" presentando la "Copia del comprador" de la "Tarjeta de registro de garantía" o la "Tarjeta de registro de garantía", de plástico, al distribuidor autorizado para prestar servicio al Producto. En caso de que no se disponga de ninguno de estos documentos, el comprador deberá presentar una copia de la "Factura de venta" original (contrato de venta) para que se pueda prestar servicio al producto. No se aceptarán reclamos de garantía hasta que el comprador presente "prueba de compra" adecuada y se haya demostrado la "fecha de compra".
- 5. Nuestra única y exclusiva obligación bajo esta Garantía estará limitada a la reparación de la pieza defectuosa o, a nuestra opción, al reembolso del precio de compra o reemplazo de dicha pieza o piezas con piezas nuevas o reconstruidas y certificadas de Mercury Marine según sea necesario para solucionar cualquier desperfecto a causa de defectos en material o mano de obra según la cobertura de esta Garantía. La reparación o el reemplazo de piezas, o la prestación de servicio, bajo esta garantía, no extiende el período de esta garantía después de su fecha de vencimiento original. Nos reservamos el derecho de mejorar el diseño de cualquier Producto sin asumir ninguna obligación de modificar Productos fabricados con anterioridad.
- 6. SE RECHAZAN EXPRESAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD. EN LA MEDIDA EN QUE NO SE PUEDAN RECHAZAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUEDAN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERIODO DE LA GARANTÍA LIMITADA DEL MOTOR FUERA DE BORDA. SE EXCLUYEN DE LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES Y EMERGENTES. ALGUNOS ESTADOS O PAÍSES NO PERMITEN LAS RENUNCIAS, LIMITACIONES NI EXCLUSIONES IDENTIFICADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, EN CONSECUENCIA, ÉSTAS PODRÍAN NO SER APLICABLES EN SU CASO.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos legales que varíen entre países.

ouh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

GARANTIA LIMITADA DO MOTOR DE POPA

Garantia Internacional (Fora dos Estados Unidos e Canadá)

- 4. O Comprador deve fornecer "prova de compra" e comprovar a "data de compra", apresentando a "Cópia do Comprador" do Cartão de Registro de Garantia" ou o "Cartão de Registro de Garantia", de plástico, ao revendedor autorizado a prestar assistência técnica ao Produto. Se qualquer um desses itens não estiver disponível, o comprador deve fornecer uma cópia da "Nota Fiscal" original (Contrato de Venda) para o produto a ser reparado. Os pedidos de consertos de garantia não serão aceitos até que uma "prova de compra" adequada seja apresentada pelo comprador e a "data de compra" tenha sido comprovada.
- 5. A nossa obrigação, única e exclusiva, sob esta Garantia será limitada ao reparo da peça defeituosa, ou à nossa discrição, ao reembolso do preço de compra ou à substituição de tal peça ou peças por novas ou refabricadas, certificadas pela Mercury Marine, conforme seja necessário para solucionar qualquer mau funcionamento resultante de defeitos no material ou da mão-de-obra, tal como coberto por esta Garantia. O reparo, a substituição de peças ou a realização do serviço, sob esta garantia, não estende o período desta garantia além da sua data de expiração original. Reservamo-nos o direito de melhorar o projeto de qualquer Produto sem assumir nenhuma obrigação de modificar qualquer Produto fabricado anteriormente.
- 6. AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE MERCANTILIDADE E DE ADAPTABILIDADE ESTÃO EXPRESSAMENTE EXONERADAS DE RESPONSABILIDADE. NA MEDIDA EM QUE ELAS NÃO POSSAM SER EXONERADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS ESTÃO LIMITADAS EM DURAÇÃO PELA VIDA DA GARANTIA LIMITADA DO MOTOR DE POPA. TODAS OS DANOS INCIDENTAIS E CONSEQÜENTES SÃO EXCLUÍDOS DE COBERTURA SOB ESTA GARANTIA. ALGUNS ESTADOS/PAÍSES NÃO PERMITEM A EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES IDENTÍFICADAS ACIMA, ASSIM SENDO, ELAS PODEM NÃO LHE APLICAR.
- Esta garantia lhe concede direitos legais específicos, e você pode ter também outros direitos legais que variam de país para país.

LIMITED OUTBOARD CORROSION WARRANTY

3 Year Limited Warranty Against Corrosion Failure (Applicable to Europe, Africa, and the Middle East)

- 1. We warrant parts and assemblies of each 1994 and newer production Mercury and Mariner outboard (Product) sold after September 1, 1994 with a one year limited Product warranty rendered inoperative as a direct result of corrosion, provided the following simple precautionary steps which are specified in Owner's Manuals have been taken:
 - 1. Specified maintenance procedures (such as replacement of sacrificial anodes, specified lubrication and touch-up of nicks and scratches) have been implemented on a timely basis.
 - Recommended corrosion prevention devices have been employed (details below).
- This warranty shall become effective upon receipt of a completed standard Product warranty registration card and shall remain effective for a period of three years from the date of purchase.
- 3. This warranty does not cover:
 - a. electrical system corrosion;
 - b. corrosion resulting from damage, abuse or improper service;
 - c. corrosion to accessories, instruments, steering systems;
 - d. corrosion to factory installed jet drive unit;
 - e. damage due to marine growth;
 - f. Product sold with less than a one year limited Product warranty
 - g. Product used in commercial application.
- 4. ALL INCIDENTAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARE EX-CLUDED FROM THIS WARRANTY. WARRANTIES OF MERCHANT-ABILITY AND FITNESS ARE EXCLUDED FROM THIS WARRANTY. IM-PLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE LIFE OF THIS WARRANTY. SOME STATES (OR COUNTRIES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

oud

INFORMATIONS DE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE ANTICORROSION DES MOTEURS HORS-BORD

Garantie limitEe de 3 ans contre les dÉfaillances dues A la corrosion (Valable en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient)

- 1. Nous garantissons les pièces et ensembles de chaque moteur hors-bord (Produit) Mercury et Mariner, de série, de 1994 et ultérieurs, vendu après le 1er septembre 1994 et couvert par une garantie de Produit limitée d'une année à condition que les simples mesures de précaution suivantes, spécifiées dans les manuels d'utilisation, aient été prises: 1. Application en temps voulu des consignes de maintenance spécifiées (remplacement des anodes sacrificielles, graissage requis et retouches des ébréchures et éraflures). 2. Emploi des dispositifs anticorrosifs recommandés (voir détails ci dessous).
- Cette garantie prendra effet à la réception d'une carte d'enregistrement de garantie de Produit standard, dûment remplie, et restera en vigueur pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat.
- 3. Cette garantie ne couvre pas
 - a. la corrosion du circuit électrique ;
 - b. la corrosion résultant de dommages, emploi abusif ou entretien non conforme;
 - c. la corrosion des accessoires, instruments, systèmes de direction ;
 - d. la corrosion de l'embase à jet installée à l'usine ;
 - e. les dommages dus aux salissures marines ;
 - f. tout Produit vendu avec une garantie limitée de Produit inférieure à une année;
 - g. Produit utilisé pour des applications commerciales.
- 4. TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE ET/OU CONSECUTIF EST EXCLU DE CETTE GARANTIE. LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE ET LOYALE ET DE BON FONCTIONNEMENT SONT EXCLUES DE CETTE GARANTIE. LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITEES A LA DUREE DE CETTE GARANTIE. DANS LES ETATS (OU PAYS) N'AUTORIS SANT PAS LES LIMITATIONS DE GARANTIE IMPLICITE OU L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSECUTIFS, LA LIMITATION OU LES EXCLUSIONS CI DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

INFORMACION DE LA GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA CONTRA LA CORROSIÓN DEL MOTOR FUERA DE BORDA

Garantia limitada de 3 años contra la falla por corrosion (aplicable en Europa, Africa y el Oriente Medio)

- 1. Garantizamos las piezas y conjuntos de cada motor fuera de borda (Producto) Mercury y Mariner fabricados en 1994 y más nuevos, vendidos después del 1^{ro} de septiembre de 1994 con una garantía limitada de Producto de un año declarado inoperante como resultado directo de la corrosión, siempre y cuando se hayan adoptado las siguientes medidas de precaución sencillas especificadas en el Manual del Propietario: 1. Se hayan puesto en práctica en forma regular los procedimientos de mantenimiento especificados (tales como el reemplazo de los ánodos sacrificatorios, la lubricación especificada y el retoque de las melladuras o arañazos). 2. Se hayan empleado dispositivos de prevención de la corrosión recomendados (detalles a continuación).
- Esta garantía entrará en vigencia al recibo de una tarjeta estándar de registro de garantía de producto y permanecerá en vigencia durante un período de tres años a partir de la fecha de compra.
- 3. Esta garantía no cubre:
 - a. la corrosión del sistema eléctrico:
 - b. la corrosión resultante del daño, abuso o servicio indebido;
 - c. la corrosión de accesorios, instrumentos y sistemas de la dirección;
 - d. la corrosión de la unidad de propulsión a chorro instalada en la fábrica;
 - e. el daño debido al crecimiento de algas marinas;
 - f. Productos vendidos con una garantía limitada de producto de duración menor a un año
 - g. Productos usados en aplicaciones comerciales
- 4. ESTA GARANTIA EXCLUYE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES Y/O EMERGENTES. ASIMISMO QUEDAN EXCLUIDAS LAS GARANTIAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. LAS GARANTIAS IMPLICITAS QUEDAN LIMITADAS A LA DURACION DE ESTA GARANTIA. ALGUNOS ESTADOS (O PAISES) NO PERMITEN LA LIMITACION DE LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA, NI LA EXCLUSION O LIMITACION DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, POR LO TANTO LA LIMITACION ANTERIOR PODRIA NO APLICARSE EN SU CASO.

ouh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

GARANTIA LIMITADA CONTRA A CORROSÃO DO MOTOR DE POPA

Garantia Limitada de 3 Anos contra Defeitos de Corrosão (Aplicável para Europa, África e Oriente Médio)

- 1. Nós garantimos peças e conjuntos de cada produto motor de popa Mercury e Mariner de 1994 e de produção mais recente vendidos depois de 1 de Setembro de 1994 com uma garantia produto limitada do de um ano. que se tornem inoperantes como resultado direto de corrosão, na condição de que os seguintes passos simples preventivos que são especificados nos Manuais do Proprietário tenham sido executados: 1. Os procedimentos especificados de manutenção (tal como, a substituição dos ânodos de sacrifício, a lubrificação especificada e o retoque de entalhes e arranhões) tenham sido levados a cabo regularmente. 2. Os dispositivos recomendados de prevenção de corrosão tenham sido utilizados (detalhes abaixo).
- Esta garantia entrará em vigor mediante o recebimento de um cartão de registro de garantia padrão preenchido, e permanecerá em vigor por um período de três anos, contados a partir da data de compra.
- 3. Esta garantia não cobre:
 - a. corrosão do sistema elétrico;
 - b. corrosão resultante de avarias, abuso ou uso inadequado;
 - c. corrosão nos acessórios, instrumentos, sistemas de direção;
 - d. corrosão da unidade de propulsão a jato instalada na fábrica;
 - e. avaria causada por incrustações marinhas;
 - f. Produto vendido com uma Garantia Limitada do Produto inferior a um ano
 - g. Produto usado em aplicação comercial.
- 4. TODOS OS DANOS FORTUITOS E/OU INDIRETOS SÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA. AS GARANTIAS DE NEGOCIABILIDADE E DE APTIDÃO SÃO EXCLUÍDAS DESTA GARANTIA. AS GARANTIAS IMPLÍCITAS SÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA. ALGUNS ESTADOS (OU PAÍSES) NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES QUANTO A DURAÇÃO DA GARANTIA IMPLÍCITA OU QUÂNTO A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS FORTUITOS OU INDIRETOS, DE MODO QUE A LIMITAÇÃO OU AS EXCLUSÕES ACIMA PODEM NÃO SE APLICAR PARA VOCÊ.

LIMITED OUTBOARD CORROSION WARRANTY

3 Year Limited Warranty Against Corrosion Failure (Applicable To The United States, Canada And Australia)

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state (or country to country).
- For additional information regarding events and circumstances covered by warranty, and those that are not, see the Warranty Coverage section on the page following this warranty. The terms and provisions of the Warranty Coverage section are incorporated by reference into this warranty.
- 7. Mercury Marine products are built using the most advanced corrosion protection process available. This manufacturing system, complemented by dealer and customer participation in an anti-corrosion preventive maintenance program, provides protection against repair costs incurred by the effects of marine corrosion.

Owner's Responsibility

Protection against certain types of corrosion damage must be provided by using such systems as the Mercury Precision or Quicksilver MerCathode System and/or Galvanic Isolator. those certain types of corrosion damage are: damage due to stray electrical currents (on-shore power connections, nearby boats, submerged metal), or improper application of copper base anti-fouling paint.

If anti-fouling protection is required, Tri-Butyl-Tin-Adipate (TBTA) base anti-fouling paints are recommended on Outboard boating applications. In areas where Tri-Butyl-Tin-Adipate base paints are prohibited by law, copper base paints can be used on the boat hull and transom. Do not apply paint to the outboard. In addition, care must be taken to avoid an electrical interconnection between the outboard and the paint. Corrosion damage that results from the improper application of copper base paint will not be covered by this limited warranty.

Transfer Of Warranty

This Limited Warranty is transferable to subsequent purchasers for the remainder of the unused portion of the 3-year limited warranty.

oud

INFORMATIONS DE GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE ANTICORROSION DES MOTEURS HORS-BORD

Garantie limitEe de 3 ans contre les dEfaillances dues A la corrosion (Valable en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient)

- Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits juridiques en fonction de l'Etat (ou du pays) concerné
- 6. Pour toute information supplémentaire concernant les événements et circonstances couverts par la garantie, et ceux qui ne le sont pas, reportez vous à la rubrique Couverture de la garantie dans les pages suivant cette garantie. Les conditions et clauses de la rubrique Couverture de la garantie sont incorporées dans cette garantie.
- 7. Les produits Mercury Marine sont construits avec les procédés anticorrosifs les plus avancés. Ce système de fabrication, complété par la participation du concessionnaire et du client à un programme de maintenance préventive anticorrosive, permet de réduire les frais de réparation encourus à la suite de corrosion marine.

Responsabilite du proprietaire

La protection contre certains types de corrosion doit être assurée par l'utilisation de dispositifs tels que le système MerCathode Mercury Precision ou Quicksilver et/ou un isolateur galvanique. Ces dégâts comprennent notamment la corrosion par les courants vagabonds (alimentations électriques à quai, bateaux voisins, métal immergé), ou par une mauvaise application de la peinture anti-fouling à base de cuivre.

Si une protection antisalissures est nécessaire, les peintures à base de T.B.T.A. (tri - butyl - tin - adipate) sont recommandées pour les applications de navigation hors - bord. Dans les régions où les peintures à base de T.B.T.A. sont interdites par la loi, les peintures à base de cuivre peuvent être utilisées sur la coque et le tableau arrière du bateau. Ne pas appliquer de peinture sur le hors - bord. En outre, il convient d'éviter une interconnexion électrique entre le hors - bord et la peinture. Les dommages de corrosion résultant d'une application non conforme de peintures à base de cuivre ne seront pas couverts par cette garantie limitée.

Transfert de garantie

Cette garantie limitée est transférable aux acheteurs ultérieurs pour le restant de la durée non utilisée de la garantie limitée de trois ans.

ιρj

INFORMACION DE LA GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA CONTRA LA CORROSIÓN DEL MOTOR FUERA DE BORDA

Garantia limitada de 3 años contra la falla por corrosion (aplicable en Europa, Africa y el Oriente Medio)

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos legales que varíen entre estados (o países).
- 6. Para obtener información adicional sobre los eventos y las circunstancias cubiertos por la garantía, y aquellos que no lo están, consulte la sección de Cobertura de la garantía en las páginas que siguen a esta garantía. En esta garantía se incluyen como referencia las cláusulas y condiciones de la sección de Cobertura de la garantía.
- 7. Los productos Mercury Marine se fabrican utilizando los procesos de protección contra la corrosión más avanzados de la actualidad. Este sistema de fabricación, complementado con la participación del distribuidor y el cliente en un programa de mantenimiento preventivo contra la corrosión, proporciona protección contra los costos de reparación a causa de los efectos de la corrosión marina.

Responsabilidad del propietario

Se debe proporcionar protección contra ciertos tipos de daños por corrosión usando sistemas tales como el de Mercury Precision o Quicksilver MerCathode y/o el aislador galvánico. Estos tipos de daños por corrosión son: daño a causa de corrientes eléctricas parásitas (conexiones de alimentación en la costa, embarcaciones cercanas, metal sumergido), o a causa de la aplicación incorrecta de pintura antimoluscosa a base de cobre.

Si se requiere protección antimoluscosa, se recomiendan las pinturas antimoluscosas a base de tri-butilo-estaño-adipate (TBTA) en las embarcaciones con motor fuera de borda. En las áreas donde la ley prohiba las pinturas a base de tri-butilo-estaño-adipate, se pueden usar pinturas a base de cobre en el casco de la embarcación y en el espejo de popa. No aplique pintura al motor fuera de borda. Además se debe tener cuidado para evitar la interconexión eléctrica entre el motor fuera de borda y la pintura. El daño por corrosión ocasionado por la aplicación incorrecta de la pintura a base de cobre no será cubierto por esta Garantía limitada.

Transferencia de la garantia

Esta Garantía limitada puede ser transferida a los compradores subsiguientes, pero sólo por la parte no usada de la garantía limitada de 3 años.

ouh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

GARANTIA LIMITADA CONTRA A CORROSÃO DO MOTOR DE POPA

Garantia Limitada de 3 Anos contra Defeitos de Corrosão (Aplicável para Europa, África e Oriente Médio)

- 5. Esta garantia lhe concede direitos legais específicos, e você pode ter também
- 6. Para obter informações adicionais relativas aos eventos e às circunstâncias cobertas pela garantia, e aquelas que não são, veja a seção de Cobertura da Garantia nas páginas seguintes a esta garantia. Os períodos de vigência e cláusulas da seção de Cobertura da Garantia estão incorporados por referência a esta garantia.
- 7. Os produtos Mercury Marine são fabricados usando o processo de proteção contra a corrosão mais avançado que existe. Este sistema de fabricação, complementado pela participação do cliente e do revendedor no programa de manutenção preventiva contra a corrosão, proporciona proteção contra os gastos de consertos incorridos pelos efeitos da corrosão marinha.

Responsabilidade do proprietário

Proteção contra certos tipos de avarias causadas pela corrosão deve ser fornecida pelo uso de tais sistemas como o Sistema MerCathode da Mercuny Precision ou Quicksilver e/ou Isolador Galvânico. Esses determinados tipos de avarias causadas pela corrosão são resultantes das correntes elétricas dispersas (conexões de energia no cais, as de barcos próximos, metal submergido) ou da aplicação inadequada de pintura antiincrustante à base de cobre

Se a proteção antiincrustante for necessária, as pinturas antiincrustantes à base de Tri-Butil-Adipato de Estanho são recomendadas para as aplicações nos barcos do motor de popa. Nas áreas onde as pinturas à base de Tri-Butil-Adipato de Estanho são proibidas por lei, as pinturas à base de cobre podem ser usadas no casco do barco e na popa. Não aplique pintura no motor de popa. Além disso, tome muito cuidado para evitar uma interconexão elétrica entre o motor de popa e a pintura. As avarias causadas pela corrosão que ocorrerem por causa da aplicação inadequada de pintura à base de cobre não serão cobertas por esta ograntia limitada.

Transferência de garantia

Esta Garantia Limitada é transferível aos compradores subseqüentes pelo restante da parte não utilizada da garantia limitada de 3 anos.

WARRANTY COVERAGE AND EXCLUSIONS

The purpose of this section is to help eliminate some of the more common misunderstandings regarding warranty coverage. The following information explains some of the types of services that are not covered by warranty. The provisions set forth following have been incorporated by reference into the Three-Year Limited Warranty Against Corrosion Failure, the International Limited Outboard Warranty, and the United States and Canada Limited Outboard Warranty.

Keep in mind that warranty covers repairs that are needed within the warranty period because of defects in material and workmanship. Installation errors, accidents, normal wear, and a variety of other causes that affect the product are not covered.

Warranty is limited to defects in material or workmanship, but only when the consumer sale is made in the country to which distribution is authorized by us.

Should you have any questions concerning warranty coverage, contact your authorized dealer. They will be pleased to answer any questions that you may have

General Exclusions From Warranty:

- Minor adjustments and tune-ups, including checking, cleaning or adjusting spark plugs, ignition components, carburetor settings, filters, belts, controls, and checking lubrication made in connection with normal services.
- Factory Installed Jet Drive units Specific parts excluded from the warranty are: The jet drive impeller and jet drive liner damaged by impact or wear, and water damaged drive shaft bearings as a result of improper maintenance.
- Damage caused by neglect, lack of maintenance, accident, abnormal operation or improper installation or service.
- 4. Haul-out, launch, towing charges, removal and/or replacement of boat partitions or material because of boat design for necessary access to the product, all related transportation charges and/or travel time, etc. Reasonable access must be provided to the product for warranty service. Customer must deliver product to an authorized dealer.
- Additional service work requested by customer other than that necessary to satisfy the warranty obligation.

000

INFORMATIONS DE GARANTIE

COUVERTURE DE LA GARANTIE ET EXCLUSIONS

Ce chapitre vise à éliminer certaines méprises courantes relatives à la couverture de la garantie. Les informations suivantes concernent certains types de service non couverts par la garantie. Les clauses énoncées dans la présente ont été incorporées par référence à la Garantie limitée de trois ans contre les défaillances dues à la corrosion, à la Garantie (internationale) limitée sur les hors - bord et à la Garantie limitée sur les hors - bord (Etats - Unis et Canada).

N'oubliez pas que la garantie couvre les réparations nécessaires durant la période de garantie, en raison de vices de matière primitive et de défauts de fabrication. Les installations défectueuses, les accidents, l'usure normale et toute une série d'autres causes affectant le produit ne sont pas couverts.

La garantie est limitée aux vices de matière primitive et aux défauts de fabrication à condition que la vente au particulier ait été effectuée dans un pays dans lequel nous autorisons la distribution.

Pour toute question concernant la couverture de garantie, contactez votre concessionnaire agréé. Il sera heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.

Exclusions generales de la garantie :

- Les réglages et les mises au point mineurs, y compris vérification, nettoyage ou réglage des bougies, composants d'allumage, réglages des carburateurs, filtres, courroies, commandes et vérification de la lubrification effectuée dans le cadre des interventions normales.
- 2. Embases à jet installées à l'usine Les pièces spécifiques non couvertes par la garantie sont : l'hélice de l'embase à jet et le revêtement intérieur de l'embase à jet, endommagés par suite de choc ou d'usure, et les paliers de l'arbre moteur endommagés en raison d'un entretien non conforme.
- 3. Les dommages causés par négligence, défaut de maintenance, accident, fonctionnement anormal, installation ou entretien incorrect(e).
- 4. Les frais de mise à sec, de mise à l'eau et de remorquage, dépose et/ou remplacement des partitions du bateau ou de matériau qui, étant donné la configuration du bateau, sont nécessaires à l'accès au produit, tous les frais de transport et/ou de déplacement s'y rapportant, etc. Le produit doit être aisément accessible pour toute intervention de garantie. Le client doit livrer le produit à un concessionnaire agréé.
- Les interventions complémentaires requises par le client, autres que celles nécessaires pour satisfaire aux obligations de garantie.

ouj

INFORMACION DE LA GARANTÍA

COBERTURA Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Esta sección tiene por objeto aclarar algunos de los malentendidos más comunes relacionados con la cobertura de la garantía. La información siguiente explica algunos de los tipos de servicios que no cubre la garantía. Las provisiones establecidas a continuación han sido incorporadas como referencia para la Garantía limitada de 3 años contra la falla por corrosión, la Garantía internacional limitada para motores fuera de borda y la Garantía limitada para motores fuera de borda en Estados Unidos y Canadá.

Tenga en cuenta que la garantía cubre las reparaciones necesarias causadas por defectos en material y mano de obra dentro del período de garantía. No están cubiertos los errores de instalación, los accidentes, el desgaste normal y una variedad de otras causas que afectan al producto.

La garantía se limita a los defectos en material o mano de obra, pero sólo cuando la venta al cliente se hace en un país en el que hayamos autorizado la distribución.

Si tuviera alguna pregunta respecto a la cobertura de la garantía, comuníquese con su distribuidor autorizado. Se le atenderá gustosamente y se le contestará cualquier pregunta que pueda tener.

Exclusiones generales de la garantia:

- Afinamientos y ajustes menores, incluyendo la revisión, limpieza y ajuste de bujías, componentes de la ignición, ajustes del carburador, filtros, correas, controles y la revisión de la lubricación realizada en conexión con los servicios normales.
- Unidades de propulsión a chorro instaladas en la fábrica Las piezas específicas excluidas de la garantía son: El impulsor de la propulsión a chorro y el forro de la propulsión a chorro dañados por impacto o desgaste, y los cojinetes del eje impulsor dañados por el agua como resultado del mantenimiento incorrecto.
- Daño causado por negligencia, falta de mantenimiento, accidente, operación indebida, o la instalación o servicio incorrectos.
- 4. Gastos de remolque en agua, lanzamiento, remolque en tierra, retiro y/o sustitución de particiones o material de la embarcación a causa del diseño de la misma para ganar acceso al producto, todos los gastos de transporte y/o tiempo de viaje relacionados, etc. Se debe proveer un acceso razonable al producto para poder realizar el servicio de garantía. El cliente debe llevar el producto a un distribuidor autorizado.
- Cualquier servicio extra solicitado por el cliente, que no sea necesario para satisfacer la obligación de la garantía.

ouh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

COBERTURA DA GARANTIA E EXCLUSÕES

O propósito desta seção é ajudar a eliminar alguns dos maus entendidos mais comuns no que se refere à cobertura de garantia. As seguintes informações explicam alguns dos tipos de serviço que não são cobertos pela garantia. As cláusulas estabelecidas a seguir foram incorporadas por referência a esta Garantia Limitada de Três Anos Contra Defeitos Causados pela Corrosão, na Garantia Limitada do motor de popa Internacional, e na Garantia Limitada do motor de popa dos Estados Unidos e Canadá.

Lembre-se que a garantia cobre consertos que sejam necessários dentro do período de vigência da garantia por causa de defeitos de material e de mão-de-obra. Os erros de instalação, os acidentes, o desgaste normal, e uma variedade de outras causas que afetam o produto não são cobertos.

A garantia é limitada a defeitos de material e de mão-de-obra, mas somente quando a venda ao consumidor for feita no país em que a distribuição seja autorizada por nós.

Se você tiver qualquer pergunta relativa à cobertura de garantia, contate o seu revendedor autorizado. Ele terá muito prazer em esclarecer qualquer dúvida que você possa ter.

Exclusões gerais da garantia:

- Ajustes pequenos e regulagem fina, incluindo a verificação, a limpeza ou a ajustagem de velas de ignição, de componentes de ignição, regulagens de carburador, filtros, correias, controles e verificação de lubrificação feita em conexão com os servicos normais.
- Unidades de Propulsão a Jato Instaladas na Fábrica Peças específicas excluídas da garantia são: O rotor de propulsão a jato e a camisa do transmissão danificados por impacto ou desgaste, e os rolamentos do eixo de propulsão a jato danificados por água como um resultado de manutenção inadequada.
- Avarias causadas por negligência, falta de manutenção, acidente, operação anormal, instalação, uso ou manutenção inadequados.
- 4. Gastos de retirada da água, de lançamento à água, de reboque, de remoção e/ou de substituição de anteparas ou de material do barco devido ao projeto do barco para proporcionar o acesso necessário ao produto, todos os gastos relativos à transporte, e/ou ao tempo de viagem, etc. O acesso razoável deve ser proporcionado ao produto para o serviço de garantia. O cliente deve entregar o produto a um revendedor autorizado.
- Trabalho de manutenção extra solicitado pelo cliente, além daquele necessário para satisfazer a obrigação de garantia.

WARRANTY COVERAGE AND EXCLUSIONS

- 6. Labor performed by other than an authorized dealer may be covered only under following circumstances: When performed on emergency basis (providing there are no authorized dealers in the area who can perform the work required or have no facilities to haul out, etc., and prior factory approval has been given to have the work performed at this facility).
- All incidental and/or consequential damages (storage charges, telephone or rental charges of any type, inconvenience or loss of time or income) are the owner's responsibility.
- Use of other than Mercury Precision or Quicksilver parts when making warranty repairs.
- Oils, lubricants or fluids changed as a matter of normal maintenance is customer's responsibility unless loss or contamination of same is caused by product failure that would be eligible for warranty consideration.
- 10. Participating in or preparing for racing or other competitive activity or operating with a racing type lower unit.
- 11. Engine noise does not necessarily indicate a serious engine problem. If diagnosis indicates a serious internal engine condition which could result in a failure, condition responsible for noise should be corrected under the warranty.
- Lower unit and/or propeller damage caused by striking a submerged object is considered a marine hazard.
- Water entering engine through the fuel intake, air intake or exhaust system. or submersion.
- 14. Failure of any parts caused by lack of cooling water, which results from starting motor out of water, foreign material blocking inlet holes, motor being mounted too high or trimmed too far out.
- 15. Use of fuels and lubricants which are not suitable for use with or on the product. Refer to the Maintenance Section.
- 16. Our limited warranty does not apply to any damage to our products caused by the installation or use of parts and accessories which are not manufactured or sold by us. Failures which are not related to the use of those parts or accessories are covered under warranty if they otherwise meet the terms of the limited warranty for that product.

opd

INFORMATIONS DE GARANTIE

COUVERTURE DE LA GARANTIE ET EXCLUSIONS

- 6. La main d'oeuvre fournie par toute autre personne que le concessionnaire agréé ne peut être couverte que dans les conditions suivantes : en cas d'urgence (à condition qu'aucun concessionnaire agréé dans la région ne puisse effectuer le travail requis ou ne dispose d'installations de mise à sec, etc., et que l'usine ait donné son accord préalable pour que l'intervention soit effectuée à ce site).
- 7. Tous les dommages accessoires et/ou consécutifs (frais de remisage, notes de téléphone et de location de tout type, incommodités ou pertes de temps ou manques à gagner) sont à la charge du propriétaire.
- Utilisation de pièces de marques, autres que Mercury Precision ou Quicksilver lors de réparations sous garantie.
- Les huiles, lubrifiants ou liquides changés dans le cadre de la maintenance de routine sont à la charge du client à moins que des fuites ou la contamination de ces produits n'interviennent en raison de défaut du produit, alors couvert par la garantie.
- 10. La participation ou la préparation aux courses ou à toute autre activité de compétition ou l'utilisation d'une unité de course surbaissée.
- 11. Un moteur bruyant n'indique pas nécessairement un problème grave. Si le diagnostic révèle un défaut interne de moteur grave, pouvant être à l'origine d'une panne, la cause du bruit doit être corrigée aux termes de la garantie.
- 12. Les dommages causés aux unités surbaissées et/ou à l'hélice, à la suite d'un contact avec un objet immergé, sont considérés comme des dangers de navigation.
- 13. L'entrée d'eau dans le moteur, par l'intermédiaire du circuit de carburant, d'air ou d'échappement ou par immersion.
- 14. Les défauts de toute pièce provenant d'un manque d'eau de refroidissement, nécessitant le démarrage à sec du moteur, de corps étrangers bloquant les orifices d'admission, d'un moteur monté trop haut ou trop relevé.
- 15. L'utilisation d'essences ou de lubrifiants ne convenant pas à l'utilisation avec ou sur le produit. Se reporter à la rubrique d'entretien.
- 16. Notre garantie limitée ne s'applique pas à tout dommage causé à nos produits, à la suite de l'installation ou de l'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas fabriqué(e)s ni vendu(e)s par nos soins. Les défauts qui ne sont pas liés à l'utilisation de ces pièces ou accessoires sont couverts par la garantie s'ils satisfont par ailleurs les termes de la garantie limitée de ce produit.

ouj

INFORMACION DE LA GARANTÍA

COBERTURA Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- 6. La mano de obra provista por un agente distinto del distribuidor autorizado podrá estar cubierta sólo bajo las siguientes circunstancias: Cuando se realice en una emergencia (siempre y cuando no haya en el área distribuidores autorizados que puedan realizar el trabajo requerido, o no tengan los medios para remolque en el agua, etc., y que la fábrica haya otorgado aprobación previa para realizar el trabajo en esa instalación).
- Todos los daños incidentales o emergentes (gastos de almacenaje, teléfono o de alquiler de cualquier tipo, inconvenientes o pérdida de tiempo o ingresos) son la responsabilidad del propietario.
- 8. El uso de piezas que no sean de Mercury Precision o Quicksilver al realizar reparaciones bajo garantía.
- 9. El cambio de aceites, lubricantes o líquidos como medida de mantenimiento normal es responsabilidad del cliente, salvo que la pérdida o contaminación de los mismos sea causada por una falla del producto que sería elegible para la consideración de la garantía.
- La participación en, o preparación para, carreras u otra actividad de competencia con una unidad baia del tipo de carrera.
- 11. El ruido del motor no es necesariamente indicación de un problema grave en el motor. Si el diagnóstico indica una condición interna seria que podría causar una falla, se deberá corregir bajo la garantía la condición causante del ruido.
- El daño a la unidad baja y/o la hélice por impacto con un objeto sumergido se considera un riesgo marino.
- 13. La entrada de agua al motor por la entrada de combustible, la toma de aire o el sistema de escape, o por inmersión.
- 14. La falla de cualquier pieza a causa de falta de agua de enfriamiento, resultante de arrancar el motor fuera del agua, materiales extraños que obstruyan los agujeros de toma de agua, montaje del motor demasiado alto o levante excesivo del motor.
- 15. El uso de combustibles y lubricantes que no sean adecuados para uso con el producto o en el mismo. Consulte la sección de Mantenimiento.
- 16. Nuestra garantía limitada no cubre los daños causados a nuestros productos por la instalación o uso de piezas y accesorios que no fabriquemos ni vendamos. Las fallas que no estén relacionadas con el uso de aquellas piezas o accesorios quedan cubiertas por la garantía, siempre y cuando satisfagan las condiciones de la garantía limitada para dicho producto.

ouh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

COBERTURA DA GARANTIA E EXCLUSÕES

- 6. Trabalho feito por outra pessoa, que não seja um revendedor autorizado, pode ser coberto somente nas seguintes circunstâncias: Quando for feito numa situação de emergência (desde que não hajam revendedores autorizados na área que possam fazer o trabalho necessário ou que não tenham os recursos para a retirada da água, etc., e antes que a aprovação de fábrica tenha sido dada para ter o trabalho executado neste estabelecimento).
- Todos os danos fortuitos e/ou indiretos (gastos de armazenamento, telefone ou gastos de aluguel de qualquer tipo, inconveniência ou perda de tempo ou de rendimentos) são da responsabilidade do proprietário.
- Uso de peças que não sejam Mercury Precision ou Quicksilver ao fazer os consertos de garantia.
- Óleos, lubrificantes ou fluidos trocados devido à manutenção normal são de responsabilidade do cliente, exceto se a perda ou contaminação dos mesmos forem causadas por defeito do produto que seria elegível pará a consideração de garantia.
- 10. Preparação ou participação em corrida, ou em outras atividades competitivas, ou operação com uma unidade inferior de tipo para corrida.
- 11. O ruído do motor não indica necessariamente um problema sério do motor. Se a diagnose indicar uma condição interna séria do motor que pode resultar num defeito, a condição responsável pelo ruído deve ser corrigida pela garantia
- Avaria na unidade inferior e/ou na hélice causada pela batida num objeto submerso é considerada um risco marinho.
- 13. Água que entre no motor pela entrada de combustível, entrada de ar ou pelo sistema de escapamento, ou a que entre por causa de submersão.
- 14. Defeito em quaisquer peças que seja causado pela falta de água para o resfriamento resultante de dar partida no motor fora da água, de matérias estranhas entupindo os furos de entrada, o motor montado alto demais ou compensado para fora demasiadamente.
- 15. O uso de combustíveis e lubrificantes que não são adequados para uso com o produto ou no produto. Consulte a Seção de Manutenção.
- 16. Nossa garantia limitada não se aplica a qualquer avaria no nosso produto causada pela instalação ou uso de peças e acessórios que não são fabricados ou vendidos por nós. Os defeitos que não são associados com o uso dessas peças ou acessórios são cobertos pela garantia se estiverem, sob outros aspectos, em conformidade com as cláusulas da garantia limitada para aquele produto.

oq

TRANSFERRING WARRANTY

TRANSFER OF WARRANTY

The limited warranty is transferable to a subsequent purchaser, but only for the remainder of the unused portion of the limited warranty. This will not apply to products used for commercial applications.

Direct Sale By Owner

The second owner can be registered as the new owner and retain the unused portion of the limited warranty by sending the former owner's plastic Owner Warranty Registration Card and a copy of the bill of sale to show proof of ownership. In the United States and Canada, mail to:

Mercury Marine W6250 W. Pioneer Road

P.O. Box 1939

Fond du Lac, WI 54936-1939

Attn: Warranty Registration Department

A new Owner Warranty Registration Card will be issued with the new owner's name and address. Registration records will be changed on the factory computer registration file

There is no charge for this service.

For products purchased outside the United States and Canada, contact the distributor in your country, or the Mercury Marine/Marine Power Service Office closest to you

opo

INFORMATIONS DE GARANTIE

TRANSFERT DE GARANTIE

La garantie limitée est transférable à l'acheteur ultérieur mais seulement pour la période qui n'a pas été utilisée. Cette condition ne s'applique pas aux produits à usage commercial.

Vente directe par le proprietaire

Le deuxième propriétaire peut se faire enregistrer comme le nouveau propriétaire et bénéficier de la durée restante de la garantie limitée en renvoyant la carte d'enregistrement de garantie de l'ancien propriétaire, ainsi qu'une copie de l'acte de vente prouvant sa prise de possession. Aux Etats - Unis et au Canada, adressez - les à :

Mercury Marine W6250 W. Pioneer Road P.O. Box 1939

Fond du Lac, WI 54936 - 1939 Etats - Unis Attn: Warranty Registration Department

Une nouvelle carte d'enregistrement de garantie du propriétaire vous sera alors délivrée, comportant le nom et l'adresse du nouveau propriétaire. Le fichier d'enregistrement informatique de l'usine reflétera alors ces changements.

Ce service est gratuit.

Pour les produits achetés en dehors des Etats-Unis et du Canada, contactez le distributeur de votre pays ou le service après-vente Mercury Marine/Marine Power le plus proche.

INFORMACION DE LA GARANTÍA

TRANSFERENCIA DE LA GARANTIA

La garantía limitada puede transferirse al comprador subsiguiente, pero sólo por el término de la porción no utilizada de la misma. Esto no será aplicable a productos usados en aplicaciones comerciales.

Venta directa por el propietario

El segundo propietario puede ser registrado como el nuevo propietario y conservar la parte no usada de la garantía limitada, para ello debe enviar la tarjeta de Registro de garantía de Propietario (de plástico) del ex-propietario y una copia de la factura de venta como prueba de propiedad. En los Estados Unidos y Canadá, envíe por correo a:

Mercury Marine W6250 W. Pioneer Road P.O. Box 1939

Fond du Lac, WI 54936-1939 EE.UU. Attn: Warranty Registration Department

Se emitirá una nueva tarjeta de Registro de garantía de Propietario con el nombre y la dirección del nuevo propietario. En los archivos de registro informatizados de la fábrica se cambiarán las entradas del registro.

Este servicio es gratuito.

Para los productos comprados fuera de los Estados Unidos y Canadá, comuníquese con el agente de distribución de su país, o con la Oficina de Servicio de Mercury Marine/Marine Power más cercana a su domicilio.

oqh

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

TRANSFERÊNCIA DE GARANTIA

A garantia limitada é transferível a compradores subseqüentes, porém somente pelo restante da parte não usada da garantia limitada. Isto não se aplicará a produtos utilizados para fins comerciais.

Venda direta pelo proprietário

O segundo proprietário pode ser registrado como o novo proprietário, e reter a parte não utilizada da garantia limitada, enviando o Cartão de Registro de Garantia do Proprietário, de plástico, pertencente ao proprietário anterior, e uma cópia da nota de venda para demonstrar a prova de propriedade. Nos Estados Unidos e Canadá, envie por correio para:

Mercury Marine W6250 W. Pioneer Road P.O. Box 1939

Fond du Lac, WI 54936-1939, E.U.A. Attn: Warranty Registration Department

Um novo Cartão de Registro de Garantia do Proprietário será emitido com o nome e endereço do proprietário atual. As informações de registro serão mudadas no arquivo de registro do computador da fábrica.

Nenhuma taxa será cobrada por este serviço.

Para produtos adquiridos fora dos Estados Unidos e Canadá, contate o distribuidor do seu país, ou o escritório de Assistência Técnica Marine Power/Mercury Marine<u>r</u> mais próximo.

BOATER'S RESPONSIBILITIES

The operator (driver) is responsible for the correct and safe operation of the boat and safety of its occupants and general public. It is strongly recommended that each operator (driver) read and understand this entire manual before operating the outboard

Be sure at least one additional person on board is instructed in the basics of starting and operating the outboard and boat handling in case the driver is unable to operate the boat.

BEFORE OPERATING YOUR OUTBOARD

Read this manual carefully. Learn how to operate your outboard properly. If you have any questions, contact your dealer.

Safety and operating information that is practiced along with using good common sense can help prevent personal injury and product damage.

This manual as well as safety labels posted on the outboard use the following safety alerts to draw your attention to special safety instructions that should be followed.

A DANGER

DANGER – Immediate hazards which WILL result in severe personal injury or death.

A WARNING

WARNING – Hazards or unsafe practices which COULD result in severe personal injury or death.

A CAUTION

CAUTION – Hazards or unsafe practices which could result in minor injury or product or property damage.

obd

INFORMATIONS GENERALES

RESPONSABILITES DU PILOTE

Le pilote est responsable de la bonne conduite du bateau et de la sécurité de ses occupants ainsi que de celle du public. Nous engageons tous les utilisateurs du moteur hors-bord à lire attentivement et entièrement ce manuel et dà ne commencer à piloter qu'après avoir bien compris toutes les instructions qu'il contient

Veillez à ce qu'au moins l'un des passagers, autre que le pilote, soit informé des manoeuvres de base (démarrage, fonctionnement du hors-bord et navigation), au cas où le pilote se trouverait incapable de conduire le bateau.

AVANT LA MISE EN MARCHE DE VOTRE MOTEUR

Lisez ce manuel attentivement. Apprenez à utiliser correctement votre moteur hors-bord. N'hésitez pas à contacter votre concessionnaire si vous avez des questions

Accompagnée d'un peu de bon sens, la connaissance du fonctionnement de votre moteur et des consignes de sécurité peut permettre d'éviter blessures et dommages matériels.

Ce manuel, ainsi que les étiquettes de sécurité fixées sur le moteur, utilise les avertissements suivants pour attirer votre attention sur les consignes de sécurité à respecter.

A DANGER

DANGER - Dangers immédiats et CERTAINS de blessures graves ou de mort.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Dangers ou actes dangereux qui POURRAIENT entraîner des blessures graves ou la mort.

A ATTENTION

ATTENTION - Dangers ou actes dangereux susceptibles d'entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

bj

INFORMACION GENERAL

RESPONSABILIDADES DEL NAVEGANTE

El operador (piloto) es responsable del manejo seguro y correcto de la embarcación y de la seguridad de los ocupantes y el público. Recomendamos enfáticamente que cada piloto lea y comprenda la totalidad de este manual antes de usar el motor fuera de borda.

Asegúrese de instruir por lo menos a un ocupante más a bordo acerca de los procedimientos básicos de arranque y operación del motor fuera de borda, y de conducción de la embarcación, por si el piloto queda incapacitado de operar la embarcación.

ÄNTES DE PONER EN MARCHA SU MOTOR

Lea este manual detenidamente. Aprenda cómo operar su motor fuera de borda correctamente. Si tuviera alguna pregunta, comuníquese con su distribuidor.

Si se pone en práctica la información sobre seguridad y operación y se ejerce el sentido común, se podría ayudar a evitar las lesiones personales y daños materiales del producto.

En este manual y en las etiquetas de seguridad colocadas en el motor fuera de borda, se usan los siguientes avisos de seguridad para llamar su atención a las instrucciones especiales de seguridad que deben acatarse.

A PELIGRO

PELIGRO - Peligros inmediatos que OCASIONARAN graves lesiones corporales o la muerte.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - Peligros o prácticas riesgosas que PODRIAN OCASIO-NAR graves lesiones corporales o la muerte.

A PRECAUCION

PRECAUCION - Peligros o prácticas riesgosas que podrían ocasionar lesiones corporales menores, daño al producto o daños materiales.

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

RESPONSABILIDADES DO OPERADOR DO BARCO

O operador (timoneiro) é responsável pela operação segura e correta do barco e pela segurança dos passageiros e do público em geral. Insistimos em recomendar que o operador (timoneiro) leia e procure entender todo este manual, antes de operar o motor de popa.

Certifique-se de que pelo menos mais uma pessoa a bordo esteja instruída sobre os procedimentos básicos de partida e operação do motor de popa e manobra do barco, caso o operador fique incapacitado de operá-lo.

ÄNTES DE OPERAR O MOTOR DE POPA

Leia este manual com atenção. Aprenda a operar o motor de popa de forma adequada. Se houver dúvidas, entre em contato com seu revendedor.

Se colocadas em prática, as informações de segurança e de operação, aliadas ao emprego do bom senso, podem ajudar a evitar ferimentos pessoais e danos ao produto.

Este manual, bem como as etiquetas de segurança colocadas no motor, utilizam os seguintes avisos de alerta, cujo objetivo é chamar sua atenção para instruções especiais de segurança, que devem ser seguidas.

A PELIGO

PERIGO - Perigos imediatos que RESULTARÃO em graves ferimentos ou morte.

A AVISO

AVISO - Perigos ou ações perigosas que PODERÃO resultar em ferimentos graves ou morte.

A CUIDADO


CUIDADO - Perigos ou ações perigosas que poderão resultar em ferimentos leves, ou causar danos, tanto ao produto como à propriedade.

U.S. COAST GUARD CAPACITY

MAXIMUM HORSEPOWER XXX

MAXIMUM PERSON
CAPACITY (POUNDS) XXX

MAXIMUM WEIGHT
CAPACITY XXX



GENERAL INFORMATION

1

BOAT HORSEPOWER CAPACITY

1 Do not overpower or overload your boat. Most boats will carry a required capacity plate indicating the maximum acceptable power and load as determined by the manufacturer following certain federal guidelines. If in doubt, contact your dealer or the boat manufacturer.

A WARNING

Using an outboard that exceeds the maximum horsepower limit of a boat can: 1. cause loss of boat control 2. place too much weight at the transom altering the designed flotation characteristics of the boat or 3. cause the boat to break apart particularly around the transom area. Overpowering a boat can result in serious injury, death, or boat damage.

HIGH-SPEED AND HIGH-PERFORMANCE BOAT OPERATION

2 If your outboard is to be used on a high-speed or high-performance boat with which you are unfamiliar, we recommend that you never operate it at its high speed capability without first requesting an initial orientation and familiarization demonstration ride with your dealer or an operator experienced with your boat/outboard combination. For additional information, obtain a copy of our Guide to Hi-Performance Boat Operation booklet (Part Number 90-848481) from your dealer, distributor, or Mercury Marine.

obd

INFORMATIONS GENERALES

PUISSANCE MAXIMALE DU BATEAU

1 Ne dépassez pas les limites de puissance et de charge de votre bateau. La plupart des bateaux portent une plaque indiquant ces limites, calculées par le fabricant sur la base de certaines recommandations réglementaires. Dans le doute, contactez votre concessionnaire ou le constructeur du bateau.

A AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un moteur hors-bord excédant la limite maximum de puissance du bateau peut : 1) entraîner la perte de contrôle de ce dernier, 2) modifier ses caractéristiques de flottaison en raison d'une charge excessive du tableau arrière, ou 3) causer la rupture du bateau, particulièrement au voisinage du tableau arrière.

obd2d

BATEAUX DE COURSE ET BATEAUX HAUTE PERFORMANCE

Si votre moteur hors-bord doit être utilisé sur un bateau de course ou sur un bateau haute performance que vous ne connaissez pas bien, nous vous conseillons de demander à votre concessionnaire, ou à un pilote ayant l'habitude de l'ensemble moteur hors-bord/bateau en question, de vous y initier et de vous faire une démonstration concrète de son fonctionnement, avant de le piloter vous-même à haute vitesse. Pour des informations supplémentaires, demandez à votre concessionnaire, à votre distributeur ou à Mercury Marine notre brochure "Fonctionnement d'un bateau haute performance" (référence 90-86168).

INFORMACION GENERAL

POTENCIA DE SU EMBARCACION

1 No instale un motor con potencia excesiva ni sobrecargue su embarcación. La mayoría de embarcaciones llevan la placa de capacidad exigida que indica la potencia y cargas máximas aceptables establecidas por el fabricante conforme a ciertas pautas reglamentarias. Si tuviera alguna duda, comuníquese con su distribuídor o fabricante de la embarcación.

A ADVERTENCIA

Si se usa un motor fuera de borda que exceda el límite máximo de potencia de una embarcación, se podría: 1. ocasionar la pérdida del control de la embarcación, 2. colocar demasiado peso en el espejo de popa, alterando las características de flotación del diseño de la embarcación, o 3. ocasionar que la embarcación se desarme, especialmente alrededor del espejo de popa. Si se instala un motor con potencia excesiva, se podría causar lesiones graves, la muerte o daños a la embarcación.

FUNCIONAMIENTO EN EMBARCACIONES DE ALTA VELOCIDAD Y ALTO RENDIMIENTO

2 Si su motor fuera de borda se va a usar en una embarcación de alta velocidad o de alto rendimiento con la cual usted no está muy familiarizado, recomendamos que nunca conduzca la embarcación a su capacidad de alta velocidad sin antes pasar por una demostración inicial de orientación y familiarización a bordo con su distribuidor o con un piloto que tenga experiencia con su combinación de embarcación/motor fuera de borda. Para obtener información adicional, pida a su agente, distribuidor o a Mercury Marine una copia de nuestro folleto "Hi-Performance Boat Operation" (número de pieza 90-848481).

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

CAPACIDADE DE POTÊNCIA DO BARCO


1 Não instale um motor com a capacidade de potência maior que a recomendada nem sobrecarregue o barco. A maioria dos barcos possui uma placa para indicar a tolerância máxima de potência do motor e de carga, conforme determinado pelo fabricante, em atendimento às normas reguladoras. Em caso de dúvida, entre em contato com o seu revendedor ou com o fabricante do barco.

A AVISO

O uso de um motor de popa que excede o limite de potência do barco poderá: 1. causar a perda de controle do barco, 2. colocar peso excessivo na popa, alterando as características projetadas para a flutuação do barco ou 3. causar o desmantelamento do barco, especialmente na área em volta da popa. O uso de um motor excessivamente potente no barco poderá resultar em graves ferimentos, morte ou danos ao barco.

OPERAÇÃO DE BARCO DE ALTO DESEMPENHO E VELOCIDADE

2 Se o seu motor de popa for usado num barco de alto desempenho ou velocidade, com o qual você não esteja familiarizado, recomendamos que nunca o opere na sua velocidade máxima, sem antes solicitar uma orientação inicial e realizar um passeio de demonstração, acompanhado do revendedor ou de um operador experiente no uso conjunto do barco/motor de popa. Para obter maiores informações, obtenha uma cópia do nosso folheto "Operação de Barco de Alto Desempenho" (Número de Referência: 90-86168), no seu revendedor, distribuidor ou com a Mercury Marine.



OUTBOARD REMOTE CONTROL MODELS

1 The remote control connected to your outboard must be equipped with a "start-in-neutral" only protection device. This prevents the engine from starting when the shift is actuated in any position other than neutral.

A WARNING

Avoid serious injury or death from a sudden unexpected acceleration when starting your engine. The design of this outboard requires that the remote control used with it must have a built in "start-in-neutral" only protection device

REMOTE STEERING NOTICE

2 The steering link rod that connects the steering cable to the engine must be fastened utilizing self-locking nuts (a). These self-locking nuts must never be replaced with common nuts (non locking) as they will work loose and vibrate off. freeing the link rod to disengage.

A WARNING

Disengagement of a steering link rod can result in the boat taking a full, sudden, sharp turn. This potentially violent action can cause occupants to be thrown overboard exposing them to serious injury or death.

obd

INFORMATIONS GENERALES

MOTEURS HORS-BORD A COMMANDE A DISTANCE

1 La commande à distance connectée à votre moteur hors-bord doit être équipée d'un dispositif de protection contre un démarrage accidentel du moteur lorsque celui-ci ne se trouve pas au point mort.

A AVERTISSEMENT


Une accélération brusque et inattendue au moment du démarrage du moteur peut causer des blessures graves ou mortelles. La conception de ce moteur hors-bord exige que la télécommande utilisée soit équipée d'un dispositif de protection contre le démarrage d'un moteur non débrayé.

ÄŸIS CONCERNANT LA DIRECTION PAR COMMANDE A DISTANCE

2 La bielle de direction qui relie le câble de direction au moteur doit être fixée à l'aide d'écrous de blocage (a). Ces écrous auto-bloquants ne doivent en aucun cas être remplacés par des écrous ordinaires (sans blocage). Les vibrations risquent en effet de les desserrer et de les détacher, ce qui peut entraîner le désenclenchement de la bielle

A AVERTISSEMENT

Le désenclenchement de la bielle de direction peut causer un virage complet brusque et serré du bateau. Ce mouvement violent peut faire tomber à l'eau les occupants du bateau et les exposer ainsi à des blessures graves ou mortelles.



INFORMACION GENERAL

CONTROL REMOTO DEL MOTOR FUERA DE BORDA

1 El control remoto conectado a su motor fuera de borda debe estar equipado con un dispositivo de protección para el "arranque sólo en neutro". Esto impide que el motor arranque mientras está embragado en cualquier otra posición distinta de neutro.

ADVERTENCIA

Evite las lesiones graves o la muerte debido a una aceleración repentina inesperada mientras está arrancando su motor. El diseño de este motor fuera de borda exige que el control remoto usado tenga incorporado un dispositivo de protección para el arranque "sólo en neutro".

AVISO SOBRE DIRECCION A CONTROL REMOTO

2 La varilla de la dirección que conecta el cable de la dirección con el motor tiene que sujetarse utilizando tuercas autotrabantes (a). Estas tuercas autotrabantes jamás deben ser reemplazadas por tuercas comunes (no trabadoras), porque se aflojarán y se saldrán con las vibraciones, dejando que la varilla de conexión se desenganche.

A ADVERTENCIA

Si la varilla de la dirección se desengancha, la embarcación podría dar un giro completo repentino. Este movimiento potencialmente violento podría ocasionar que los ocupantes de la embarcación sean lanzados al agua, exponiéndolos a lesiones graves o incluso la muerte.

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

MODELOS DE CONTROLE REMOTO DO MOTOR DE POPA

1 O controle remoto ligado ao motor de popa deve ser equipado com um dispositivo de proteção contra a partida do motor com marcha engrenada ("partida em neutro"). Isto impede que o motor dê a partida quando o câmbio for acionado em qualquer posição que não seja a neutra (ponto morto).

A AVISO


Evite ferimentos graves ou morte, causados por aceleração brusca e inesperada durante a partida do motor. Este motor de popa foi projetado para exigir que o controle remoto que o acompanha seja equipado com um dispositivo de proteção contra a partida do motor com a marcha engrenada ("partida em neutro").

ÄVISO SOBRE A DIREÇÃO POR CONTROLE REMOTO

2 A barra de articulação da direção, que liga os cabos de direção ao motor, deve ser presa, utilizando-se porcas de segurança (a). As porcas de segurança nunca devem ser substituídas por porcas comuns (que não travam), porque estas ficariam frouxas e, com a vibração, permitiriam o desengate da barra de articulação.

A AVISO

O desengate da barra de articulação poderá provocar uma mudança completa, aguda e repentina na direção tomada pelo barco. Esta ação, que é potencialmente violenta, poderá arremessar os passageiros para fora do barco, expondo-os a graves ferimentos ou morte.



LANYARD STOP SWITCH

- 1 The purpose of a lanyard stop switch is to turn off the engine when the operator moves far enough away from the operator's position (as in accidental ejection from the operator's position) to activate the switch. Tiller handle outboards and some remote control units are equipped with a lanyard stop switch. A lanyard stop switch can be installed as an accessory generally on the dashboard or side adjacent to the operator's position.
- 2 The lanyard is a cord usually between 4 and 5 feet (1220 and 1524 mm) in length when stretched out with an element on one end made to be inserted into the switch and a snap on the other end for attaching to the operator. The lanyard is coiled to make its at-rest condition as short as possible so as to minimize the likelihood of lanyard entanglement with nearby objects. It is made as long as it is in its stretched condition to minimize the likelihood of accidental activation should the operator choose to move around in an area close to the normal operator's position. If it is desired to have a shorter lanyard, wrap the lanyard around the operator's wrist or leg, or tie a knot in the lanyard.

(continued on next page)

obd

INFORMATIONS GENERALES

COUPE - CIRCUIT D'URGENCE

- 1 Le coupe-circuit d'urgence a pour but de couper le moteur lorsque le pilote s'éloigne à une distance suffisante de son poste pour le déclencher (lorsqu'il en est éjecté accidentellement, par exemple). Les moteurs à barre franche et certains modèles à commande à distance sont équipés d'un tel dispositif. Il peut aussi être installé en tant qu'accessoire, en général sur le tableau de bord ou sur le côté adjacent au poste de pilotage.
- 2 Le cordon complètement étendu mesure de 122 à 152 cm. L'une de ses extrémités est munie d'une pièce destinée à être introduite dans l'interrupteur, et l'autre côté d'un mousqueton pouvant être fixé sur le pilote. Le cordon est spiralé pour être aussi court que possible en position de repos et pour ne pas accrocher les objets situés à proximité. Sa longueur est calculée pour éviter tout déclenchement accidentel pendant le déplacement normal du pilote autour du poste de pilotage. Si un cordon plus court est préférable, vous pouvez le raccourcir en l'enroulant autour du poignet ou de la jambe du pilote ou en faisant un simple noeud.

(suite page suivante)

INFORMACION GENERAL

ÎNTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA

- 1 El propósito del interruptor de parada tipo cordón es apagar el motor cuando el operador se aleje lo suficiente de la posición que debe tener para accionar el interruptor (tal como cuando sale arrojado accidentalmente de su posición). Los motores con palanca de dirección manual y algunas unidades con control remoto tienen un interruptor de parada tipo cordón. Este dispositivo puede ser instalado como un accesorio, generalmente en el tablero o en el lado adyacente a la posición del operador.
- 2 El interruptor de parada tipo cordón mide aproximadamente entre 122 y 152 cm de largo, estirado, y tiene en un extremo un elemento fabricado para que se inserte en el interruptor y un gancho en el otro extremo para sujetarlo al operador. El cordón está enrollado para que su condición de reposo sea lo más corta posible y minimizar la probabilidad de que se enrede con objetos cercanos. Se fabrica con su longitud máxima estirada para minimizar la probabilidad de activación accidental en caso de que el operador decida moverse alrededor de un área cercana a su posición normal de operación. En caso de desearse un cordón más corto, se puede enrollar alrededor de la pierna o muñeca del operador, o hacer un nudo para acortarlo.

(continúa en la siguiente página)

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

INTERRUPTOR DE PARADA DE CORDA

- 1 A finalidade de um interruptor de parada de corda é desligar o motor quando o operador se mover o suficientemente longe da posição do operador (como queda ou ejeção acidental da posição do operador) para ativar o interruptor. Os motores de popa com cana do leme e algumas unidades de controle remoto são equipadas com um interruptor de parada de corda. Um interruptor de parada de corda pode ser instalado como um acessório geralmente no painel de instrumentos ou no lado adjacente à posição do operador.
- 2 A corda normalmente tem entre 122 e 152 cm de comprimento quando estiver estirada e possui um elemento em uma ponta que foi feito para ser introduzido no interruptor e um prendedor de mola na outra ponta para ser preso no operador. A corda é enrolada para fazê-la o mais curta possível quando estiver inativa a fim de minimizar a probabilidade de emaranhamento da corda com os objetos próximos. Ela é feita tão longa como é em seu estado estirado para minimizar a probabilidade de ativação acidental se o operador decidir se mover ao redor da área próxima a posição normal do operador. Se uma corda mais curta for desejada, enrole a corda ao redor do pulso ou da perna do operador ou faça um nó na corda.

(continua na próxima página)

GENERAL INFORMATION LANYARD STOP SWITCH (CONTINUED)

Read the following Safety Information before proceeding

Important Safety Information: The purpose of a lanyard stop switch is to stop the engine when the operator moves far enough away from the operator's position to activate the switch. This would occur if the operator accidentally falls overboard or moves within the boat a sufficient distance from the operator's position. Accidental ejections and falls overboard are more likely to occur in certain types of boats such as low sided inflatables or bass boats, high-performance boats and light, sensitive-handling fishing boats operated by hand-tiller. Accidental ejections and falls overboard are also likely to occur as a result of poor operating practices such as sitting on the back of the seat or gunwale at planing speeds, standing at planing speeds, sitting on elevated fishing boat decks, operating at planing speeds in shallow or obstacle-infested waters, releasing your grip on a steering wheel or tiller handle that is pulling in one direction, drinking alcohol or consuming drugs, or daring, high-speed boat maneuvers.

While activation of the lanyard stop switch will stop the engine immediately, a boat will continue to coast for some distance depending upon the velocity and degree of any turn at shut-down. However, the boat will not complete a full circle. While the boat is coasting, it can cause injury to anyone in the boat's path as seriously as the boat would when under power

We strongly recommend that other occupants be instructed on proper starting and operating procedures should they be required to operate the engine in an emergency (e.g. if the operator is accidentally ejected).

WARNING

Should the operator fall out of the boat, the possibility of serious injury or death from being run over by the boat can be greatly reduced by stopping the engine immediately. Always properly connect both ends of the stop switch lanyard - to the stop switch and the operator.

(continued on next page)

INFORMATIONS GENERALES **COUPE-CIRCUIT D'URGENCE (SUITE)**

Lisez les consignes de sécurité ci-dessous avant de procéder.

Consignes de sécurité importantes : le coupe-circuit d'urgence a pour but de couper le moteur lorsque le pilote s'éloigne à une distance suffisante de son poste pour le déclencher. Cette situation peut se produire lorsque l'opérateur tombe accidentellement à l'eau ou se déplace suffisamment loin de son poste. Les éjections accidentelles et les chutes par dessus bord sont des risques associés plus fréquemment à certains types de bateaux, notamment les bateaux pneumatiques à bords bas ou les bariers, les bateaux haute performance et les bateaux de pêche légers à barre franche, dont le maniement exige un certain doigté. Des imprudences peuvent aussi être la cause des éjections accidentelles et des chutes par dessus bord : pilote assis sur le dossier du siège ou sur le plat-bord, ou debout aux vitesses de déjaugeage, pilote assis sur les plateformes surélevées des bateaux de pêche, conduite à vitesse élevée dans des eaux peu profondes ou encombrées, relâchement d'un volant de direction ou d'une barre qui tire d'un côté, consommation d'alcool ou de substances intoxicantes ou manoeuvres risquées à haute vitesse.

Bien que le déclenchement du coupe-circuit d'urgence provoque l'arrêt immédiat du moteur, le bateau peut poursuivre sa course sur une certaine distance selon la vitesse acquise et l'angle de virage éventuel au moment de l'arrêt du moteur. Il ne peut toutefois pas virer de 360 degrés. Lorsqu'il se déplace moteur coupé, le bateau est tout aussi susceptible de blesser les personnes se trouvant sur sa trajectoire que lorsque le moteur est en marche.

Il est vivement conseillé d'informer les passagers des procédures correctes de démarrage et de fonctionnement, dans l'hypothèse d'une situation d'urgence où ils seraient amenés à faire fonctionner le moteur (par ex., si le pilote est éjecté accidentellement).

A AVERTISSEMENT

Si le pilote venait à tomber à l'eau, l'arrêt immédiat du moteur réduit de manière importante les risques de blessures graves, voire mortelles, causés par le passage du bateau. Reliez toujours correctement les deux extrémités du coupe-circuit d'urgence à l'interrupteur d'arrêt d'un côté et au pilote de l'autre.

(suite page suivante)

INFORMACION GENERAL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA (CONTINUACION)

Lea la siguiente información de seguridad antes de proseguir.

Información importante de seguridad: El propósito del interruptor de parada tipo cordón es apagar el motor cuando el operador se aleje lo suficiente de la posición que debe tener para accionar el interruptor. Esto podría ocurrir si el operador se cae accidentalmente por la borda o si se aleja dentro de la embarcación una distancia suficiente de la posición del operador. Es más probable que las caídas accidentales o el salir arrojado de la embarcación ocurran en determinados tipos de embarcaciones tales como embarcaciones inflables de bordes bajos o botes de fondo plano, embarcaciones de alto rendimiento y botes de pesca livianos operados con timón de palanca manual muy sensible a las maniobras. Es también probable que ocurra este tipo de accidente como resultado de prácticas de operación deficientes, tales como sentarse en el respaldo del asiento o la borda mientras que se conduce a velocidades de planeo, estar de pie a velocidades de planeo, sentarse sobre cubiertas de elevadas, operar a velocidades de planeo en aguas poco profundas o con muchos obstáculos, soltar un timón o palanca de dirección manual que esté tirando en una dirección, ingerir bebidas alcohólicas o consumir drogas, o realizar maniobras peligrosas en una embarcación a alta velocidad.

Aunque la activación del cordón de parada de emergencia apagará de inmediato el motor, la embarcación continuará desplazándose por inercia una distancia adicional según la velocidad y el grado de giro al momento de apagarse el motor. Sin embargo, la embarcación no completará un círculo. Mientras que la embarcación esté desplazándose por inercia, podrá causar lesiones a cualquier persona que se encuentre en su trayectoria, de la misma gravedad que la que causaría con el motor encendido.

Recomendamos enfáticamente instruir a los otros ocupantes de la embarcación sobre los procedimientos correctos de arranque y operación para el caso en que tengan que hacer funcionar el motor en una emergencia (por ejemplo, si el operador se cae accidentalmente al agua).

A ADVERTENCIA

Si el operador se cayera de la embarcación, se puede disminuir enormemente la probabilidad de lesión grave o la muerte a causa de atropello por la embarcación apagando de inmediato el motor. Siempre conecte correctamente los extremos del cordón del interruptor de parada, un extremo al operador y el otro al interruptor de parada.

(continúa en la siguiente página)

INFORMAÇÕES GERAIS INTERRUPTOR DE PARADA DE CORDA (CONTINUAÇÃO)

Leia as Informações de Segurança seguintes antes de continuar

Informações de Segurança Importantes: A finalidade do interruptor de parada de corda é parar o motor quando o operador se mover suficientemente longe da posição do operador para ativar o interruptor. Isso ocorreria se o operador cair acidentalmente fora de bordo ou se mover dentro do barco uma distância suficiente da posição do operador. As ejeções acidentais e quedas fora de bordo são mais prováveis de ocorrer em determinados tipos de barcos tais como infláveis com a parte lateral baixa ou barcos de pesca de "perca" ou "lobina do mar", barcos de alto desempenho, barcos de pesca leves de manejo sensível operados por cana do leme. As expulsões acidentais e quedas fora de bordo também provavelmente ocorrem como um resultado de maus-hábitos de operação tais como sentar no espaldar da cadeira ou na amurada durante as velocidades de planeio, ficar em pé durante as velocidades de planeio, sentar em convés elevados do barco de pesca, operar com velocidades de planeio em águas rasas ou infestada de obstáculos, soltar a mão de um timão ou cana do leme que esteja puxando em uma direção, beber álcool ou consumir drogas, ou manobras arriscadas em alta velocidade.

Apesar da ativação do interruptor de parada de corda fazer parar o motor imediatamente, um barco continuará se movimentando alguma distância mais dependendo da velocidade e do grau de qualquer curva no momento que o motor foi desligado. Entretanto, o barco não completará um círculo completo. Enquanto o barco estiver se movimentando, ele poderá causar ferimentos tão graves como causaria sob potência, em qualquer pessoa que estiver no seu caminho.

Nós recomendamos enfaticamente que outros ocupantes sejam instruídos sobre os procedimentos adequados de partida e de operação caso sejam obrigados a operar o motor em uma emergência (ex: se o operador for ejetado acidentalmente).

A AVISO

Se o operador cair fora do barco, a possibilidade de ferimentos graves ou morte causados pelo barco passando por cima dele pode ser reduzida imensamente pela parada imediata do motor. Sempre conecte adequadamente as duas pontas da corda de parada de emergência - no interruptor de parada e no operador.

(continua na próxima página)

ob

GENERAL INFORMATION LANYARD STOP SWITCH (CONTINUED)

Accidental or unintended activation of the switch during normal operation is also a possibility. This could cause any, or all, of the following potentially hazardous situations:

- Occupants could be thrown forward due to unexpected loss of forward motion

 a particular concern for passengers in the front of the boat who could be ejected over the bow and possibly struck by the gear case or propeller.
- Loss of power and directional control in heavy seas, strong current or high winds.
- 3. Loss of control when docking.

▲ WARNING

Avoid serious injury or death from deceleration forces resulting from accidental or unintended stop switch activation. The boat operator should never leave the operator's station without first disconnecting the stop switch lanyard from the operator.

ob

INFORMATIONS GENERALES COUPE-CIRCUIT D'URGENCE (SUITE)

Le coupe-circuit d'urgence peut également être actionné par inadvertance ou accidentellement, ce qui peut avoir les conséquences dangereuses suivantes :

- Perte d'équilibre et chute vers l'avant des passagers causés par une perte de vitesse inattendue. Ce danger concerne particulièrement les passagers situés à l'avant du bateau qui peuvent être éjectés par dessus bord et blessés par le boîtier d'inversion ou l'hélice.
- Perte de la puissance motrice et du contrôle de la direction par mer agitée, courants forts ou grand vent.
- 3. Perte de contrôle au moment de l'accostage.

A AVERTISSEMENT

Les forces de décélération créées par une activation accidentelle ou involontaire du coupe-circuit d'urgence entraînent des risques de blessures graves, voire mortelles. Le pilote ne doit jamais quitter son poste sans s'être désolidarisé au préalable du cordon de l'interrupteur d'arrêt. obj

INFORMACION GENERAL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA (CONTINUACION)

También es posible la activación accidental o no intencionada del interruptor durante la operación normal. Esto puede causar cualquiera de las siguientes situaciones peligrosas, o todas:

- Los ocupantes pueden salir disparados hacia delante debido a la pérdida inesperada del movimiento hacia adelante; una preocupación particular para los pasajeros ubicados en la parte delantera de la embarcación, quienes podrían caer por la proa y posiblemente ser golpeados por la caja de transmisión o la hélice.
- Pérdida de potencia y del control de la dirección en mareas picadas, corrientes fuertes y mucho viento.
- 3. Pérdida del control al atracar.

A ADVERTENCIA

Evite las lesiones graves o la muerte a causa de las fuerzas de desaceleración resultantes de la activación accidental o involuntaria del interruptor de parada. El operador de la embarcación nunca debe abandonar la estación del operador sin antes desconectar el cordón del interruptor de parada de sí mismo.

obh


INFORMAÇÕES GERAIS INTERRUPTOR DE PARADA DE CORDA(CONTINUAÇÃO)

A ativação acidental ou não-intencional do interruptor durante a operação normal também é uma possibilidade. Isso pode causar qualquer uma, ou todas as seguintes situações potencialmente perigosas:

- Os ocupantes podem ser lançados para frente devido a perda inesperada do
 movimento a vante uma preocupação particular para os passageiros que
 estiverem na parte da frente do barco, os quais podem ser lançados por cima
 da proa e serem atingidos possivelmente pela caixa de engrenagens ou
 hélice.
- Perda do controle direcional e da potência em mares agitados, correntes fortes ou ventos fortes
- Perda do controle ao atracar no cais.

A AVISO

Evite ferimentos graves ou morte causada pela força de desaceleração resultante da ativação acidental ou não-intencional do interruptor de parada. O operador do barco jamais deve sair da área do operador sem primeiro desconectar do operador a corda do interruptor de parada.



PROTECTING PEOPLE IN THE WATER

While You are Cruising

It is very difficult for a person standing or floating in the water to take quick action to avoid a boat heading in his/her direction even at slow speed.

Always slow down and exercise extreme caution any time you are boating in an area where there might be people in the water.

Whenever a boat is moving (coasting) and the outboard gear shift is in neutral position, there is sufficient force by the water on the propeller to cause the propeller to rotate. This neutral propeller rotation can cause serious injury.

Shift outboard into neutral and shut off the engine before allowing people to swim or be in the water near your boat.

A WARNING

Stop your engine immediately whenever anyone in the water is near your boat. Serious injury to the person in the water is likely if contacted by a rotating propeller, a moving boat, a moving gear case, or any solid device rigidly attached to a moving boat or gear case.

INFORMATIONS GENERALES

PROTECTION DES BAIGNEURS

Bateau en marche

Il est extrêmement difficile pour un nageur ou pour toute personne se tenant dans l'eau de se déplacer assez rapidement pour éviter un bateau allant dans sa direction, même à basse vitesse

C'est pourquoi nous vous recommandons de ralentir et de faire preuve de la plus grande prudence lorsque vous naviguez dans une zone où des nageurs ou des baigneurs peuvent se trouver.

Lorsque le bateau se déplace par inertie, moteur débrayé, l'eau exerce toujours une force suffisante sur l'hélice pour la faire tourner. Même cette rotation au point mort peut causer des blessures graves.

Bateau à l'arrêt

Passez au point mort et coupez le moteur avant de laisser vos passagers entrer dans l'eau ou nager près de votre bateau.

A AVERTISSEMENT

Coupez immédiatement le moteur dès qu'un baigneur se trouve à proximité du bateau. Il risque en effet d'être gravement blessé par une hélice en rotation, un bateau en mouvement, ou un carter d'engrenage qui se déplace ou tout dispositif fixé sur le bateau ou le carter d'engrenage.

INFORMACION GENERAL

PROTECCION DE PERSONAS EN EL AGUA

Mientras está navegando

Es muy difícil para una persona que se encuentra detenida o flotando en el agua, salir del paso rápidamente al ver una embarcación acercándose en su dirección, por más que ésta se desplace a baja velocidad.

Siempre desacelere y tenga sumo cuidado cuando esté navegando en una zona donde podría haber personas en el agua.

Cuando una embarcación está moviéndose (deslizándose sobre el agua) y el cambio de velocidades del motor fuera de borda está en neutro, el agua sigue ejerciendo suficiente fuerza sobre la hélice para hacer que ésta siga girando. Esta rotación de la hélice en neutro puede ocasionar lesiones graves.

Mientras la embarcación está detenida

Coloque el cambio en neutro y apague el motor antes de permitir que las personas naden o estén en el agua cerca de su embarcación.

A ADVERTENCIA

Detenga su motor inmediatamente cada vez que haya alguien en el agua cerca de su embarcación. Es probable que la persona se lesione gravemente si entra en contacto con una hélice que esté girando, una embarcación en movimiento, una caja de engranajes en movimiento o cualquier dispositivo rígido acoplado a una embarcación o una caja de engranajes en movimiento.

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

PROTEÇÃO DE PESSOAS NA ÁGUA

Quando em Cruzeiro

É difícil para uma pessoa que esteja de pé ou flutuando na água, sair rapidamente da linha de trajetória de um barco que venha na sua direção, mesmo que em baixa

Diminua sempre a velocidade e exerça extrema cautela quando navegar numa área onde possa haver pessoas na água.

Se o barco estiver em movimento (com o motor desligado) e o câmbio do motor estiver na posição neutra, a força da água será suficiente para girar a hélice. Esta rotação neutra da hélice poderá causar ferimentos graves.


Quando o Barco está Parado

Coloque o motor em neutro e desligue-o antes de permitir que as pessoas nadem ou fiquem na água perto do barco

A AVISO

Desligue imediatamente o motor sempre que alguém que esteja na água se aproxime do barco. A pessoa que está na água poderá sofrer graves ferimentos se for atingida pela hélice em rotação, pelo barco em movimento, pela caixa de engrenagens em movimento, ou por qualquer objeto sólido que esteja firmemente afixado ao barco em movimento ou à caixa de engrenagens.

22 90-10201Z00



PASSENGER SAFETY MESSAGE - PONTOON BOATS AND DECK BOATS

Whenever the boat is in motion, observe the location of all the passengers. Do not allow any passengers to stand or use seats other than those designated for traveling faster than idle speed, because a sudden reduction in boat speed, such as the result of plunging into a large wave or wake, a sudden throttle reduction, or a sharp change of boat direction, could throw them over the front of boat. Falling over the front of the boat between the two pontoons will position them to be run over by the outboard.

1 Boats having an open front deck:

No one should ever be on the deck in front of the fence while the boat is in motion. Keep all passengers behind the front fence or enclosure.

Persons on the front deck could easily be thrown overboard or persons dangling their feet over the front edge could get their legs caught by a wave and pulled into the water

2 Boats with front-mounted, raised pedestal fishing seats:

These elevated fishing seats are not intended for use when the boat is traveling faster than idle or trolling speed. Sit only in seats designated for traveling at faster speeds.

Any unexpected sudden reduction in boat speed could result in the elevated passenger falling over the front of the boat.

A WARNING

Avoid serious injury or death from falling over the front end of a pontoon or deck boat and being run over by the outboard. Stay back from the front end of the deck and remain seated while the boat is in motion.

obd

INFORMATIONS GENERALES

MESSAGE DE SÉCURITÉ DES PASSAGERS - PLATES ET BARGES-PONTS

Chaque fois que le bateau est en mouvement, observez la position de tous les passagers. Ne permettez à personne de rester debout ni de s'asseoir à des endroits non autorisés pour des déplacements à des vitesses supérieures au ralenti car un brusque ralentissement du bateau, lors de la traversée d'une grosse vague ou du sillage d'une autre embarcation par exemple, une réduction rapide des gaz ou un changement de cap soudain, pourraient les faire basculer par-dessus bord, à l'avant du bateau, entre les deux pontons. Le moteur hors-bord risquerait alors de les blesser.

1 Bateaux à pont avant ouvert :

Ne permettez à quiconque de rester sur le pont avant, devant la barrière lorsque le bateau est en mouvement. Veillez à ce que les passagers restent derrière la barrière ou la séparation avant.

Les personnes qui se tiennent sur le pont avant peuvent facilement tomber à l'eau. Celles qui laissent pendre leurs pieds à l'avant du bateau prennent le risque d'être entraînées par une vague et projetées dans l'eau.


2 Bateaux équipés de sièges de pêche surélevés, montés à l'avant :

Ces sièges de pêche surélevés ne doivent pas être utilisés lorsque le bateau se déplace à une vitesse supérieure au ralenti ou à celle appropriée pour la pêche à la traîne. Les sièges prévus à cet effet doivent alors être utilisés.

Toute personne assise sur ce siège peut être projetée par-dessus bord à l'avant du bateau en cas de ralentissement soudain et inattendu.

A AVERTISSEMENT

Toute chute à l'avant des plates ou des barges-ponts peut entraîner des lésions corporelles graves, voire mortelles, en raison du contact possible avec le moteur hors-bord. Ne vous tenez pas à l'avant du bateau et restez assis lorsque ce dernier est en mouvement.



INFORMACION GENERAL

MENSAJE DE SEGURIDAD PARA LOS PASAJEROS – EMBARCACIONES DE PONTONES Y DE CUBIERTA

Siempre que la embarcación esté en movimiento, observe la posición de todos los pasajeros. No permita que ningún pasajero se ponga de pie, ni que use asientos distintos de aquellos designados para viajar a velocidades mayores que la de marcha lenta, ya que una disminución repentina de la velocidad, como al cabecear en una ola o estela grande, una reducción repentina de la aceleración o un cambio brusco de la dirección de la embarcación, podría arrojarlos delante de la embarcación. Al caer delante de la embarcación entre los dos pontones quedarán en la trayectoria del motor fuera de borda.

1 Embarcaciones con cubierta delantera abierta:

Nadie debe estar delante de la baranda de la cubierta mientras la embarcación está en movimiento. Todos los pasajeros deben permanecer detrás de la baranda delantera o cerco

Las personas que se encuentren en la cubierta delantera podrían caerse fácilmente sobre la borda, o si tienen los pies colgando sobre el borde delantero una ola podría atrapar sus piernas y succionarlos al agua.

2 Embarcaciones con asientos de pesca de columna elevada montados en la parte delantera:

Estos asientos elevados de pesca no se deben utilizar cuando la embarcación se esté desplazando a mayor velocidad que la de marcha lenta o de remolque. Sólo se debe sentar en los asientos designados para viajar a mayores velocidades.

Cualquier disminución repentina de la velocidad de la embarcación podría ocasionar que el pasajero que esté sentado en el asiento elevado se caiga delante de la embarcación.

A ADVERTENCIA

Evite las lesiones graves o la muerte a causa de la caída por el extremo delantero de la embarcación de pontones o de cubierta y ser arrollado por el motor fuera de borda. Mientras la embarcación esté en movimiento permanezca sentado y alejado del extremo delantero.

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

MENSAGEM DE SEGURANÇA DO PASSAGEIRO -BARCOS PONTÃO E DE CONVÉS

Todas as vezes que o barco estiver em movimento, observe a localização de todos os passageiros. Não permita que nenhum passageiro fique em pé ou use assentos diferentes daqueles designados para viajar mais rápido do que com a velocidade de marcha lenta, porque uma redução súbita na velocidade do barco, como o resultado de mergulhar dentro de uma esteira ou onda grande, uma redução súbita da aceleração ou uma mudança marcante na direção do barco, pode ejetá-los por cima da frente do barco. A queda por cima da frente do barco entre dois pontões colocará os passageiros na posição de serem atropelados pelo motor de popa.

Barcos que têm um convés dianteiro aberto:

Nenhuma pessoa jamais deve estar sobre o convés, em frente da amurada, enquanto o barco estiver em movimento. Conserve todos os passageiros atrás da amurada dianteira ou de um compartimento fechado.

As pessoas no convés dianteiro podem ser facilmente ejetadas para fora de bordo ou aquelas que embalançam os seus pés sobre a borda frontal podem ter as suas pernas agarradas por uma onda e ser puxadas para dentro da água.


2 Barcos com assentos de pesca sobre pedestal elevado, montado na frente:

Esses assentos de pesca elevados não foram projetados para serem usados quando o barco está viajando mais rápido do que a marcha lenta ou do que a velocidade de corrico. Sente somente em assentos designados para viajar em velocidades mais rápidas.

Qualquer redução súbita na velocidade do barco pode fazer com que um passageiro elevado caia por cima da frente do barco.

A AVISO

Evite ferimentos graves ou morte resultantes de uma queda por cima da ponta dianteira de um pontão ou de um barco com convés e de ser atropelado pelo motor de popa. Mantenha-se afastado da ponta dianteira do convés e permaneça sentado enquanto o barco estiver em movimento.



WAVE AND WAKE JUMPING

Operating recreational boats over waves and wakes is a natural part of boating. However, when this activity is done with sufficient speed to force the boat hull partially or completely out of the water, certain hazards arise, particularly when the boat re-enters the water.

The primary concern is the boat changing direction while in the midst of the jump. In such case the landing may cause the boat to veer violently in a new direction. Such a sharp change in direction can cause occupants to be thrown out of their seats, or out of the boat.

There is another less common hazardous result from allowing your boat to launch off a wave or wake. If the bow of your boat pitches down far enough while airborne, upon water contact it may penetrate under the water surface and "submarine" for an instant. This will bring the boat to a nearly instantaneous stop and can send the occupants flying forward. The boat may also steer sharply to one side.

MARNING

Avoid serious injury or death from being thrown within or out of a boat when it lands after jumping a wave or wake. Avoid wave or wake jumping whenever possible. Instruct all occupants that if a wake or wave jump occurs, get low and hang on to any boat hand hold.

ob

INFORMATIONS GENERALES

SAUT DE VAGUES ET DE TRAÎNÉES DE SILLAGE

Il est normal d'avoir à traverser des vagues ou des traînées de sillage lorsque l'on conduit un bateau de plaisance. Quand cette manœuvre est exécutée avec suffisamment de vitesse pour que la coque du bateau se soulève partiellement ou totalement de l'eau, elle comporte alors des dangers, notamment lorsque la coque entre à nouveau en contact avec l'eau.

Le changement de direction du bateau, au milieu du saut, est particulièrement dangereux, car il risque de virer brutalement à sa retombée dans l'eau. Un tel changement brusque de direction peut projeter les occupants hors de leurs sièges, ou même par-dessus bord.

Le saut de vagues ou de traînées de sillage peut comporter un autre danger moins courant. Si la proue de votre bateau pique suffisamment lorsque ce dernier est aéroporté, elle peut pénétrer sous l'eau et se trouver momentanément immergée. Le bateau exécute alors un arrêt presque instantané et ses occupants peuvent être projetés vers l'avant. Il risque aussi de virer brusquement d'un côté ou de l'autre.

A AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure grave, voire mortelle, due à une projection dans le bateau ou par-dessus bord lorsque ce dernier reprend contact avec le plan d'eau, gardez-vous, si possible, de sauter les vagues ou les traînées de sillage. Avertissez tous les passagers de se baisser et de se tenir fermement au bateau lorsque le bateau saute une vague ou une traînée de sillage.

obj

INFORMACION GENERAL

SALTAR OLAS Y ESTELAS

El manejo de embarcaciones recreacionales sobre olas y estelas es una parte natural de la navegación. Sin embargo, cuando esta actividad se realiza a suficiente velocidad como para forzar el casco de la embarcación parcial o totalmente fuera del agua, se presentan ciertos riesgos, especialmente cuando la embarcación vuelve a entrar en el agua.

La principal preocupación es el cambio de dirección de la embarcación mientras se encuentra en el medio del salto. En tal caso, al caer la embarcación puede virar violentamente en una nueva dirección. Tal cambio brusco de dirección podría hacer que los ocupantes salgan disparados de sus asientos o de la embarcación.

Existe otro riesgo menos común que resulta de dejar que su embarcación salte sobre una ola o estela. Si la proa de la embarcación se inclina hacia abajo lo suficiente mientras se encuentra en el aire, al hacer contacto con el agua puede penetrarla y "hundirse" momentáneamente. Esto ocasionará la parada casi instantánea de la embarcación y puede arrojar a los ocupantes hacia adelante. También podrá virar violentamente hacia un lado.

A ADVERTENCIA

Evite las lesiones graves o la muerte a causa de ser arrojado dentro o fuera de una embarcación cuando ésta cae después de saltar sobre una ola o estela. Evite saltar sobre olas o estelas siempre que sea posible. Advierta a todos los ocupantes que si ocurre un salto sobre una ola o estela deben agacharse y asirse de cualquier agarradera de la embarcación.

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

SALTAR ESTEIRA E ONDA

Operar barcos de lazer sobre ondas e esteiras é uma parte natural da navegação. Contudo, quando esta atividade é feita com velocidade suficiente para forçar o casco do barco parcialmente ou completamente para fora da água, determinados riscos surgem, particularmente quando o barco reentra na água.


A preocupação principal é o barco mudar de direção enquanto estiver saltando. Nesse caso, o pouso na água pode fazer com que o barco se desvie para um rumo novo. Essa mudança brusca na direção pode fazer com que os ocupantes sejam jogados para fora de seus assentos ou ejetados do barco.

Existe um outro perigo, menos comum, de permitir que o seu barco salte uma onda ou esteira. Se a proa do seu barco arfar suficientemente enquanto estiver no ar, ao entrar em contato com a água, ela poderá penetrar debaixo da superfície da água e submergir—se por um instante. Isto levará o barco a uma parada quase instantânea e pode lançar os ocupantes para a frente. O barco pode também fazer uma curva brusca para um lado.

A AVISO

Evite ferimentos graves ou morte resultantes de ser jogado para dentro ou para fora de um barco, quando ele atingir a água após ter saltado uma onda ou esteira. Evite saltar uma onda ou esteira sempre que for possível. Instrua todos os ocupantes para que no caso de ocorrer um salto de onda ou esteira, que eles se abaixem e segurem um suporte, do barco, para as mãos.

24 90-10201Z00



IMPACT WITH UNDERWATER HAZARDS

Reduce speed and proceed with caution whenever you drive a boat in shallow water areas or in areas where you suspect of underwater obstacles may exist which could be struck by the outboard or the boat bottom. The most important thing you can do to help reduce injury or impact damage from striking a floating or underwater object is to control the boat speed. Under these conditions, boat speed should be kept to a minimum planing speed (15 to 25 MPH).

A WARNING

To avoid serious injury or death from all or part of an outboard coming into the boat after striking a floating or underwater obstacle maintain a top speed no greater than minimum planing speed.

Striking a floating or underwater object could result in an infinite number of situations. Some of these situations could result in the following:

- Part of the outboard or the entire outboard could break loose and fly into the boat.
- The boat could move suddenly in a new direction. Such a sharp change in direction can cause occupants to be thrown out of their seats or out of the boat.
- A rapid reduction in speed. This will cause occupants to be thrown forward, or even out of the boat.
- d. Impact damage to the outboard and/or boat.

(continued on next page)

obd

INFORMATIONS GENERALES

IMPACT AVEC DES OBJETS IMMERGÉS

Réduisez la vitesse et naviguez avec prudence chaque fois que le bateau se trouve dans des eaux peu profondes ou dans des zones qui peuvent renfermer des obstacles immergés susceptibles d'être heurtés par le hors-bord ou par la carène du bateau. Contrôler la vitesse est le meilleur moyen de réduire les blessures ou les dommages matériels qui peuvent survenir à la suite d'un impact avec un objet flottant ou immergé. Dans ces conditions, la vitesse du bateau doit être maintenue à une vitesse de déjaugeage minimum (25 à 40 km/h).

A AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures graves, voire mortelles, provoquées par tout ou partie d'un moteur hors-bord projeté dans le bateau à la suite d'un impact avec un obstacle flottant ou immergé, maintenez une vitesse maximale équivalente au plus à la vitesse de déjaugeage minimum.

L'impact avec un objet flottant ou immergé peut être à l'origine d'un grand nombre de situations différentes. Certaines d'entre elles peuvent entraîner les problèmes suivants :

- a. Une partie ou la totalité du moteur peut se détacher et être projetée dans le bateau.
- b. Le bateau peut se déplacer soudainement dans un sens. Un tel changement brusque de direction peut éjecter les passagers de leur siège ou les projeter par-dessus bord.
- Une réduction rapide de vitesse peut projeter les passagers vers l'avant ou même par-dessus bord.
- d. Dégâts matériels au hors-bord et/ou au bateau à la suite de l'impact. (suite page suivante)

ooj

INFORMACION GENERAL

IMPACTO CON OBSTÁCULOS SUMERGIDOS

Siempre que conduzca una embarcación en áreas de aguas poco profundas o en áreas donde sospeche que existan obstáculos sumergidos con los que podría chocar el motor fuera de borda o el fondo de la embarcación, reduzca la velocidad y prosiga con cautela. La maniobra más importante que usted puede hacer para reducir las lesiones o el daño del impacto al chocar con un objeto flotante o sumergido es controlar la velocidad de la embarcación. Bajo estas condiciones, se debe mantener la velocidad de la embarcación a la velocidad mínima de planeo (25 a 40 km/h).

A ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves o la muerte a causa del impacto de un motor o parte del mismo, que se desprenda de la embarcación después de chocar contra un obstáculo flotante o sumergido, mantenga una velocidad máxima no mayor que la velocidad mínima de planeo.

El impacto contra un objeto flotante o sumergido podría producir un número infinito de situaciones. Algunas de estas situaciones podrían dar lugar a lo siguiente:

- Parte del motor fuera de borda, o su totalidad, podría desprenderse violentamente y caer en la embarcación.
- La embarcación podría cambiar violentamente de dirección. Tal cambio brusco de dirección podría hacer que los ocupantes salgan disparados de sus asientos o de la embarcación.
- Una reducción rápida de la velocidad. Esto hará que los ocupantes salgan disparados hacia adelante, e incluso fuera de la embarcación.
- d. Daño al motor o la embarcación a causa del impacto.

(continúa en la siguiente página)

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPACTO EM OBSTÁCULOS SUBMERSOS

Reduza a velocidade e vá com cuidado sempre que dirigir um barco em áreas de água rasa ou onde você suspeite que haja obstáculos submersos, os quais poderiam ser golpeados pelo motor de popa ou pelo fundo do barco. A coisa mais importante que você pode fazer para ajudar a reduzir ferimentos ou danos causados pelo impacto ao bater num objeto flutuando ou submerso é controlar a velocidade do barco. Sob essas circunstâncias, a velocidade do barco deve ser conservada na velocidade mínima de planeio (15 a 25 MPH).

A AVISO

Para evitar ferimentos graves ou morte resultantes de um motor de popa inteiro ou parte dele vindo para dentro do barco, após ter batido num obstáculo flutuante ou submerso, mantenha uma velocidade máxima que não seja superior a velocidade mínima de planeio.

A batida em um objeto submerso ou flutuante pode resultar num número infinito de situações. Algumas dessas situações podem resultar no seguinte:

- Parte do motor de popa ou o motor de popa inteiro pode quebrar e voar para dentro do barco.
- b. O barco pode mover-se subitamente em uma nova direção. Essa mudança brusca na direção pode fazer com que os ocupantes sejam jogados para fora de seus assentos ou ejetados do barco.
- Uma redução rápida na velocidade. Isto fará com que os ocupantes sejam jogados para frente ou até mesmo ejetados do barco.
- d. Avarias causadas pelo impacto ao motor de popa e/ou ao barco.

(continua na próxima página)

IMPACT WITH UNDERWATER HAZARDS

Keep in mind, one of the most important things you can do to help reduce injury or impact damage in these situations is control the boat speed. Boat speed should be kept to a minimum planing speed when driving in waters known to have underwater obstacles.

After striking a submerged object, stop the engine as soon as possible and inspect the outboard for any broken or loose parts. If damage is present or suspected, the outboard should be taken to an authorized dealer for a thorough inspection and necessary repair.

The boat should also be checked for any hull fractures, transom fractures, or water leaks.

Operating a damaged outboard could cause additional damage to other parts of the outboard, or could affect control of the boat. If continued running is necessary, do so at greatly reduced speeds.

MARNING

Avoid serious injury or death from loss of boat control. Continued boating with major impact damage can result in sudden outboard component failure with or without subsequent impacts. Have the outboard thoroughly inspected and any necessary repairs made.

ohd

INFORMATIONS GENERALES

IMPACT AVEC DES OBJETS IMMERGÉS

N'oubliez pas que l'un des meilleurs moyens d'éviter les blessures ou les dégâts matériels dus à un impact est de contrôler la vitesse du bateau. Cette dernière doit être maintenue à une vitesse de déjaugeage minimum lorsque le bateau navigue dans des eaux infestées d'obstacles immergés.

A la suite de tout impact avec un objet immergé, arrêtez le moteur dès que possible et vérifiez qu'aucune de ses pièces n'est cassée ou détachée. En cas de dégât matériel, réel ou suspecté, faites vérifier et réparer le moteur par un revendeur agréé.

La coque du bateau, le tableau arrière, ainsi que les éventuelles fuites d'eau doivent aussi être vérifiés.

L'utilisation d'un moteur hors-bord défaillant peut provoquer des dégâts aux autres pièces ou compromettre le contrôle du bateau. Si le moteur doit être malgré tout utilisé, faites-le tourner à des vitesses très réduites.

A AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure grave, voire mortelle, ne perdez pas le contrôle du bateau. L'utilisation d'un moteur endommagé par un impact peut entraîner une défaillance soudaine de ses organes, avec ou sans impacts utérieurs. Faites vérifier et réparer le moteur.

ob

INFORMACION GENERAL

IMPACTO CON OBSTÁCULOS SUMERGIDOS

Tenga en cuenta que la maniobra más importante que usted puede hacer en estas situaciones para minimizar las lesiones o el daño a causa del impacto es controlar la velocidad de la embarcación. Se debe mantener la velocidad de la embarcación a la velocidad mínima de planeo al conducir en aguas donde se sabe que hay obstáculos sumergidos.

Después de chocar con un objeto sumergido, pare el motor lo más pronto posible e inspecciónelo para ver si se han roto o aflojado piezas. Si se ha producido daño, o se sospecha que lo haya, lleve el motor fuera de borda a un distribuidor autorizado para someterlo a una inspección completa y realizar las reparaciones necesarias.

También se debe revisar la embarcación en busca de fracturas del casco, del espejo de popa o filtraciones de aqua.

La operación de un motor fuera de borda dañado puede causar más daños a otras piezas del motor, o afectar el control de la embarcación. Si tiene que continuar haciéndolo funcionar, hágalo a velocidades muy reducidas.

A ADVERTENCIA

Evite lesiones graves o la muerte a causa de la pérdida del control de la embarcación. Si se continúa navegando después de recibir daño fuerte por impacto pueden ocurrir fallos súbitos de los componentes del motor con o sin impactos subsecuentes. Haga revisar minuciosamente el motor y que le hagan las reparaciones necesarias.

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPACTO EM OBSTÁCULOS SUBMERSOS

Lembre—se que uma das coisas mais importantes que você pode fazer nestas situações para ajudar a reduzir ferimentos ou avarias causadas pelo impacto é controlar a velocidade do barco. A velocidade do barco deve ser conservada na velocidade mínima de planeio ao dirigir em águas conhecidas por conterem obstáculos submersos.


Depois de golpear um objeto submerso, pare o motor assim que for possível e inspecione o motor de popa para ver se há peças frouxas ou quebradas. Se houver avaria ou a suspeita de avaria, o motor de popa deve ser levado a um revendedor autorizado para uma inspeção completa e conserto necessário.

O barco deve ser inspecionado também para ver se tem quaisquer rachaduras no casco ou na popa, ou se há vazamentos de áqua.

A operação de um motor de popa danificado pode causar avarias adicionais em outras peças do motor de popa, ou pode afetar o controle do barco. Se for necessário continuar com a operação, faça—o em velocidades bastante reduzidas.

A AVISO

Evite ferimentos graves ou morte causados pela perda do controle do barco. A continuação da navegação com avaria grande causada por um impacto pode resultar em falha súbita de algum componente do motor de popa com ou sem impactos subseqüentes. Providencie para que o seu revendedor inspecione completamente o motor de popa e faça quaisquer consertos necessários.



EXHAUST EMISSIONS

Be Alert To Carbon Monoxide Poisoning

Carbon monoxide is present in the exhaust fumes of all internal combustion engines including the outboards, stern drives and inboard engines that propel boats, as well as the generators that power various boat accessories. Carbon monoxide is a deadly gas that is odorless, colorless and tasteless.

Early symptoms of carbon monoxide poisoning which should not be confused with seasickness or intoxication, include headache, dizziness, drowsiness, and nausea.

MARNING

Avoid the combination of a running engine and poor ventilation. Prolonged exposure to carbon monoxide in sufficient concentration can lead to unconsciousness, brain damage, or death.

Good Ventilation

Ventilate passenger area, open side curtains, or forward hatches to remove fumes.

1 Example of desired air flow through the boat.

obo

INFORMATIONS GENERALES

GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Attention au monoxyde de carbone!

Le monoxyde de carbone est présent dans les gaz d'échappement de tous les moteurs à combustion interne, y compris les hors—bord, les moteurs à embase et les moteurs in—bord de propulsion des bateaux, ainsi que les générateurs d'alimentation des différents accessoires. Le monoxyde de carbone est un gaz mortel incolore, inodore et insipide.

Les symptômes précurseurs, qui ne doivent pas être confondus avec le mal de mer ou l'ivresse, comprennent des maux de tête, des vertiges, la somnolence et des nausées.

A AVERTISSEMENT

Evitez de faire tourner le moteur si la ventilation n'est pas suffisante. Une exposition prolongée au monoxyde de carbone, en concentration suffisante, peut provoquer des évanouissements, des lésions cérébrales ou la mort

Bonne ventilation

Aérez la cabine des passagers, ouvrez les rideaux latéraux ou écoutilles avant pour évacuer les gaz.

1 Exemple de bonne ventilation- Circulation d'air désirée dans le bateau

INFORMACION GENERAL

EMISIONES DEL ESCAPE

Cuidado con el envenenamiento por monóxido de carbono

El monóxido de carbono se encuentra en los gases de escape de todos los motores de combustión interna, incluyendo los motores fuera de borda, motores dentro/fuera y motores marinos que propulsan embarcaciones, así como los grupos electrógenos que accionan varios accesorios de una embarcación. El monóxido de carbono es un gas mortal que no tiene color, olor ni sabor.

Los síntomas iniciales del envenenamiento por monóxido de carbono, que no se deben confundir con el mareo o la intoxicación, incluyen el dolor de cabeza, el vértigo, el adormecimiento y las náuseas.

A ADVERTENCIA

Evite la combinación de un motor funcionando y ventilación deficiente. La exposición prolongada al monóxido de carbono en concentración suficiente puede dar lugar a pérdida del sentido, daño al cerebro o la muerte.

Buena ventilacion

Ventile el área de pasajeros, abra las cortinas laterales o ponga las escotillas hacia adelante para eliminar los gases.

1 Ejemplo de flujo de aire deseado a través de la embarcación

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

EMISSÕES DE ESCAPAMENTO

Esteja Alerta para Envenenamento Causado por Monóxido de Carbono

O monóxido de carbono está presente nos gases de escapamento de todos os motores de combustão interna incluindo os motores de propulsão traseira "stern drives" e os motores a bordo que propulsionam barcos, como também nos geradores que energizam vários acessórios do barco. O monóxido de carbono é um gás mortal que é inodoro, incolor e não tem sabor.

Os sintomas precoces de envenenamento por monóxido de carbono que não devem ser confundidos com o enjôo causado pelo balanço do mar ou intoxicação, incluem dor de cabeça, tonteira, sonolência e náusea.


AVISO

Evite a combinação de um motor operando e má ventilação. A exposição prolongada ao monóxido de carbono em concentração suficiente pode levar a inconsciência, danos cerebrais ou morte.

Boa Ventilação

Ventile a área de passageiros, abra as cortinas laterais ou as escotilhas de proa para remover os gases.

1 Exemplo de boa ventilação - Fluxo de ar desejado através do barco



EXHAUST EMISSIONS (CONTINUED)

Poor Ventilation

Under certain running and/or wind conditions, permanently enclosed or canvas enclosed cabins or cockpits with insufficient ventilation may draw in carbon monoxide. Install one or more carbon monoxide detectors in your boat.

Although the occurrence is rare, on a very calm day, swimmers and passengers in an unclosed area of a stationary boat that contains or is near a running engine may be exposed to a hazardous level of carbon monoxide.

2 Examples of Poor Ventilation:

While boat is stationary

- a. Running the engine when the boat is moored in a confined space.
- b. Mooring close to another boat that has its engine running.

While boat is moving

- c. Running the boat with the trim angle of the bow too high.
- d. Running the boat with no forward hatches open (station wagon effect).

obd

INFORMATIONS GENERALES

GAZ D'ÉCHAPPEMENT (SUITE)

Mauvaise ventilation

Dans certaines conditions de fonctionnement ou de vent, le monoxyde de carbone peut être aspiré dans les cabines ou les postes de pilotage clos ou recouverts d'un taud ne procurant pas de ventilation suffisante. Installez un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone dans votre bateau.

Dans de rares cas, par mer calme, les nageurs et les passagers d'un bateau à l'arrêt, dont le moteur tourne ou qui se trouve à proximité d'un moteur en marche, peuvent être exposés à une concentration dangereuse de monoxyde de carbone, même s'ils se tiennent dans une zone non close.

2 Exemples de mauvaise ventilation

Bateau stationnaire

- a. Moteur tournant lorsque le bateau est amarré dans un espace confiné.
- b. Amarrage à proximité d'un autre bateau dont le moteur tourne au ralenti.
 Bateau en mouvement
 - c. Moteur tournant avec un angle de relevage avant trop haut.
 - Moteur tournant alors qu'aucune écoutille avant n'est ouverte (effet de voiture break).

INFORMACION GENERAL

EMISIONES DEL ESCAPE (CONTINUACION)

Ventilacion deficiente

Bajo ciertas condiciones de funcionamiento y/o del viento, las cabinas o casetas del timón, de cubierta permanente o cubiertas con lona, con ventilación insuficiente, pueden aspirar monóxido de carbono. Instale uno o varios detectores de monóxido de carbono en su embarcación.

Aunque esta situación es poco común, en un día muy tranquilo, los bañistas y los pasajeros que se encuentren en un área encerrada de una embarcación sin movimiento, que contenga un motor en funcionamiento o esté cerca de uno, pueden quedar expuestos a un nivel peligroso de monóxido de carbono.

2 Ejemplos de ventilación deficiente

Mientras la embarcación no se mueva:

- Hacer funcionar el motor mientras la embarcación esté anclada en un espacio confinado.
- b. Anclar cerca de otra embarcación cuyo motor esté funcionando.

Mientras la embarcación esté en movimiento:

- c. Operar la embarcación con el ángulo de levante de la proa demasiado alto.
- d. Operar la embarcación sin tener ninguna escotilla delantera abierta (efecto camioneta station wagon).

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

EMISSÕES DE ESCAPAMENTO (CONTINUAÇÃO) Má Ventilação

Em determinadas condições de operação e/ou de vento, postos de pilotagem ou cabinas permanentemente fechadas ou fechadas com lona, que tenham ventilação insuficiente, podem reter monóxido de carbono. Instale um ou mais detectores de monóxido de carbono no seu barco.

Embora a ocorrência seja rara, em um dia muito calmo, nadadores e passageiros em uma área descoberta de um barco estacionário que contenha ou que esteja próximo de um motor operando podem ser expostos a níveis perigosos de monóxido de carbono.

2 Exemplos de má ventilação

Enquanto o barco está estacionário

- a. Operar o motor quando o barco estiver atracado em um espaço confinado.
- b. Atracar próximo de outro barco que tenha o seu motor operando.

Enquanto o barco está se movimentando

- c. Operar o barco com o ângulo de compensação da proa muito alto.
- d. Operar o barco sem nenhuma das escotilhas dianteiras abertas (efeito de caminhonete).

28 90-10201Z00

ob

GENERAL INFORMATION

SELECTING ACCESSORIES FOR YOUR OUTBOARD

Genuine Mercury Precision or Quicksilver Accessories have been specifically designed and tested for your outboard. These accessories are avialable from Mercury Marine dealers.

Some accessories not manufactured or sold by Mercury Marine are not designed to be safely used with your outboard or outboard operating system. Acquire and read the installation, operation, and maintenance manuals for all your selected accessories.

A WARNING

Check with your dealer before installation of accessories. The misuse of acceptable accessories or the use of unacceptable accessories can result in serious injury, death, or product failure.

SAFE BOATING SUGGESTIONS

In order to safely enjoy the waterways, familiarize yourself with local and other governmental boating regulations and restrictions, and consider the following suggestions.

Use flotation devices. Have an approved personal flotation device of suitable size for each person aboard (it is the law) and have it readily accessible.

Do not overload your boat. Most boats are rated and certified for maximum load (weight) capacities (refer to your boat capacity plate). If in doubt, contact your dealer or the boats manufacturer.

Perform safety checks and required maintenance. Follow a regular schedule and ensure that all repairs are properly made.

(continued on next page)

obo

INFORMATIONS GENERALES

CHOIX DES ACCESSOIRES DU MOTEUR HORS-BORD

Les accessoires de marque Mercury Precision ou Quicksilver ont été conçus et testés spécialement pour votre moteur hors-bord. Ces accessoires sont disponibles auprès des revendeurs Mercury Marine.

Certains accessoires qui ne sont pas fabriqués ou vendus par Mercury Marine peuvent présenter des problèmes de sécurité si vous les utilisez avec votre moteur hors-bord. Procurez-vous les manuels d'installation, d'utilisation et d'entretien de tous les accessoires que vous choisissez et lisez-les attentivement.

A AVERTISSEMENT

Consultez votre concessionnaire avant toute installation d'accessoires. Un mauvais usage des accessoires recommandés ou l'installation d'accessoires incompatibles avec votre équipement peut causer des blessures graves ou mortelles ou une défaillance du produit.

SECURITE SUR L'EAU

Pour votre sécurité sur l'eau, renseignez-vous sur la réglementation et les restrictions relatives à la navigation, et n'oubliez pas les mesures de précaution ci-descuel

Utilisez un gilet de sauvetage. Vous devez disposer d'un gilet de sauvetage homologué facilement accessible pour chaque personne à bord.

Ne chargez pas votre bateau à l'excès. La plupart des bateaux sont classés et certifiés en fonction d'une capacité de charge (poids transporté) nominale maximale. Consultez la plaque de capacité de votre bateau. Dans le doute, contactez votre concessionnaire ou le constructeur du bateau.

Procédez régulièrement à toutes les vérifications de sécurité et à tous les travaux d'entretien requis et veillez à faire effectuer les réparations nécessaires.

(suite page suivante)

obj

INFORMACION GENERAL

SELECCION DE ACCESORIOS PARA SU MOTOR FUERA DE BORDA

Los accesorios genuinos Mercury Precision o Quicksilver han sido diseñados y sometidos a prueba específicamente para su motor fuera de borda. Puede obtener estos accesorios en los concesionarios de Mercury Marine.

Algunos accesorios que no han sido fabricados o vendidos por Mercury Marine no están diseñados para usarse con su motor fuera de borda o el sistema operativo de su motor fuera de borda sin producir problemas. Adquiera y lea los manuales de instalación, operación y mantenimiento de todos los accesorios que seleccione.

ADVERTENCIA

Consulte con su distribuidor antes de instalar los accesorios. Si los accesorios aceptables no son usados debidamente o si se usan accesorios no recomendables, se podrían producir lesiones graves, la muerte o desperfectos del producto.

SUGERENCIAS PARA UNA NAVEGACION SEGURA

Para disfrutar de las vías náuticas sin ningún riesgo, familiarícese con los reglamentos y las restricciones locales y gubernamentales sobre la navegación. Además, tome en cuenta las siguientes sugerencias.

Use los dispositivos de flotación. Disponga de un dispositivo flotador personal del tamaño adecuado para cada persona a bordo y téngalos a la mano.

No sobrecargue su embarcación. La mayoría de embarcaciones están certificadas para una capacidad nominal de carga (peso) máxima (vea la placa de capacidades de su embarcación). Si tuviera alguna duda, consulte con su distribuidor o el fabricante de la embarcación.

Efectúe las revisiones de seguridad y siga el programa de mantenimiento requerido, y asegúrese de que todas las reparaciones sean hechas debidamente.

(continúa en la siguiente página)

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

SELEÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O MOTOR DE POPA

Os acessórios genuínos Mercury Precision ou Quicksilver foram projetados e testados especificamente para o seu motor. Esses acessórios podem ser adquiridos nos revendedores Mercury Marine.

Alguns acessórios que não foram fabricados ou vendidos pela Mercury Marine não foram projetados para serem usados de forma segura com o motor ou seus sistemas operacionais. Obtenha e leia os manuais de instalação, operação e manutenção de todos os acessórios selecionados.

A AVISO

Consulte seu revendedor antes de instalar os acessórios. O uso indevido de acessórios aceitáveis, ou o uso de acessórios inaceitáveis, poderá resultar em graves ferimentos, morte ou falha do produto.

SUGESTÕES PARA NAVEGAR COM SEGURANÇA

Para desfrutar das vias aquáticas com segurança, familiarize-se com os regulamentos e restrições de navegação das autoridades locais e de outros órgãos, e considere as seguintes sugestões.

Use dispositivos de flutuação. Mantenha a bordo e facilmente acessíveis, salva-vidas individuais aprovados, no tamanho apropriado, para cada passageiro do barco.

Não sobrecarregue o barco. A maioria dos barcos são avaliados e aprovados para uma capacidade máxima de carga (peso). (Consulte a plaqueta que indica a capacidade do seu barco). No caso de dúvidas, entre em contato com seu revendedor ou com o fabricante do barco.

Realize as verificações de segurança e a manutenção periódica necessária. Siga um programa regular e assegure-se de que todos os reparos sejam feitos de forma apropriada.

(continua na próxima página)

ob

GENERAL INFORMATION SAFE BOATING SUGGESTIONS (CONTINUED)

Know and obey all nautical rules and laws of the waterways. Boat operators should complete a boating safety course. Courses are offered in the U.S.A. by (1) The U.S. Coast Guard Auxiliary, (2) The Power Squadron, (3) The Red Cross and (4) your state boating law enforcement agency. Inquiries may be made to the Boating Hot-line, 1-800-368-5647 or the Boat U.S. Foundation information number 1-800-336-BOAT.

Make sure everyone in the boat is properly seated. Don't allow anyone to sit or ride on any part of the boat that was not intended for such use. This includes backs of seats, gunwales, transom, bow, decks, raised fishing seats, any rotating fishing seat; anywhere that sudden unexpected acceleration, sudden stopping, unexpected loss of boat control or sudden boat movement could cause a person to be thrown overboard or into the boat.

Never be under the influence of alcohol or drugs while boating (it is the law). They impair your judgment and greatly reduce your ability to react quickly.

Prepare other boat operators. Instruct at least one person on board in the basics of starting and operating the outboard and boat handling in case the driver becomes disabled or falls overboard.

Passenger boarding. Stop the engine whenever passengers are boarding, unloading or are near the back (stern) of the boat. Just shifting the outboard into neutral is not sufficient.

Be alert. The operator of the boat is responsible by law to "maintain a proper lookout by sight (and hearing)." The operator must have an unobstructed view particularly to the front. No passengers, load, or fishing seats should block the operators view when operating the boat above idle speed.

Never drive your boat directly behind a water skier in case the skier falls. As an example, your boat traveling at 25 miles per hour (40 km/hr) in 5 seconds will overtake a fallen skier who was 200 feet (61m) in front of you.

(continued on next page)

obd

INFORMATIONS GENERALES SECURITE SUR L'EAU (SUITE)

Prenez connaissance avec tous les règlements et lois nautiques applicables et respectez-les. Nous conseillons aux pilotes de suivre l'un des cours de navigation et de sécurité nautique proposés par diverses organisations telles que : 1. les auxiliaires des Garde-côtes, 2. les clubs nautiques, 3. la Croix Rouge et 4. la police maritime et des voies d'eau.

Veillez à ce que tous vos passagers soient bien assis. Ne laissez personne s'installer sur une partie quelconque du bateau non prévue à cet effet, par exemple les dossiers des sièges, les plats-bords, le tableau arrière, la proue, les ponts, les sièges de pêche surélevés ou tournants. De manière générale, interdisez tous les endroits d'où une personne pourrait tomber ou être projetée à l'eau en cas d'accélération brusque et inattendue, d'arrêt ou de mouvement soudains ou de perte de contrôle du bateau.

Ne naviguez jamais en état d'ivresse ou d'intoxication. Votre jugement et vos réflexes en souffriraient.

Formez d'autres personnes au pilotage du bateau. Montrez les manoeuvres de base (démarrage, fonctionnement du hors-bord et navigation) à l'un des passagers au moins, au cas où le pilote se trouverait incapable de conduire ou tomberait à l'eau.

Embarquement de passagers. Coupez le moteur lorsque vos passagers embarquent, débarquent ou se trouvent près de la poupe (arrière) du bateau (côté hélice). Passer au point mort ne suffit pas.

Soyez vigilant. Le pilote est tenu de rester en alerte en permanence, tant par la vue que par l'ouïe. Sa vision ne doit pas être obstruée, particulièrement dans la direction de marche du bateau. Il convient à cet effet d'écarter tout passager, matériel ou siège de pêche se trouvant dans le champ de vision du pilote lorsque le bateau se déplace à une vitesse supérieure au ralenti.

Ne suivez jamais directement un skieur : s'il tombe, vous risqueriez un accident grave. A 40 km/h, par exemple, votre bateau ne met que 5 secondes à rattraper un skieur tombé à 61 mètres de vous.

(suite page suivante)

obj

INFORMACION GENERAL SUGERENCIAS PARA UNA NAVEGACION SEGURA (CONTINUACION)

Entérese y respete todos los reglamentos náuticos y leyes de vías náuticas. Las personas que conduzcan embarcaciones deben completar un curso de seguridad de navegación. Consulte con la autoridad náutica local sobre el lugar donde puede tomar este curso.

Cerciórese de que todos los ocupantes estén sentados debidamente. No permita que nadie se siente ni viaje en ninguna parte de la embarcación cuya inalidad no sea tal. Esto incluye la parte posterior de los asientos, la borda, el espejo de popa, la proa, las cubiertas, los asientos elevados para pescar y cualquier asiento de pesca giratorio; ya que una aceleración súbita, una parada intempestiva, la pérdida inesperada de control de la embarcación o el movimiento súbito de la misma podrían hacer que la persona salga arrojada al agua o dentro de la embarcación.

Jamás ingiera alcohol o drogas mientras esté navegando, porque nublan el juicio y reducen enormemente su capacidad de reaccionar rápidamente.

Prepare a otros operadores de la embarcación. Instruya cuando menos a una persona a bordo acerca de los aspectos básicos del arranque y la operación del motor de fuera de borda y sobre el manejo de la embarcación en caso de que el piloto quede inhabilitado o se caiga al agua.

Subida de pasajeros a bordo. Apague el motor siempre que los pasajeros estén abordando o bajando de la embarcación o estén cerca de la popa de la embarcación (hélice). No es suficiente colocar el motor fuera de borda en neutro.

Manténgase alerta. El piloto de la embarcación debe "mantener una vigía visual (y auditiva) apropiada". El piloto tiene que tener una visión sin obstrucciones, especialmente hacia adelante. Ningún pasajero ni ninguna carga o asiento para pescar debe bloquear la visión del piloto mientras esté conduciendo la embarcación a una velocidad mayor que la de marcha en vacío.

Jamás conduzca su embarcación directamente detrás de un esquiador por si éste se cae. Por ejemplo, si su embarcación está yendo a 40 km por hora, le demorará 5 segundos alcanzar a un esquiador caído que está a 61 m delante suyo.

(continúa en la siguiente página)

obh

INFORMAÇÕES GERAIS SUGESTÕES PARA NAVEGAR COM SEGURANÇA (CONTINUAÇÃO)

Conheça e obedeça os regulamentos náuticos e as leis das vias aquáticas. Os operadores de barcos devem completar um curso de segurança para a atividade náutica.

Certifique-se de que todos os ocupantes do barco estejam corretamente sentados. Não permita que nenhuma pessoa sente ou trafegue em qualquer parte do barco que não sirva para tal finalidade. Isto inclui sentar-se no encosto dos assentos, nas amuradas, na travessa, na proa, no convés, nos assentos elevados para pesca, em qualquer assento giratório para pesca; em qualquer parte do barco que possa fazer com que uma pessoa seja projetada para fora ou para dentro do barco no caso de aceleração abrupta, parada brusca do barco, perda inesperada de controle do barco ou movimento abrupto do mesmo.

Nunca navegue sob a efeito de bebidas alcóolicas ou de drogas (é a lei). Estas substâncias prejudicam seu discernimento e reduzem sua capacidade de reagir com rapidez.


Prepare outros operadores do barco. Ensine pelo menos uma pessoa a bordo as noções básicas de partida e operação do motor de popa e do manejo do barco caso o operador fique incapacitado ou caia fora do barco.

Entrada de passageiro no barco. Pare o motor sempre que os passageiros estiverem entrando e saindo do barco, ou quando estiverem perto da traseira (popa) do bascó. Colocar a marcha em neutro não é suficiente.

Fique sempre alerta. O operador é legalmente responsável por "manter vigilância visual (e auditiva)". O operador deve ter a visão desobstruída, especialmente à frente. Nenhum passageiro, carga ou assento para pesca deve obstruir a visão do operador durante operação do barco, nas velocidades acima de marcha lenta.

Não mantenha nunca o barco muito próximo de um esquiador à sua frente, porque ele poderá cair. A título de exemplo, um barco, à velocidade de 40 quilômetros por hora, atingirá em 5 segundos um esquiador caído a 60 metros à sua frente.

(continua na próxima página)



GENERAL INFORMATION SAFE BOATING SUGGESTIONS (CONTINUED)

Watch fallen skiers. When using your boat for water skiing or similar activities, always keep a fallen or down skier on the operator's side of the boat while returning to attend the skier. The operator should always have the down skier in sight and never back up to the skier or anyone in the water.

Report accidents. Boat operators are required by law to file a Boating Accident Report with their state boating law enforcement agency when their boat is involved in certain boating accidents. A boating accident must be reported if (1) there is loss of life or probable loss of life, (2) there is personal injury requiring medical treatment beyond first aid, (3) there is damage to boats or other property where the damage value exceeds \$500.00 or (4) there is complete loss of the boat. Seek further assistance from local law enforcement

RECORDING SERIAL NUMBER

It is important to record this number for future reference. The serial number is located on the outboard as shown.

- a. Serial Number
- b. Model Year
- c. Model Designation
- d. Year Manufactured
- e. Certified Europe Insignia

INFORMATIONS GENERALES **SECURITE SUR L'EAU (SUITE)**

Veillez aux skieurs tombés à l'eau. Si vous utilisez votre bateau pour le ski nautique ou des activités similaires, veillez à ce que le skieur, s'il est tombé, soit toujours du côté du pilote du bateau lorsque vous retournez le chercher. Gardez toujours le skieur tombé en vue et ne faites jamais marche arrière en sa direction ou en direction de toute personne à l'eau

Signalez les accidents. En cas d'accident, déposez un constat auprès des autorités, conformément aux lois en vigueur.

ENREGISTREMENT DU NUMERO DE SERIE

Il est important que vous notiez ce numéro pour référence ultérieure. Le numéro de série est situé sur le moteur comme illustré ci-dessous.

- a. Numéro de série
- b. Année du modèle
- c. Code de désignation
- d. Année de fabrication
- e. Homologation européenne

INFORMACION GENERAL SUGERENCIAS PARA UNA NAVEGACION SEGURA (CONTINUACION)

Cuidado con los esquiadores caídos. Cuando use la embarcación para actividades de esquí acuático o parecidas, mantenga siempre al esquiador caído en el lado del operador de la embarcación al regresar a atenderlo. El operador deberá tener siempre a la vista al esquiador caído y nunca retroceder hacia él o cualquier otra persona en el agua.

Reporte los accidentes. Presente un informe de cualquier accidente náutico a las autoridades locales conforme a las leyes correspondientes.

REGISTRO DEL NUMERO DE SERIE

Es importante que se registre este número para referencia futura. El número de serie aparece en el motor fuera de borda en el lugar que se muestra.

- a. Numero de serie
- c. Designación del modelo
- d. Año de fabricación
- e. Insignia de certificación en Europa

INFORMAÇÕES GERAIS SUGESTÕES PARA NAVEĞAR COM SEGURANÇA (CONTINUAÇÃO)

Observe esquiadores na água. Ao usar o barco para esqui aquático ou para atividades semelhantes, o operador do barco deve cuidar para que o esquiador que tenha caído permaneça sempre do seu lado do barco, durante a volta do barco, para atendê-lo. O operador deve manter sempre à vista o esquiador que tenha caído e jamais deverá usar a marcha à ré para voltar ao esquiador ou a uma

Informe a ocorrência de acidentes. Relate os acidentes às autoridades locais, conforme exigido por lei.

REGISTRO DO NÚMERO DE SÉRIE

É importante registrar este número para consulta futura. O número de série está localizado no motor de popa, conforme mostrado.

- a. Número de série
- b. Ano do modelo
- c. Designação do modelo
- d. Ano de fabricação
- e. Insígnia de certificação na Européia

90-10201700 31

SPECIFICATIONS

Models	200	225
Horsepower	200	225
Kilowatts	149	168
Full Throttle RPM Speed	5000-	5750
Idle Speed in Forward Gear	550 ± 2	5 RPM
Number of Cylinders	6	i
Piston Displacement	185 cu. in.	(3032 cc)
Cylinder Bore	3.626 in. (92.1mm)	
Piston Stroke	3.000 in. (76.2mm)	
Recommended Spark Plug Standard Severe Duty	Champion QC12GMC NGK PZFR5F-1	
Spark Plug Gap	.040 in. (1.0mm)	
Gear Ratio		
Standard Gear Case	1.75:1	
High Altitude Gear Case	1.87:1	
Recommended Gasoline	Refer to Fuel Section	
Recommended Oil	Refer to Fuel Section	
Gear Case Lubricant Capacity	26 fl. oz. (769ml)	
Battery Rating	1000 Marine Cranking Amps (MCA) or 750 Cold Cranking AMPS (CCA)	
Charging System Output	em Output 60 Amps	

obd

INFORMATIONS GENERALES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	200	225
Puissance en chevaux	200	225
Kilowatts	149	168
Régime avec papillon des gaz complètement ouvert	5000-5750 tr/mn	
Ralenti en marche avant	550 ± 25 tr/mn	
Nombre de cylindres	6	
Course des pistons	3032cm ³	
Alésage	92,1mm	
Course du piston	76,2mm	
Bougies recommandées Standard Usage intensif	Champion QC12GMC NGK PZFR5F-1	
Distance d'éclatement des bougies	1,0mm	
Rapport d'engrenage Boîte d'engrenages standard Boîte d'engrenages haute altitude	1,75:1 1,87:1	
Carburant recommandé	Se référer au chapitre Carburants	
Huile recommandée	Se référer au chapitre Carburants	
Capacité de lubrifiant du carter d'engrenage	798ml	
Batterie recommandée	Ampérage de démarrage marin de 1000 A (MCA) ou ampérage de démarrage à froid de 750 A (CCA)	
Puissance de charge du système	60 A	

INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES


Modelos	200	225
Potencia en HP	200	225
Kilovatios	149	168
Velocidad a RPM de aceleración máxima	5000–5750 RPM	
Velocidad de marcha en vacío hacia delante	550 ± 25 RPM	
Número de cilindros	6	
Desplazamiento del pistón	3032 cc	
Diámetro del cilindro	92,1 mm	
Carrera del pistón	76,2 mm	
Bujía recomendada Estándar Para trabajo exigente	Champion QC12GMC NGK PZFR5F-1	
Entrehierro de bujías	1,0 mm	
Relación de transmisión Caja de transmisión estándar Caja de transmisión para altitudes elevadas	1,75:1 1,87:1	
Gasolina recomendada	Consultar la sección de Combustibles	
Aceite recomendado	Consultar la sección de Combustibles	
Capacidad de lubricante en la caja de transmisión	769 ml	
Capacidad de la batería	1000 amperios para giro del motor cal- iente (Marine Cranking Amps-MCA) ó 750 amperios para giro del motor frío (Cold Cranking Amps-CCA)	
Salida del sistema de carga	60 amperios	

obh

INFORMAÇÕES GERAIS

ESPECIFICAÇÕES

Modelos	200	225
Potência (HP)	200	225
Kilowatts	149	149
Velocidade das RPM à máxima aceleração	5000 - 5750 RPM	
Velocidade em marcha lenta com a Marcha a vante	550 ± 25 RPM	
Quantidade de cilindros	6	
Cilindrada	3032 cc	
Diâmetro do cilindro	92,1 mm	
Curso do Pistão	76,2 mm	
Vela de ignição recomendada Padrão Trabalho Severo	Champion QC12GMC NGK PZFR5F-1	
Abertura da Vela de Ignição	1,0 mm	
Relação de engrenagens Caixa de engrenagens Padrão Caixa de Engrenagens para altitude elevada	1,75:1 1,87:1	
Gasolina recomendada	Consulte a Seção de Combustível	
Óleo recomendado	Consulte a Seção de Combustível	
Capacidade de lubrificante da caixa de engrenagens	769 ml	
Capacidade da bateria	1000 A de arranque marinho (MCA) 750 A de arranque a frio (CCA)	
Amperagem do sistema de carga	60 amps	



COMPONENT IDENTIFICATION

- 1. Top Cowl
- 2. Bottom Cowl
- 3. Water Pump Indicator Hole
- 4. Drive Shaft Housing
- 5. Anti-Ventilation Plate
- 6. Anode Plate
- 7. Auxiliary Tilt Switch
- 8. Transom Brackets
- 9. Gear Case
- 10. Cooling Water Intake Holes

INFORMATIONS GENERALES

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

- 1. Capot supérieur
- Capot inférieur
- 3. Orifice témoin de la pompe à eau
- 4. Carter de l'arbre de transmission
- 5. Plaque anti-ventilation
- 6. Plaque anodique
- 7. Interrupteur auxiliaire de relevage
- 8. Supports de fixation sur le tableau arrière
- 9. Carter d'engrenage
- 10. Orifices des prises d'eau de refroidissement

INFORMACION GENERAL


IDENTIFICACION DE COMPONENTES

- 1. Cubierta superior
- 2. Cubierta inferior
- 3. Agujero indicador de la bomba de agua
- 4. Caja del árbol de transmisión
- 5. Placa de anti-ventilación
- 6. Placa anódica
- 7. Interruptor de inclinación auxiliar
- 8. Soportes del espejo de popa
- 9. Caja de engranajes
- 10. Agujeros de la toma de agua de enfriamiento

INFORMAÇÕES GERAIS

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

- 1. Capota Superior
- Capota Inferior
- 3. Furo do Indicador da Bomba de Água
- 4. Carcaça do Eixo de Transmissão
- 5. Placa antiventilação
- 6. Aba de Compensação
- 7. Interruptor Auxiliar de Inclinação
- 8. Suportes de Popa
- 9. Caixa de Engrenagens
- 10. Furos Entrada de Água de Resfriamento



INSTALLATION

INSTALLING OUTBOARD

A WARNING

Before operation, the outboard must be correctly installed with four mounting bolts shown. Failure to correctly fasten outboard could result in outboard ejecting off boat transom causing serious injury, death, or property damage.

- 1 We strongly recommend that your dealer install your outboard and related accessories to ensure proper installation and good performance. If you install the outboard yourself, follow instructions in the Outboard Installation Manual which is provided with the outboard.
- 2 The outboard must be secured to the transom with the four 1/2 inch diameter mounting bolts and locknuts provided with the outboard. Install two bolts thru the upper set of holes and two bolts thru the lower set of holes.

Maximum Outboard Mounting Height

3 The mounting height (a) for the outboard must not exceed 25 in. (635 mm) for L models, 30 in. (762 mm) for XL models, and 35 in. (889 mm) for XXL models. Mounting the outboard higher may cause damage to the gear case components.

INSTALLATION

INSTALLATION DU MOTEUR HORS-BORD


A AVERTISSEMENT

Avant de fonctionner, le moteur hors-bord doit être correctement installé avec les quatre boulons de montage illustrés. S'il est mal fixé, il peut être éjecté du bateau et provoquer des blessures graves ou mortelles et des dégâts matériels.

- 1 Nous recommandons vivement de faire installer votre moteur et ses accessoires par votre concessionnaire pour assurer une mise en place correcte et de bonnes performances. Si vous effectuez cette opération vous-même, suivez les instructions données dans le manuel d'installation livré avec le moteur.
- 2 Le moteur doit être fixé au tableau arrière par les quatre boulons de montage de 1,27 cm de diamètre et les contre-écrous fournis. Introduisez deux boulons dans les trous situés sur la partie supérieure, puis deux boulons à travers les trous de la partie inférieure.

Hauteur de fixation maximale du moteur hors-bord

3 La hauteur de montage (a) du moteur hors-bord ne doit pas dépasser 635 mm pour les modèles EL, 762 mm pour les modèles EXL et 889 mm pour les modèles EXXL. Un moteur monté trop haut risque d'endommager les éléments de la boîte d'engrenages.



INSTALACION

INSTALACION DEL MOTOR FUERA DE BORDA

A ADVERTENCIA

Antes de poner en marcha el motor fuera de borda, éste tiene que estar instalado correctamente con los cuatro pernos de montaje mostrados. Si no se asegura el motor fuera de borda correctamente, el motor puede salir expulsado del espejo de popa de la embarcación ocasionando graves lesiones corporales, muerte o daños materiales.

- 1 Recomendamos enfáticamente que su distribuidor instale su motor fuera de borda y los accesorios conexos para asegurar una instalación correcta y un buen rendimiento. Si usted mismo instala el motor fuera de borda, siga las instrucciones que se encuentran en el manual de instalación del motor fuera de borda que se suministra con el motor.
- 2 El motor fuera de borda tiene que sujetarse al espejo de popa con los cuatro pernos de montaje de 1/2" y contratuercas suministrados con el motor fuera de borda. Instale dos pernos a través del conjunto de agujeros superiores y dos pernos a través del conjunto de agujeros interiores.

Altura de montaje máxima del motor fuera de borda

3 La altura de montaje (a) de los motores fuera de borda con caja de transmisión de producción estándar no debe ser mayor de 635 mm para los modelos L y 762 mm para los modelos XL. Una instalación del motor a mayor altura podría causar daños a los componentes de la caja de transmisión. En el caso de instalaciones en que la altura de montaje deba ser mayor, consulte con su distribuidor local sobre las recomendaciones de cajas de transmisión opcionales de alto rendimiento.

och

INSTALAÇÃO

ÎNSTALAÇÃO DO MOTOR DE POPA

A AVISO


Antes de ser colocado em funcionamento, o motor de popa deve ser instalado, de forma correta, utilizando-se os quatro parafusos de montagem mostrados. Um motor que não esteja devidamente afixado poderá ser lançado para fora da popa do barco e causar ferimentos graves, morte ou danos em geral.

- 1 Insistimos na recomendação de que a instalação de seu motor de popa e de seus acessórios seja feita pelo seu revendedor para garantir uma instalação adequada e um bom desempenho. Se você mesmo for instalar seu motor, siga as instruções do Manual de Instalação do Motor de Popa, fornecido com o motor.
- 2 O motor de popa deverá ser afixado à popa com os quatro parafusos de montagem, de 1/2 polegada de diâmetro, e respectivas porcas de segurança, fornecidas junto com o motor. Coloque dois parafusos através dos orifícios superiores e outros dois, através dos furos inferiores.

Altura Máxima de Montagem do Motor de Popa

3 A altura de montagem (a) para os motores de popa que têm caixa de engrenagens de produção padrão não pode exceder 635 mm para os modelos L e 762 mm para os modelos XL. Montar o motor de popa em posição mais alta pode causar avarias nos componentes da caixa de engrenagens. Para as instalações que precisam de uma altura de montagem mais alta, consulte o seu revendedor local quanto às recomendações sobre caixas de engrenagens opcionais de alto desempenho.

34 90-10201Z00



INSTALLATION

PROPELLER SELECTION

For best all around performance from your outboard/boat combination, select a propeller that allows the engine to operate in the upper half of the recommended full throttle RPM range with the boat normally loaded (refer to Specifications). This RPM range allows for better acceleration while maintaining maximum boat speed.

If changing conditions cause the RPM to drop below the recommended range (such as warmer, more humid weather, operation at higher elevations, increased boat load, or a dirty boat bottom/gear case) a propeller change or cleaning may be required to maintain performance and ensure the outboards durability.

Check full-throttle RPM using an accurate tachometer with the engine trimmed out to a balanced-steering condition (steering effort equal in both directions) without causing the propeller to "break loose."

000

INSTALLATION

ocb1d

CHOIX DE L'HELICE

Pour obtenir des performances maximum de votre combinaison moteur hors-bord/bateau, choisissez une hélice qui permette au moteur de tourner à la moitié du régime maximum, le bateau étant normalement chargé (voir Caractéristiques techniques). Cette gamme de régimes permet une meilleure accélération tout en maintenant la vitesse maximum du bateau.

Si une modification des conditions de navigation provoque une brusque diminution du régime en dessous de la gamme recommandée (par exemple climat plus chaud ou plus humide, fonctionnement à une altitude élevée, augmentation de la charge du bateau, encrassement du fond du bateau ou du carter d'engrenage), il peut être nécessaire de changer ou de nettoyer l'hélice pour revenir au niveau de performance antérieur et prolonger la durée de vie du moteur.

Vérifiez le régime pleins gaz avec un tachymètre précis, en faisant tourner le moteur tout en maintenant la même tension de direction de chaque côté, sans provoquer un emballement de l'hélice.

INSTALACION

SELECCION DE LA HELICE

Para obtener el mejor rendimiento general de su combinación de motor fuera de borda y embarcación, seleccione una hélice que permita que el motor funcione en la mitad superior de las RPM máximas recomendadas, estando la embarcación cargada normalmente (véase Especificaciones). Este margen de RPM permite una mejor aceleración a la vez que mantiene la velocidad máxima de la embarcación.

Si las condiciones cambiantes ocasionan que las RPM disminuyan por debajo de las revoluciones recomendadas (tales como un clima más cálido y más húmedo, funcionamiento a altitudes más elevadas, mayor carga de la embarcación o un fondo de la embarcación/caja de engranajes sucios), podría ser necesario un cambio de hélice o limpieza para mantener el rendimiento y asegurar la durabilidad del motor fuera de borda.

Revise las RPM máximas usando un tacómetro preciso y estando el levante del motor con la dirección balanceada (esfuerzo sobre la dirección igual en ambas direcciones) sin causar que la hélice se "suelte".

och


INSTALAÇÃO

SELEÇÃO DA HÉLICE

Para se obter o melhor desempenho geral do conjunto motor/barco, escolha uma hélice que permita ao motor funcionar dentro da metade superior da faixa recomendada de RPM, à plena aceleração, quando o barco estiver carregado normalmente (veja a seção Especificações). Esta faixa de RPM permite uma melhor aceleração ao mesmo tempo que mantém a velocidade máxima do barco.

Caso o valor de RPM fique abaixo da faixa recomendada, em virtude de mudança nas condições (tempo mais quente e úmido, funcionamento em altitudes elevadas, aumento da carga do barco ou sujeira no casco do barco/caixa de engrenagens), poderá ser necessária a troca ou limpeza da hélice para manter o nível de desempenho e garantir a durabilidade do motor.

Faça um teste da RPM de plena aceleração, usando um tacômetro de precisão, com o motor compensado para fora em uma posição de direção balanceada (ou seja, quando o esforço de direção for igual nos dois sentidos), sem provocar a "soltura" da hélice.



TRANSPORTING

TRAILERING BOAT/OUTBOARD

Trailer your boat with the outboard tilted down (vertical operating position).

If additional ground clearance is required, the outboard should be tilted up using an accessory outboard support device. Refer to your local dealer for recommendations. Additional clearance may be required for railroad crossings, driveways and trailer bouncing.

IMPORTANT: Do not rely on the power trim/tilt system or tilt support lever to maintain proper ground clearance for trailering. The outboard tilt support lever is not intended to support the outboard for trailering.

Prevent the propeller from spinning freely by securing the propeller to the gear case with an elastic cord.

odd

TRANSPORT

REMORQUAGE DU BATEAU/TRANSPORT DU MOTEUR

Votre bateau doit être remorqué avec le moteur basculé vers le bas (position de fonctionnement verticale).

Si un dégagement supplémentaire par rapport au sol est nécessaire, relevez le hors-bord à l'aide d'un accessoire spécial en option. Consultez votre concessionnaire local pour toute recommandation. Un dégagement supplémentaire peut être utile pour les traversées de voies de chemin de fer, les entrées de garage et pour tenir compte des cahots de la remorque.

IMPORTANT: ne vous fiez pas au seul relevage hydraulique ou au levier de support de basculement pour maintenir le dégagement nécessaire par rapport au sol pendant le remorquage. Le levier de basculement n'est pas concu à cet effet.

Empêchez l'hélice de tourner librement en la fixant au carter d'engrenage avec un cordon élastique.

TRANSPORTE

REMOLQUE DE LA EMBARCACION/MOTOR FUERA DE BORDA

Remolque su embarcación con el motor fuera de borda inclinado hacia abajo (posición vertical de operación).

Si se requiere mayor separación del suelo, se debe inclinar el motor fuera de borda hacia arriba usando un dispositivo de soporte del motor. Solicite recomendaciones a su distribuidor local. Esta separación adicional puede ser necesaria para los cruces de ferrocarril, las vías de acceso a residencias y para el rebote del remolque durante el recorrido.

IMPORTANTE: No confíe en el sistema hidráulico de levante/inclinación ni en la palanca de soporte de inclinación para mantener una distancia del suelo apropiada para el remolque. La palanca de soporte de inclinación del motor fuera de borda no ha sido diseñada para sostener el motor durante el remolque.

Evite que la hélice gire libremente asegurándola con una cuerda elástica a la caja de engranajes.

odb

TRANSPORTE

REBOQUE DO BARCO/MOTOR DE POPA

Seu barco deve ser rebocado com o motor de popa inclinado para baixo (posição vertical de operação).

Se for necessário maior espaço livre sobre o solo, o motor de popa deve ser inclinado para cima usando-se um dispositivo acessório de apoio do motor. Consulte o seu revendedor local para as devidas recomendações. Poderá ser necessário maior espaço livre ao rebocar sobre passagens de estradas de ferro, entradas de garagem e durante o transporte em rodovias.

IMPORTANTE: Não dependa do sistema compensador/inclinador hidráulico ou da alavanca de suporte de inclinação para manter a distância necessária do solo, durante o reboque. A alavanca de suporte da inclinação não se destina a segurar o motor durante o reboque.

Evite que a hélice gire livremente, prendendo-a na caixa de engrenagens com um cabo elástico.

oe

FUEL & OIL

AVOIDING FUEL FLOW RESTRICTIONS

IMPORTANT: Adding components to the fuel supply system as in filters, valves, fillings, etc. may restrict the fuel flow and could cause engine stalling at low speed, and/or a lean fuel condition at high RPM, that could cause engine damage.

FUEL REQUIREMENTS

Do not use pre-mixed gas and oil in this engine. Use a clean and fresh recommended gasoline during engine break-in and after engine break-in.

GASOLINE RECOMMENDATIONS

United States and Canada

Use a major brand of automotive unleaded gasoline with a minimum posted octane rating of 87. Mid-grade automotive gasolines that contain fuel injector cleaner are preferred for added internal engine cleanliness. Leaded gasoline is not recommended

International

Use a major brand of automotive unleaded gasoline with a minimum posted octane rating of 90RON. Automotive gasolines that contain fuel injector cleaner are preferred for added internal engine cleanliness. Leaded gasoline is not recommended. In areas where unleaded gasoline is not available, spark plug life will be substantially reduced and preignition/detonation damage to the engine may result from excessive carbon deposits in the combustion chamber.

oec

HUILE ET CARBURANT

COMMENT ÉVITER LES RESTRICTIONS DE DÉBIT DE CARBURANT

IMPORTANT: l'ajout de composants dans le circuit d'alimentation en carburant, au niveau des filtres, des valves, des raccords, etc. risque de réduire le débit et de faire caler le moteur à vitesse lente, et/ou d'entraîner des problèmes de carburant pauvre à haut régime et d'endommager le moteur.

CARBURANT RECOMMANDE

N'utilisez pas de solution essence-huile prémélangée dans ce moteur mais l'essence recommandée, propre et neuve, pendant et après le rodage du moteur.

CARBURANT RECOMMANDE

Etats-Unis et Canada

Utilisez une grande marque d'essence automobile sans plomb d'un indice d'octane minimum affiché de 87. Pour une plus grande propreté interne du moteur, nous conseillons une essence à indice d'octane moyen contenant un produit détergent pour le système d'injection. L'essence au plomb n'est pas recommandée.

International

Utilisez une grande marque d'essence automobile sans plomb avec un indice d'octane minimum à la pompe de 90. Il est recommandé d'utiliser des essences automobiles qui contiennent un décapant pour injecteurs pour assurer la propreté interne du moteur. Evitez les essences au plomb. Dans les régions où l'essence sans plomb n'est pas disponible, la durée de vie des bougies sera nettement réduite et les dépôts excessifs de carbone dans la chambre de combustion risquent d'entraîner des dégâts de pré-allumage ou de détonation.

COMBUSTIBLE Y ACEITE

COMO EVITAR LAS RESTRICCIONES AL FLUJO DE COMBUSTIBLE

IMPORTANTE: La adición de componentes al sistema de combustible, tales como filtros, válvulas, acoples, etc. puede restringir el flujo de combustible y causar el paro del motor a baja velocidad, y/o una condición de poco combustible a altas RPM, condición que puede causar daños al motor.

REQUERIMIENTOS DE COMBUSTIBLE

No utilice gasolina premezclada con aceite en este motor. Use una marca recomendada de gasolina limpia durante y después del rodaje inicial del motor.

RECOMENDACIONES SOBRE LA GASOLINA

Estados Unidos y Canadá

Utilice gasolina corriente sin plomo de marca conocida con un octanaje mínimo de 87. Se prefiere el uso de gasolinas automotrices de grado medio que contengan limpiador de inyector de combustible para mejorar la limpieza interna del motor. No se recomienda usar gasolina con plomo.

Internacional

Use una marca reconocida de gasolina automotriz sin plomo con octanaje mínimo de 90RON. Se prefieren las gasolinas automotrices que contengan limpiador de inyectores de combustible para mejorar la limpieza interna del motor. No se recomienda la gasolina con plomo. En las áreas donde no se pueda conseguir gasolina sin plomo, la duración úti de las bujías se reducirá considerablemente y podrá producirse daño al motor por pre—encendido/detonación a causa de la acumulación excesiva de depósitos de carbón en la cámara de combustión.

oeh

COMBUSTÍVEL E ÓLEO

EVITANDO AS RESTRIÇÕES DE FLUXO DO COMBUSTÍVEL

IMPORTANTE: O adicionamento de componentes no sistema de fornecimento de combustível tais como, filtros, válvulas, conectores e etc. podem restringir o fluxo do combustível e poderá causar a parada do motor em velocidades baixas e/ou uma condição pobre do combustível em altas RPM as quais poderiam causar avarias no motor.

EXIGÊNCIAS SOBRE O COMBUSTÍVEL

Não use gasolina e óleo pré-misturados neste motor. Utilize uma gasolina recomendada, que esteja limpa e fresca, durante e após o amaciamento do motor.

RECOMENDAÇÕES SOBRE A GASOLINA

Nos Estados Unidos e Canadá

Use uma das principais marcas conhecidas de gasolina sem chumbo para automóveis, com um mínimo de 87 octanas. Recomenda-se o uso de gasolina aditivada com limpador de injetor de combustível para melhor limpeza interna do motor. Não se recomenda o uso de gasolina com chumbo.

Internacional

Utilize gasolina automotiva sem chumbo, de uma marca conhecida, que tenha o índice mínimo de octanas declarado de 90RON. As gasolinas automotivas que contenham produtos de limpeza para os injetores de combustível são preferíveis porque aumentam a limpeza interna do motor. A gasolina contendo chumbo não é recomendável. Nas áreas em que a gasolina sem chumbo não estiver disponível, a vida da vela de ignição será reduzida substancialmente e podem coorrer avarias no motor, causadas por ignição prematura e/ou detonação, devido a acumulação excessiva de carbono na câmara de combustão.

oe

FUEL & OIL

GASOLINE RECOMMENDATIONS (CONTINUED)

Alcohol in Gasoline

We do not recommend the use of gasoline which contains alcohol because of the possible adverse effect the alcohol may have on the fuel system. In general, if only gasoline containing alcohol is available, it must not contain more than 10% ethanol or 5% methanol, and the addition of a Water Separating Fuel Filter is recommended.

If gasoline containing alcohol is used or if you suspect the presence of alcohol in your gasoline, increase your inspection of the fuel system, visually checking for fuel leaks or abnormalities.

Gasoline containing alcohol may cause the following problems to your outboard and fuel system:

- · Corrosion of metal parts.
- · Deterioration of elastomers and plastic parts.
- Wear and damage of internal engine parts.
- · Starting and operating difficulties.
- Vapor lock or fuel starvation.

Some of these adverse effects are due to the tendency of gasoline containing alcohol to absorb moisture from the air, resulting in a phase of water and alcohol which separates from the gasoline in the fuel tank.

The adverse effects of alcohol are more severe with methanol and are worse with increasing content of alcohol.

OIL RECOMMENDATION

Use only **QUICKSILVER or Mercury Precision Lubricants Premium Plus** 2-Cycle Outboard Oil. Severe engine damage may result from use of an inferior oil.

oed

HUILE ET CARBURANT

CARBURANT RECOMMANDE (SUITE)

Essence à alcool

Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une essence à alcool en raison des effets nuisibles que ce dernier peut avoir sur le circuit de carburant. En général, si vous ne disposez que d'essence à alcool, cette dernière ne doit pas contenir plus de 10 % d'éthanol ou 5 % de méthanol et il est recommandé d'ajouter un filtre à carburant séparateur d'eau.

Si une essence à alcool est utilisée ou si vous suspectez la présence d'alcool dans votre essence, inspectez soigneusement votre circuit de carburant en vous assurant visuellement de l'absence de toute fuite de carburant ou anomalie.

Une essence à alcool peut provoquer les dégâts suivants à votre moteur et à votre circuit de carburant :

- · Corrosion des pièces métalliques.
- Détérioration des élastomères et pièces en plastique.
- Usure et détérioration des composants internes du moteur.
- Difficultés au démarrage et au cours du fonctionnement.
 Bouchon de vapeur ou panne d'alimentation en carburant.

Certains de ces effets défavorables sont dus à la tendance de l'essence à alcool à absorber l'humidité de l'air, produisant une phase eau-alcool se séparant de l'essence dans le réservoir de carburant.

Les effets nuisibles de l'alcool s'avèrent nettement plus prononcés dans le cas du méthanol et augmentent avec la teneur de ce dernier dans le carburant.

HUILE RECOMMANDÉE

Utilisez uniquement de l'huile 2 temps pour moteurs hors-bord <u>QUICKSILVER</u> <u>ou Mercury Precision Lubricants Premium Plus</u>. Toute huile de qualité inférieure risquerait de provoquer des dégâts dans le moteur.

oej

COMBUSTIBLE Y ACEITE

RECOMENDACIONES SOBRE LA GASOLINA (CONTINÚA) Alcohol en la gasolina

No recomendamos usar gasolinas que contengan alcohol debido al posible efecto negativo del alcohol sobre el sistema de combustible. En general, si sólo se puede obtener gasolina con contenido de alcohol, ésta no debe contener más de 10% de etanol ó 5% de metanol, y además se recomienda añadir un filtro de combustible separador de agua.

Si se usa gasolina que contiene alcohol, o si se sospecha la presencia de alcohol en la gasolina, aumente la frecuencia de inspección del sistema de combustible, revisando visualmente si hay fugas de combustible o anomalías.

Una gasolina con contenido de alcohol puede causar los siguientes problemas a su motor de fuera de borda y al sistema de combustible:

- · Corrosión de las partes metálicas.
- Deterioro de las partes fabricadas de elastómeros y plásticos.
- · Desgaste y daño de las partes internas del motor.
- Dificultades de arranque y funcionamiento
- Obstrucciones por burbujas o insuficiencia de combustible

Algunos de estos efectos negativos se deben a la tendencia de la gasolina con contenido de alcohol de absorber la humedad del aire, produciéndose una fase de agua y alcohol que se separa de la gasolina en el tanque de combustible.

Los efectos negativos del alcohol son más graves con el metanol y empeoran con el aumento del contenido de alcohol.

RECOMENDACIONES SOBRE EL ACEITE

Use solamente aceite <u>QUICKSILVER o Mercury Precision Lubricants</u> <u>Premium Plus</u> para motores fuera de borda de dos ciclos. El uso de un aceite de calidad inferior puede causar serios daños al motor.

oeh

COMBUSTÍVEL E ÓLEO

RECOMENDAÇÕES SOBRE A GASOLINA (CONTINUA)

Não recomendamos o uso de gasolina que contenha álcool, devido ao efeito potencial negativo que o álcool pode ter sobre o sistema de combustível. De forma geral, se tiver à disposição somente gasolina contendo álcool, esta não deve ter mais que 10% de etanol ou 5% de metanol, recomendando-se ainda o uso de Filtro de Combustível Separador de Água.

Caso seja usada gasolina com álcool ou se suspeitar a presença de álcool na gasolina, aumente a freqüência da verificação do sistema de combustível, observando visualmente a presença de vazamentos de combustível ou anormalidades.

A gasolina contendo álcool pode causar os seguintes problemas nos motores de popa e no sistema de combustível:


- Corrosão de peças metálicas
- Deterioração de elastômeros e peças de plástico.
- Desgaste e danos à peças internas do motor.
- Dificuldades de partida e funcionamento
- Aprisionamento de vapor ou insuficiência de combustível

Alguns desses efeitos adversos devem-se à tendência da gasolina contendo álcool absorver umidade do ar, resultando na separação da água e do álcool no tangue de combustível

Os efeitos adversos do álcool são mais sérios com a presença de metanol e piores quando se aumenta o teor de álcool.

RECOMENDAÇÃO SOBRE O ÓLEO

Use somente o Óleo para Motor de Popa de 2 Tempos <u>QUICKSILVER ou</u> <u>Mercury Precision Lubricants Premium Plus</u>. O uso de um óleo inferior pode causar avarias graves no motor.



FUEL & OIL

FILLING REMOTE OIL TANK

1 Remove the filler cap and fill with the specified oil. Oil tank capacity is 3 gallons. (11.5 liters). Replace filler cap and tighten securely.

IMPORTANT: Always make sure the oil tank caps are threaded on tight. An air leak will prevent oil flow to the engine.

FILLING ENGINE MOUNTED OIL RESERVOIR TANK

Note: Filling this tank is only necessary if the oil level should ever drop and the low oil warning system is activated.

2 Remove the top cowl. Loosen the fill cap on the engine oil reservoir tank. Run the engine until all the air has been vented out of the oil reservoir tank and tank is filled with oil. Re-tighten fill cap. Stop the engine and replace the top cowl.

FILLING FUEL TANK

A WARNING

Avoid serious injury or death from a gasoline fire or explosion. Always stop the engine and DO NOT smoke or allow open flames or sparks in the area while filling fuel tanks.

Fill fuel tanks outdoors away from heat, sparks, and open flames.

Remove portable fuel tanks from boat to refill them.

Always stop engine before refilling tanks.

Do not completely fill the fuel tanks. Leave approximately 10% of the tank volume unfilled. Fuel will expand in volume as its temperature rises and can leak under pressure if the tank is completely filled.

oec

HUILE ET CARBURANT

REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'HUILE A DISTANCE

1 Ouvrez le bouchon de remplissage et versez l'huile recommandée. La capacité du réservoir est de 11,5 litres. Remettez le bouchon en place et serrez-le à fond.

IMPORTANT: assurez-vous que les bouchons du réservoir d'huile sont toujours bien serrés. Une fuite d'air pourrait bloquer l'arrivée d'huile vers le moteur.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'HUILE MONTE SUR LE MOTEUR

Remarque: le remplissage du réservoir n'est nécessaire que lorsque le niveau d'huile diminue brusquement et que l'alarme de niveau d'huile est déclenchée.

2 Retirez le capot supérieur. Dévissez le bouchon de remplissage du réservoir d'huile moteur. Faites tourner le moteur jusqu'à ce que le réservoir ne contienne plus d'air et qu'il soit plein. Revissez le bouchon de remplissage. Coupez le moteur et remettez le capot en place.

REMPLISSAGE DES RESERVOIRS DE CARBURANT

A AVERTISSEMENT


Evitez de provoquer un incendie ou une explosion pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles. Arrêtez toujours le moteur lorsque vous remplissez les réservoirs de carburant, ABSTENEZ-VOUS DE FUMER, et restez à l'écart des flammes et des sources d'étincelles.

Remplissez les réservoirs de carburant en plein air, à l'écart des flammes et de toute source de chaleur ou d'étincelles.

Retirez les réservoirs de carburant portatifs du bateau avant de les remplir.

Arrêtez toujours le moteur avant de remplir les réservoirs de carburant.

Ne remplissez pas complètement le réservoir de carburant. Laissez environ 10 % du volume du réservoir vide. Le carburant se dilate sous l'action de la chaleur et peut provoquer des fuites sous l'effet de la pression, si le réservoir est complètement rempli.



COMBUSTIBLE Y ACEITE

LLENADO DEL TANQUE REMOTO DE ACEITE

1 Retire la tapa para llenado y vierta el aceite especificado. La capacidad del tanque de aceite es 11.5 litros. Vuelva a colocar la tapa para llenado y apriétela con firmeza.

IMPORTANTE: Siempre asegúrese de que las tapas del tanque de aceite estén bien ajustadas. Una fuga de aire evitará el flujo de aceite al motor. LLENADO DEL TANQUE DE ACEITE INSTALADO EN EL MOTOR

Nota: Sólo es necesario llenar este tanque si llegara a bajar el nivel de aceite y si se activa el sistema de advertencia de aceite bajo.

2 Quite la cubierta superior del motor. Afloje la tapa de llenado en el tanque de aceite del motor. Haga funcionar el motor hasta expulsar todo el aire del tanque de aceite y hasta que éste se llene de aceite. Vuelva a apretar la tapa de llenado. Pare el motor y vuelva a colocar la cubierta superior del motor.

LLENADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

A ADVERTENCIA

Evite lesiones graves o la muerte originadas por un incendio o explosión de gasolina. Siempre detenga el motor y NO fume ni permita que hayan llamas ni chispas cerca mientras se estén llenando los tanques de combustible.

Llene los tanques de combustible al aire libre, alejado del calor, las chispas y las llamas

Retire los tanques de combustible portátiles de la embarcación para volverlos a llenar

Siempre detenga el motor antes de llenar los tanques.

No llene completamente los tanques de combustible. Deje aproximadamente un 10% del volumen del tanque sin llenar. El combustible aumentará de volumen a medida que sube la temperatura y puede haber fugas bajo presión si el tanque está completamente lleno.

oeh

COMBUSTÍVEL E ÓLEO

ABASTECIMENTO DO TANQUE REMOTO DE ÓLEO

1 Remova a tampa de abastecimento e encha o tanque com o óleo especificado. A capacidade do tanque de óleo é de 11,5 litros. Recoloque a tampa de enchimento e aperte de forma segura.

IMPORTANTE: Certifique-se sempre de que as tampas do tanque de óleo estão bem enroscadas. Se houver entrada de ar, o óleo não fluirá até o motor.

ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO MONTADO NO MOTOR

Nota: Só é necessário encher este reservatório se o nível do óleo baixar e ativar-se o sistema de alarme do baixo nível do óleo.

2 Remova a capota superior. Afrouxe a tampa de abastecimento do tanque de óleo do motor. Opere o motor até que todo o ar tenha sido expelido para fora do tanque de óleo e este esteja cheio com óleo. Reaperte a tampa de abastecimento. Desligue o motor e reinstale a capota superior.

ABASTECIMENTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

A AVISO


Evite ferimentos graves ou morte devido a incêndio ou explosão de gasolina. Desligue sempre o motor e NÃO fume ou permita a existência de chamas ou faíscas na área, enquanto se abastece os tanques de combustível.

Abasteça os tanques de combustíveis ao ar livre, longe do calor, faíscas e chamas vivas.

Retire do barco os tanques portáteis de combustível, para reabastecê-los.

Deslique sempre o motor antes de abastecer os tanques

Não encha completamente os tanques de combustíveis. Deixe aproximadamente 10% do volume do tanque sem encher. O combustível expandirá em volume à medida que a sua temperatura aumente e pode escapar sob pressão se o tanque estiver completamente cheio.



REMOTE CONTROL FEATURES

Your boat may be equipped with one of the Mercury Precision or Quicksilver remote controls shown. If not, consult your dealer for a description of the functions and operations of the remote control.

- 1 Control Handle Forward, Neutral, Reverse
- 2 Neutral Release Lever
- 3 Trim/Tilt Switch (if Equipped) Refer to Power Trim Operation.
- 4 Lanyard Stop Switch Read the Lanyard Stop Switch safety explanation and Warning in the General Information Section.
- 5 Lanyard Read the lanyard stop switch safety explanation and warning in the General Information Section.
- 6 Throttle Friction Adjustment Console Controls require cover removal for adjustment.
- 7 Ignition Key Switch Off, On, Start, Choke
- 8 Fast Idle Lever Do not advance for starting engine. Raising lever after engine starts will increase engine idle speed in neutral.
- 9 Throttle Only Button Do not advance for starting engine. Pushing in the button after engine starts will enable you to advance the control handle for increasing engine idle speed without shifting outboard into gear.

FONCTIONS ET COMMANDES

CARACTERISTIQUES DE LA COMMANDE A DISTANCE

Votre bateau peut être équipé d'une des commandes à distance Mercury Precision ou Quicksilver indiquées. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur pour obtenir une description des caractéristiques et du fonctionnement de la commande à distance.

- 1 Poignée de commande Marche avant, point mort, marche arrière
- 2 Levier de relâchement du point mort
- 3 Interrupteur d'assiette/relevage (sur les modèles équipés) Reportez-vous à la rubrique décrivant le fonctionnement du relevage hydraulique.
- 4 Coupe-circuit d'urgence Lisez la consigne de sécurité et la notice d'avertissement concernant le coupe-circuit d'urgence dans le chapitre intitulé Informations générales.
- 5 Cordon Lisez la consigne de sécurité et la notice d'avertissement concernant le coupe—circuit d'urgence dans le chapitre intitulé Informations générales.
- 6 Réglage du frottement de l'accélérateur Sur les commandes installées sur la console, ce réglage requiert la dépose du carter.
- 7 Clé de contact Off (Arrêt), On (Marche), Start (Démarrage), Choke (Starter)
- 8 Levier de ralenti accéléré N'actionnez pas ce levier pour la mise en route du moteur. Relevez le levier pour augmenter la vitesse de ralenti du moteur au point port
- 9 Bouton de gaz seuls N'actionnez pas ce bouton pour la mise en route du moteur. Enfoncez-le une fois que le moteur a démarré pour pouvoir avancer la poignée de commande et augmenter ainsi la vitesse de ralenti du moteur sans mettre le moteur en prise.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

DISPOSITIVOS DE CONTROL REMOTO

Es posible que su embarcación esté equipada con uno de los controles remotos Mercury Precision o Quicksilver mostrados. Si no es así, pida a su distribuidor una descripción de las funciones y operaciones del control remoto.

- 1 Palanca de control Avance, Neutro, Retroceso
- 2 Gatillo de desenganche neutral
- 3 Interruptor de levante/inclinación (si forma parte del equipo) Consulte Operación del levante hidráulico.
- 4 Interruptor de parada tipo cordón Lea la explicación de seguridad y la advertencia de este interruptor en la sección Información general.
- 5 Cordón de parada de emergencia Lea la explicación de seguridad y la advertencia del interruptor de parada tipo cordón en la sección Información general.
- 6 Ajuste de la fricción del acelerador Para ajustar los controles de la consola es necesario quitar la tapa.
- 7 Interruptor de la ignición Off (Apagado), On (Encendido), Start (Arranque), Choke (Regulador de aire)
- 8 Palanca de marcha en vacío rápida No la avance para arrancar el motor. Al subir la palanca después que arranque el motor se aumentará la velocidad de marcha en vacío del motor en neutro.
- 9 Botón de sólo acelerador No lo avance para arrancar el motor. Al presionar el botón después que arranque el motor se podrá avanzar la palanca de control para aumentar la velocidad de marcha en vacío del motor sin hacer embragar el motor.


ogh


CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

CARACTERÍSTICAS DO CONTROLE REMOTO

O seu barco pode ser equipado com um dos controles remoto Mercury Precision ou Quicksilver mostrados. Se não for, consulte o seu revendedor no que se refere às funções e operação do controle remoto.

- 1 Alavanca do Controle Marcha a vante, Neutro, Marcha à Ré
- 2 Alavanca de Desengate de Neutro
- 3 Interruptor de Compensação/Inclinação (Se for equipado) Consulte a Operação do Compensador Hidráulico
- 4 Interruptor de Parada de Corda Leia as explicações de segurança do Interruptor de Parada de Corda e os Avisos na Seção de Informações Gerais.
- 5 Corda Leia as explicações de segurança do interruptor de parada de corda e os avisos na Seção de Informações Gerais.
- 6 Ajuste do Atrito do Acelerador Os controles de consolo exigem a remoção da tampa para fazer a ajustagem.
- 7 Interruptor à Chave da Ignição "Off" (Desligar), "On" (Ligar), "Start" (Partida), "Choke" (Afogador)
- 8 Alavanca de Marcha Lenta Rápida Não a avance ao dar a partida no motor. A ação de levantar a alavanca depois que o motor der a partida, aumentará a velocidade de marcha lenta do motor em neutro.
- 9 Botão Exclusivamente de Aceleração Não o avance ao dar a partida no motor. A ação de apertar o botão depois que o motor der a partida, lhe permitirá avançar a alavanca do controle para aumentar a velocidade de marcha lenta do motor sem engrenar uma marcha no motor de popa.





WARNING SYSTEM – FOUR FUNCTION GAUGE

- 1 The outboard warning system incorporates warning lights (a), and warning horn (b). The warning horn is be located inside the remote control or is part of the ignition key switch wiring harness.
- 2 When the key switch is turned to the ON position, the warning lights and horn will turn on for a moment as a test to tell you the system is working.

Warning System Signals

Note: The warning system will alert the operator to the potential problems listed in the chart. Refer to the page listed for explanation of the problem, and the correct action to take.

	REFER	SIGNAL					
PROBLEM	TO PAGE	HORN	CHECK ENGINE LIGHT	LOW OIL LIGHT	OVER- HEAT LIGHT	WATER IN FUEL LIGHT	
LOW OIL	42	YES		YES			
OIL PUMP	42	YES	YES	YES			
OVERHEAT	43	YES			YES		
WATER PRESSURE	44	YES	YES		YES		
WATER IN FUEL	46	YES				YES	
OVER SPEED	46	YES					
THROTTLE SENSOR	45	YES	YES				
SENSOR	45	NO	YES				
IGNITION COIL	45	NO	YES				
INJECTOR	45	NO	YES				
WARNING HORN	45	NO	YES				
BATTERY VOLTAGE	45	NO	YES				

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

SYSTÈME D'ALARME – INDICATEUR À QUATRE FONCTIONS

- 1 Le système d'alarme du moteur hors-bord comprend des témoins lumineux (a) et un avertisseur sonore (b). Ce dernier est situé à l'intérieur de la commande à distance ou est intégré au faisceau de câbles de l'interrupteur de la clé de contact.
- 2 Lorsque la clé de contact est sur ON (Marche), les témoins lumineux et l'avertisseur sonore sont activés pendant quelques secondes pour confirmer le bon fonctionnement du système.

Indicateurs de l'avertisseur sonore

Remarque: l'avertisseur sonore signale à l'opérateur l'un des problèmes figurant dans le tableau ci-dessous. Reportez-vous à la page indiquée pour vérifier la nature du problème ainsi que la mesure à prendre.

				INDICATEU	R	
PROBLEME	VOIR PAGE	AVER- TIS- SEUR	VERI- FIEZ TEMOIN MO- TEUR	TEMOIN DE BAS NIVEAU D'HUILE	TEMOIN DE SUR- CHAUFFE	TEMOIN DE PRES- ENCE D'EAU DANS LE CAR- BURANT
NIVEAU D'HUILE BAS	42	OUI		OUI		
POMPE A HUILE	42	OUI	OUI	OUI		
SURCHAUFFE	43	OUI			OUI	
PRESSION D'EAU	44	OUI	OUI		OUI	
EAU DANS LE CARBU- RANT	46	OUI				OUI
SUR-REGIME	46	OUI				
CAPTEUR DE POSITION DU PAPILLON	45	OUI	OUI			
CAPTEUR	45	NON	OUI			
BOBINE D'ALLUMAGE	45	NON	OUI			
INJECTEUR	45	NON	OUI			
AVERTISSEUR SONORE	45	NO	OUI			
TENSION DE LA BAT- TERIE	45	NO	OUI			

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

SISTEMA DE ALARMA – INDICADOR DE CUATRO FUNCIONES

- 1 El sistema de alarma del motor fuera de borda tiene luces de advertencia (a) y una bocina de alarma (b). La bocina de alarma se encuentra dentro del control remoto o forma parte del haz de cables del interruptor de la ignición.
- 2 Cuando se pone el interruptor del encendido en la posición ON (Encendido), las luces de advertencia se encienden y la bocina suena por un instante para indicarle que el sistema está funcionando.

Señales del sistema de alarma

Nota: El sistema de alarma alertará al operador acerca de los problemas potenciales indicados en el cuadro. Consulte la página indicada para ver una explicación del problema y la acción correctiva que se debe tomar.

				SEÑAL		
PROBLEMA	CON- SULTE LA PA- GINA	BOCINA	LUZ DE REVI- SAR MOTOR	LUZ DE POCO ACEITE	LUZ DE RECA- LENTA- MIEN- TOO	LUZ DE AGUA EN EL COM- BUS- TIBLE
POCO ACEITE	42	SI		SI		
BOMBA DE ACEITE	42	SI	SI	SI		
RECALENTAMIENTO	43	SI			SI	
PRESION DE AGUA	44	SI	SI		SI	
AGUA EN EL COMBUSTIBLE	46	SI				SI
SOBREVELOCIDAD	46	SI				
SENSOR DEL ACELERA- DOR	45	SI	SI			
SENSOR	45	NO	SI			
BOBINA DE ENCENDIDO	45	NO	SI			
INYECTOR	45	NO	SI			
BOCINA DE ALARMA	45	NO	SI			
VOLTAJE DE BATERIA	45	NO	SI			

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES


SISTEMA DE ADVERTÊNCIA - MEDIDOR DE QUATRO FUNÇÕES

- 1 O sistema de advertência do motor de popa inclui luzes de advertência (a), e alarme (b). O alarme está localizado dentro do controle remoto ou faz parte do chicote de cabos do interruptor de ignição à chave.
- 2 Quando a chave do interruptor de ignição for girada para a posição "ON" (LIGAR), as luzes de advertência se acenderão e o alarme soará por um momento, como teste, para lhe avisar que o sistema está funcionando.

Sinais do sistema de advertência

Nota: O sistema de advertência alertará o operador sobre problemas potenciais relacionados na tabela. Consulte a página relacionada na tabela para obter uma explicação sobre o problema e a medida correta a tomar.

		SINAL				
PROBLEMA	CON- SULTE A PÁGINA	ALARME	LUZ DE VERIFI- QUE O MOTOR	LUZ DE BAIXO NÍVEL DE ÓLEO	LUZ DE SUPER- AQUE- CIMEN- TO	LUZ DE ÁGUA NO COM- BUSTÍVEL
BAIXO NÍVEL DE ÓLEO	42	SIM		SIM		
BOMBA DE ÓLEO	42	SIM	SIM	SIM		
SUPERAQUECIMENTO	43	SIM			SIM	
PRESSÃO DE ÁGUA	44	SIM	SIM		SIM	
ÁGUA NO COMBUSTÍVEL	46	SIM				SIM
EXCESSO DE VELOCI- DADE	46	SIM				
SENSOR DO ACELERADOR	45	SIM	SIM			
SENSOR	45	NÃO	SIM			
BOBINA DE IGNIÇÃO	45	NÃO	SIM			
INJETOR	45	NÃO	SIM			
ALARME	45	NÃO	SIM			
VOLTAGEM DA BATERIA	45	NÃO	SIM			



WARNING SYSTEM – FOUR FUNCTION GAUGE Low Oil Level

The system is activated when the oil in the engine mounted oil reservoir tank drops below 50 fl. oz. (1.5 liters) You still have an oil reserve remaining for 50 minutes of full speed operation.

Note: The engine mounted oil reservoir tank (located beneath the top cowl) along with the remote oil tank will have to be refilled (refer to Fuel & Oil Section).

1 The OIL light (a) will come on and the warning horn sounds a series of four short tones. If you continue to operate the outboard, the light will stay on and the horn will sound four short tones every two minutes. The engine has to be shut off to reset the warning system.

Oil Pump not functioning electrically

The system is activated if the oil pump stops functioning electrically. No lubricating oil is being supplied to the engine. Stop the engine as soon as possible. Continuing to operate the engine can result in severe engine damage.

2 The OIL light (a) and CHECK ENGINE light (b) will come on and the warning horn will begin sounding. The warning system will automatically reduce and limit the engine speed to 3000 RPM. The engine has to be shut off to reset the warning system

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

AVERTISSEUR SONORE – INDICATEUR À QUATRE FONCTIONS

Niveau d'huile bas

Le système s'active lorsque le niveau de l'huile contenue dans le réservoir monté sur le moteur est inférieur à 175 ml. Il vous reste alors une réserve d'huile suffisante pour naviguer au régime maximum pendant 30 minutes.

Remarque: le réservoir d'huile monté sur le moteur (situé en dessous du capot supérieur), ainsi que le réservoir à distance doivent alors être remplis (cf. Carburant et huile).

L'avertisseur sonore fonctionne comme suit :


1 Le témoin HUILE (a) s'allume et l'avertisseur émet quatre bips brefs. Si vous continuez à utiliser le moteur, le témoin reste allumé et l'avertisseur émet la même série de bips toutes les deux minutes. Le moteur doit être arrêté pour pouvoir réactiver l'avertisseur sonore.

Defaillance électrique de la pompe à huile

Le système s'active lorsque le circuit électrique de la pompe à huile ne fonctionne plus. Le moteur n'est alors plus alimenté en huile de lubrification. Arrêtez-le dès que possible au risque de provoquer de graves dégâts matériels au niveau du moteur.

L'avertisseur sonore fonctionne comme suit :

2 Les témoins HUILE (a) et VERIFICATION MOTEUR (b) s'allument et l'avertisseur est activé. Le système réduit et limite automatiquement la vitesse du moteur à 3000 tr/mn. Le moteur doit être arrêté pour pouvoir réactiver l'avertisseur sonore.



CARACTERISTICAS Y CONTROLES

SISTEMA DE ALARMA – INDICADOR DE CUATRO FUNCIONES

Nivel bajo de aceite

El sistema se activa cuando el volumen de aceite en el tanque instalado en el motor disminuye a menos de 175 ml. Aún queda una reserva de aceite para 30 minutos de funcionamiento a máxima velocidad.

Nota: Se deberá rellenar el tanque de aceite instalado en el motor (situado debajo de la cubierta superior del motor) y el tanque remoto de aceite (consulte la sección de Combustible y aceite).

El sistema de alarma funciona de la siguiente manera:

1 Se enciende la luz de ACEITE (a) y la bocina de alarma emite una serie de cuatro pitidos cortos. Si continúa haciendo funcionar el motor fuera de borda, la luz permanecerá encendida y la alarma emitirá cuatro pitidos cortos cada dos minutos. Se tiene que apagar el motor para reponer el sistema de alarma.

La bomba de aceite no funciona eléctricamente

El sistema se activa si la bomba de aceite deja de funcionar eléctricamente. En este momento se interrumpe el suministro de aceite lubricante al motor. Pare el motor lo más pronto posible, si continúa operándolo puede ocasionarle daños serios

El sistema de alarma funciona de la manera siguiente:

2 La luz de ACEITE (a) y la luz de REVISAR MOTOR (b) se encenderán y la bocina de alarma empezará a sonar. El sistema de alarma reducirá y limitará automáticamente la velocidad del motor hasta 3000 RPM. Se tiene que apagar el motor para reponer el sistema de alarma.

ogh

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

SISTEMA DE ADVERTÊNCIA - MEDIDOR DE QUATRO FUNÇÕES

Baixo nível de óleo

O sistema é ativado quando o óleo do tanque montado no motor tiver uma queda até um nível inferior a 175 ml. Você ainda terá uma reserva de óleo restante para 30 minutos de operação à máxima aceleração.

Nota: O tanque de óleo montado no motor (localizado embaixo da capota superior) juntamente com o tanque de óleo remoto terão que ser reabastecidos (consulte a Seção de Combustível e Óleo).

O sistema de advertência trabalha da seguinte maneira:


1 A luz de "OIL" (ÓLEO) (a) se acenderá e o alarme soará uma série de quatro tons curtos. Se você continuar a operar o motor de popa, a luz ficará acesa e o alarme soará quatro tons curtos a cada dois minutos. O motor tem que ser desligado para restabelecer o sistema de advertência.


BOMBA DE ÓLEO NÃO FUNCIONA ELETRICAMENTE

O sistema é ativado no caso da bomba de óleo parar de funcionar eletricamente. O óleo de lubrificação não está sendo fornecido para o motor. Desligue o motor assim que for possível. Se o motor continuar a ser operado podem ocorrer avarias graves.

O sistema de advertência trabalha da seguinte maneira:

2 A luz de "OIL" (ÓLEO) (a) e a luz de "CHECK ENGINE" (VERIFIQUE O MOTOR) (b) se acenderão e o alarme começará a soar. O sistema de advertência reduzirá e limitará automaticamente a velocidade do motor para 3000 RPM. O motor tem que ser desligado para restabelecer o sistema de advertência.





og

FEATURES & CONTROLS

WARNING SYSTEM – FOUR FUNCTION GAUGE Engine Overheat

The system is activated when the engine temperature is too hot.

- 1 The TEMP light (a) will come on and the warning horn begins sounding. The warning system will automatically limit the engine speed to 3000 RPM.
- When the engine overheats, immediately reduce throttle speed to idle. Shift outboard into neutral and check for a steady stream of water coming out of the water pump indicator hole (b).

If no water is coming out of the water pump indicator hole (b) or flow is intermittent, stop engine and check cooling water intake holes for obstruction. If no obstruction is found, this may indicate a blockage in the cooling system or a water pump problem. Have the outboard checked by your dealer. Operating the engine while overheated will cause engine damage. See the following note.

If a steady stream of water is coming out of the water pump indicator hole (b) and the warning horn continues to sound, there still may be insufficient cooling water or an engine problem. Stop engine and have it checked by your dealer. Operating the engine while overheated will cause engine damage. See the following note.

Note: If you are in a stranded situation, stopping the engine and allowing it to cool back down will usually allow some additional low speed (idle) running time before the engine starts to overheat again.

The overheat problem must be corrected before you can resume normal operation.

ogo

FONCTIONS ET COMMANDES

AVERTISSEUR SONORE – INDICATEUR À QUATRE FONCTIONS

Surchauffe du moteur

Le système s'active lorsque la température du moteur est trop élevée.

- 1 Le témoin TEMPERATURE (a) s'allume et l'avertisseur se déclenche. Le système limite automatiquement la vitesse du moteur à 3000 tr/mn.
- 2 Lorsque le moteur chauffe, réduisez immédiatement le régime au ralenti. Faites passer le moteur au point mort et vérifiez qu'un jet d'eau régulier s'écoule de l'orifice témoin de la pompe à eau (b).

Si aucun écoulement d'eau n'est visible à la sortie de l'orifice témoin de la pompe à eau (b) ou si le débit est irrégulier, arrêtez le moteur et vérifiez si les prises d'eau de refroidissement ne sont pas obstruées. Si elles ne sont pas bouchées, le système de refroidissement peut être bloqué ou la pompe à eau peut ne pas fonctionner correctement. L'utilisation d'un moteur qui surchauffe peut endommager ce dernier. Voir la note ci-dessous.

Si vous observez un débit d'eau régulier à la sortie de l'orifice témoin de la pompe à eau (b) et que l'avertisseur continue de fonctionner, il peut quand même y avoir un problème de refroidissement ou un problème mécanique. Arrêtez le moteur et faites-le vérifier par votre concessionnaire. L'utilisation d'un moteur qui surchauffe peut endommager ce dernier. Voir la note ci-dessous.

Remarque: si vous devez absolument utiliser le moteur, arrêtez-le et laissez-le refroidir. Ceci devrait vous permettre de le faire tourner au ralenti pendant quelque temps avant qu'il ne surchauffe de nouveau.

Remédiez au problème de surchauffe du moteur avant d'utiliser de nouveau ce dernier normalement.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

SISTEMA DE ALARMA – INDICADOR DE CUATRO FUNCIONES

El motor recalienta

El sistema se activa cuando la temperatura del motor es demasiado alta.

- 1 Se encenderá la luz de TEMP (a) y empezará a sonar la alarma. El sistema de alarma limitará automáticamente la velocidad del motor a 3000 RPM.
- 2 Cuando el motor recaliente, reduzca inmediatamente la aceleración hasta marcha en vacío. Ponga el motor en neutro y compruebe que salga un chorro continuo de agua del agujero (b) del indicador de la bomba.

Si no está saliendo agua del orificio indicador de la bomba de agua (b) o el flujo es intermitente, detenga el motor e inspeccione los orificios de la toma de agua de enfriamiento para ver si están obstruidos. Si no se halla ninguna obstrucción, podría ser indicación de que hay un bloqueo en el sistema de enfriamiento o un problema con la bomba de agua. Lleve su motor fuera de borda donde su distribuidor para que lo revise. El motor sufrirá daño si se pone en funcionamiento mientras está recalentado. Vea la siguiente nota.

Si está saliendo un chorro continuo de agua del orificio indicador de la bomba de agua (b) y la bocina de alarma continúa sonando, es posible que no haya suficiente agua de enfriamiento o que haya un problema del motor. Detenga el motor y llévelo donde su distribuidor para que lo revise. El motor sufirirá daños si se pone en funcionamiento mientras está recalentado. Vea la siguiente nota.

Nota: Si está varado, el detener el motor y permitir que se enfríe le dará un poco de tiempo de funcionamiento a baja velocidad (marcha en vacío) antes de que el motor empiece a recalentarse otra vez.

Se tiene que corregir el problema de recalentamiento antes de que pueda reanudar un funcionamiento normal.

ogh

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

SISTEMA DE ADVERTÊNCIA - MEDIDOR DE QUATRO FUNÇÕES

Superaquecimento do motor

O sistema é ativado quando a temperatura do motor estiver quente demais.

- 1 A luz de "TEMP" (TEMPERATURA) (a) se acenderá e o alarme começará a soar. O sistema de advertência limitará automaticamente a velocidade para 3000 RPM.
- 2 Quando o motor superaquecer, reduza imediatamente a velocidade de aceleração para a marcha lenta. Mude o motor de popa para neutro e verifique se há um fluxo contínuo de água saindo pelo furo indicador da bomba d'água (b).


Se não sair água pelo furo indicador (b) da bomba de água, ou se o fluxo for intermitente, desligue o motor e examine os furos de entrada de água de resfriamento para ver se existem obstruções. Se não existirem, isto poderá indicar bloqueio do sistema de resfriamento ou problema com a bomba de água. Solicite ao seu revendedor que inspecione o motor. A operação de um motor, enquanto superaquecido, poderá resultar em danos para o mesmo. Veja a nota abaixo.


Se sair um fluxo contínuo pelo furo indicador (b) da bomba de água e o alarme continua a tocar, pode haver insuficiência da água de resfriamento ou problema no motor. Desligue o motor e leve-o ao seu revendedor, para inspeção. A operação de um motor, enquanto estiver superaquecido, poderá resultar em danos para o mesmo. Veja a nota abaixo.

Nota: Caso você se encontre numa situação sem recursos, desligar o motor e permitir que ele esfrie lhe possibilitará operar o barco em marcha lenta durante algum tempo extra, antes que o motor superaqueça novamente.

O problema de superaquecimento deve ser corrigido antes de se reiniciar a operação normal do barco.

ogo





FEATURES & CONTROLS

WARNING SYSTEM – FOUR FUNCTION GAUGE Insufficient cooling Water pressure

The system is activated when there is insufficient water pressure in the cooling system when the engine speed exceeds 3000 RPM. Some causes of insufficient cooling water pressure are (1) obstructed cooling water intake holes (2) blockage in the cooling system or a water pump problem (3) running the outboard with the cooling water intake holes out of the water.

1 The TEMP light (a) will come on and the warning horn begins sounding. If adequate water pressure is not restored within a few seconds, the CHECK ENGINE light (b) will also come on and the system will automatically limit engine speed to approximately 3000 RPM to help protect against engine damage.

Note: If the engine speed has been automatically limited, the throttle will have to be returned to idle to reset the system.

- 2 If the warning system is activated and engine speed is reduced, immediately reduce throttle speed to idle. Shift outboard into neutral and check for a steady stream of water coming out of the water pump indicator hole (c).
- If no water is coming out of the water pump indicator hole (c) or flow is intermittent, stop engine and check cooling water intake holes for obstruction.
 If no obstruction is found, this may indicate a blockage in the cooling system or a water pump problem. Have the outboard checked by your dealer.
 Operating the engine without adequate cooling water pressure will overheat the engine.
- If the warning signals stop and a steady stream of water is coming out of the
 water pump indicator hole (c), return engine to normal operation. If the warning
 system is activated repeatedly, have the outboard checked by your dealer.

FONCTIONS ET COMMANDES

ື້ອງວັກຮັກຮັບ 'ALARME – INDICATEUR À QUATRE FONCTIONS

Pression d'eau de refroidissement insuffisante

Le système est activé lorsque la pression d'eau est insuffisante dans le circuit de refroidissement, aux régimes supérieurs à 3000 tr/mn. Les causes peuvent notamment provenir (1) d'orifices de prise d'eau de refroidissement bouchés, (2) d'une obstruction du circuit de refroidissement ou d'un problème au niveau de la pompe à eau, (3) d'une utilisation du moteur hors—bord alors que les orifices de prise d'eau de refroidissement sont hors de l'eau.

1 Le voyant TEMP (a) s'allume et l'avertisseur sonore commence à retentir. Si une pression d'eau suffisante n'est pas rétablie dans les secondes qui suivent, le voyant CHECK ENGINE (Vérification du moteur) (b) s'allume et le système limite automatiquement le régime à environ 3000 tr/mn pour éviter d'endommager le moteur.

Remarque: si le régime a été limité automatiquement, l'accélérateur doit être ramené au ralenti pour pouvoir remettre le système à l'état initial.

- 2 Si le système d'alarme est activé et la vitesse du moteur réduite, ramenez immédiatement l'accélérateur au ralenti. Passez au point mort et vérifiez qu'un jet continu d'eau s'écoule de l'orifice témoin de la pompe d'eau (c).
- S'il n'y a aucun écoulement à l'orifice témoin de la pompe d'eau (c) ou si l'écoulement est intermittent, arrêtez le moteur et vérifiez si les orifices de prise d'eau sont bouchés. Si ce n'est pas le cas, il peut s'agir d'un blocage du circuit de refroidissement ou d'un problème au niveau de la pompe à eau. Faites vérifier le moteur hors-bord par votre revendeur. Si la pression de l'eau de refroidissement est insuffisante, le moteur risque de surchauffer.
- Si les signaux d'alarme s'arrêtent et un jet continu d'eau s'écoule de l'orifice témoin de la pompe à eau (c), reprenez le fonctionnement normal. Si le système d'alarme est activé de façon répétée, faites vérifier le hors-bord par votre revendeur

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

SISTEMA DE ADVERTENCIA – INDICADOR DE CUATRO FUNCIONES

Presion insuficiente del agua de enfriamiento

El sistema se activa cuando la presión de agua en el sistema de enfriamiento es insuficiente y la velocidad del motor supera las 3000 RPM. Algunas causas de la presión insuficiente del agua de enfriamiento son: (1) agujeros de entrada del agua de enfriamiento obstruidos, (2) bloqueo en el sistema de enfriamiento o un problema en la bomba de agua y (3) funcionamiento del motor fuera de borda con los agujeros de entrada del agua de enfriamiento fuera del agua.

1 Se encenderá la luz TEMP (a) y empezará a sonar la corneta de alarma. Si no se restaura la presión de agua adecuada en el transcurso de unos segundos, también se encenderá la luz CHECK ENGINE (REVISAR MOTOR) (b) y el sistema limitará automáticamente la velocidad del motor a aproximadamente 3000 RPM, para proteger al motor contra daños.

Nota: Si se ha limitado automáticamente la velocidad, el acelerador se deberá volver a la marcha en vacío para reiniciar el sistema.

- 2 Si se activa el sistema de alarma y se reduce la velocidad del motor, reduzca de inmediato la aceleración hasta marcha en vacío. Cambie a neutro y compruebe que salga un chorro continuo de agua del agujero indicador de la bomba de agua (c).
- Si no sale agua del agujero indicador de la bomba de agua (c) o el flujo es intermitente, pare el motor y revise si hay obstrucción en los agujeros de entrada de agua de enfriamiento. Si no se encuentra ninguna obstrucción, esto puede indicar un bloqueo en el sistema de enfriamiento o un problema en la bomba de agua. Haga revisar su motor fuera de borda por un concesionario. Si se hace funcionar el motor sin la presión adecuada del agua de enfriamiento el motor se recalentará.
- Si se paran las señales de advertencia y sale un chorro continuo de agua del agujero indicador de la bomba de agua (c), vuelva el motor a su operación normal. Si el sistema de alarma se activa reiteradamente, pida a un concesionario que revise su motor.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

SISTEMA DE ADVERTÊNCIA - MEDIDOR DE QUATRO FUNÇÕES


Pressão de água insuficiente para o resfriamento

O sistema é ativado quando a pressão de água no sistema de resfriamento for insuficiente e a velocidade do motor exceder 3000 RPM. Algumas causas da pressão de água insuficiente são (1) furos da entrada de água obstruídos, (2) entupimento no sistema de resfriamento ou um problema com a bomba d'água, (3) operar o motor de popa com os furos de entrada de água para o resfriamento fora da água.

1 A luz "TEMP" (TEMPERATURA) (a) se acenderá e o alarme começará a soar. Se a pressão de água adequada não for recuperada dentro de alguns segundos, a luz "CHECK ENGINE" (VERIFIQUE O MOTOR) (b) também se acenderá e o sistema limitará automaticamente a velocidade do motor para aproximadamente 3000 RPM a fim de ajudar a proteger o motor contra avarias.

Nota: Se a velocidade do motor tiver sido limitada automaticamente, o acelerador terá que ser retornado à marcha lenta para restabelecer o sistema.

- 2 Se o sistema de advertência for ativado e a velocidade do motor for reduzida, diminua imediatamente a aceleração para a marcha lenta. Faça o câmbio do motor de popa para "neutral" (neutro) e verifique se há um fluxo contínuo de água saindo pelo furo indicador da bomba d'água (c).
- Se nenhuma água estiver saindo pelo furo indicador da bomba d'água (c) ou se o fluxo for irregular, pare o motor e verifique se os furos de entrada de água para o resfriamento estão obstruídos. Se não houver obstrução, isto pode indicar um entupimento no sistema de resfriamento ou um problema com a bomba d'água. Providencie para que o seu revendedor inspecione o motor de popa. A operação do motor sem a pressão de água adequada para o resfriamento superaquecerá o motor.
- Se os sinais de advertência pararem e um fluxo contínuo de água estiver saindo pelo furo indicador da bomba d'água (c), volte o motor para a operação normal. Se o sistema de advertência for ativado repetidamente, providencie para que o motor de popa seja inspecionado pelo seu revendedor.



WARNING SYSTEM – FOUR FUNCTION GAUGE

Sensor, Injector, Ignition Coil or warning horn Not Functioning

The system is activated if an sensor, injector, ignition coil, or warning horn is not functioning correctly.

The CHECK ENGINE light (a) will turn on. Have the outboard checked by your dealer.

Throttle Sensor Not Functioning

The system is activated if the throttle sensors are not functioning correctly.

The CHECK ENGINE light (a) will turn on and the warning horn will begin sounding. Have the outboard checked by your dealer. If one sensor fails, engine speed will be limited to 3000 RPM. If two sensors fail, engine speed will stay at idle.

Battery voltage too high or too low

The system is activated if the battery voltage raises too high or drops too low.

The CHECK ENGINE light (a) will turn on. Have the outboard checked by your dealer. If battery voltage drops drops below 10.4 volts, engine speed will be limited to 3000 RPM. If battery voltage drops drops below 9.5 volts, engine speed will stay at idle.

og

FONCTIONS ET COMMANDES

ÄVERTISSEUR SONORE – INDICATEUR À QUATRE FONCTIONS

Defaillance des capteur, injecteur, bobine d'allumage ou avertisseur sonore

Le système est activé lorsqu'un capteur, un injecteur, la bobine d'allumage ou l'avertisseur sonore ne fonctionnent pas correctement.

Le témoin VERIFICATION MOTEUR (a) s'allume. Faites vérifier le moteur par votre revendeur.

Defaillance des capteurs de position du papillon

Le système est activé lorsque les capteurs de position du papillon ne fonctionnent pas correctement.

Le témoin VERIFICATION MOTEUR (a) s'allume et l'avertisseur est activé. Faites vérifier le moteur par votre revendeur. En cas de défaillance d'un capteur, la vitesse du moteur est limitée à 3000 tr/mn. Si deux capteurs sont défaillants, la vitesse du moteur restera au ralenti.

Tension excessive ou insuffisante de la batterie

Le système est activé lorsque la tension de la batterie est excessive ou insuffisante.

Le témoin VERIFICATION MOTEUR (a) s'allume. Faites vérifier le moteur par votre revendeur. Si la tension est inférieure à 10,4 volts, la vitesse du moteur est limitée à 3000 tr/mn. Si elle est inférieure à 9,5 volts, la vitesse reste au ralenti.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

SISTEMA DE ALARMA – INDICADOR DE CUATRO FUNCIONES

No funciona el sensor, el inyector, la bobina de encendido o la bocina de alarma

El sistema se activa cuando un sensor, un inyector, la bobina de encendido o la bocina de alarma no funcionan correctamente.

Se encenderá la luz de REVISAR MOTOR (a). Haga revisar el motor fuera de borda por su distribuidor.

No funciona el sensor del acelerador

El sistema se activa si los sensores del acelerador no funcionan correctamente.

Se encenderá la luz de REVISAR MOTOR (a) y la bocina de alarma empezará una serie de cuatro pitidos. Haga revisar el motor fuera de borda por su distribuidor. Si falla un sensor, la velocidad del motor quedará limitada a 3000 RPM. Si fallan dos sensores, la velocidad del motor permanecerá a marcha en vacío.

Voltaje de la batería demasiado alto o bajo

El sistema se activa si el voltaje de la batería aumenta o disminuye demasiado.

Se encenderá la luz de REVISAR MOTOR (a). Haga revisar el motor fuera de borda por su distribuidor. Si el voltaje de la batería disminuye a menos de 10,4 voltios, la velocidad del motor quedará limitada a 3000 RPM. Si disminuye a menos de 9,5 voltios, la velocidad del motor permanecerá a marcha en vacío.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

SISTEMA DE ADVERTÊNCIA - MEDIDOR DE QUATRO FUNÇÕES

Sensor, injetor, bobina de ignição ou alarme não está funcionando

O sistema é ativado se um sensor, injetor, bobina de ignição ou alarme não estiver funcionando corretamente.

A luz de "CHECK ENGINE" (VERIFIQUE O MOTOR) (a) se acenderá. Tome as devidas providências para que o seu revendedor verifique o motor de popa.

Sensor do acelerador não está funcionando


O sistema é ativado se os sensores do acelerador não estiverem funcionando corretamente.

A luz de "CHECK ENGINE" (VERIFIQUE O MOTOR) (a) se acenderá e o alarme começará a soar. Tome as devidas providências para que o seu revendedor verifique o motor. Se um sensor falhar, a velocidade do motor será limitada para 3000 RPM. Se dois sensores falharem, a velocidade do motor permanecerá em marcha lenta.

Voltagem da bateria alta demais ou baixa demais

O sistema é ativado se a voltagem da bateria aumentar ou diminuir demasiadamente.

A luz de "CHECK ENGINE" (VERIFIQUE O MOTOR) (a) se acenderá. Tome as devidas providências para que o seu revendedor verifique o motor. Se a voltagem da bateria tiver uma queda e atingir menos de 10,4 volts, a velocidade do motor será limitada para 3000 RPM. Se a voltagem da bateria cair para menos de 9,5 volts, a velocidade do motor permanecerá em marcha lenta.



WARNING SYSTEM – FOUR FUNCTION GAUGE Water Separating Fuel Filter Is Full of Water

The water level detection warning is activated when water in the water separating fuel filter reaches the full level. The water can be removed from the filter. Refer to Maintenance Section for filter removal

1 The WATER DETECTION light (a) will come on and the warning horn will begin sounding a series of four beeps. If you continue to operate the outboard, the light will stay on and the horn will sound every two minutes.

Engine Over-Speed Protection System

The system is activated when the engine speed exceeds the maximum allowable RPM.

2 Anytime the engine over-speed system is activated, the warning horn begins sounding. The system will automatically reduce the engine speed to within the allowable limit

Note: Your engine speed should never reach the maximum limit to activate the system unless the propeller is ventilating, an incorrect propeller is being used, or the propeller is faulty. If engine over-speed continues, have the outboard checked by your dealer.

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

ÄVERTISSEUR SONORE – INDICATEUR À QUATRE FONCTIONS

Filtre à carburant séparateur d'eau plein

L'avertisseur de détection de niveau d'eau est activé lorsque le niveau dans le filtre à carburant séparateur d'eau atteint le repère supérieur. Le filtre peut être vidé de son eau. Reportez–vous à la rubrique Entretien pour vérifier comment retirer le filtre.

1 Le témoin DETECTION EAU (a) s'allume et l'avertisseur commence à émettre une série de quatre bips. Si vous continuez à utiliser le moteur, le témoin reste allumé et l'avertisseur est activé toutes les deux minutes.


Système de protection du moteur contre le sur-régime

Le système est activé lorsque la vitesse du moteur est supérieure au régime maximum admissible.

Le système de protection du moteur contre le sur-régime fonctionne comme suit :

2 Chaque fois que le système de sur-régime est activé, l'avertisseur sonore commence à retentir. Le système réduit automatiquement la vitesse du moteur dans la limite admissible.

Remarque: pour éviter d'activer le système, la vitesse de votre moteur ne doit jamais atteindre la limite maximale, à moins que l'hélice ne ventile, qu'elle ne soit défaillante ou qu'une hélice de pas incorrect n'ait été installée. Si le sur-régime se prolonge, faites vérifier le moteur par votre revendeur.



CARACTERISTICAS Y CONTROLES

SISTEMA DE ALARMA – INDICADOR DE CUATRO FUNCIONES

El filtro de combustible con separador de agua está lleno de aqua

La alarma de detección del nivel de agua se activa cuando el agua en el filtro de combustible con separador de agua alcanza en nivel máximo. Se puede eliminar el agua del filtro. Consulte la sección Mantenimiento sobre el retiro del filtro.

1 Se encenderá la luz de DETECCIÓN DE AGUA (a) y la bocina de alarma empezará a emitir una serie de cuatro pitidos. Si continúa haciendo funcionar el motor fuera de borda, la luz permanecerá encendida y la bocina sonará cada dos minutos.

Sistema de protección de sobrevelocidad del motor

El sistema se activa cuando la velocidad del motor supera las RPM permisibles máximas.

El sistema de protección de sobrevelocidad de motor funciona de la manera siguiente:

2 Cuando el sistema de sobrevelocidad se activa, la bocina de alarma empieza a sonar. El sistema reducirá automáticamente la velocidad del motor hasta que quede dentro del límite permisible.

Nota: La velocidad del motor nunca debe alcanzar el límite máximo que activa el sistema de sobrevelocidad, salvo que la hélice quede fuera del agua, se esté utilizando una hélice inadecuada o la hélice esté averiada. Si la sobrevelocidad continúa, haga revisar el motor fuera de borda por su distribuidor.

ogh

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

SISTEMA DE ADVERTÊNCIA - MEDIDOR DE QUATRO FUNÇÕES

O filtro de combustível de separação da água está cheio de água

A advertência da detecção do nível de água é ativada quando a água no filtro de combustível de separação da água atingir o nível de cheio. A água pode ser removida do filtro. Consulte a Seção de Manutenção para remover o filtro.

1 A luz de "WATER DETECTION" (DETECÇÃO DE ÁGUA) (a) se acenderá e o alarme começará a soar uma série de quatro "bipes". Se você continuar a operar o motor de popa, a luz continuará acesa e o alarme continuará soando a cada dois minutos.


Sistema de proteção contra excesso de velocidade

O sistema é ativado quando a velocidade do motor exceder as RPM máximas permitidas.

O sistema de proteção contra excesso de velocidade funciona da seguinte maneira:

2 Cada vez que o sistema de proteção contra o excesso de rotações do motor for ativado, o alarme começará a soar. O sistema reduzirá automaticamente a velocidade do motor para dentro da faixa do limite permitido.

Nota: A velocidade do seu motor nunca deverá atingir o limite máximo de modo que acione o sistema, a não ser que a hélice esteja ventilando, ou que uma hélice incorreta esteja sendo utilizada ou que a hélice esteja defeituosa. Se o excesso de velocidade continuar, providencie para que o seu revendedor verifique o motor de popa.





MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Basic Operation and Features

Power up: Each gauge will power up when the ignition is turned on. Gauges will stay on as long as the ignition is on.

Lights: The brightness and contrast are adjustable. Refer to Gauge Calibrations

Buttons: The MODE button is used for selecting information screens. The + and buttons are used for setting engine speed during troll control and setting gauge

Troll Control: Allows the operator to set and control the idle speed of the engine for trolling without using the throttle. Refer to Page 52

Engine Guardian System: Monitors the critical sensors on the engine for any early indications of problems. The system will respond to a problem by reducing engine speed in order to maintain a safe operating condition.

Warning System – The system will sound the warning horn and display the warning message. *Refer to Page 54.*

Gauge Calibrations - Refer to Page 62.

Digital Display Screen: Displays the following engine information. Refer to Page

Tachometer Display Screen:

Digital Tachometer Hour Meter Power Trim Angle Fuel Flow

Engine Temperature Battery Voltage Water Pressure

Speedometer Display Screen:

Clock and Temperature Fuel Tank Level(s) Oil Tank Level(s) Fuel Economy Fuel Range Trip Odometer Digital Speedometer Barometer Reading

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Fonctionnement et options de base

Contact : chaque indicateur s'active lorsque vous tournez la clé de contact. Ils restent activés tant que l'allumage l'est aussi

Lumières : la luminosité et le contraste sont réglables. Veuillez consulter la rubrique Etalonnage des indicateurs à la page 62.

Touches : la touche MODE sert à sélectionner les écrans d'informations. Les touches + et - permettent de régler la vitesse du moteur en commande de traîne et d'étalonner les indicateurs

Commande de traîne : permet à l'opérateur de régler et de contrôler la vitesse au ralenti du moteur pour la traîne sans avoir à utiliser la manette des gaz. Veuillez consulter la page 52 Système Engine Guardian : surveille les capteurs importants du moteur afin de déceler tout signe d'anomalie. En cas de problème, ce système réduit la vitesse

du moteur afin de maintenir des conditions de fonctionnement sûres Système d'avertissement : ce système fait retentir le signal d'alarme et affiche

le message pertinent. Veuillez consulter la page 54.

Etalonnage des indicateurs : veuillez consulter la page 62.

Ecran à affichage numérique : affiche les informations suivantes sur le moteur. Veuillez consulter la page 48.

Ecrans d'affichage du compte-tours :

Compte-tours numérique Compteur horaire Angle de relevage Débit de carburant Température du moteur Tension de la batterie Pression d'eau

Ecrans d'affichage de l'indicateur de vitesse :

Horloge et température Niveau du ou des réservoirs de carburant Niveau du ou des réservoirs d'huile Economètre Plage de carburant Compteur journalier Indicateur de vitesse numérique

Hauteur barométrique

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Operación y características básicas

Encendido: Los indicadores se encenderán al activar el encendido, y permanecerán activos en tanto que el motor esté encendido.

Luces: Se pueden ajustar el brillo y el contraste. Consulte Calibración de indicadores en la página 62.

Botones: Para seleccionar las pantallas de información se usa el botón MODE (Modo). Los botones + y – se usan para fijar la velocidad del motor durante el control para pesca por curricán y al establecer la calibración de los indicadores.

Control para pesca por curricán: Permite que el operador fije y controle la velocidad de marcha en vacío del motor para pesca por curricán sin usar el acelerador. Consulte la página 52.

Sistema Engine Guardian: Vigila los sensores críticos del motor buscando indicaciones anticipadas de problemas. El sistema responderá a un problema reduciendo la velocidad del motor para mantener una condición de operación

Sistema de advertencia – El sistema hará sonar la bocina de alarma y mostrará el mensaje de alarma. Consulte la página 54.

Calibración de indicadores - Consulte la página 62.

Pantalla digital de información: Muestra la siguiente información del motor. Consulte la página 48

Pantalla de información del tacómetro:

Tacómetro digital

Contador horario Ángulo de la inclinación hidráulica

Flujo de combustible Temperatura del motor

Voltaje de la batería Presión de agua

Pantalla de información del velocímetro:

Reloj y temperatura Nivel(es) del tanque de combustible Nivel(es) del tanque de aceite Economía de combustible Autonomía del combustible Odómetro de recorrido Velocímetro digital Lectura del barómetro

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

Operação Básica e Componentes

Energização: Cada medidor se energizará quando a ignição for ligada. Os medidores ficarão ligados enquanto a ignição estiver ligada.

Luzes: A luminosidade e o contraste são ajustáveis. Consulte Calibrações do Medidor na página 62.

Botões: O botão MODE (MODO) é utilizado para selecionar as telas de informações. Os botões + e – são utilizados para definir a velocidade do motor durante o controle da velocidade de corrico e para definir as calibrações do

Controle de Corrico: Permite que o operador defina e controle a velocidade de marcha lenta do motor para corrico, sem utilizar o acelerador. Consulte a página

Sistema Vigilante do Motor: Monitora os sensores críticos do motor para quaisquer indicações precoces de problemas. O sistema responderá a um problema reduzindo a velocidade do motor a fim de manter uma condição operacional segura.

Sistema de Advertência - O sistema soará o alarme e exibirá a mensagem de advertência. Consulte a página 54.

Calibrações do Medidor - Consulte a página 62.

Tela do Mostrador Digital: Exibe as seguintes informações do motor. Consulte a página 48.

Tela do Mostrador do Tacômetro:

Tacômetro Digital Medidor de Horas Ângulo do Compensador Hidráulico Fluxo do Combustível

Temperatura do Motor Voltagem da Bateria Pressão da Água

Tela do Mostrador do Velocímetro:


Relógio e Temperatura Nível ou Níveis do(s) Tanque(s) de

Combustível Nível ou Níveis do(s) Tanque(s) de Óleo

Economia de Combustível Autonomia do Combustível Odômetro de Viagem Velocímetro Digital Leitura do Barômetro

90-10201700 47 00095

ogo



FEATURES & CONTROLS

MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Speedometer display screens

When the ignition is turned on, the speedometer will show the last screen that was displayed before the ignition was turned off.

Press MODE to change display screens. You can revert back to the previous screen by pressing and holding MODE for 2 seconds. This will reverse the display rotation.

Note: Readings can be displayed in English (U.S.) or Metric. Refer to Calibrations.

- 1 Clock Temp Clock, air temperature and water temperature. The air and water temperature sensors will have to be connected to obtain display readings.
- 2 Fuel Level Displays the amount of fuel remaining
- 3 Oil Level Displays the amount of engine oil remaining.
- 4 RPM Synchronizer Dual Engines Monitors the revolutions of both engines. Allows throttle adjustments to keep each running uniformly.
- 5 Trim Synchronizer Dual Engines Displays the trim position of both engines. Simplifies keeping trim levels equal.

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Ecrans d'affichage de l'indicateur de vitesse

Lorsque vous tournez la clé de contact, l'indicateur de vitesse montre le dernier écran affiché avant que le bateau n'ait été arrêté.

Appuyez sur la touche MODE pour changer d'écran d'affichage. Vous pouvez

repasser à l'écran précédent en appuyant sur MODE pendant 2 secondes. Ceci permet d'inverser le sens de passage d'un écran à l'autre.

Remarque: les informations peuvent être affichées en unités américaines ou métriques. Référez-vous à la rubrique Etalonnages.

- 1 Clock (Horloge) Temp (Température) Heure, température de l'air et de l'eau. Les capteurs de température doivent être branchés pour obtenir l'affichage des valeurs.
- 2 Fuel Level (Niveau de carburant) Affiche le niveau de carburant restant.
- 3 Oil Level (Niveau d'huile) Affiche la quantité d'huile moteur restante.
- 4 RPM Synchronizer (Synchronisateur régime) Moteurs doubles Surveille le régime des deux moteurs. Permet aux réglages de la manette des gaz de les faire tourner de manière uniforme.
- 5 Trim Synchronizer (Synchronisateur de relevage) Moteurs doubles Affiche la position de relevage des deux moteurs. Permet de conserver plus facilement des niveaux de relevage égaux.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Pantallas de información del velocímetro

Cuando se activa el encendido, el velocímetro muestra la última pantalla visualizada antes de desactivar el encendido.

Presione MODE (Modo) para cambiar las pantallas de información. Puede volver a la pantalla previa presionando y manteniendo presionado el botón [MODE] (Modo) durante 2 segundos. Esto invertirá la rotación de la pantalla.

Nota: Las lecturas pueden mostrarse en los sistemas anglosajón (EE.UU.) o métrico. Consulte Calibración.

- 1 Clock Temp (Reloj Temperatura) Reloj, temperatura de aire y temperatura de agua. Para obtener las lecturas se debe conectar los sensores de temperatura de aire y agua.
- 2 Fuel Level (Nivel de combustible) Muestra la cantidad restante de combustible.
- 3 Oil Level (Nivel de aceite) Muestra la cantidad restante de aceite de motor.
- 4 RPM Synchronizer (Sincronizador de RPM) Motores dobles Controla las revoluciones de ambos motores. Permite ajustar el acelerador para mantener los dos motores funcionando de manera uniforme.
- 5 Trim Synchronizer (Sincronizador de la inclinación) Motores dobles Muestra la posición de la inclinación de ambos motores. Hace más fácil mantener iguales los niveles de inclinación.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

Telas do Mostrador do Velocímetro


Quando a ignição estiver ligada, o velocímetro mostrará a última tela que foi exibida antes da ignição ter sido desligada.

Pressione MODE (MODO) para mudar as telas do mostrador. Você poderá

retornar à tela anterior pressionando a tecla MODE (MODO) e conservando-a pressionada por 2 segundos. Isso inverterá a rotação do mostrador.

Nota: As leituras podem ser exibidas no sistema de medidas Inglesas (USA) ou Métrico. Consulte Calibrações.

- 1 Relógio Temperatura Relógio, temperatura do ar e temperatura da água. Os sensores das temperaturas do ar e da água terão de ser conectados para obter as leituras no mostrador.
- 2 Nível do Combustível Exibe a quantidade de combustível restante.
- 3 Nível de Óleo Exibe a quantidade de óleo de motor restante.
- 4 Sincronizador de RPM Dois Motores Monitora as rotações de ambos os motores. Permite os ajustes do acelerador para manter cada um deles funcionando uniformemente.
- 5 Sincronizador do Compensador Dois Motores Exibe a posição do compensador de ambos os motores. Simplifica a conservação dos níveis de compensação iguais.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Speedometer display screens (continued)

- 6 Traveling Range: The estimated traveling range is based on current fuel consumption and fuel remaining in the tank. The numbers displayed indicates an estimate of the distance you can travel with the remaining fuel.
- 7 Fuel Economy The display shows average "AVG" fuel consumption as well as Instantaneous "INST" fuel economy. The numbers displayed indicate miles per gallon "MPG" or kilometer per liter "KM/L". Reset To reset, select the display screen and press MODE and TROLL buttons.
- 8 Trip Odometer: Tells how far you've gone since you last set the gauge to zero.

 Trip Reset To reset, select the display screen and press MODE and TROLL buttons.
- 9 Digital Speedometer: Can display boat speed in miles per hour, kilometer per hour, or knots. The digital speedometer will continue to increase even if needle is at maximum. The speedometer will use the paddle wheel for its low speed readings but will switch to the speedo or GPS (if connected) for high speed readings.
- 10 Barometer: Shows the barometric pressure reading only at the time the ignition was turned on.

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Ecrans d'affichage de l'indicateur de vitesse (suite)

- 6 Traveling Range (Plage de distance) La plage de distance est évaluée en fonction de la consommation de carburant actuelle et de la quantité de carburant restant dans le réservoir. Les nombres affichés indiquent la distance approximative que vous pouvez couvrir avec le carburant restant.
- 7 Fuel Economy (Economètre) Cet affichage indique la consommation de carburant moyenne « AVG », ainsi que l'économie de carburant instantanée « INST ». Les nombres affichés sont en miles par gallon « MPG » ou en kilomètres par litre « KM/L ». Reset (R à Z) Pour obtenir une remise à zéro, sélectionnez l'écran d'affichage et appuyez sur les touches MODE et
- 8 Trip Odometer (Compteur journalier) Indique la distance parcourue depuis la dernière remise à zéro de cet indicateur. Trip Reset (R à Z du compteur journalier) Pour obtenir une remise à zéro, sélectionnez l'écran d'affichage et appuyez sur les touches MODE et TROLL .
- 9 Digital Speedometer (Indicateur de vitesse numérique) Peut afficher la vitesse du bateau en miles à l'heure, en kilomètres à l'heure ou en nœuds. L'indicateur de vitesse numérique continue d'augmenter même si l'aiguille est au maximum. Il utilise la roue radiale pour les lectures à faible vitesse mais passe au capteur de l'indicateur de vitesse ou au GPS (s'il est branché) pour les lectures à grande vitesse.
- 10 Barometer (Baromètre) Indique uniquement la pression barométrique au moment où le contact a été mis.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Pantallas de información del velocímetro

Pantallas de información del velocímetro (continuación)


- 6 Traveling Range (Autonomía de viaje): El margen estimado del recorrido se basa en el consumo actual de combustible y en el combustible restante en el tanque. Los números que se presentan indican un cálculo de la distancia que se puede recorrer con el combustible restante.
- 7 Fuel Economy (Economía de combustible) La pantalla muestra el consumo Medio de combustible "AVG" así como la economía instantánea "INST" de combustible. Los números mostrados indican millas por galón "MPG" o kilómetros por litro "KM/L". Reset (Reiniciar) Para reiniciar, seleccione la pantalla de información y presione los botones MODE (Modo) y TROLL (Pesca por curricán).
- Trip Odometer (Odómetro de recorrido): Indica la distancia recorrida desde la última vez que se puso el indicador a cero. Trip Reset (Reinicio de recorrido) Para reiniciar, seleccione la pantalla de información y presione los botones

 MODE (Modo) y TROLL (Pesca por curricán).
- 9 Digital Speedometer (Velocímetro digital): Puede mostrar la velocidad de la embarcación en millas por hora, kilómetros por hora o nudos. El velocímetro digital continuará aumentando incluso si la aguja se encuentra en el máximo. El velocímetro usará la rueda de paletas para sus lecturas de baja velocidad, pero cambiará al speedo o GPS (si están conectados) para las lecturas de alta velocidad.
- 10 Barometer (Barómetro): Muestra la lectura de la presión barométrica sólo cuando se activa el encendido.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY Telas do Mostrador do Velocímetro (continuação)

- 6 Autonomia de Viagem: A autonomia de viagem estimada é baseada no consumo de combustível atual e o combustível que resta no tanque. Os números exibidos indicam uma estimativa da distância que é possível percorrer com o combustível restante.
- 7 Economia do Combustível O mostrador indica o consumo de combustível "AVG" (MÉDIO), como também a economia de combustível instantânea "INST". Os números exibidos indicam milhas por galão "MPG" ou quilômetros por litro "KM/L". Reinicialização Para reinicializar, selecione a tela do mostrador e pressione os botões MODE (MODO) e (CORRICO).
- 8 Odômetro de Viagem: Indica quanto foi percorrido desde a última vez que o medidor foi zerado. Reinicialização da Viagem Para reinicializar, selecione a tela do mostrador e pressione os botões MODE (MODO) e TROLL (CORRICO).
- 9 Velocímetro Digital: Pode exibir a velocidade do barco em milhas por hora, quilômetros por hora ou em nós. O velocímetro digital continuará a aumentar mesmo que a agulha esteja na posição máxima. O velocímetro usará a roda do leme para as suas leituras de baixas velocidades, mas mudará para o speedo ou GPS (sensor do velocímetro ou de posicionamento global) (se estiver conectado) para as leituras de altas velocidades.
- 10 Barômetro: Indica a leitura da pressão barométrica apenas no momento em que a ignicão for ligada.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Tachometer display screens

When the ignition is turned on, the tachometer will display the last screen that was displayed before the ignition was turned off.

Press MODE to change display screens. You can revert back to the previous

screen by pressing and holding MODE for 2 seconds. This will reverse the display rotation.

Note: Readings can be displayed in English (U.S.) or Metric. Refer to Calibration.

- 1 Engine Break in Displays time remaining on the break-in period of a new engine. This screen will automatically disappear after the break-in period is complete.
- 2 Power Trim Angle Water Pressure Displays trim angle of the outboard and cooling system water pressure.
- 3 Fuel Flow Displays engine fuel use in gallons per hour or liters per hours.
- 4 Temperature Displays engine coolant temperature from Cold to Hot.
- 5 Battery Voltage Displays voltage level (condition) of battery.

F

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Ecrans d'affichage du compte-tours

Lorsque vous tournez la clé de contact, le compte-tours affiche le dernier écran affiché avant que le moteur n'ait été coupé.

Appuyez sur la touche MODE pour changer d'écran d'affichage. Vous pouvez

repasser à l'écran précédent en appuyant sur MODE pendant 2 secondes. Ceci permet d'inverser le sens de passage d'un écran à l'autre.

Remarque: les informations peuvent être affichées en unités américaines ou métriques. Référez-vous à la rubrique Etalonnages.

- 1 Engine Break in (Rodage du moteur) Affiche la durée de rodage restante d'un nouveau moteur. Cet écran disparaît automatiquement une fois cette période terminée.
- 2 Power Trim Angle Water Pressure (Angle de relevage Pression d'eau) Affiche l'angle de relevage du hors–bord et la pression d'eau du circuit de refroidissement.
- 3 Fuel Flow (Débit de carburant) Affiche la consommation en carburant du moteur en gallons ou en litres à l'heure.
- 4 Temperature (Température) Affiche la température du liquide de refroidissement du moteur de Cold (Froid) à Hot (Chaud).
- 5 Battery voltage (Charge de la batterie) Affiche le niveau de tension (charge) de la batterie.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Pantallas de información del tacómetro

Cuando se activa el encendido, el tacómetro mostrará la última pantalla visualizada antes de desactivar el encendido.

Presione MODE (Modo) para cambiar las pantallas de información. Puede volver a la pantalla previa presionando y manteniendo presionado el botón MODE (Modo) durante 2 segundos. Esto invertirá la rotación de la pantalla.

Nota: Las lecturas pueden mostrarse en el sistema anglosajón (EE.UU.) o métrico. Consulte Calibración.

- 1 Engine Break in (Rodaje inicial del motor) Muestra el tiempo que falta del período de rodaje inicial de un motor nuevo. Esta pantalla desaparece automáticamente después de completar el período de rodaje inicial del motor.
- 2 Power Trim Angle Water Pressure (Ángulo de inclinación hidráulica Presión de agua) Muestra el ángulo de inclinación del motor fuera de borda y la presión de agua del sistema de enfriamiento.
- 3 Fuel Flow (Flujo de combustible) Muestra el consumo de combustible de motor en galones por hora o litros por hora.
- 4 Temperature (Temperatura) Muestra la temperatura del refrigerante de motor desde Fría hasta Caliente.
- 5 Battery voltage (Voltaje de batería) Muestra el nivel del voltaje (condición) de la batería.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

Telas do Mostrador do Tacômetro

Quando a ignição for ligada, o tacômetro exibirá a última tela que foi exibida antes que a ignição fosse desligada.


Pressione MODE (MODE) para trocar as telas do mostrador. Você poderá

retornar à tela anterior pressionando a tecla MODE (MODO) e conservando-a pressionada por 2 segundos. Isso inverterá a rotação do mostrador

Nota: As leituras podem ser exibidas no sistema de medidas Inglesas (USA) ou Métrico. Consulte Calibrações.

- 1 Amaciamento do Motor Exibe o tempo que resta para completar o período de amaciamento de um motor novo. Esta tela desaparecerá automaticamente depois que o período de amaciamento for concluído.
- 2 Ângulo do Compensador Hidráulico Pressão de Água Exibe o ângulo de compensação do motor de popa e a pressão de água do sistema de resfriamento.
- 3 Fluxo do Combustível Exibe o uso do combustível do motor em galões por hora ou litros por hora.
- 4 Temperatura Exibe a temperatura do líquido refrigerante do motor a partir de Frio até Quente.
- 5 Voltagem da Bateria Exibe o nível de voltagem (estado) da bateria.

90-10201Z00



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Tachometer display screens (continued)

- 6 Water Pressure: Displays cooling system water pressure at the engine.
- 7 Power Trim Angle: Displays trim angle of the outboard up to the maximum trim angle, and then displays the trailer angle. 0 = down, 10 = full trim, and 25 = full trailer.
- **8** Digital Tachometer: Displays engine speed in Revolutions Per Minute (RPM).
- 9 Hour Meter: Records the running time of the engine.

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Ecrans d'affichage du compte—tours (suite)

- 6 Water Pressure (Pression d'eau) Affiche la pression d'eau du circuit de refroidissement au niveau du moteur.
- 7 Power Trim Angle (Angle de relevage) Affiche l'angle de relevage du hors-bord jusqu'au maximum, puis l'angle de remorquage. 0 = bas, 10 = relevage maximum et 25 = relevage maximum pour remorquage.
- 8 Digital Tachometer (Compte-tours numérique) Affiche le régime du moteur en tours par minute (tr/min ou RPM).
- 9 Hour Meter (Compteur horaire) Enregistre la durée de fonctionnement du moteur.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT


Pantallas de información del tacómetro (continuación)

- 6 Water Pressure (Presión de agua): Muestra la presión de agua del sistema de enfriamiento en el motor.
- 7 Power Trim Angle (Ángulo de inclinación hidráulica): Muestra el ángulo de inclinación del motor fuera de borda hasta el ángulo máximo de inclinación, después muestra el ángulo de remolque. 0 = abajo, 10 = inclinación máxima, y 25 = remolque total.
- 8 Digital Tachometer (Tacómetro digital): Muestra la velocidad del motor en revoluciones por minuto (RPM).
- 9 Hour Meter (Contador horario): Registra el tiempo de funcionamiento del motor.

© CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY Telas do Mostrador do Tacômetro (continuação)

- 6 Pressão de Água: Exibe a pressão de água do sistema de resfriamento no motor.
- 7 Ângulo do Compensador Hidráulico: Exibe o ângulo de compensação do motor de popa até o ângulo máximo de compensação, e depois exibe o ângulo de reboque. 0 = para baixo, 10 = compensação máxima e 25 = reboque máximo
- 8 Tacômetro Digital: Exibe a velocidade do motor em Rotações por Minuto (RPM).
- 9 Medidor de Horas: Grava o tempo de funcionamento do motor.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Troll control

Basic Operation

With troll control you can maintain a trolling speed of 450 to1000 rpm without using the throttle.

You can set the troll control by using either the tachometer or speedometer. Tachometer will set the speed in RPM and speedometer will set the speed in MPH.

You can shut off troll control anytime by pushing the MODE button when in the troll display screen or moving the throttle.

If you have troll control set at a desired speed and then you shut off the troll control, the system remembers the set speed and will return to that speed when re-engaged.

The display screen will revert back to the previous screen after 10 seconds of no activity. Push the TROLL or TROLL button to reactivate the display screen.

When the troll control is engaged and you are out of the troll control screen, a flashing signal "TR" (a) will appear in the upper left corner of the display to indicate troll control is still running.

(continued on next page)

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Commande de traîne

Fonctionnement de base

La commande de traîne vous permet de maintenir une vitesse de traîne de 450 à 1000 tr/min sans utiliser la manette des gaz.

Vous pouvez régler cette commande à l'aide du compte—tours ou de l'indicateur de vitesse. Le compte—tours permet de la régler en tours par minute et l'indicateur de vitesse en miles à l'heure.

Vous pouvez sortir de ce mode de commande à tout moment au moyen de la touche MODE tandis que vous vous trouvez dans l'écran de traîne ou en agissant sur la manette des gaz.

Si la commande de traîne est réglée à une certaine vitesse et que vous la coupez, le système se souvient de cette vitesse et y repasse lorsque vous la rétablissez.

L'écran d'affichage repasse à l'écran précédent après 10 secondes d'inactivité.

Appuyez sur la touche TROLL ou TROLL pour réactiver l'écran d'affichage.

Lorsque la commande de traîne est engagée et qu'un autre écran est affiché, un signal clignotant « TR » (a) apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage afin d'indiquer que cette commande fonctionne toujours.

(suite page suivante)

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Control para pesca por curricán

Operación básica

Con el control para pesca por curricán se puede mantener una velocidad de 450 a 1000 rpm sin usar el acelerador.

Puede fijar el control para pesca por curricán usando el tacómetro o el velocímetro. El tacómetro fijará la velocidad en RPM y el velocímetro la fijará en MPH

Puede desactivar el control para pesca por curricán en cualquier momento presionando el botón MODE (Modo) en la pantalla de información para pesca por curricán, o moviendo el acelerador.

Si el control para pesca por curricán está fijado en una velocidad deseada y lo desactiva, el sistema recordará la velocidad establecida y volverá a esa velocidad cuando vuelva a activarlo.

La pantalla de información volverá a la pantalla previa después de 10 segundos sin actividad. Presione el botón TROLL (Pesca por curricán) para reactivar la pantalla de información.

Si el control para pesca por curricán está activado y usted se encuentra fuera de la pantalla de control para pesca por curricán, en la esquina superior izquierda de la pantalla aparecerá una señal destellante "TR" (a) para indicar que este control aún está activo.

(continúa en la siguiente página)

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

Controle de Corrico

Operação Básica

Com o controle de corrico, você pode manter uma velocidade para a pesca de corrico de 450 a 1000 rpm sem utilizar o acelerador.

O controle de corrico pode ser definido através da utilização do tacômetro ou do velocímetro. O tacômetro registrará a velocidade em RPM e o velocímetro a registrará em MPH.


O controle de corrico pode ser desligado a qualquer momento ao empurrar o botão MODE (MODO) enquanto a tela do mostrador de corrico estiver sendo exibida ou ao mover o acelerador.

Se o controle de corrico tiver sido regulado em uma velocidade desejável e a seguir for desligado, o sistema memorizará a velocidade estabelecida e retornará para àquela velocidade quando for reengatado.

A tela do mostrador retornará para a tela anterior depois de 10 segundos de não haver atividade. Empurre o botão TROLL ou TROLL para reativar a tela do

Quando o controle de corrico for engatado e você estiver fora da tela do controle de corrico, um sinal luminoso intermitente "TR" (a) aparecerá no canto esquerdo superior do mostrador para indicar que o controle de corrico ainda está funcionando.

(continua na próxima página)



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Troll control

To Set Troll Control

- 1. With the engine running, shift outboard into gear. Set engine speed at idle.
- 2. Push in the TROLL or TROLL button to bring up the troll control display screen.
- 3. Press MODE to engage (turn on) the troll control.
- 4. Use the TROLL buttons to set the desired speed. Use (+) to increase speed and (-) to decrease speed.
- If you set troll control to a higher speed than the troll rpm can bring the boat to, the TARGET SPEED TOO FAST (a) message will appear. Reduce troll speed.
- If you set troll control to a slower speed than the troll rpm can bring the boat to, the TARGET SPEED TOO SLOW (b) message will appear. Increase troll speed.

To Get Out of Troll Control

There are three ways to turn off the troll control:

- Press the MODE button when in the troll display screen.
- Move the throttle to a different speed.
- · Shift outboard into neutral.

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Commande de traîne

Réglage de la commande de traîne

- Pendant que le moteur tourne, enclenchez une vitesse. Placez le moteur au ralenti
- 3. Appuyez sur MODE pour engager (activer) la commande de traîne.
- Utilisez les touches TROLL pour régler la vitesse désirée. (+) permet d'augmenter la vitesse et (-) de la diminuer.
- Si vous spécifiez une vitesse trop rapide par rapport au régime de traîne, le message TARGET SPEED TOO FAST(VITESSE SPECIFIEE TROP RAPIDE) (a) apparaît. Il convient alors de réduire la vitesse de traîne.
- Si vous réglez cette commande sur une vitesse trop lente par rapport au régime de traîne, le message TARGET SPEED TOO SLOW (VITESSE SPECIFIEE TROP LENTE) (b) apparaît. Il convient alors d'augmenter la vitesse de traîne.

Pour sortir de la commande de traîne

Vous disposez de trois manières de désactiver la commande de traîne. Vous pouvez :

- appuyer sur la touche MODE si l'écran d'affichage de traîne est affiché ;
- modifier la vitesse à partir de la manette des gaz ; ou
- placer le hors-bord au point mort.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Control para pesca por curricán

Para fijar el control para pesca por curricán

- Con el motor funcionando, ponga el motor fuera de borda en una velocidad.
 Fije la velocidad del motor a marcha en vacío.

- 2. Empuje hacia dentro el botón TROLL o TROLL para visualizar la pantalla de información del control para pesca por curricán.
- 3. Presione MODE (Modo) para activar el control para pesca por curricán.
- 4. Use los botones TROLL + TROLL para fijar la velocidad deseada. Use (+) para aumentar la velocidad y (-) para disminuirla.
- 5. Si fija el control para pesca por curricán a una velocidad mayor que la que puede alcanzar la embarcación con las rpm de pesca por curricán, aparecerá el mensaje (a) TARGET SPEED TOO FAST (VELOCIDAD INDICADA MUY ALTA). Reduzca la velocidad para pesca por curricán.
- 6. Si fija el control para pesca por curricán a una velocidad menor que la que puede alcanzar la embarcación con las rpm de pesca por curricán, aparecerá el mensaje (b) TARGET SPEED TOO SLOW (VELOCIDAD INDICADA DEMASIADO BAJA). Aumente la velocidad para pesca por curricán.

Para salir del control para pesca por curricán

Se puede desactivar el control para pesca por curricán de tres maneras:

- Presionando el botón pesca por curricán.
 MODE (Modo) en la pantalla de información de pesca por curricán.
- Moviendo el acelerador a una velocidad distinta.
- Poniendo el motor fuera de borda en neutro.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY Controle de Corrico


Para ativar o controle de corrico

- Com o motor funcionando, engrene o motor de popa. Coloque a velocidade do motor em marcha lenta.
- 2. Empurre o botão TROLL ou TROLL para trazer a tela do mostrador do controle de corrico.
- 3. Pressione MODE (MODO) para engatar (ligar) o controle de corrico.
- 4. Utilize os botões TROLL para definir a velocidade desejável. Utilize (+) para aumentar a velocidade e (-) para a diminuir.
- 5. Se você ajustar o controle de corrico para uma velocidade maior do que as rpm de corrico podem fazer o barco atingir, a mensagem "TARGET SPEED TOO FAST" (VELOCIDADE DESEJÁVEL MUITO RÁPIDA) (a) aparecerá. Diminua a velocidade de corrico.
- 6. Se você ajustar o controle de corrico para uma velocidade menor do que as rpm de corrico podem fazer o barco atingir, a mensagem "TARGET SPEED TOO SLOW" (VELOCIDADE DESEJÁVEL MUITO LENTA) (b) aparecerá. Aumente a velocidade de corrico.

Para sair do Controle de Corrico

Existem três modos para desligar o controle de corrico:

- Pressionar o botão MODE (MODO) quando estiver na tela do mostrador de corrico.
- Mover o acelerador para uma velocidade diferente.
- Mudar o câmbio para neutro.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Warning System

The SmartCraft warning system incorporates the display screens (a) the warning horn and the Guardian Protection system. The warning horn is located inside the remote control or is part of the ignition key switch wiring harness.

 Alarms Warnings – When a problem is detected, the warning horn sounds and the name of the offending alarm appears on the display.

the name of the offending alarm appears on the display.

If problem can cause immediate engine damage – the horn will sound continuously and the Engine Guardian System (b) will respond to the problem by limiting engine power. Immediately reduce throttle speed to idle and refer to the warning messages on the following pages that tell you what to do about if

If problem will not cause immediate engine damage – The horn will sound but not continuously. Refer to the warning messages on the following pages that tell you what to do about it.

The alarm message will stay displayed until the mode button is pressed. If there are multiple alarms, these will cycle on the display at five-second intervals. If the mode button is pressed to a different screen, the flashing alarm signal "AL" (c) will appear in the upper right corner to indicate there still is a problem.

 Engine Guardian System – Monitors the critical sensors on the engine for any early indications of problems. The system will respond to a problem by reducing engine power in order to maintain a safe operating condition. The display screen will show the percent of power available.

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Système d'alarme

Le système d'alarme SmartCraft comporte des écrans d'affichage (a), un signal sonore et le système Guardian Protection. Le signal sonore se trouve dans la télécommande ou fait partie du faisceau de câbles du commutateur d'allumage.

 Signaux d'alarme – Lorsqu'un problème est détecté, le signal d'alarme retentit et le nom de l'alarme en question s'affiche à l'écran.

Si le problème risque de provoquer des dommages moteurs immédiats – le signal retentit de façon continue et le système Engine Guardian (b) répond au problème en limitant la puissance du moteur.

Placez immédiatement la manette des gaz au ralenti et référez–vous aux messages d'alarme des pages suivantes qui indiquent la marche à suivre. Si le problème ne risque pas de provoquer de dommages moteurs immédiats

Si le probleme ne risque pas de provoquer de dommages moteurs immediats - Le signal d'alarme retentit de manière intermittente. Référez-vous aux messages d'alarme des pages suivantes qui indiquent la marche à suivre.

Le message d'alarme reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Mode. En cas d'alarmes multiples, elles défilent à l'écran à intervalles de cinq secondes.

Si vous appuyez sur la touche Mode pour passer à un écran différent, le signal d'alarme clignotant « AL » (c) apparaît dans le coin supérieur droit pour indiquer la persistance du problème.

 Système Engine Guardian – Ce système contrôle les capteurs importants du moteur pour déceler tout signe de problème le plus tôt possible. Il réduit la puissance du moteur afin que ce dernier continue à fonctionner en toute sécurité. L'écran d'affichage indique le pourcentage de puissance disponible.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Sistema de advertencia

El sistema de advertencias SmartCraft integra las pantallas de información (a), la bocina de alarma y el sistema Guardian Protection. La bocina de alarma se encuentra dentro del control remoto o es parte del haz de cables del interruptor del encendido.

 Advertencias de alarma – Cuando se detecta un problema, suena la bocina de alarma y aparece en la pantalla el nombre de la alarma relacionada con el problema

Si el problema puede causar daño inmediato al motor — la bocina sonará de forma continua y el sistema Engine Guardian (b) responderá al problema limitando la potencia del motor. Reduzca de inmediato la velocidad del acelerador hasta marcha en vacío y consulte los mensajes de advertencia en las páginas siguientes que indican la acción que se debe tomar.

Si el problema no va a causar daño inmediato al motor – La bocina sonará pero no de forma continua. Consulte los mensajes de advertencia en las páginas siquientes que indican la acción que se debe tomar.

El mensaje de alarma permanecerá en la pantalla hasta que se presione el botón de modo. Si hubiera múltiples alarmas, éstas se mostrarán en la pantalla una por una a intervalos de cinco segundos.

Si se presiona el botón de modo para pasar a una pantalla distinta, la señal destellante de alarma "AL" (c) aparecerá en la esquina superior derecha para indicar que el problema persiste.

 Sistema Engine Guardian – Controla los sensores críticos del motor por indicaciones anticipadas de problemas. El sistema responderá reduciendo la potencia del motor a fin de mantener una condición de operación segura. La pantalla de información mostrará el porcentaje de potencia disponible.

ogh

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

Sistema de Advertência

O sistema de advertência SmartCraft incorpora as telas do mostrador (a), o alarme e o sistema Protetor Vigilante. O alarme está localizado dentro do controle remoto ou faz parte do chicote de cabos do interruptor da chave de ignição.

 Advertências dos Alarmes – Quando um problema for detectado, o alarme soará e o nome do alarme ativado aparecerá no mostrador.
 Se o problema puder causar avarias imediatas ao motor – o alarme soará

<u>Se o problema puder causar avarias imediatas ao motor</u> – o alarme soará continuamente e o Sistema Vigilante do Motor (b) responderá ao problema limitando a potência do motor. Diminua imediatamente a velocidade do acelerador para a marcha lenta e consulte as mensagens de advertência nas páginas seguintes que lhe dirão o que fazer acerca disso.

<u>Se o problema não causar avarias imediatas ao motor</u> – O alarme soará, porém não continuamente. Consulte as mensagens de advertência nas páginas seguintes que lhe dirão o que fazer acerca disso.

A mensagem do alarme ficará exibida até que o botão [mode] (modo) seja pressionado. Se houverem alarmes múltiplos, esses farão ciclos no mostrador em intervalos de cinco segundos. Se o botão "mode" (modo) for pressionado em um tela diferente, o sinal

Se o botão "mode" (modo) for pressionado em um tela diferente, o sinal luminoso intermitente "AL" (c) aparecerá no canto superior direito para indicar que ainda existe um problema.

 Sistema Vigilante do Motor – Monitora os sensores críticos no motor para qualquer indicação precoce de problemas. O sistema responderá a um problema reduzindo a potência do motor a fim de manter uma condição operacional segura. A tela do mostrador mostrará a porcentagem de potência disponível.

90-10201Z00

MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Alarm Messages

These messages will appear and the horn will sound if there is a problem detected in one of the outboard systems.

Note: The warning system will alert the operator to the potential problems listed in the chart. Refer to the page listed for explanation of the problem and the correct action to take.

PROBLEM	REFER TO PAGE	TACHOME- TER DISPLAY	SPEEDOM- ETER DISPLAY	ENGINE GUARDIAN SYSTEM ACTIVATED
BATTERY	60	•		•
ENGINE DATA BUS	60		•	
FAULT – HORN	58	•		
FAULT – IGNITION	59	•		
FAULT - INJECTOR	59	•		
FAULT – OIL PUMP	59	•		•
FAULT – SENSOR	61	•		•*
LOW FUEL	61		•	
LOW OIL	61		•	
OVERHEAT	56	•		•
OVER SPEED	58	•		
PRESSURE	57	•		•
RESERVE OIL	59	•		•
UNIT MISMATCH (MULTI ENGINE)	60	•		
WATER IN FUEL	58	•		

^{*} Throttle and manifold pressure sensors only

oad

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Messages d'alarme

Les messages suivants apparaissent et le signal sonore retentit en cas de problème au niveau d'un des circuits du moteur hors-bord.

Remarque: l'avertisseur sonore signale à l'opérateur l'un des problèmes figurant dans le tableau ci-dessous. Reportez-vous à la page indiquée pour vérifier la nature du problème ainsi que la mesure à prendre.

PROBLEME	VOIR PAGE	AFFICHAGE DU COMPTE- TOURS	AFFICHAGE DE L'INDI- CATEUR DE VITESSES	SYSTEME ENGINE GUARDIAN ACTIVE
BATTERIE	60	•		•
BUS DE DONNÉES MOTEUR	60		•	
DÉFAILLANCE - SIGNAL SONORE	58	•		
DÉFAILLANCE – ALLUMAGE	59	•		
DÉFAILLANCE - INJECTEUR	59	•		
DÉFAILLANCE – POMPE À HUILE	59	•		•
DÉFAILLANCE – CAPTEUR	61	•		•*
NIVEAU DE CARBURANT TROP BAS	61		•	
NIVEAU D'HUILE TROP BAS	61		•	
SURCHAUFFE	56	•		•
VITESSE EXCESSIVE	58	•		
PRESSION	57	•		•
RÉSERVOIR D'HUILE	59	•		•
DÉCALAGE DES MOTEURS (MOTEURS MULTIPLES)	60	•		
EAU DANS LE CARBURANT	58	•		

^{*}Capteurs du papillon des gaz et de la pression d'admission uniquement

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Mensajes de alarma

Si se detecta un problema en uno de los sistemas del motor fuera de borda aparecerán estos mensajes y sonará la bocina.

Nota: El sistema de alarma alertará al operador acerca de los problemas potenciales indicados en el cuadro. Consulte la página indicada para ver una explicación del problema y la acción correctiva que se debe tomar.

PROBLEMA	CONSULTE LA PAGINA	PANTALLA DEL TACÓMETRO	PANTALLA DEL VE- LOCÍMETRO	SISTEMA ENGINE GUARDIAN ACTIVADO
BATERÍA	60	•		•
BUS DE DATOS DEL MOTOR	60		•	
FALLO DE LA BOCINA	58	•		
FALLO DEL ENCENDIDO	59	•		
FALLO DEL INYECTOR	59	•		
FALLO DE LA BOMBA DE ACEITE	59	•		•
FALLO DEL SENSOR	61	•		•*
POCO COMBUSTIBLE	61		•	
POCO ACEITE	61		•	
RECALENTAMIENTO	56	•		•
SOBREVELOCIDAD	58	•		
PRESIÓN	57	•		•
ACEITE DE RESERVA	59	•		•
UNIDADES DESIGUALES (VARIOS MOTORE)	60	•		
AGUA EN EL COMBUSTIBLE	58	•		

^{*}Solamente sensores de presión del múltiple y del acelerador

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY


Mensagens do Alarme

Essas mensagens aparecerão e o alarme soará, se detectar um problema em um dos sistemas do motor de popa.

Nota: O sistema de advertência alertará o operador sobre problemas potenciais relacionados na tabela. Consulte a página relacionada na tabela para obter uma explicação sobre o problema e a medida correta a tomar.

PROBLEMA	CONSULTE A PÁGINA	MOSTRA- DOR DO TACÔMETRO	MOSTRA- DOR DO VE- LOCÍMETRO	SISTEMA VIGILANTE DO MOTOR
		IACOMETRO	LOCIMETRO	ATIVADO
BATERIA	60	•		•
BUS DE DADOS DO MOTOR	60		•	
DEFEITO-ALARME	58	•		
DEFEITO-IGNIÇÃO	59	•		
DEFEITO-INJETOR	59	•		
DEFEITO-BOMBA DE ÓLEO	59	•		•
DEFEITO-SENSOR	61	•		•*
NÍVEL BAIXO DE COMBUSTÍVEL	61		•	
NÍVEL BAIXO DE ÓLEO	61		•	
SUPERAQUECIMENTO	56	•		•
SOBREVELOCIDADE	58	•		
PRESSÃO	57	•		•
ÓLEO DE RESERVA	59	•		•
COMPONENTES MAL-COMBINA- DOS (MULTIMOTORES)	60	•		
ÁGUA NO COMBUSTÍVEL	58	•		

^{*}Sensores do acelerador e da pressão do coletor somente.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES **Alarm Messages**

OVERHEAT – The overheat alarm message appears and the warning horn begins sounding continuously. The Engine Guardian System will start limiting

If the engine overheats, immediately reduce throttle speed to idle. Shift outboard into neutral and check for a steady stream of water coming out of the water pump indicator hole (a).

Note: The throttle will have to be returned to idle to reset the system.

If no water is coming out of the water pump indicator hole (a) or flow is intermittent, stop engine and check cooling water intake holes for obstruction. If no obstruction is found, this may indicate a blockage in the cooling system or a water pump problem. Have the outboard checked by your dealer. Operating the engine while overheated will cause engine damage. See the following note.

If a steady stream of water is coming out of the water pump indicator hole (a) and the warning horn continues to sound, there still may be insufficient cooling water or an engine problem. Stop engine and have it checked by your dealer. Operating the engine while overheated will cause engine damage. See the following note.

Note: If you are in a stranded situation, stopping the engine and allowing it to cool back down will usually allow some additional low speed (idle) running time before the engine starts to overheat again.

The overheat problem must be corrected before you can resume normal operation.

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Messages d'alarme

OVERHEAT (Surchauffe) – Le message d'alarme de surchauffe apparaît et le signal sonore commence à retentir de façon continue. Le système Engine Guardian commence à réduire la puissance du moteur.

En cas de surchauffe du moteur, réduisez immédiatement la vitesse au niveau de la manette des gaz et passez au ralenti. Placez le hors-bord au point mort et vérifiez si un filet d'eau continu sort de l'orifice indicateur de la pompe à eau (a).

Remarque: la manette des gaz doit être replacée au ralenti pour remettre le système à zéro.

Si aucun écoulement d'eau n'est visible à la sortie de l'orifice témoin de la pompe à eau (b) ou si le débit est irrégulier, arrêtez le moteur et vérifiez si les prises d'eau de refroidissement ne sont pas obstruées. Si elles ne sont pas bouchées, le système de refroidissement peut être bloqué ou la pompe à eau peut ne pas fonctionner correctement. L'utilisation d'un moteur qui surchauffe peut endommager ce dernier. Voir la note ci-dessous.

Si vous observez un débit d'eau régulier à la sortie de l'orifice témoin de la pompe à eau (b) et que l'avertisseur continue de fonctionner, il peut quand même y avoir un problème de refroidissement ou un problème mécanique. Arrêtez le moteur et faites-le vérifier par votre concessionnaire. L'utilisation d'un moteur qui surchauffe peut endommager ce dernier. Voir la note ci-dessous.

Remarque: si vous devez absolument utiliser le moteur, arrêtez-le et laissez-le refroidir. Ceci devrait vous permettre de le faire tourner au ralenti pendant quelque temps avant qu'il ne surchauffe de nouveau.

Remédiez au problème de surchauffe du moteur avant d'utiliser de nouveau ce dernier normalement

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Mensajes de alarma

1 OVERHEAT (RECALENTAMIENTO) - El mensaje de alarma de recalentamiento aparece y la bocina de alarma empieza a sonar de forma continua. El sistema Engine Guardian empezará a limitar la potencia del motor.

Si recalienta el motor, reduzca inmediatamente la aceleración hasta marcha en vacío. Ponga el motor fuera de borda en neutro y fíjese si sale un chorro continuo de agua del agujero indicador de la bomba de agua (a).

Nota: Se deberá volver el acelerador hasta la marcha en vacío para reiniciar el

Si no está saliendo agua del orificio indicador de la bomba de agua (b) o el flujo es intermitente, detenga el motor e inspeccione los orificios de la toma de agua de enfriamiento para ver si están obstruidos. Si no se halla ninguna obstrucción, podría ser indicación de que hay un bloqueo en el sistema de enfriamiento o un problema con la bomba de agua. Lleve su motor fuera de borda donde su distribuidor para que lo revise. El motor sufrirá daño si se pone en funcionamiento mientras está recalentado. Vea la siguiente nota.

Si está saliendo un chorro continuo de agua del orificio indicador de la bomba de agua (b) y la bocina de alarma continúa sonando, es posible que no haya suficiente agua de enfriamiento o que haya un problema del motor. Detenga el motor y llévelo donde su distribuidor para que lo revise. El motor sufrirá daños si se pone en funcionamiento mientras está recalentado. Vea la siguiente nota

Nota: Si está varado, el detener el motor y permitir que se enfríe le dará un poco de tiempo de funcionamiento a baja velocidad (marcha en vacío) antes de que el motor empiece a recalentarse otra vez.

Se tiene que corregir el problema de recalentamiento antes de que pueda reanudar un funcionamiento normal.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY Mensagens do Alarme

SUPERAQUECIMENTO - A mensagem do alarme de superaquecimento aparece e o alarme começa a soar continuamente. O Sistema Vigilante do Motor começará a limitar a potência do motor.

Se o motor se superaquecer, diminua imediatamente a velocidade do acelerador para a marcha lenta. Mude o câmbio do motor de popa para neutro e verifique se há um fluxo contínuo de água saindo pelo furo do indicador da bomba de água (a).

Nota: O acelerador terá de ser retornado para a marcha lenta a fim de restabelecer o sistema.


Se não sair água pelo furo indicador (b) da bomba de água, ou se o fluxo for intermitente, desligue o motor e examine os furos de entrada de água de resfriamento para ver se existem obstruções. Se não existirem, isto poderá indicar bloqueio do sistema de resfriamento ou problema com a bomba de água. Solicite ao seu revendedor que inspecione o motor. A operação de um motor, enquanto superaquecido, poderá resultar em danos para o mesmo. Veja a nota

Se sair um fluxo contínuo pelo furo indicador (b) da bomba de água e o alarme continua a tocar, pode haver insuficiência da água de resfriamento ou problema no motor. Desligue o motor e leve-o ao seu revendedor, para inspeção. A operação de um motor, enquanto estiver superaquecido, poderá resultar em danos para o mesmo. Veja a nota abaixo.

Nota: Caso você se encontre numa situação sem recursos, desligar o motor e permitir que ele esfrie lhe possibilitará operar o barco em marcha lenta durante algum tempo extra, antes que o motor superagueca novamente

O problema de superaquecimento deve ser corrigido antes de se reiniciar a operação normal do barco.

56 90-10201Z00



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES Alarm Messages

2 PRESSURE – This alarm message is displayed and the warning horn begins sounding continuously to inform the driver that there is insufficient water pressure in the cooling system. The Engine Guardian System will start limiting engine power.

Some causes of insufficient cooling water pressure are (1) obstructed cooling water intake holes (2) blockage in the cooling system or a water pump problem (3) running the outboard with the cooling water intake holes out of the water.

Note: The throttle will have to be returned to idle to reset the system.

If the warning system is activated, immediately reduce throttle speed to idle. Shift outboard into neutral and check for a steady stream of water coming out of the water pump indicator hole (a).

- If no water is coming out of the water pump indicator hole (a) or flow is intermittent, stop engine and check cooling water intake holes for obstruction.
 If no obstruction is found, this may indicate a blockage in the cooling system or a water pump problem. Have the outboard checked by your dealer.
 Operating the engine without adequate cooling water pressure will overheat the engine.
- If the warning signals stop and a steady stream of water is coming out of the
 water pump indicator hole (a), return engine to normal operation. If the warning
 system is activated repeatedly, have the outboard checked by your dealer.

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Messages d'alarme

ogd

2 PRESSURE (Pression) – Ce message d'alarme s'affiche et le signal d'alarme commence à retentir de façon continue afin de vous informer que la pression d'eau est insuffisante dans le système de refroidissement. Le système Engine Guardian commence à réduire la puissance du moteur.

Une pression d'eau de refroidissement peut provenir, entre autres, (1) d'orifices d'admission d'eau obstrués ; (2) d'un blocage du système de refroidissement ou d'un problème au niveau de la pompe à eau ; (3) d'un fonctionnement du hors-bord avec les orifices d'admission d'eau hors de l'eau.

Remarque: la manette des gaz doit être replacée au ralenti pour remettre le système à zéro.

Si le système d'alarme se déclenche, réduisez immédiatement la vitesse au niveau de la manette des gaz et passez au ralenti. Faites passez le moteur hors-bord au point mort et vérifiez si un filet d'eau continu sort de l'orifice indicateur de la pompe à eau (a).

- Si l'eau ne sort pas de cet orifice (a) ou coule de façon intermittente, arrêtez le moteur et vérifiez si les orifices d'admission d'eau de refroidissement ne sont pas bouchés. Si aucune obstruction n'est présente, il peut s'agir d'un blocage du système de refroidissement ou d'un problème au niveau de la pompe à eau. Faites vérifier le hors-bord par votre concessionnaire. Tout fonctionnement sans pression d'eau de refroidissement suffisante entraînerait une surchauffe du moteur.
- Si le signal d'alarme s'arrête et si l'eau coule de façon continue par l'orifice indicateur de la pompe à eau (a), refaites fonctionner le moteur normalement.
 Si le système d'alarme se déclenche à nouveau, faites vérifier le hors-bord par votre concessionnaire.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Mensajes de alarma

2 PRESSURE (PRESIÓN) – Este mensaje de alarma aparece y la bocina de alarma empieza a sonar de forma continua para informar al piloto de la embarcación que no hay suficiente presión de agua en el sistema de enfriamiento. El sistema Engine Guardian empezará a limitar la potencia del motor.

Algunas causas de la presión insuficiente del agua de enfriamiento son: (1) agujeros de la toma de agua de enfriamiento obstruidos, (2) bloqueo en el sistema de enfriamiento o un problema en la bomba de agua y (3) el motor fuera de borda funciona con los agujeros de toma de agua de enfriamiento fuera del agua.

Nota: Se deberá volver el acelerador hasta la marcha en vacío para reiniciar el sistema

Si se activa el sistema de advertencia, reduzca inmediatamente la aceleración hasta marcha en vacío. Ponga el motor en neutro y fíjese si sale un chorro continuo de agua del agujero indicador de la bomba de agua (a).

- Si no sale agua del agujero indicador de la bomba de agua (a) o si el flujo es intermitente, pare el motor y revise si los agujeros de la toma de agua de enfriamiento están obstruidos. Si no hay obstrucción, esto podría indicar un bloqueo en el sistema de enfriamiento o un problema en la bomba de agua. Haga revisar el motor fuera de borda por el concesionario. El motor se recalentará si funciona sin la presión adecuada de agua de enfriamiento.
- Si se paran las señales de alarma y sale un chorro continuo de agua del agujero indicador de la bomba de agua (a), vuelva el motor a su operación normal. Si el sistema de advertencia se activa repetidamente, haga revisar el motor fuera de borda por el concesionario.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY Mensagens do Alarme


2 PRESSÃO – Esta mensagem do alarme é exibida e o alarme começa a soar continuamente para informar ao piloto que há uma pressão insuficiente de água no sistema de resfriamento. O Sistema Vigilante do Motor começará a limitar a potência do motor.

Algumas causas da pressão insuficiente da água de resfriamento são (1) furos das entradas de água de resfriamento entupidos, (2) bloqueio no sistema de resfriamento ou um problema na bomba de água, (3) operação do motor de popa com os furos das entradas de água fora da água.

Nota: O acelerador terá de ser retornado para a marcha lenta a fim de restabelecer o sistema.

Se o sistema de advertência for ativado, diminua imediatamente a velocidade do acelerador para a marcha lenta. Mude o câmbio do motor para neutro e verifique se há um fluxo contínuo de água saindo pelo furo do indicador da bomba de água (a).

- Se não houver água saindo pelo furo do indicador da bomba de água (a) ou se o fluxo for intermitente, pare o motor e verifique se há entupimento nos furos das entradas de água de resfriamento. Se não houver, isso poderá indicar um bloqueio no sistema de resfriamento ou um problema com a bomba de água. Providencie para que o seu revendedor revise o motor de popa. A operação do motor sem a pressão adequada da água de resfriamento o superaquecerá.
- Se os sinais de advertência pararem e um fluxo contínuo de água estiver saindo do furo do indicador da bomba de água (a), continue a operar o motor normalmente. Se o sistema de advertência for ativado repetidamente, providencie para que o seu revendedor revise o motor de popa.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES Alarm Messages

3 OVERSPEED – This message is displayed and the warning horn begins sounding continuously to inform the driver that the engine speed exceeded the maximum allowable RPM. The system will automatically reduce the engine speed to within the allowable limit.

Note: Your engine speed should never reach the maximum limit to activate the system unless the propeller is ventilating, an incorrect propeller is being used, or the propeller is faulty. If engine over-speed continues, have the outboard checked by your dealer.

- 4 WATER IN FUEL This message will appear and the warning horn will begin sounding a series of four beeps every two minutes when water in the water-separating fuel filter reaches the full level. Water can be removed from the filter. Refer to Maintenance Section for filter removal.
- 5 FAULT-HORN This message informs you that the warning horn is not functioning correctly. Have the outboard checked by your dealer.

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Messages d'alarme

3 OVERSPEED (Vitesse excessive) – Ce message s'affiche et le signal sonore commence à retentir de façon continue pour vous indiquer que la vitesse du moteur dépasse le régime admissible. Ce système réduit automatiquement la vitesse du moteur afin de repasser en dessous de la limite admissible.

Remarque: pour éviter d'activer le système, la vitesse de votre moteur ne doit jamais atteindre la limite maximale, à moins que l'hélice ne ventile, qu'elle ne soit défaillante ou qu'une hélice de pas incorrect n'ait été installée. Si le sur-régime se prolonge, faites vérifier le moteur par votre revendeur.

- 4 WATER IN FUEL (Eau dans le carburant) Ce message s'affiche et l'alarme commence à émettre une série de quatre bips sonores toutes les deux minutes lorsque l'eau du filtre de séparation d'eau et de carburant atteint le niveau maximum. L'eau peut être éliminée du filtre. Référez-vous à la section sur la maintenance pour obtenir de plus amples informations sur la dépose du filtre.
- 5 FAULT-HORN (Défaillance Signal sonore) Ce message vous informe que le signal sonore ne fonctionne pas correctement. Faites vérifier votre moteur hors-bord par votre concessionnaire.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Mensajes de alarma

3 OVERSPEED (SOBREVELOCIDAD) – Este mensaje aparece y la bocina de alarma empieza a sonar de forma continua para informar al piloto que la velocidad del motor ha excedido las RPM máximas permisibles. El sistema reducirá automáticamente la velocidad del motor a una velocidad dentro del límite permisible.

Nota: La velocidad del motor nunca debe alcanzar el límite máximo que activa el sistema de sobrevelocidad, salvo que la hélice quede fuera del agua, se esté utilizando una hélice inadecuada o la hélice esté averiada. Si la sobrevelocidad continúa, haga revisar el motor fuera de borda por su distribuidor.

- 4 WATER IN FUEL (AGUA EN EL COMBUSTIBLE) Se visualiza este mensaje y la bocina de alarma empieza a emitir una serie de cuatro pitidos cada dos minutos cuando el agua en el filtro de combustible con separador de agua alcance el nivel de lleno. Se puede vaciar el agua del filtro. Consulte lo relativo al retiro del filtro en la sección Mantenimiento.
- 5 FAULT-HORN (FALLO DE LA BOCINA) Este mensaje le informa que la bocina no está funcionando correctamente. Lleve el motor fuera de borda al concesionario para que lo revise.


CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY Mensagens do Alarme

3 SOBREVELOCIDADE – Esta mensagem é exibida e o alarme começa a soar continuamente para informar ao piloto que a velocidade do motor excedeu as RPM máximas permitidas. O sistema reduzirá automaticamente a velocidade do motor para dentro do limite permitido.

Nota: A velocidade do seu motor nunca deverá atingir o limite máximo de modo que acione o sistema, a não ser que a hélice esteja ventilando, ou que uma hélice incorreta esteja sendo utilizada ou que a hélice esteja defeituosa. Se o excesso de velocidade continuar, providencie para que o seu revendedor verifique o motor de popa.

- 4 ÁGUA NO COMBUSTÍVEL Esta mensagem aparecerá e o alarme começará a soar uma série de quatro bipes a cada dois minutos quando a água, que houver no filtro de combustível de separação de água, alcançar o nível máximo. A água poderá ser removida do filtro. Consulte a Seção de Manutenção para obter os procedimentos de remoção do filtro.
- 5 DEFEITO-ALARME Esta mensagem lhe informa que o alarme não está funcionando corretamente. Providencie para que o seu revendedor revise o motor de popa.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES Alarm Messages

6 RESERVE OIL LOW – This message is displayed and the warning horn begins sounding a series of four beeps every two minutes to inform the driver that the oil level is critically low in the engine mounted oil reservoir tank. When the oil level gets close to empty, the horn begins sounding continuously and the Engine Guardian System will start limiting engine power. The display shows percent of reserve oil that's remaining.

The engine mounted oil reservoir tank along with the remote oil tank will have to be refilled (refer to Fuel & Oil Section).

7 FAULT-OIL PUMP – This message is displayed and the warning horn begins sounding continuously to inform the driver that the oil pump has stopped functioning electrically. No lubricating oil is being supplied to the engine. Stop the engine as soon as possible. The Engine Guardian system will start limiting the engine power. Consult your dealer for assistance.

Note: The throttle will have to be returned to idle to reset the system.

- 8 FAULT-INJECTOR This alarm informs you if one or more of the fuel injectors have stop functioning electrically. Have the outboard checked by your dealer.
- 9 FAULT-IGNITION This alarm informs you that a problem has developed in the ignition system. Have the outboard checked by your dealer.

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

ÎNDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Messages d'alarme

6 RESERVE OIL LOW (Niveau du réservoir d'huile trop bas) – Ce message s'affiche et l'alarme commence à émettre une série de quatre bips sonores toutes les deux minutes pour vous indiquer que le niveau d'huile est dangereusement bas dans le réservoir d'huile monté sur le moteur. Lorsque le réservoir est presque vide, l'alarme commence à retentir de façon continue et le système Engine Guardian commence à réduire la puissance du moteur. Le pourcentage d'huile restant s'affiche à l'écran.

Le réservoir d'huile monté sur le moteur, ainsi que le réservoir d'huile supplémentaire, doivent être remplis ($\it cf.$ section sur l'huile et le carburant).

7 FAULT-OIL PUMP (Défaillance – Pompe à huile) – Ce message s'affiche et le signal sonore commence à retentir de façon continue pour vous indiquer que le fonctionnement électrique de la pompe à huile est interrompu. Le moteur n'est plus approvisionné en huile lubrifiante et doit donc être arrêté aussi vit que possible. Le système Engine Guardian commence à réduire la puissance du moteur. Consultez votre concessionnaire pour remédier au problème.

Remarque: la manette des gaz doit être replacée au ralenti pour remettre le système à zéro.

- 8 FAULT-INJECTOR (Défaillance Injecteur) Cette alarme indique si le fonctionnement électrique de l'un ou de plusieurs des injecteurs de carburant s'est interrompu. Demandez à votre concessionnaire de vérifier le hors-bord.
- 9 FAULT-IGNITION (Défaillance Allumage) Cette alarme indique la présence d'un problème au niveau du circuit d'allumage. Demandez à votre concessionnaire de vérifier le hors-bord.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT Mensajes de alarma

6 RESERVE OIL LOW (POCO ACEITE DE RESERVA) – Se visualiza este mensaje y la bocina de alarma empieza a emitir una serie de cuatro pitidos cada dos minutos para informar al piloto que el nivel de aceite en el tanque de aceite montado en el motor está demasiado bajo. Cuando el nivel de aceite se acerca a la marca de vacío, la bocina empieza a sonar de forma continua y el sistema Engine Guardian empieza a limitar la potencia del motor. La pantalla muestra el porcentaje de aceite de reserva que queda.

Se deberá rellenar el tanque de aceite montado en el motor y el tanque de aceite remoto (consulte la sección Combustible y aceite).

7 FAULT-OIL PUMP (FALLO DE LA BOMBA DE ACEITE) – Se visualiza este mensaje y la bocina de alarma empieza a sonar de forma continua para informar al piloto que la bomba de aceite ha dejado de funcionar eléctricamente. No se está suministrando aceite lubricante al motor. Pare el motor lo más pronto posible. El sistema Engine Guardian empezará a limitar la potencia del motor. Solicite asistencia a su distribuidor.

Nota: Se deberá volver el acelerador hasta la marcha en vacío para reiniciar el sistema.

- 8 FAULT-INJECTOR (FALLO DEL INYECTOR) Esta alarma le informa si uno o varios de los inyectores de combustible han dejado de funcionar eléctricamente. Haga revisar el motor fuera de borda por el concesionario.
- 9 FAULT-IGNITION (FALLO DEL ENCENDIDO) Esta alarma le informa que se ha desarrollado un problema en el sistema de encendido. Haga revisar el motor fuera de borda por el concesionario.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY Mensagens do Alarme


6 NÍVEL DE ÓLEO BAIXO DE RESERVA – Esta mensagem é exibida e o alarme começa a soar uma série de quatro bipes, a cada dois minutos, para informar ao piloto que o nível de óleo no tanque de reserva de óleo montado no motor está criticamente baixo. Quando o nível de óleo chegar próximo de vazio, o alarme começará a soar continuamente e o Sistema Vigilante do Motor começará a limitar a potência do motor. O mostrador indica a porcentagem de óleo de reserva que ainda sobrou.

O tanque de reserva de óleo, montado no motor, junto com o tanque de óleo remoto terão de ser reabastecidos (consulte a Seção de Combustível e Óleo).

7 DEFEITO-BOMBA DE ÓLEO – Esta mensagem é exibida e o alarme começa a soar continuamente para informar ao piloto que a bomba de óleo parou de funcionar eletricamente. Nenhum óleo para a lubrificação está sendo fornecido ao motor. Pare o motor assim que for possível. O Sistema Vigilante do Motor começará a limitar a potência do motor. Consulte o seu revendedor para obter assistência.

Nota: O acelerador terá de ser retornado para a marcha lenta a fim de restabelecer o sistema.

- 8 DEFEITO-INJETOR Este alarme lhe informa se um ou mais injetores de combustível pararam de funcionar eletricamente. Providencie para que o seu revendedor revise o motor de popa.
- 9 DEFEITO-IGNIÇÃO Este alarme lhe informa que se desenvolveu um problema no sistema de ignição. Providencie para que o seu revendedor revise o motor de popa.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES Alarm Messages

10 BATTERY – The warning message is designed to come on and the Engine Guardian System will start limiting engine power when the electrical system is not charging or the battery charge is low. If the message appears immediately after starting, it is possible that the engine alternator can recharge the battery after operating awhile. If this message appears while driving or comes on after starting and continues to be displayed, have the electrical system checked by an authorized dealer to determine the cause of the problem and to avoid being stranded with a dead battery. To help the alternator recharge the battery quickly, reduce the load on the electrical system by turning off any unneeded accessories.

Note: The throttle will have to be returned to idle to reset the system.

- 11 ENGINE DATA BUS This message tells you that the data communication link between the tachometer and engine is not connected.
- 12UNIT MISMATCH (Multi Engines) This message tells you that the tachometers are not calibrated alike. (For example, this could happen if one tachometer reading is English and the other is in Metric. Re-calibrate the tachometers.

Note: When calibrating multi tachometers, have all the tachometers powered up at the same time while calibrating.

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Messages d'alarme

10 BATTERY (Batterie) – Ce message d'avertissement s'affiche et le système Engine Guardian commence à limiter la puissance du moteur lorsque le circuit électrique ne charge plus ou que la batterie est faible. Si ce message apparait immédiatement après le démarrage, il est possible que l'alternateur rechargte la batterie après quelques temps. Si ce message s'affiche pendant le fonctionnement, ou après le démarrage et qu'il ne disparaît pas, faites vérifier les circuits électriques par un concessionnaire agréé afin de déterminer la cause du problème et de ne pas risquer de décharger complètement la batterie. Afin que l'alternateur recharge rapidement la batterie, réduisez la charge imposée au système électrique en éteignant tout accessoire superflu.

Remarque: la manette des gaz doit être replacée au ralenti pour remettre le système à zéro.

- 11 ENGINE DATA BUS (Bus de données du moteur) Ce message indique que le lien de communication de données entre le compte—tours et le moteur n'est pas connecté.
- 12 UNIT MISMATCH (Décalage des moteurs) (moteurs multiples) Ce message indique que les compte-tours ne sont pas étalonnés de la même manière. (Cela se produit, par exemple, si un compte-tours est réglé en fonction du système de mesure américain et l'autre du système métrique.) Réétalonnez les compte-tours.

Remarque: lors du réétalonnage de plusieurs compte-tours, assurez-vous qu'ils sont tous activés en même temps pour effectuer cette opération.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Mensajes de alarma

10 BATTERY (BATERÍA) — El mensaje de advertencia está diseñado para aparecer en pantalla y el sistema Engine Guardian empiece a limitar la potencia del motor cuando el sistema eléctrico no esté cargando o la carga de la batería sea baja. Si el mensaje aparece inmediatamente después del arranque, es posible que el alternador del motor pueda recargar la batería después de funcionar por un rato. Si este mensaje aparece mientras está navegando, o después del arranque y queda visualizándose, haga revisar el sistema eléctrico por un concesionario autorizado para determinar la causa del problema y evitar quedar varado a causa de una batería descargada. Para que el alternador recargue rápidamente la batería, disminuya la carga del sistema eléctrico apagando todos los accesorios que no sean necesarios.

Nota: Se deberá volver el acelerador hasta la marcha en vacío para reiniciar el sistema

- 11 ENGINE DATA BUS (BUS DE DATOS DEL MOTOR) Este mensaje le indica que el enlace de comunicación entre el tacómetro y el motor no está conectado.
- 12UNIT MISMATCH (UNIDADES DESIGUALES) (Varios motores) Este mensaje le indica que los tacómetros no tienen igual calibración. (Por ejemplo, esto podría suceder si un tacómetro tiene lectura en el sistema anglosajón y el otro en métrico. Vuelva a calibrar los tacómetros.

Nota: Al calibrar varios tacómetros, active todos los tacómetros al mismo tiempo mientras realiza la calibración.

ogh

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY Mensagens do Alarme

10 BATERIA — A mensagem de advertência é projetada para aparecer e o Sistema Vigilante do Motor começará a limitar a potência do motor quando o sistema elétrico não estiver se carregando ou quando a carga da bateria estiver baixa. Se a mensagem aparecer imediatamente após a partida, é possível que o alternador do motor possa recarregar a bateria depois de funcionar um pouco. Se esta mensagem aparecer enquanto o barco estiver sendo dirigido ou se aparecer após a partida e continuar sendo exibida, providencie para que um revendedor autorizado revise o sistema elétrico a fim de determinar a causa do problema e evitar o enguiço por causa de uma bateria sem carga. Para ajudar o alternador a recarregar a bateria rapidamente, diminua o consumo de carga do sistema elétrico desligando quaisquer acessórios que não sejam necessários.


Nota: O acelerador terá de ser retornado para a marcha lenta a fim de restabelecer o sistema.

- 11 BUS DE DADOS DO MOTOR Essa mensagem lhe diz que os componentes que ligam as comunicações de dados entre o tacômetro e o motor não estão conectados
- 12 COMPONENTES "MAL-COMBINADOS" (MultiMotores) Essa mensagem lhe diz que os tacômetros não estão calibrados da mesma maneira. (Por exemplo, isso poderia acontecer quando a leitura de um tacômetro estiver no sistema Inglês e do outro no sistema Métrico. Calibre os tacômetros outra vez.

Nota: Quando fizer a calibração de multitacômetros, energize todos os tacômetros ao mesmo tempo enquanto os calibra.

og

90-10201Z00



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Alarm Messages

- 13 LOW FUEL LEVEL This message serves as a warning that the fuel level in the fuel tank is critically low. You should stop for fuel immediately to avoid running out.
- 14 LOW OIL LEVEL This message serves as a warning that the oil level in the remote oil tank is low. You should stop and refill the oil tank immediately to avoid running out.
- **15 FAULT-SENSOR** This message informs you if one of the sensors is not functioning correctly. Have the outboard checked by your dealer.

If the throttle sensor has failed, the warning horn will sound a continuous beeping and the engine will not reach its full power.

If the throttle sensor and manifold pressure sensor both fail, the warning horn will sound a continuous beeping and the engine speed will stay at idle.

If the temperature or block pressure sensor should fail, the Engine Guardian System will limit the maximum engine power to 75 percent.

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Messages d'alarme

- 13 LOW FUEL LEVEL (Niveau de carburant trop bas) Ce message vous avertit que les réserves de carburant du réservoir sont sur le point de s'épuiser. Arrêtez-vous pour faire le plein immédiatement sous peine de tomber en panne.
- 14LOW OIL LEVEL (Niveau d'huile trop bas) Ce message vous avertit que le niveau d'huile du réservoir distant est bas. Arrêtez–vous pour le remplir immédiatement avant qu'il ne soit complètement vide.
- 15 FAULT-SENSOR (Défaillance Capteur) Ce message indique que l'un des capteurs ne fonctionne pas correctement. Demandez à votre concessionnaire de vérifier le hors-bord.

Si le capteur du papillon des gaz est défectueux, le signal d'avertissement sonore retentit de façon continue et le moteur ne peut être utilisé à sa puissance maximum.

Si le capteur du papillon des gaz et celui de la pression d'admission sont tous les deux défectueux, le signal d'avertissement sonore retentit de façon continue et le moteur reste au ralenti.

Si le capteur de température ou de pression du bloc moteur est défectueux, le système Engine Guardian limite la puissance maximum du moteur à 75 pour cent.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Mensajes de alarma

- 13 LOW FUEL LEVEL (NIVEL BAJO DE COMBUSTIBLE) Este mensaje sirve como advertencia de que el nivel de combustible en el tanque es demasiado bajo. Debe parar de inmediato para cargar combustible y evitar que se le agote.
- 14 LOW OIL LEVEL (NIVEL BAJO DE ACEITE) Este mensaje sirve como advertencia de que hay poco aceite en el tanque remoto. Debe parar de inmediato para cargar aceite y evitar que se le agote.
- 15 FAULT-SENSOR (FALLO DEL SENSOR) Este mensaje le informa si uno de los sensores no funciona correctamente. Haga revisar el motor fuera de borda por el concesionario.
- Si falla el sensor del acelerador, la bocina de alarma empieza a emitir un pitido continuo y el motor no podrá alcanzar su máxima potencia.
- Si fallan tanto el sensor del acelerador como el de presión del múltiple, la bocina de alarma emitirá un pitido continuo y la velocidad del motor permanecerá en marcha en vacío.
- Si fallara el sensor de temperatura o presión del bloque, el sistema Engine Guardian limitará la potencia máxima del motor a 75%.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES


MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY Mensagens do Alarme

- 13 NÍVEL BAIXO DE COMBUSTÍVEL Essa mensagem serve como uma advertência de que o nível de combustível do tanque está criticamente baixo. Você deverá parar para abastecer imediatamente a fim de evitar que o combustível se acabe.
- 14 NÍVEL BAIXO DE ÓLEO Esta mensagem serve como uma advertência de que o nível de óleo no tanque de óleo remoto está baixo. Você deverá parar e reabastecer o tanque de óleo imediatamente para evitar que o óleo se acabe.
- 15 DEFEITO-SENSOR Essa mensagem lhe informa se um dos sensores não está funcionando corretamente. Providencie para que o seu revendedor revise o motor de popa.

Se o sensor do acelerador tiver falhado, o alarme soará uma série de bipes contínuos e o motor não atingirá a sua potência máxima.

Se o sensor do acelerador e o sensor da pressão do coletor falharem, o alarme soará uma série de bipes contínuos e a velocidade do motor permanecerá em marcha lenta

Se o sensor da pressão do bloco ou a temperatura vier a falhar, o Sistema Vigilante do Motor limitará a potência máxima do motor para 75 porcento.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Tachometer Calibration

Note: When calibrating multi tachometers (multi engines) turn ignition on for all the tachometers.

Simple Calibration – This calibration for setting lighting and a few other common screens can be made while engine is running.

1. Press in the MODE and TROLL buttons for calibration screen.

2. Press MODE to advance through the calibration selections.

Advanced Calibration - This calibration goes through all mode selections.

- 1. Turn ignition key to the off position.
- 2. Hold TROLL TROLL and turn ignition on.
- 3. Press and hold MODE for 2 seconds to bring up the calibration screen.
- 4. Press MODE to advance through the calibration selections.
- A Press or + to adjust level. Press MODE to save setting.
- B Do you want the same brightness level for all SmartCraft gauges? Press + for yes. Press MODE for no.
- C Press or + to adjust level. Press MODE to save setting.
- D Do you want the same contrast level for all SmartCraft gauges? Press + for yes. Press MODE for no.
- E Multi Engine Do you want tachometer display screens to advance together?
 Press + or to select. Press MODE to save.

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Étalonnage du compte-tours

Remarque: lorsque vous étalonnez plusieurs compte-tours (moteurs multiples) activez l'allumage pour tous les compte-tours.

Étalonnage simple – Cet étalonnage de l'éclairage et de quelques autres écrans classiques peut être effectué pendant que le moteur tourne.

- 1. Appuyez sur les touches MODE et TROLL pour obtenir l'écran d'étalonnage.
- 2. Appuyez sur la touche MODE pour passer d'une sélection à l'autre.

Étalonnage avancé – Cet étalonnage couvre toutes les sélections de modes.

- 1. Placez la clé de contact en position d'arrêt.
- Maintenez TROLL + enfoncées et tournez la clé de contact en position de marche.
- Appuyez sur la touche MODE pendant 2 secondes pour afficher l'écran d'étalonnage.
- 4. Appuyez sur MODE pour passer d'une sélection à l'autre.
- A Appuyez sur ou sur + pour régler le niveau. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.
- **B** Voulez-vous le même niveau de luminosité pour tous les indicateurs SmartCraft ? **Appuyez sur +** pour oui. **Appuyez sur MODE** pour non.
- C Appuyez sur ou sur + pour régler le niveau. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.
- D Voulez-vous le même niveau de contraste pour tous les indicateurs SmartCraft ? Appuyez sur + pour oui. Appuyez sur MODE pour non.
- E Moteurs multiples Voulez–vous que les écrans d'affichage du compte–tours progressent ensemble ? Appuyez sur + ou sur – pour effectuer votre sélection. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.

CALIBRATION
CONTRAST
SET ALL INSTRUMENTS?
[NO] [YES]

CALIBRATION
CONTROL OPTIONS
REMOTE SCREEN ? YES – NO
[DOWN] [SAVE] [UP]

D

Ε

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Calibración del tacómetro

Nota: Cuando calibre varios tacómetros (varios motores) encienda los motores de todos los tacómetros.

Calibración sencilla – Esta calibración para establecer el alumbrado y otras pantallas comunes se puede realizar con el motor funcionando.

- Presione los botones MODE (Modo) y TROLL (Pesca por curricán) para activar la pantalla de calibración.
- 2. Presione MODE (Modo) para avanzar por las selecciones de calibración.

 $\textbf{Calibraci\'{o}n avanzada} - \mathsf{Esta} \ \mathsf{calibraci\'{o}n} \ \mathsf{pasa} \ \mathsf{por} \ \mathsf{todas} \ \mathsf{las} \ \mathsf{selecciones} \ \mathsf{de} \ \mathsf{modo}.$

- 1. Ponga la llave del encendido en la posición apagado.
- Mantenga presionados los botones TROLL + TROLL y active el encendido.
- 3. Presione y mantenga presionado por 2 segundos el botón MODE (Modo) para activar la pantalla de calibración.
- 4. Presione MODE (Modo) para avanzar por las selecciones de calibración.
- A Presione o + para ajustar el nivel. Presione MODE para guardar el ajuste
- **B** ¿Desea el mismo nivel de brillo en todos los indicadores SmartCraft? **Presione +** para Sí. **Presione MODE** para No.
- C Presione o + para ajustar el nivel. Presione MODE para guardar el ajuste.
- D ¿Desea el mismo nivel de contraste para todos los indicadores SmartCraft?

 Presione + para Sí. Presione MODE para No.
- E Varios motores ¿Desea que las pantallas de información de los tacómetros avancen juntas? Presione + o para seleccionar. Presione MODE para quardar

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

Calibração do Tacômetro


Nota: Quando fizer a calibração de multitacômetros (multimotores) ligue a ignição para todos os tacômetros.

Calibração simples – Esta calibração para definir a iluminação e algumas outras telas comuns pode ser feita enquanto o motor estiver funcionando.

- 1. Pressione os botões MODE e TROLL para chegar à tela de calibração.
- Pressione MODE para avançar pelas seleções de calibração.

Calibração avançada – Esta calibração passa por todas as seleções de modos.

- 1. Gire a chave da ignição para a posição "off" (desligar).
- 2. Segure ROLL e gire a ignição para "on" (ligar).
- 3. Pressione e mantenha pressionado MODE por 2 segundos para trazer a tela de calibração.
- Pressione MODE para avançar pelas seleções de calibração.
- A Pressione ou + para ajustar o nível. Pressione MODE para salvar o ajuste.
- B Quer o mesmo nível de luminosidade para todos os medidores SmartCraft? Pressione + para sim. Pressione MODE para não.
- C Pressione ou + para ajustar o nível. Pressione MODE para salvar o ajuste.
- D Quer o mesmo nível de contraste para todos os medidores SmartCraft? Pressione + para sim. Pressione MODE para não.
- E MultiMotores Quer que as telas do mostrador do tacômetro avancem juntas?
 Pressione + ou para selecionar. Pressione MODE para salvar.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Tachometer Calibration

- A Do you want power trim angle display screen to pop up whenever you trim the outboard? Press + or - to select. Press MODE to save.
- Match tachometer to the correct engine. Press + to select engine. Press
- C Select display readings in English or Metric. Press + or to select Press MODE to save
- D Display boat speed in KN (knots), KPH (kilometers per hour), MPH (miles per hour). Press + or - to select setting. Press MODE to save
- E Press MODE to skip to the next display. Press + (edit) if your adding or deleting any external sensor to the SmartCraft System.

Editing External Sensors

Chose Yes or No for each sensor

No = not used Yes = in usePress + or - for correct setting

Press MODE to save and advance to next sensor

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Étalonnage du compte-tours

- Voulez-vous que l'écran d'affichage du relevage s'active à chaque relevage du hors-bord ? Appuyez sur + ou sur - pour effectuer une sélection. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.
- **B** Accorder compte-tours avec moteur correct. **Appuyez sur +** pour sélectionner le moteur. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.
- Affichage des données en système américain ou métrique. Appuyez sur + ou sur – pour effectuer une sélection. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.
- D Afficher la vitesse du bateau en KN (nœuds), en KPH (kilomètres à l'heure) ou en MPH (miles à l'heure). Appuyez sur + ou sur - pour effectuer une sélection. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.
- E Appuyez sur MODE pour passer directement à l'écran suivant. Appuyez sur + (modification) si vous désirez ajouter ou supprimer un capteur externe au système SmartCraft.


Ajout de capteurs externes

Choisissez Yes (Oui) ou No (Non) pour chaque capteur.

No (Non) = pas utilisé Yes (Oui) = utilisé

Appuyez sur + ou sur – pour obtenir le paramètre correct.

Appuyez sur MODE pour sauvegarder et passer au capteur suivant.



CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Calibración del tacómetro

- ¿Desea que aparezca la pantalla de información del ángulo de la inclinación hidráulica siempre que incline el motor fuera de borda? Presione + o – para seleccionar. Presione MODE (Modo) para guardar.
- B Hacer coincidir el tacómetro con el motor correcto. Presione + para seleccionar el motor. Presione MODE (Modo) para guardar.
- C Seleccionar lecturas de pantalla en sistema anglosajón o métrico. Presione + o - para seleccionar. Presione MODE (Modo) para guardar.
- D Mostrar la velocidad de la embarcación en KN (nudos), KPH (kilómetros por hora), MPH (millas por hora). **Presione + o** – para seleccionar el parámetro. **Presione MODE** (Modo) para guardar.
- E Presione MODE (Modo) para saltar a la siguiente pantalla. Presione + (edición) si está añadiendo o eliminando algún sensor externo al sistema SmartCraft

Editar sensores externos

Elija <u>Yes (Sí) o No (No)</u> para cada sensor No = no se usa <u>Yes</u> = en uso **Presione + o** – para corregir el parámetro

Presione MODE (Modo) para guardar y avanzar al siguiente sensor

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

Calibração do Tacômetro

- A Quer que a tela do mostrador do ângulo do compensador hidráulico apareça sempre que você compensar o motor de popa? **Pressione + ou** – para selecionar. **Pressione MODE (MODO)** para salvar.
- B Combine o tacômetro com o motor correto. Pressione + para selecionar o motor. Pressione MODE (MODO) para salvar.
- C Selecione as leituras do mostrador no sistema Inglês ou Métrico. Pressione + ou - para selecionar. Pressione MODE para salvar.
- Exiba a velocidade do barco em KN (nós), KPH (quilômetros por hora), MPH (milhas por hora). Pressione + ou - para selecionar a definição. Pressione MODE para salvar.
- E Pressione MODE para ir para a próxima exibição. Pressione + (edit) (editar) se estiver acrescentando ou excluindo qualquer sensor externo ao Sistema


Edição dos Sensores Externos

Escolha <u>Sim ou Não</u> para cada sensor Não = não é usado Sim = em uso

Pressione + ou – para fazer a definição correta Pressione MODE para salvar e avançar para o próximo sensor

90-10201700 63

CALIBRATION FUEL TANK CALIBRATION CAPACITY = XX.XX [UP] [DOWN] [SAVE]



FEATURES & CONTROLS

MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Tachometer Calibration

Add the capacity of the fuel tank

Press + or - to select. Press MODE to save.

- **B** This calibration accurately adjusts the fuel level sending unit in the fuel tank. NOTE: If the fuel tank is not calibrated, fuel range cannot be displayed Press MODE to skip to the next display. Press + (edit) to calibrate the fuel tank. Pressing DFLT (default) during edit will return to original value setting Calibrate the fuel tank as follows:
 - 1. Empty the fuel tank, Press + to save
 - 2. Fill tank to 1/4 full, Press + to save.
 - 3. Fill tank to 1/2 full, Press + to save
 - 4. Fill tank to 3/4 full, Press + to save.
 - 5. Fill tank to full, Press + to save

The fuel tank is now calibrated

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Ajouter la capacité du réservoir de carburant

A Ajouter la capacité du réservoir de carburant

Appuyez sur + ou sur – pour effectuer une sélection. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.

B Cet étalonnage permet de régler avec précision le dispositif d'indication du niveau de carburant du réservoir de carburant.

REMARQUE : si le réservoir de carburant n'est pas étalonné, la plage de carburant ne peut être affichée.

Appuyez sur MODE pour passer directement à l'écran suivant. Appuyez sur

+ (modification) pour étalonner le réservoir de carburant.

Toute activation de la touche DFLT (défaut) pendant la modification rétablit le réglage initial.

Etalonnez le réservoir de carburant de la manière suivante :

- Vider le réservoir de carburant, appuyez sur + pour sauvegarder.
- 2. Remplir le réservoir au quart, appuyez sur + pour sauvegarder.
- Remplir le réservoir à demi, appuyez sur + pour sauvegarder.
 Remplir le réservoir aux trois quarts, appuyez sur + pour sauvegarder.
- 5. Remplir complètement le réservoir, appuyez sur + pour sauvegarder.
- Le réservoir de carburant est étalonné.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Calibración del tacómetro

Agregue la capacidad del tanque de combustible.

Presione + o - para seleccionar. Presione MODE (Modo) para guardar.

B Esta calibración ajusta con precisión la unidad emisora del nivel de combustible en el tanque de combustible.

NOTA: Si no se calibra el tanque de combustible, no se puede visualizar la autonomía de combustible.

Presione MODE (Modo) para saltar a la siguiente pantalla. Presione +

(edición) para calibrar el tanque de combustible. Si se presiona DFLT (predeterminado) durante la edición se volverá al ajuste del valor original.

Calibre el tanque de combustible de la siguiente manera:

- Vacie el tanque de combustible, presione + para guardar
 Llene hasta 1/4 del tanque, presione + para guardar.
- 3. Llene hasta 1/2 del tanque, presione + para guardar.
 4. Llene hasta 3/4 del tanque, presione + para guardar.
- 5. Llene el tanque del todo, presione + para guardar.
- Ahora está calibrado el tanque

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

Calibração do Tacômetro

A Acrescente a capacidade do tanque de combustível.

Pressione + ou - para selecionar. Pressione MODE para salvar.

Esta calibração ajusta com precisão a unidade emissora do nível de combustível no tanque de combustível. NOTA: Se o tanque de combustível não estiver calibrado, a autonomia de

combustível não poderá ser exibida

Pressione MODE (MODO) para ir para a próxima exibição. Pressione + (editar) para calibrar o tanque de combustível.


A posição dos valores originais retornará se, durante a edição, DFLT (parâmetro básico) for pressionado.

Calibre o tanque de combustível da seguinte maneira:

- 1. Esvazie o tanque de combustível. **Pressione +** para salvar 2. Abasteça o tanque até 1/4 da sua capacidade. **Pressione +** para salvar.
- 3. Abasteça o tanque até 1/2 da sua capacidade. **Pressione +** para salvar
- Abasteça o tanque até 3/4 da sua capacidade. Pressione + para salvar.
 Abasteça o tanque até da sua capacidade. Pressione + para salvar.
- O tanque de combustível agora está calibrado.

64 90-10201Z00

CALIBRATION OIL TANK CAPACITY CAPACITY = XX.XX [UP] [DOWN] [SAVE]



FEATURES & CONTROLS

MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Tachometer Calibration

- A Add the capacity of the oil tank. Press + or to select. Press MODE to save.
- **B** This calibration accurately adjusts the oil level sending unit in the oil tank. Press MODE to skip to the next display. Press + (edit) to calibrate the oil tank. Pressing DFLT (default) during edit will return to original value setting Calibrate the oil tank as follows:

 - 1. Empty the oil tank, **Press +** to save 2. Fill tank to 1/4 full, **Press +** to save.
 - 3. Fill tank to 1/2 full, Press + to save
 - 4. Fill tank to 3/4 full, Press + to save.
 - 5. Fill tank to full, Press + to save.

The oil tank is now calibrated

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Ajouter la capacité du réservoir de carburant

- Ajouter la capacité du réservoir d'huile. Appuyez sur + ou sur pour effectuer une sélection. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.
- **B** Cet étalonnage permet de régler avec précision le dispositif d'indication du niveau d'huile du réservoir d'huile

Appuyez sur MODE pour passer directement à l'écran suivant. Appuyez sur

+ (modification) pour étalonner le réservoir d'huile.

Toute activation de la touche DFLT (défaut) pendant la modification rétablit le réalage initial.

Etalonnez le réservoir d'huile de la manière suivante

- Vider le réservoir d'huile, appuyez sur + pour sauvegarder.
 Remplir le réservoir au quart, appuyez sur + pour sauvegarder.
- 3. Remplir le réservoir à demi, appuyez sur + pour sauvegarder.
- Remplir le réservoir aux trois quarts, appuyez sur + pour sauvegarder.
 Remplir complètement le réservoir, appuyez sur + pour sauvegarder. Le réservoir d'huile est étalonné.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Calibración del tacómetro

- Agregar la capacidad del tangue de aceite. **Presione + o -** para seleccionar. Presione MODE (Modo) para guardar.
- **B** Esta calibración ajusta con precisión la unidad emisora del nivel de aceite en

el tanque de aceite. **Presione MODE (Modo)** para saltar a la pantalla siguiente. **Presione +** (edición) para calibrar el tanque de aceite.

Si se presiona DFLT (predeterminado) durante la edición se volverá al ajuste del valor original.

Calibre el tanque de aceite de la manera siguiente:

- Vacíe el tanque de aceite, **presione +** para guardar
 Llene hasta 1/4 del tanque, **presione +** para guardar.
- . Llene hasta 1/2 del tanque, **presione +** para guardar. . Llene hasta 3/4 del tanque, **presione +** para guardar.
- 5. Llene el tanque del todo, **presione +** para guardar. Ahora está calibrado el tanque

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

selecionar. Pressione MODE (MODO) para salvar.

- Calibração do Tacômetro Acrescente a capacidade do tanque de óleo. Pressione + ou - para
- **B** Esta calibração ajusta com precisão a unidade emissora do nível de óleo no tanque de óleo


Pressione MODE (MODO) para ir para a próxima exibição. Pressione + (edit)


(editar) para calibrar o tanque de óleo. A posição dos valores originais retornará se, durante a edição, DFLT (parâmetro básico) for pressionado. Calibre o tanque de óleo da seguinte maneira: 1. Esvazie o tanque de óleo. **Pressione +** para salvar


- Abasteça o tanque até 1/4 da sua capacidade. Pressione + para salvar.
 Abasteça o tanque até 1/2 da sua capacidade. Pressione + para salvar.
 Abasteça o tanque até 3/4 da sua capacidade. Pressione + para salvar.
- Abasteça o tanque até da sua capacidade. Pressione + para salvar.

O tanque de óleo agora está calibrado.

90-10201700 65







MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Tachometer Calibration

If the speedometer is not reading correctly, the speed sensors can be re-calibrated to correct the setting.

Press MODE to skip to the next display. Press + (edit) to calibrate the sensors. Increasing or decreasing the multiplier will increase or decrease the speed

Press - or + for changing setting. Press MODE to save

B If the trim setting is not reading correctly, the trim sensor can be re-calibrated to correct the setting

Pressing DFLT (default) during edit will return to original value setting

- Press MODE to skip to the next display. Press + (edit) to calibrate the sensor.
- 1. Trim outboard full up, than Press + to save.
- 2. Trim outboard to the point where the trim cylinders takes over, than Press
- 3. Trim outboard full down, than Press + to save.
- C Do you want to exit the calibration mode? Press + for yes. Press MODE for no.

ogo

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY Ajouter la capacité du réservoir de carburant

- Si l'indicateur de vitesse fournit des indications incorrectes, il est possible de
- réétalonner les capteurs de vitesse pour obtenir une lecture correcte. **Appuyez sur MODE** pour passer à l'écran suivant. **Appuyez sur +** (modification) pour étalonner les capteurs.
- B Pour augmenter ou réduire la lecture de la vitesse, il suffit de modifier le multiplicateur.

Appuyez sur – ou sur + pour apporter une modification. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.

Si le réglage du relevage fournit des indications incorrectes, il est possible de réétalonner le capteur de relevage pour obtenir une lecture correcte.

Toute activation de la touche DFLT (défaut) pendant la modification rétablit le

Appuyez sur MODE pour passer à l'écran suivant. Appuyez sur + (modification) pour étalonner le capteur.

- 1. Relever complètement le hors-bord, **appuyez sur +** pour sauvegarder.
- 2. Relever le hors-bord au point où les compensateurs prennent le relais, appuyez sur + pour sauvegarder.
- 3. Abaisser complètement le hors-bord, appuyez sur + pour sauvegarder.
- Voulez-vous sortir du mode d'étalonnage ? Appuyez sur + pour oui. Appuyez sur MODE pour non

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Calibración del tacómetro

Calibração do Tacômetro

A Si la lectura del velocímetro no es correcta, se puede recalibrar los sensores para corregir el ajuste.

Presione MODE (Modo) para saltar a la pantalla siguiente. Presione +

(edición) para calibrar los sensores.

El aumento o disminución del multiplicador aumentará o disminuirá la lectura de la velocidad

Presione – o + para cambiar el ajuste. Presione MODE (Modo) para guardar.

B Si la lectura de la inclinación no es correcta, se puede recalibrar el sensor para corregir el aiuste

Si se presiona DFLT (predeterminado) durante la edición se volverá al ajuste del valor original

Presione MODE (Modo) para saltar a la pantalla siguiente. Presione + (edición) para calibrar el sensor.

1. Incline el motor fuera de borda totalmente hacia arriba y presione + para

guardar. 2. Incline el motor fuera de borda hasta el punto en que los cilindros de la inclinación se hagan cargo y **presione +** para guardar.

3. Incline el motor fuera de borda totalmente hacia abajo y **presione +** para

¿Desea salir del modo de calibración? Presione + para Sí. Presione MODE (Modo) para No.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

- A Se o velocímetro não estiver indicando corretamente a velocidade, os sensores de velocidade poderão ser recalibrados para corrigir o ajuste. **Pressione MODE (MODO)** para ir para a próxima exibição. **Pressione** + (edit) (editar) para calibrar os sensores
- B O aumento ou a diminuição do multiplicador, aumentará ou diminuirá a leitura de velocidade

Pressione - ou + para mudar o ajuste. Pressione MODE (MODO) para salvar.

Se a posição do compensador não indicar uma leitura correta, o sensor do compensador pode ser recalibrado para corrigir o ajuste. A posição dos valores originais retornará se, durante a edição, DFLT


(parâmetro básico) for pressionado.

Pressione MODE (MODO) para ir para a próxima exibição. Pressione + (edit)

(editar) para calibrar o sensor.

- 1. Compense o motor de popa completamente para cima e depois pressione + para salvar. 2. Compense o motor de popa até o ponto onde os cilindros de compensação
- assumam o controle, depois pressione + para salvar.
- 3. Compense o motor de popa completamente para baixo e depois pressione
- Quer sair do modo de calibração? Pressione + para sim. Pressione MODE (MODO) para não.

66 90-10201Z00



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Speedometer Calibration

Simple Calibration – This calibration for setting lighting and setting the clock can be made while engine is running.

- 1. Press in the MODE and TROLL buttons for calibration screen.
- 2. Press MODE to advance through the calibration selections.

Advanced Calibration - This calibration goes through the entire mode selections.

- 1. Turn ignition key to the off position.
- 2. Hold TROLL and turn ignition key to the on position.
- 3. Press and hold MODE for 2 seconds to bring up the calibration screen.
- 4. Press MODE to advance through the calibration selections.
- A Press or + to adjust level. Press MODE to save setting.
- B Do you want the same brightness level for all SmartCraft gauges? Press + for yes. Press MODE for no.
- C Press or + to adjust level. Press MODE to save setting.
- D Do you want the same contrast level for all SmartCraft gauges? Press + for yes. Press MODE for no.

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Etalonnage de l'indicateur de vitesse

Etalonnage simple – Cet étalonnage permet de régler l'éclairage et l'horloge, et peut être effectué pendant que le moteur tourne.

- Appuyez sur les touches MODE et TROLL pour obtenir l'écran d'étalonnage.
- 2. Appuyez sur la touche MODE pour passer d'une sélection à l'autre.

Étalonnage avancé – Cet étalonnage couvre toutes les sélections de modes.

- 1. Placez la clé de contact en position d'arrêt.
- 2. Maintenez les touches TROLL TROLL enfoncées et tournez la clé de contact en position de marche.
- Appuyez sur la touche MODE pendant 2 secondes pour afficher l'écran d'étalonnage.
- 4. Appuyez sur MODE pour passer d'une sélection à l'autre.
- A Appuyez sur ou sur + pour régler le niveau. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.
- B Voulez-vous le même niveau de luminosité pour tous les indicateurs SmartCraft ? Appuyez sur + pour oui. Appuyez sur MODE pour non.
- C Appuyez sur ou sur + pour régler le niveau. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.
- D Voulez-vous le même niveau de contraste pour tous les indicateurs SmartCraft ? Appuyez sur + pour oui. Appuyez sur MODE pour non.



CALIBRATION
CONTRAST
SET ALL INSTRUMENTS?
[NO] [YES]

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Calibración del velocímetro

Calibración sencilla – Esta calibración, para ajustar la iluminación y el reloj, se puede realizar con el motor funcionando.

- 1. Presione los botones MODE (Modo) y TROLL (Pesca por curricán) para activar la pantalla de calibración.
- 2. Presione MODE (Modo) para avanzar por las selecciones de calibración.

 Calibración avanzada Esta calibración pasa por todas las selecciones de modo.
- 1. Ponga la llave del encendido en la posición apagado.
- Mantenga presionados TROLL TROLL y ponga la llave del encendido en la posición Encendido.
- Presione y mantenga presionado por 2 segundos el botón MODE (Modo) para activar la pantalla de calibración.
- I. Presione MODE (Modo) para avanzar por las selecciones de calibración.
- A Presione o + para ajustar el nivel. Presione MODE para guardar el ajuste
- B ¿Desea el mismo nivel de brillo en todos los indicadores SmartCraft? Presione + para Sí. Presione MODE para No.
- C Presione o + para ajustar el nivel. Presione MODE para guardar el ajuste.
- D ¿Desea el mismo nivel de contraste para todos los indicadores SmartCraft? Presione + para Sí. Presione MODE para No.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY


Calibração do velocímetro

Calibração Simples – Esta calibração para ajustar a iluminação e ajustar o relógio pode ser feita enquanto o motor estiver funcionando.

- 1. Pressione os botões MODE (MODO) e TROLL (CORRICO) para chegar à tela de calibração.
- 2. Pressione MODE (MODO) para avançar pelas seleções de calibração.

Calibração Avançada – Esta calibração passa pelas seleções inteira de modos.

- 1. Gire a chave da ignição para a posição "off" (desligar).
- Segure TROLL TROLL (CORRICO+) (CORRICO-) e gire a chave de ignição para a posição "on" (ligar).
- Pressione e mantenha pressionado MODE (MODO) por 2 segundos para trazer a tela de calibração.
- 4. Pressione MODE (MODO) para avançar pelas seleções de calibração.
- A Pressione ou + para ajustar o nível. Pressione MODE para salvar o ajuste.
- B Quer o mesmo nível de luminosidade para todos os medidores SmartCraft? Pressione + para sim. Pressione MODE para não.
- C Pressione ou + para ajustar o nível. Pressione MODE para salvar o ajuste.
- D Quer o mesmo nível de contraste para todos os medidores SmartCraft? Pressione + para sim. Pressione MODE para não.



MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Speedometer Calibration

A If the clock display is correct, press MODE to skip. To set or reset the clock Press +

Select 12 hour or 24 hour clock set

Press - or + to select. Press MODE to save

Press - or + to enable or disable GPS time calibration. If a GPS navigation receiver is connected to the gauges, NMEA data will set the time automatically. Press MODE to save.

Press - or + to add UTC time correction. MODE to save. (Hour offset from universal time constant)

Press – or + to set the hour Press **MODE** to save.

Press - or + to set the minute Press MODE to save.

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Etalonnage de l'indicateur de vitesse

Si l'affichage de l'horloge est correct, appuyez sur MODE pour passer à la sélection suivante.

Pour mettre l'horloge à l'heure appuyez sur +

Sélectionnez le réglage sur 12 ou 24 heures.

Appuyez sur - ou sur + pour obtenir l'heure correcte. Appuyez sur MODE pour la sauvegarder.

Appuyez sur – ou sur + pour activer ou désactiver l'étalonnage horaire par GPS. Si vous avez un récepteur de navigation GPS relié aux indicateurs, les données NMEA règleront l'heure automatiquement. **Appuyez sur MODE** pour sauvegarder.

Appuyez sur - ou sur + pour ajouter la correction horaire UTC, puis sur MODE pour sauvegarder. (Constante de décalage horaire par rapport au temps universel.)

Appuyez sur - ou sur + pour régler l'heure. Appuyez sur MODE pour sauvegarder.

Appuyez sur – ou sur + pour régler les minutes Appuyez sur **MODE** pour sauvegarder.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Calibración del velocímetro

A Si la información del reloj es correcta, presione MODE (Modo) para omitir el paso. Para fijar o reponer el reloj **presione +**

Seleccione el ajuste del reloj de 12 horas o 24 horas

Presione – o + para seleccionar. Presione MODE (Modo) para guardar.

Presione – o + para habilitar o inhabilitar la calibración de tiempo GPS. Si hay un receptor de navegación GPS conectado a los indicadores, los datos NMEA establecerán automáticamente el tiempo. **Presione MODE** (Modo) para quardar.

Presione − o + para añadir corrección de tiempo UTC. Presione MODE (Modo) para guardar. (Compensación horaria desde la constante universal de tiempo − UTC)

Presione – o + para fijar la hora Presione **MODE** (Modo) para guardar.

Presione – o + para fijar los minutos Presione **MODE** (Modo) para guardar.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

Calibração do velocímetro

A Se o mostrador do relógio estiver correto, pressione MODE (MODO) para

pular esta calibração. Para ajustar ou reajustar o relógio, **pressione +**

Selecione a posição de 12 horas ou de 24 horas

Pressione – ou + para selecionar. Pressione MODE (MODO) para salvar.


Pressione – ou + para ativar ou desativar a calibração do tempo GPS. Se um receptor de navegação GPS for conectado nos medidores, os dados da NMEA (National Marine Electronics Association, ou seja Associação Americana de Eletrônica Marinha) acertarão o tempo automaticamente. **Pressione MODE** (MODO) para salvar.

Pressione – ou + para acrescentar a correção do tempo UTC (Coordenada do Tempo Universal). Pressione MODE (MODO) para salvar. (Desvio horário da coordenada do tempo universal).

Pressione – ou + para ajustar a hora. Pressione **MODE (MODO)** para salvar.

Pressione – ou + para ajustar o minuto. Pressione **MODE (MODO)** para salvar.

68 90-10201Z00





MERCURY SMARTCRAFT GAUGES

Speedometer Calibration

A Press MODE to skip to the next display. Press + (edit) if your're adding or deleting any external sensor to the SmartCraft System.

Editing External Sensors

Chose Yes or No for each sensor No = not used Yes = in use

Press + or - for correct setting

Press MODE to save and advance to next sensor

B Do you want to exit the calibration mode? **Press +** for yes. **Press MODE** for no.

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

INDICATEURS SMARTCRAFT DE MERCURY

Etalonnage de l'indicateur de vitesse

A Appuyez sur MODE pour passer directement à l'écran suivant. Appuyez sur + (modification) si vous désirez ajouter ou supprimer un capteur externe au système SmartCraft.

Ajout de capteurs externes : Choisissez Yes (Oui) ou No (Non) pour chaque capteur.

No (Non) = pas utilisé Yes (Oui) = utilisé

Appuyez sur + ou sur – pour obtenir le paramètre correct.
Appuyez sur MODE pour sauvegarder et passer au capteur suivant.

Voulez-vous sortir du mode d'étalonnage ? Appuyez sur + pour oui. Appuyez sur MODE pour non.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INDICADORES MERCURY SMARTCRAFT

Calibración del velocímetro

Presione MODE (Modo) para saltar a la siguiente pantalla. Presione + (edición) si está añadiendo o eliminando algún sensor externo al sistema

Editar sensores externos

Elija Yes (Sí) o No (No) para cada sensor

No = no se usa Yes = en uso

Presione + o – para corregir el parámetro
Presione MODE (Modo) para guardar y avanzar al siguiente sensor

¿Desea salir del modo de calibración? Presione + para Sí. Presione MODE (Modo) para No.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

MEDIDORES SMARTCRAFT DA MERCURY

Calibração do velocímetro

A Pressione MODE para ir para a próxima exibição. Pressione + (edit) (editar) se estiver acrescentando ou excluindo qualquer sensor externo ao Sistema SmartCraft.


Edição dos Sensores Externos


Escolha <u>Sim ou Não</u> para cada sensor Não = não é usado Sim = em uso **Pressione + ou** – para fazer a definição correta

Pressione MODE para salvar e avançar para o próximo sensor

B Quer sair do modo de calibração? **Pressione +** para sim. **Pressione MODE** (MODO) para não.

90-10201700 69





POWER TRIM AND TILT

Your outboard has a trim/tilt control called "Power Trim." This enables the operator to easily adjust the position of the outboard by pressing the trim switch (a). Moving the outboard in closer to the boat transom is called trimming "in" or "down." Moving the outboard further away from the boat transom is called trimming "out" or "up." The term "trim" generally refers to the adjustment of the outboard within the first 205 range of travel (b). This is the range used while operating your boat on plane. The term "tilt" is generally used when referring to adjusting the outboard further up out of the water (c). With the engine turned off, the outboard can be tilted out of the water. At low idle speed, the outboard can also be tilted up past the trim range to permit, for example, shallow water operation.

POWER TRIM OPERATION

With most boats, operating around the middle of the "trim" range will give satisfactory results. However, to take full advantage of the trimming capability there may be times when you choose to trim your outboard all the way in or out. Along with an improvement in some performance aspects comes a greater responsibility for the operator, and this is being aware of some potential control hazards.

(continued on next page)

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

RELEVAGE HYDRAULIQUE

Votre moteur est équipé d'une commande de basculement appelée "relevage hydraulique". Elle permet au pilote de régler facilement la position du moteur en appuyant sur l'interrupteur de relevage (a). Rapprocher le moteur du tableau arrière consiste à l'"abaisser". L'en éloigner est le "relever". L'expression "basculement vers le bas" fait généralement référence au réglage du moteur à l'intérieur d'un angle de 20° entre le moteur et le tableau arrière (b). C'est dans ces 20° que se trouve votre moteur lors de son utilisation normale. Vous pouvez également le basculer vers le haut, hors de l'eau (c). Le moteur peut être sorti de l'eau lorsqu'il est arrêté. Au ralenti, vous pouvez également le basculer vers le haut hors de l'angle de relevage pour permettre par exemple de naviguer en eaux peu profondes

FONCTIONNEMENT DU RELEVAGE HYDRAULIQUE

Sur la plupart des bateaux, un fonctionnement avec le moteur au centre de l'angle de basculement vers le bas donne des résultats satisfaisants. Cependant, pour tirer plein parti de la fonction de relevage, vous pouvez choisir dans certains cas de basculer le moteur en position haute ou basse maximum. La contre-partie d'une amélioration certaine des performances est un accroissement de la vigilance demandée au pilote, compte tenu des risques potentiels de perte de contrôle.

(suite page suivante)

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

LEVANTE E INCLINACION HIDRAULICOS

Su motor fuera de borda tiene un control del levante y la inclinación denominado "Power Trim". Esto permite que el piloto reajuste fácilmente la posición del motor fuera de borda oprimiendo el interruptor del levante (a). Cuando el motor se mueve más cerca al espejo de popa de la embarcación, se le llama inclinación "hacia adentro" o "hacia abajo". Si el motor se aleja del espejo de popa de la embarcación, se le llama inclinación "hacia afuera" o "hacia arriba". El término "levante" generalmente se refiere al posicionamiento del motor fuera de borda dentro de los primeros 20° de su recorrido (b). Este margen de levante se usa mientras la embarcación está planeando. El término "inclinación" generalmente se usa refiriéndose a levantar el motor aún más fuera del agua (c). Cuando el motor está apagado, el motor fuera de borda puede inclinarse trea del agua. A una velocidad de marcha en vacio baja, el motor también puede inclinarse más allá del ángulo de levante para navegar, por ejemplo, en aguas poco profundas.

OPERACION DEL LEVANTE HIDRAULICO (POWER TRIM)

En la mayoría de embarcaciones, se obtendrán resultados satisfactorios si se marcha con el motor a la mitad del intervalo de levante. Sin embargo, para aprovechar mejor la capacidad de levante, pueden haber ocasiones cuando usted decida levantar su motor fuera de borda completamente hacia adentro o afuera. Además de mejorar algunos aspectos del rendimiento, esto conlleva una mayor responsabilidad para el piloto, puesto que hay que estar consciente de algunos peligros potenciales de control.

(continúa en la siguiente página)

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

COMPENSADOR/INCLINADOR HIDRÁULICO

Seu motor de popa tem um controle de compensação e inclinação, denominado "Compensador Hidráulico". Ele permite ao operador ajustar facilmente a posição do motor de popa, manejando o botão de controle de compensação (a). O movimento de aproximação do motor à travessa da popa é chamado de compensação para "dentro" ou para "baixo". O movimento de afastamento do motor da travessa de popa é chamada de compensação para "fora" ou para "cima". O termo compensação refere-se geralmente ao ajuste do motor dentro dos primeiros 20° de deslocamento (b). Esta é a variação angular usada durante a operação de seu barco em planeio. O termo "inclinação" é geralmente usado para se referir ao ajuste do motor de popa ainda mais para cima e para fora da água (c). Quando desligado, o motor de popa pode ser levantado para fora da água. Em marcha lenta, o motor de popa pode ser levantado além do ângulo máximo de compensação para permitir, por exemplo, operações em condições de águas rasas.

ÖPERAÇÃO DO COMPENSADOR HIDRÁULICO

Com a maioria dos barcos, a operação em torno do ângulo médio de compensação dará resultados satisfatórios. Entretanto, para aproveitar ao máximo a capacidade de compensação, há ocasiões em que se deseja a compensação do motor de popa em um dos extremos, para fora ou para dentro. A melhoria de alguns aspectos de desempenho vem acompanhada de uma maior responsabilidade por parte do operador, no sentido de estar atento a certos perigos potenciais.

(continua na próxima página)

FEATURES & CONTROLS POWER TRIM OPERATION (CONTINUED)

The most significant control hazard is a pull or "torque" that can be felt on the steering wheel or tiller handle. This steering torque results from the outboard being trimmed so that the propeller shaft is not parallel to the water surface.

MARNING

Avoid possible serious injury or death. When the outboard is trimmed in or out beyond a neutral steering condition, a pull on the steering wheel or tiller handle in either direction may result. Failure to keep a continuous firm grip on the steering wheel or tiller handle when this condition exists can result in loss of boat control as the outboard can turn freely. The boat can now "spin out" or go into a very tight maximum turn which, if unexpected, can result in occupants being thrown within the boat or out of the boat.

Consider the following lists carefully.

Trimming In or Down Can:

- 2. Result in quicker planing off, especially with a heavy load or a stern heavy boat.
- Generally improve the ride in choppy water.
- 4. Increase steering torque or pull to the right (with the normal right hand rotation propeller)
- 5. In excess, lower the bow of some boats to a point at which they begin to plow with their bow in the water while on plane. This can result in an unexpected turn in either direction called "bow steering" or "over steering" if any turn is attempted, or if a significant wave is encountered.

(continued on next page)

FONCTIONS ET COMMANDES FONCTIONNEMENT DU RELEVAGE HYDRAULIQUE (SUITE)

Le danger de perte de contrôle le plus significatif est celui d'une traction ou d'un couple de forces appliqué sur le volant de direction ou sur la barre franche. Ce phénomène apparaît lorsque, sous l'effet d'un basculement du moteur, l'arbre porte-hélice n'est plus parallèle à la surface de l'eau.

A AVERTISSEMENT

Evitez de provoquer des blessures graves ou mortelles. Un basculement du moteur hors-bord vers le haut ou vers le bas au-delà de certaines limites peut provoquer une traction sur le volant de direction ou sur la barre franche. Si le pilote ne maintient pas fermement la direction, il peut perdre le contrôle du bateau car le moteur peut alors tourner librement. Le ba-teau peut "survirer" ou prendre un tournant très brusque qui peut faire tomber les passagers ou les projeter à l'eau.

Tenez compte des points suivants

Un basculement de l'unité vers le bas/en profondeur :

- 1. Abaisse la proue du bateau
- 2. Facilite l'accélération et le déjaugeage du bateau, en particulier lorsqu'il est lourdement chargé ou surchargé à l'arrière.
- Améliore généralement la navigation quand la mer est agitée.
- Accroît le couple de résistance de la direction ou tire vers la droite (dans le cas d'une hélice normale tournant vers la droite).
- 5. Si excessif, abaisse la proue de certains bateaux à un point tel qu'ils piquent dans l'eau en position de marche normale. Ceci peut provoquer un virage soudain dans une direction ou l'autre, appelé "virage de proue" ou "survirage", lorsque le pilote essaie de tourner ou quand le bateau rencontre une grosse

(suite page suivante)

CARACTERISTICAS Y CONTROLES **OPERACION DEL LEVANTE HIDRAULICO**

(CONTINUACION)

El riesgo más importante relacionado con el control es el arrastre o "torsión" que puede sentirse sobre el volante de dirección o la palanca de dirección manual. Este arrastre de la dirección es producido porque el motor fuera de borda está inclinado de manera que el eje de la hélice no está en posición paralela a la superficie del agua.

A ADVERTENCIA

Evite la posibilidad de lesiones graves o la muerte. Cuando el motor está levantado hacia adentro o afuera más allá de la posición direccional neutra, podría producirse un arrastre del timón de dirección o de la palanca de dirección manual hacia la izquierda o la derecha. Cuando se presenta esta condición, si no se sujeta continuamente el timón de dirección o la palanca de dirección firmemente, se podría perder el control sobre la embarcación porque el motor fuera de borda puede girar libremente. Entonces la embarcación podría girar o dar una vuelta muy cerrada inesperada, con lo cual los ocupantes de la embarcación podrían ser arrojados hacia adentro o fuera de la embarcación.

Tome muy en cuenta los siguientes puntos:

Si se inclina el motor hacia adentro o abajo:

- 1. Se podría bajar la proa
- 2. Habrá mayor rapidez para iniciar el planeo, especialmente con carga pesada o con mayor carga a popa.
- 3. Se navegará mejor en aguas agitadas.
- 4. Se aumentará el arrastre de la dirección hacia la derecha (con la hélice normal de giro hacia la derecha).
- Si el desequilibrio es excesivo, bajará la proa de algunas embarcaciones hasta que la proa se hunda en el agua mientras se está planeando. Como resultado, si se intenta voltear o si se encuentra una ola de gran tamaño. podría producirse un giro inesperado en cualquier dirección, denominado "gobierno desde proa" o "sobreviraje".

(continúa en la siguiente página)

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES OPERAÇÃO DO COMPENSADOR HIDRÁULICO (CONTINUAÇÃO)

O perigo mais significativo de controle, é uma tração ou "torque" que pode ser sentido no volante ou na cana do leme. Este torque da direção resulta de uma compensação do motor de popa, na qual o eixo da hélice não está paralelo à superfície da água.

A AVISO

Evite a possibilidade de ferimentos ou morte. Quando o motor de popa estiver compensado equilibrado para dentro ou para fora, além de uma posição neutra de direção, poderá ocorrer uma tração no volante ou na cana do leme, em um dos dois sentidos. Caso não se segure o volante de forma firme e contínua, quando prevalecer tal condição, poderá ocorrer a perda de controle do barco, à medida em que o motor de popa possa girar livremente. O barco poderá fazer um "parafuso" ou fazer uma curva muito fechada que, se inesperada, poderá lançar os ocupantes para dentro ou fora do barco.

Examine com cuidado as seguintes situações:

A compensação do motor para dentro ou para baixo poderá:

- Abaixar a proa.
- 2. Entrar mais rapidamente em planeio, especialmente se o barco levar uma carga pesada ou tiver excesso de peso na popa
- 3. De forma geral, melhorar o cruzeiro em águas picadas.
- Aumentar o torque direcional ou puxar para a direita (quando a hélice for do tipo comum, de giro à direita).
- Se em excesso, abaixar a proa de alguns barcos a ponto de fazê-los escavar a água com a proa, enquanto planeiam. Isto pode resultar em viradas bruscas em qualquer direção, chamadas "direção de proa" ou "direção em excesso" caso se tente fazer uma curva ou se dê de encontro a uma onda de tamanho significativo.

(continua na próxima página)

FEATURES & CONTROLS

POWER TRIM OPERATION (CONTINUED)

MARNING

Avoid possible serious injury or death. Adjust outboard to an intermediate trim position as soon as boat is on plane to avoid possible ejection due to boat spin-out. Do not attempt to turn boat when on plane if outboard is trimmed extremely in or down and there is a pull on the steering wheel or tiller handle

In rare circumstances, the owner may decide to limit the trim in. This can be accomplished by purchasing a stainless steel tilt pin (Part Number 17-49930A1) from your dealer and inserting it in whatever adjustment hole in the transom brackets is desired. The non-stainless steel shipping bolt should not be used in this application other than on a temporary basis

Trimming Out or Up can:

- 1. Lift the bow higher out of the water.
- 2. Generally increase top speed.
- 3. Increase clearance over submerged objects or a shallow bottom.
- Increase steering torque or pull to the left at a normal installation height (with the normal right hand rotation propeller)
- In excess, cause boat "porpoising" (bouncing) or propeller ventilation.
- Cause engine overheating if any cooling water intake holes are above the water line

FONCTIONS ET COMMANDES FONCTIONNEMENT DU RELEVAGE HYDRAULIQUE (SUITE)

A AVERTISSEMENT

Evitez de provoquer des blessures graves ou mortelles. Réglez le basculement du moteur sur une position intermédiaire dès la sortie de déjaugeage afin d'éviter une éjection possible due à un sur-virage du bateau. N'essayez pas de tourner en position horizontale de marche normale si le moteur est basculé complètement vers le bas et si vous sentez une traction sur le volant de direction ou sur la barre franche

Dans certains cas exceptionnels, le propriétaire peut décider de limiter le basculement du moteur vers le bas. Il suffit pour cela d'acheter une goupille de basculement en acier inoxydable (référence 17-49930A1) auprès de votre concessionnaire et de l'introduire dans le trou de réglage souhaité sur les supports de fixation au tableau arrière. Le boulon de livraison en acier non-inoxydable ne doit pas être utilisé à cet effet, ou uniquement de façon

Un basculement de l'unité vers le haut/vers la surface :

- Relève la proue du bateau au-dessus de l'eau.
- 2. Augmente généralement la vitesse maximum du bateau.
- Fait passer le bateau à une plus grande distance du fond ou des objets
- Accroît le couple de direction ou tire vers la gauche à une hauteur normale d'installation (avec une hélice standard tournant vers la droite)
- Si excessif, fait tanquer le bateau ou provoque une ventilation de l'hélice
- Peut provoquer un échauffement du moteur si les prises d'eau de mer se trouvent au-dessus de la ligne d'eau.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES **OPERACION DEL LEVANTE HIDRAULICO** (CONTINUACIÓN)

A ADVERTENCIA

Evite la posibilidad de lesiones graves o la muerte. Reajuste el motor fuera de borda a una posición intermedia de levante tan pronto la embarcación esté planeando para evitar que alguna persona salga expulsada debido a un giro descontrolado de la embarcación. No trate de virar la embarcación cuando está planeando si el motor fuera de borda está excesivamente inclinado hacia adentro/abajo y se siente una fuerza de arrastre sobre el timón de dirección o la palanca de dirección.

En circunstancias poco comunes el propietario puede decidir limitar la inclinación hacia adentro. Esto puede lograrse adquiriendo un pasador de inclinación de acero inoxidable (Número de parte 17-49930A1) en su distribuidor e insertándolo en cualquier agujero de ajuste que desee, en los soportes del espejo de popa. En esta aplicación no debe usarse el perno de embalaje que no es de acero inoxidable, excepto de manera temporal.

Si se inclina el motor hacia afuera o arriba:

- 1. Se levantará la proa más arriba fuera del agua.
- 2. Generalmente se aumentará la velocidad máxima.
- 3. Se aumentará el espacio libre sobre los objetos sumergidos o un fondo de poca profundidad.
- 4. Se aumentará el arrastre de la dirección hacia la izquierda en las instalaciones con una altura de espejo de popa normal (con la hélice normal de rotación hacia la derecha).
- Si la inclinación es excesiva, hará que la embarcación empiece a cabecear (rebote) o se produzca ventilación de la hélice
- Ocasionará recalentamiento del motor si algún agujero de toma de agua de enfriamiento queda arriba de la línea de flotación.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES OPERAÇÃO DO COMPENSADOR HIDRÁULICO (CONTINUAÇÃO)


A AVISO


Evite a possibilidade de ferimentos graves ou morte. Ajuste o motor de popa a uma posição intermediária de compensação, assim que o barco estiver em planeio, para evitar ser lançado para fora do barco, caso o barco faça um "parafuso". Não tente girar o barco, quando estiver em planeio, se o motor estiver na posição extrema de compensação, para dentro ou para baixo, e for sentida uma tração no volante ou na cana do leme.

Em circunstâncias raras, o operador do barco poderá optar pela limitação da compensação para dentro. Isto poderá ser feito, adquirindo-se um pino de inclinação de aço inoxidável (Peça No. 17-49930A1) no seu revendedor e inserindo-o no furo de ajuste das braçadeiras de popa, que permita o ajuste desejado. Para esta aplicação, não deve ser usado o parafuso de aço oxidável, a não ser em caráter temporário.

A compensação do motor de popa para fora ou para cima poderá:

- Levantar a proa ainda mais para fora da água.
- 2. De forma geral, aumentar a velocidade máxima
- 3. Aumentar o espaço livre acima de objetos submersos ou em águas rasas.
- Aumentar o torque direcional ou puxar para a esquerda, a uma altura normal de instalação (quando a hélice for do tipo comum, de giro à direita).
- 5. Se em excesso, fazer o barco saltar ou provocar ventilação da hélice.
- Provocar superaquecimento do motor se algum furo de entrada de água estiver acima da superfície da água.





FEATURES & CONTROLS

TILTING OPERATION

To tilt outboard, shut off the engine and press the trim/tilt switch or auxiliary tilt switch to the up position. The outboard will tilt up until the switch is released or it reaches its maximum tilt position.

- 1 Engage the tilt support lever (a), by rotating knob (b) to bring support lever upward.
- 2 Lower outboard to rest on the tilt support lever.
- 3 Disengage the tilt support lever, by raising the outboard off the support lever and rotating the lever down. Lower the outboard.

AUXILIARY TILT SWITCH

4 This switch can be used to tilt the outboard up or down using the power trim

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

PROCEDURE DE RELEVAGE

Pour faire basculer le moteur hors—bord, arrêtez—le et appuyez sur l'interrupteur de relevage ou sur l'interrupteur auxiliaire pour le mettre en position UP (Haut). Le moteur bascule alors vers le haut jusqu'à ce que vous relâchiez l'interrupteur ou lorsque la hauteur de relevage maximum est atteinte.

- 1 Engagez le levier de support de relevage (a) en le faisant remonter à l'aide du bouton (b).
- 2 Abaissez le moteur de façon à ce qu'il repose sur le levier de support de relevage.
- 3 Dégagez le levier de support de relevage en soulevant le moteur et en tournant le levier vers le bas. Abaissez le moteur.

INTERRUPTEUR DE RELEVAGE AUXILIAIRE

4 Cet interrupteur peut être utilisé pour faire basculer le moteur hors-bord vers le haut ou vers le bas en utilisant le relevage hydraulique.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

LEVANTE E INCLINACION HIDRAULICOS

Operación de la inclinación

Para inclinar el motor fuera de borda, apague el motor y empuje el interruptor de levante/inclinación o el interruptor de inclinación auxiliar hacia arriba. El motor fuera de borda se inclinará hacia arriba hasta que se suelte el interruptor o hasta que alcance la posición máxima de inclinación.

- 1 Fije la palanca de soporte de la inclinación (a) girando el mando (b) para mover hacia arriba la palanca de soporte.
- 2 Baje el motor fuera de borda para que descanse sobre la palanca de soporte de inclinación.
- 3 Desenganche la palanca de soporte de inclinación levantando el motor fuera de borda fuera de la palanca de soporte y girando la palanca hacia abajo. Baje el motor fuera de borda.

INTERRUPTOR AUXILIAR DE INCLINACIÓN

4 Este interruptor puede usarse para inclinar el motor fuera de borda hacia arriba o hacia abajo usando el sistema de levante hidráulico.

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES


OPERAÇÃO DE INCLINAÇÃO

Para inclinar o motor de popa, desligue o motor e coloque o interruptor de compensação/inclinação, ou interruptor auxiliar de inclinação, na posição para cima. O motor de popa se inclinará para cima até que o interruptor seja solto ou que o motor atinja sua posição máxima de inclinação.

- 1 Engate a alavanca de suporte de inclinação (a), girando o botão (b) para mover a alavanca de suporte para cima.
- 2 Abaixe o motor de popa, assentando-o sobre a alavanca de suporte da inclinação.
- 3 Desengate a alavanca de suporte de inclinação, levantando o motor acima da alavanca e girando o botão para baixo. Abaixe o motor de popa.

INTERRUPTOR AUXILIAR DE INCLINAÇÃO

4 Este interruptor pode ser usado para inclinar o motor de popa para cima ou para baixo, usando-se o sistema de compensador hidráulico.



FEATURES & CONTROLS

MANUAL TILTING

If the outboard cannot be tilted using the power trim/tilt switch, the outboard can be manually tilted.

1 Turn out the manual tilt release valve 3 turns (counterclockwise). This allows manual tilting of the outboard. Tilt the outboard to the desired position and tighten the manual tilt release valve.

Note: The manual tilt release valve must be tightened before operating the outboard to prevent the outboard from tilting up during reverse operation.

ogd

FONCTIONS ET COMMANDES

RELEVAGE MANUEL

Si vous ne pouvez pas basculer le moteur en utilisant l'interrupteur de relevage, vous pouvez le relever ou l'abaisser à la main.

1 Tournez 3 fois le clapet de dégagement de relevage manuel en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ceci vous permet de faire basculer le moteur manuellement. Mettez ce dernier à la position désirée et resserrez le clapet de dégagement.

Remarque: le clapet de dégagement de relevage manuel doit être resserré avant de faire fonctionner le moteur, afin d'empêcher ce dernier de basculer vers le haut en marche arrière.

CARACTERISTICAS Y CONTROLES

INCLINACION MANUAL

Si el motor fuera de borda no puede inclinarse usando el interruptor de levante e inclinación, el motor puede inclinarse manualmente.

1 Gire la válvula de desenganche de inclinación 3 vueltas (en dirección contraria a las manecillas del reloj). Esto permite la inclinación manual del motor fuera de borda. Incline el motor hasta la posición deseada y apriete la válvula de desenganche de la inclinación manual.

Nota: La válvula de desenganche de la inclinación manual debe estar apretada antes de poner en funcionamiento el motor fuera de borda para evitar que el motor se incline hacia arriba durante la operación en retroceso.

ogh

CARACTERÍSTICAS E CONTROLES

INCLINAÇÃO MANUAL

Se o motor de popa não puder ser inclinado usando-se o interruptor de compensação/inclinação, pode-se fazê-lo manualmente.

1 Dê três voltas (sentido anti-horário) na válvula de alívio de inclinação manual. Isto permitirá inclinar manualmente o motor de popa. Incline o motor até a posição desejada e aperte a válvula de alívio manual.

Nota: A válvula de alívio de inclinação manual deve ser apertada antes de operar o motor, para evitar que o motor se incline para cima, durante operação em marcha à ré.

OPERATION OPERACION PRE-STARTING CHECK LIST LISTA DE VERIFICACIONES ANTES DEL ARRANQUE ☐ El piloto debe conocer todos los procedimientos correctos y seguros de ☐ Operator knows safe navigation, boating, and operating procedures. navegación, tránsito náutico y operación. $\ \square$ An approved personal flotation device of suitable size for each person aboard and readily accessible (it is the law). Flotadores personales aprobados de tamaño adecuado para cada persona a bordo que deben estar a la mano. ☐ A ring type life buoy or buoyant cushion designed to be thrown to a person in Un salvavidas en forma de anillo o cojín flotante diseñado para lanzarse a una persona que se encuentre en el aqua ☐ Know your boats maximum load capacity. Look at the boat capacity plate. Conozca la capacidad máxima de carga de su embarcación. Fíjese en la placa □ Fuel supply OK. de capacidades de su embarcación. ☐ Oil supply (oil injection) OK. ☐ Suficiente aceite (inyección de aceite) $\hfill \square$ Arrange passengers and load in the boat so the weight is distributed evenly and ☐ Acomode a los pasajeros y la carga en la embarcación distribuyendo el peso everyone is seated in a proper seat. en forma pareja, y que todos los ocupantes estén sentados en un asiento ☐ Tell someone where you are going and when you expect to return. apropiado ☐ It is illegal to operate a boat while under the influence of alcohol or drugs. ☐ Deje dicho con alguien a dónde va y cuándo piensa regresar. Know the waters and area you will be boating; tides, currents, sand bars, rocks, ☐ Es ilegal operar una embarcación bajo la influencia de alcohol o drogas. Conozca las aguas y el área donde va a navegar: mareas, corrientes, bancos Make inspection checks listed in the Inspection and Maintenance Schedule. Refer to Maintenance Section. de arena, rocas y otros peligros. Haga las inspecciones indicadas en el Programa de Inspección y Mantenimiento. Remítase a la Sección de Mantenimiento. **OPERATING IN FREEZING TEMPERATURES** When using your outboard or having your outboard moored in freezing or near **OPERACION EN TEMPERATURAS BAJO CERO** freezing temperature, keep the outboard tilted down at all times so the gear case is submerged. This prevents trapped water in gear case from freezing and causing Cuando esté usando su motor fuera de borda o tenga su embarcación amarrada en temperaturas bajo cero o casi de cero, mantenga el motor fuera de borda possible damage to the water pump and other components. inclinado hacia abajo en todo momento para que la caja de engranajes esté sumergida. Esto evita que el agua atrapada en la caja de engranajes se congele If there is a chance of ice forming on the water, the outboard should be removed and drained completely of water. If ice should form at the water level inside the y ocasione posibles daños a la bomba de agua y a otros componentes. outboard drive shaft housing, it will block water flow to the engine causing possible Si existe la posibilidad de que se forme hielo sobre el agua, se debe quitar el motor fuera de borda y drenarse toda el agua que tenga dentro. Si se forma hielo en el damage nivel de agua dentro de la caja del árbol de transmisión del motor fuera de borda, bloqueará la circulación de agua hacia el motor, ocasionando posibles daños. **FONCTIONNEMENT VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT LE DEPART OPERAÇÃO** ☐ Le pilote s'est familiarisé avec les règles de sécurité de navigation et avec le fonctionnement du bateau. LISTA DE VERIFICAÇÃO PRÉ-OPERACIONAL ☐ Chaque passager dispose d'un gilet de sauvetage homologué à sa taille et ce O operador sabe navegar com segurança, conhece o funcionamento e os dernier est facilement accessible. procedimentos de operação do barco. Une bouée ronde ou un coussin de flottaison sont disponibles au cas où un Cada pessoa a bordo dispõe de um salva-vidas individual, aprovado, de tamanho apropriado, e de fácil acesso (por lei). ☐ La charge du bateau n'est pas excessive. Consultez la plaque de capacité de Uma bóia tipo rosca ou colchão flutuante, apropriado para ser lançado a uma votre bateau. pessoa na água.

La charge (passagers et matériel à bord) est répartie uniformément et chacun est convenablement assis. Une personne à terre est prévenue de votre destination et de l'heure à laquelle

☐ Le niveau d'huile du système d'iniection d'huile est suffisant.

vous comptez rentrer.

☐ Il est interdit de conduire un bateau sous l'influence de l'alcool ou de la drogue.

☐ Le pilote connaît les eaux et les zones de navigation qu'il compte emprunter : marées, courants, bancs de sable, rochers et autres dangers.

 Respectez les instructions du calendrier d'inspection et d'entretien. Consultez le chapitre Entretien à ce sujet.

PRONCTIONNEMENT A DES TEMPERATURES EN DESSOUS DE ZERO

Lorsque vous utilisez ou amarrez votre hors-bord à des températures en dessous ou voisines de zéro, laissez toujours le moteur en position basse, afin de conserver le carter d'engrenage dans l'eau. Vous empêcherez ainsi l'eau qui y est emprisonnée de geler et d'endommager la pompe à eau et d'autres éléments du moteur.

Si de la glace risque de se former à la surface de l'eau, le moteur doit être retiré et vidé de toute l'eau qui peut s'y trouver. En effet, la formation éventuelle de glace à l'intérieur du carter de l'arbre moteur, au niveau de la surface de l'eau, risque d'empêcher la circulation de l'eau de refroidissement vers le moteur et d'endommager ce dernier.

☐ Faça as inspeções listadas no "Programa de Inspeção e de Manutenção". Consulte a Seção de Manutenção. OPERAÇÃO EM TEMPERATURAS PRÓXIMAS A ZERO

Esteja ciente da capacidade máxima de carga do barco. Consulte a plaqueta

Coloque os passageiros e a carga de forma que o peso fique distribuído

☐ É ilegal conduzir um barco quando se está alcoolizado ou sob efeito de drogas.

Esteja familiarizado com a região e as condições aquáticas onde você irá

navegar, incluindo marés, correntezas, bancos de areia, rochedos e outros

☐ O abastecimento de combustível (injecão de óleo) é adequado.

igualmente no barco e cada pessoa tenha assento adequado

☐ Informe a alguém sobre onde pretende ir e guando pretende voltar.

de capacidade do barco.

Quando usar o motor em temperaturas próximas a zero, ou quando o barco estiver atracado sob estas condições, deixe o motor inclinado o tempo todo para baixo, a fim de manter a caixa de engrenagens submersa. Isto evitará o congelamento da água presa na caixa de engrenagens, o que causaria danos à bomba de água e a outros componentes.

Se houver possibilidade de formação de gelo na água, o motor deve ser removido e a água deve ser completamente drenada. Se houver formação de gelo no nível da água dentro da carcaça do eixo de transmissão, o fluxo de água para o motor ficará impedido, podendo provocar danos.

10

OPERATION

OPERATING IN SALT WATER OR POLLUTED WATER

We recommend that you flush the internal water passages of your outboard with fresh water after each use in salt or polluted water. This will prevent a buildup of deposits from clogging the water passages. Refer to "Flushing The Cooling System" procedure in the Maintenance Section.

If you keep your boat moored in the water, always tilt the outboard so the gear case is completely out of water (except in freezing temperature) when not in use.

Wash down the outboard exterior and flush out the exhaust outlet of the propeller and gear case with fresh water after each use. Each month, spray Mercury Precision or Quicksilver Corrosion Guard on external metal surfaces (do not spray on corrosion control anodes as this will reduce the effectiveness of the anodes).

Operating at High Elevations

Your engine automatically compensates for high elevation changes. A propeller with a different pitch may be required to help reduce the normal performance loss experienced as a result of reduced oxygen in the air. Consult your dealer.

ofd

FONCTIONNEMENT

FÖNCTIONNEMENT EN MER OU DANS DES EAUX

Nous vous recommandons de rincer à l'eau douce le circuit d'eau interne de votre moteur hors-bord après chaque fonctionnement en mer ou dans des eaux polluées. Vous empêcherez ainsi l'accumulation des dépôts dans ce circuit. Consultez les instructions de rinçage du système de refroidissement au chapitre Entretien

Si vous laissez votre bateau amarré sur l'eau et que vous ne vous servez pas du moteur, relevez toujours ce dernier pour complètement sortir le carter d'engrenage de l'eau (sauf à des températures au-dessous de zéro).

Lavez l'extérieur du hors-bord à l'eau douce et rincez l'échappement de l'hélice et le carter d'engrenage de la même façon après chaque utilisation. Une fois par mois, vaporisez du Mercury Precision ou Quicksilver Corrosion Guard sur l'extérieur du bloc moteur, sur les organes électriques et sur les autres surfaces de métal (mais pas sur les anodes anti-corrosion ; s'en trouverait réduite leur efficacité).

Fonctionnement en altitude

Votre moteur compense automatiquement les variations d'altitudes. Il peut être nécessaire d'installer une hélice de pas différent pour réduire la diminution de performance normale qui résulte de la raréfaction de l'oxygène présent dans l'air. Consultez votre concessionnaire.

ofj

OPERACION

OPERACIÓN EN AGUA SALADA O AGUA

Recomendamos que se enjuaguen los conductos internos de agua de su motor fuera de borda con agua dulce después de cada vez que haya navegado en agua salada o contaminada. Esto evitará que la acumulación de depósitos atore los conductos de agua. Remítase al procedimiento de "Lavado del sistema de enfriamiento" en la sección sobre mantenimiento.

Si deja su embarcación atracada en el agua, siempre incline el motor fuera de borda de manera que la caja de engranajes esté completamente fuera del agua (excepto en temperaturas bajo cero) mientras no se esté usando.

Lave el exterior del fuera de borda y la salida de escape de la hélice y la caja de engranajes con agua dulce después de cada uso. Cada mes rocíe Mercury Precision o Quicksilver Corrosion Guard sobre las superficies metálicas externas (no rocíe sobre los ánodos anticorrosivos porque reducirá su eficacia).

Operacion a altitudes elevadas

Su motor compensa automáticamente los cambios de elevación grandes. Puede ser necesaria una hélice con un paso diferente para ayudar a reducir la pérdida normal de rendimiento experimentada como resultado de la insuficiencia de oxígeno en el aire. Consulte con su distribuidor.

ofh

OPERAÇÃO

OPERAÇÃO EM ÁGUA DO MAR OU ÁGUA POLUÍDA


Recomendamos que você lave com água doce as passagens internas de água do motor, após cada operação em água salgada ou poluída. Isto evitará que o acúmulo de detritos entupa as passagens de água. Consulte o procedimento "Lavagem do Sistema de Resfriamento" na Seção de Manutenção.


Se você mantém o barco atracado, na água, incline o motor de forma que a caixa de engrenagens esteja completamente fora da água (exceto em temperaturas abaixo de zero), quando ele não estiver em uso.

Lave o exterior do motor as saídas de exaustão da hélice e da caixa de engrenagens, utilizando água doce, sempre após usar o barco. Borrife mensalmente, com o "Mercury Precision ou Quicksilver Corrosion Guard" (protetor Mercury Precision ou Quicksilver contra a corrosão), o exterior do motor, os componentes elétricos e as outras superfícies metálicas (não borrife os ânodos de controle de corrosão, porque isto reduziria sua eficácia).

Operação em Altitudes Elevadas

Seu motor compensa automaticamente mudanças altas de elevação. Pode ser necessário uma hélice com passo diferente para ajudar a reduzir a perda normal de rendimento observada como resultado da menor quantidade de oxigênio no ar. Consulte o seu revendedor.





OPERATION

SETTING TRIM ANGLE WHILE RUNNING ENGINE AT IDLE SPEED

1 Submerging the exhaust relief hole (a) on the outboard can happen on some boats if you trim the outboard "full-in" while running the engine at idle speed. This will cause an exhaust restriction, resulting in rough idle, excessive smoke, and fouled spark plugs. If this condition exists, trim outboard up until exhaust relief hole is out of the water (b).

OPERATING IN SHALLOW WATER

- When operating your boat in shallow water, you can tilt the outboard beyond the maximum trim range to prevent hitting bottom.
 - a. Reduce engine speed below 2000 RPM.
 - Tilt outboard up. Make sure all the cooling water intake holes stay submerged at all times.
 - Operate the engine at slow speed only. If engine speed exceeds 2000 RPM, the outboard will automatically return down to the maximum trim range.

of

FONCTIONNEMENT

TRIMMWINKEL IM LEERLAUF EINSTELLEN

1 Beim »Nach-innen-Trimmen« des Außenborders mit Motor im Leerlauf, kann es bei einigen Booten zu einem Untertauchen der Außenborder-Abgasöffnung (a) kommen. Hemmung der Abgase und unruhiger Leerlauf, übermäßiger Qualm und verrußte Zündkerzen sind die Folge. In einem solchen Fall sollten Sie den Außenborder hochtrimmen, bis die Außenborder-Abgasöffnung aus dem Wasser ist (b).

FONCTIONNEMENT EN EAUX PEU PROFONDES

- 2 Lorsque vous naviguez en eaux peu profondes, vous pouvez basculer le moteur au-delà de l'angle de relevage conseillé pour éviter de toucher le fond.
 - a. Ralentissez en-dessous de 2 000 tr/mn
 - Faites basculer le moteur vers le haut. Vérifiez qu'aucune prise d'eau ne se trouve au-dessus de l'eau.
 - Faites tourner le moteur au ralenti seulement. Si sa vitesse dépasse 2 000 tr/mn, il revient automatiquement à la position normale de relevage.

OPERACION

FIJACION DEL ANGULO DE LEVANTE MIENTRAS EL MOTOR FUNCIONA A MARCHA EN VACIO

1 En algunas embarcaciones puede ocurrir que se sumerja el orificio de escape (a) del motor fuera de borda si levanta el motor "totalmente hacia adentro" mientras funciona a marcha en vacío. Esto causará una restricción en el escape y dará como resultado una marcha en vacío dura, humo excesivo y bujías sucias. Si existe esta condición, levante el motor hasta que el orificio de escape quede fuera del agua (b).

OPERACION EN AGUAS POCO PROFUNDAS

- 2 Cuando esté operando su embarcación en aguas poco profundas, puede inclinar el motor fuera de borda más allá del límite máximo de levante para evitar que golpee el fondo.
 - a. Reduzca la velocidad del motor a menos de 2000 RPM.
 - Incline el motor fuera de borda hacia arriba. Asegúrese de que todos los agujeros de toma de agua permanezcan sumergidos en todo momento.
 - El motor debe andar a baja velocidad solamente. Si la velocidad del motor excede las 2000 RPM, el motor fuera de borda regresará automáticamente al límite máximo de levante.

ofh

OPERAÇÃO

MARCHA LENTA

1 A submersão do furo de alívio de escapamento (a), localizado no motor de popa, pode ocorrer em alguns barcos ao compensar o motor de popa "completamente para dentro" enquanto ele estiver operando em marcha lenta. Isto causará uma restrição de escapamento, resultando em marcha lenta irregular, fumaça excessiva e em velas de ignição encharcadas. Se houver esta condição, compense o motor de popa para cima até que o furo de alívio de escapamento esteja fora da água (b).

OPERAÇÃO EM ÁGUA RASA

- 2 Ao operar seu barco em águas rasas, você poderá inclinar o motor de popa além da faixa de compensação máxima, para evitar bater no fundo.
 - a. Reduza a rotação do motor para menos de 2000 RPM.
 - Incline o motor de popa para cima. Certifique—se de que todos os furos de entrada de água estejam sempre submersos.
 - c. Opere o motor somente à baixa velocidade. Se a rotação do motor exceder 2000 RPM, o motor de popa retornará automaticamente para a faixa de compensação máxima.

OPERATION

OPTIMAX ENGINE BREAK-IN PROCEDURE

Note: Do not use pre-mixed gas and oil in this engine. Use straight gasoline during engine break-in and after engine break-in.

The engine break-in procedure for Your Optimax outboard is important to ensure proper performance and maximum life from the engine. The following break-in procedure allows the internal engine parts to wear-in evenly. Incorrect engine break-in can shorten the engine life.

The engine automaticity receives extra oil during the first hours of operation. For most boaters this extra oil mode will be complete in about ten hours.

First hour

- Allow engine to warm-up for 30-60 seconds.
- · Avoid continuous operation at idle speed for more then ten minutes.
- Run the engine the majority of time between 3000 and 4500 RPM approximately three quarter throttle.
- Vary engine speed; change engine speed approximately every 2 minutes.
- Avoid trimming the outboard out (up) beyond a vertical trim position during operation.
- Short bursts of full throttle for periods up to 10 seconds are acceptable.

Next three hours

- Change engine speed every 10 minutes.
- * Note: It is the driver's responsibility to always drive in a safe manner. Improper trim angle of the outboard when driving at speed can be difficult and dangerous. The purpose of specifying trim angle is to help guide the operator in determining how to put the proper load on the engine. They are intended to be guidelines and do not suggest or require unsafe boat operation.

ofd

FONCTIONNEMENT

PROCÉDURE DE RODAGE DES MOTEURS OPTIMAX

Remarque: N'utilisez pas de mélange essence-huile dans ce moteur. Employez de l'essence pure pendant et après le rodage.

La procédure de rodage de votre moteur hors-bord Optimax est importante afin d'assurer des performances adéquates et une durée de vie maximale du moteur. La procédure suivante permet aux pièces internes de s'user de manière uniforme. Un mauvais rodage risque d'écourter la durée de vie du moteur.

Le moteur reçoit automatiquement plus d'huile pendant les premières heures de fonctionnement. Dans la plupart des cas, ce type de fonctionnement se termine après une dizaine d'heures.

Pendant la première heure

- Laissez le moteur chauffer pendant 30 à 60 secondes.
- Évitez tout fonctionnement continu au ralenti pendant plus de 10 minutes.
- Faites fonctionner le moteur la plupart du temps entre 3000 et 4500 tr/min avec la manette des gaz aux trois quarts environ.
- Modifiez la vitesse du moteur toutes les deux minute environ.
- Évitez de relever le moteur hors-bord au-delà de la verticale pendant le fonctionnement.
- Il est possible de pousser la manette des gaz à fonds pendant des périodes de 10 secondes au maximum.

Pendant les trois heures suivantes

- Modifiez la vitesse du moteur toutes les dix minutes environ.
- * Remarque: l'opérateur doit toujours conduire prudemment. Un angle de relevage incorrect du hors-bord peut poser des difficultés et s'avérer dangereux avec la vitesse. La mention des angles de relevage consiste à aider l'opérateur à déterminer la charge correcte imposée au moteur. Ces angles sont fournis à titre indicatif et n'impliquent pas ni ne requièrent une utilisation dangereuse du bateau.

ofxj

OPERACION

PROCEDIMIENTO DE RODAJE INICIAL DEL MOTOR OPTIMAX

Nota: No utilice gasolina premezclada con aceite en este motor. Utilice gasolina pura durante y después del rodaje inicial del motor.

El procedimiento de rodaje inicial del motor fuera de borda Optimax es importante para asegurar el rendimiento correcto y la máxima duración del motor. El siguiente procedimiento de rodaje inicial permite el desgaste uniforme de las piezas internas del motor. El rodaje inicial incorrecto del motor puede disminuir su duración útil.

Durante las primeras horas de funcionamiento el motor recibe automáticamente aceite extra. Para la mayoría de motores, este modo de aceite extra se completará en unas diez horas.

Primera hora

- Deje que caliente el motor durante 30 a 60 segundos.
- Evite el funcionamiento continuo a velocidad de marcha en vacío durante más de diez minutos.
- Haga funcionar el motor la mayor parte del tiempo entre 3000 y 4500 RPM, aproximadamente tres cuartos de la aceleración máxima.
- Varíe la velocidad del motor; cambie la velocidad aproximadamente cada dos minutos
- Evite inclinar el motor hacia afuera (arriba) en exceso de la posición de inclinación vertical durante la operación.
- Son aceptables los cortos impulsos de aceleración máxima en períodos de hasta 10 segundos.

Próximas tres horas

- Cambie la velocidad del motor cada 10 minutos.
- * Nota: El piloto tiene la responsabilidad de conducir de manera segura. El ángulo de inclinación incorrecto del motor fuera de borda al navegar a velocidad puede aumentar la dificultar de manejo y ser peligroso. El propósito de especificar el ángulo de inclinación es guiar al operador en la aplicación de la carga correcta en el motor. La intención es servir de pauta y no se sugiere ni requiere la operación insegura de la embarcación.

ofh

OPERAÇÃO

PROCEDIMENTO DE AMACIAMENTO DO MOTOR OPTIMAX

Nota: Não use gasolina e óleo pré-misturados neste motor. Utilize gasolina pura durante e após o período de amaciamento.

O procedimento de amaciamento do motor para o seu motor de popa Optimax é importante para garantir o desempenho apropriado e a vida máxima do motor. O seguinte procedimento de amaciamento permite que as peças internas do motor se ajustem uniformemente. O amaciamento incorreto do motor pode encurtar a vida do motor.

A automatismo do motor recebe óleo extra durante as primeiras horas de funcionamento. Para a maioria dos navegadores, este modo de óleo extra será concluído em aproximadamente dez horas.


Primeira hora


- Deixe o motor se aquecer de 30 a 60 segundos.
- Evite a operação contínua em velocidade de marcha lenta por mais de dez minutos.
- Opere o motor a maior parte do tempo entre 3000 e 4500 RPM, aproximadamente três—quartos da aceleração.
- Varie a velocidade do motor; troque a velocidade do motor aproximadamente a cada 2 minutos.
- Evite compensar o motor de popa para fora (para cima) além da posição de compensação vertical durante a operação.
- Acionamentos curtos com a máxima aceleração por um período de até 10 segundos são aceitáveis.


Próximas três horas


- Mude a velocidade do motor a cada 10 minutos
- * Nota: A responsabilidade do piloto é a de dirigir sempre de uma maneira segura. O ângulo inadequado de compensação do motor de popa, quando se está dirigindo em alta velocidade, poderá criar dificuldades e ser perigoso. A finalidade de específicar o ângulo de compensação é a de ajudar a orientar o operador no determinação de como colocar a carga adequada no motor. Eles são destinados a serem diretrizes e não sugerir ou exigir a operação do barco sem segurança.


gof81











ARRANQUE DEL MOTOR

of

OPERATION

STARTING THE ENGINE

Before starting, read the Pre-Starting Check List, Special Operating Instructions, and Engine Break-in Procedure on the first three pages in the Operation Section.

A CAUTION

Never start or run your outboard (even momentarily) without water circulating through all the cooling water intake holes in the gear case to prevent damage to the water pump (running dry) or overheating of the engine.

- 1 Lower the outboard to the run position. Make sure all the cooling water intake holes are submerced.
- 2 Open fuel tank vent screw (in filler cap) on manual venting type fuel tanks.
- 3 Squeeze the fuel line primer bulb several times until it feels firm.
- 4 Set the lanyard stop switch to RUN position. Read the Lanyard Stop Switch safety explanation and Warning in the General Information Section.
- 5 Shift outboard to neutral (N) position.

ofd

FONCTIONNEMENT

DEMARRAGE DU MOTEUR

Avant de démarrer, lisez les trois premières pages de ce chapitre portant sur les vérifications à effectuer avant le départ, les instructions concernant les situations particulières et la procédure de rodage.

A ATTENTION

Ne démarrez jamais votre moteur et ne le faites jamais tourner (même momentanément) sans circulation d'eau dans les prises d'eau de refroidissement du carter d'engrenage : ceci pourrait endommager la pompe à eau ou provoquer une surchauffe du moteur.

- 1 Abaissez le moteur jusqu'à sa position de fonctionnement. Assurez-vous que toutes les prises d'eau de refroidissement sont immergées.
- 2 Ouvrez la vis de ventilation du réservoir de carburant (sur le bouchon de remplissage) sur les réservoirs à ventilation manuelle.
- 3 Pressez plusieurs fois la poire d'amorçage jusqu'à ce qu'elle soit ferme.
- 4 Réglez le coupe-circuit d'urgence en position RUN (Marche). Lisez les mesures de précaution et avertissement se rapportant au coupe-circuit d'urgence, dans le chapitre Informations générales.
- 5 Passez au point mort.

OPERACION

Antes de arrancar, lea la Lista de verificaciones antes del arranque, las Instrucciones especiales para la operación y el Procedimiento de rodaje inicial del motor en las primeras tres páginas de la sección Operación.

A PRECAUCION

Jamás arranque ni haga funcionar su motor fuera de borda (incluso momentáneamente) sin que haya agua circulando a través de todos los agujeros de la toma de agua de enfriamiento en la caja de engranajes para evitar que se dañe la bomba de agua (marcha en seco) o el recalentamiento del motor

- 1 Baje el motor fuera de borda a la posición de marcha. Asegúrese de que todos los aquieros de la toma de aqua estén sumergidos.
- 2 Abra el tornillo de ventilación del tanque de combustible (en la tapa de llenado) si se trata de un tanque con ventilación manual.
- 3 Oprima la pera de cebado de la manguera de combustible varias veces hasta que se sienta firme.
- 4 Coloque el interruptor de parada de emergencia en la posición RUN (Marcha). Lea la explicación de seguridad del Interruptor de parada tipo cordón y la Advertencia en la sección de Información general.
- 5 Coloque el motor fuera de borda en neutro (N).

ofh

OPERAÇÃO

PARTIDA DO MOTOR


Antes de começar, consulte Lista de Verificação Pré-operacional, Instruções Especiais de Operação e Procedimento de Amaciamento do Motor, nas três primeiras páginas da Seção de Operação.


A CUIDADO

Nunca dê partida ou funcione seu motor de popa (mesmo por breve período de tempo) sem que haja água circulando através de todos os furos de entrada de água de resfriamento na caixa de engrenagens, para evitar danos à bomba de água (por funcionamento à seco) ou superaquecimento do motor.

- 1 Abaixe o motor de popa até a posição de operação. Certifique-se de que todos os furos de entrada de água estão submersos.
- 2 Abra o parafuso de ventilação do tanque de combustível (na tampa de abastecimento) nos tanques de combustível com ventilação manual.
- 3 Aperte várias vezes o bulbo de escorvamento da mangueira de combustível, até sentí-lo firme.
- 4 oloque o interruptor de parada de corda na posição "RUN" (FUNCIONAR). Leia os avisos e explicações de segurança sobre o interruptor de parada de corda na seção de informações gerais.
- 5 Coloque o câmbio na posição de neutro (N).







OPERATION

STARTING THE ENGINE (CONTINUED)

Note: For initial start of a new engine or for an engine that ran out of fuel, or was drained of fuel, the fuel system should to be filled as follows.

- Squeeze the fuel line primer bulb until it feels firm
- Turn the ignition key switch to the ON position for three seconds. This operates
 the electric fuel pump.
- Turn the ignition key switch back to the OFF position, and squeeze the primer bulb again until it feels firm. Turn the ignition key switch to the "ON" position again for three seconds. Continue this procedure until the fuel line primer bulb stays firm.
- 6 Do not advance the neutral fast idle speed feature on the remote control for starting.
- 7 Turn the ignition key to START position. Release the key when engine starts. If engine fails to start in ten seconds, return the key to the OFF position, wait one second and try again.

Note: The electronic starting system will automatically prime (choke) the engine and increase idle speed for starting.

8 Check for a steady stream of water flowing out of the water pump indicator hole

IMPORTANT: If no water is coming out of the water pump indicator hole, stop engine and check cooling water intake holes for obstruction. No obstruction may indicate a water pump failure or blockage in the cooling system. These conditions will cause the engine to overheat. Have the outboard checked by your dealer. Operating the engine while overheated will cause engine damage.

ofd

FONCTIONNEMENT

DEMARRAGE DU MOTEUR (SUITE)

Remarque: avant de démarrer un moteur pour la première fois, si vous êtes tombé en panne d'essence ou si le moteur a été vidangé, le circuit de carburant doit être rempli comme suit :

- Appuyez sur la poire d'amorçage de la conduite de carburant jusqu'à ce qu'elle soit ferme.
- Placez la clé de contact sur ON (Marche) pendant trois secondes. Ceci active la pompe électrique à carburant.
- Ramenez la clé de contact sur OFF (Arrêt), puis appuyez à nouveau sur la poire d'amorçage jusqu'à ce qu'elle soit ferme. Placez à nouveau la clé de contact sur ON (Marche) pendant trois secondes. Continuez ainsi jusqu'à ce que la poire d'amorçage reste ferme.
- 6 N'actionnez pas le dispositif de ralenti accéléré au point mort de la commande à distance pour le démarrage.
- 7 Placez la clé de contact sur START (Démarrage). Relâchez-la lorsque le moteur démarre. Si ce dernier ne démarre pas dans les dix secondes, ramenez la clé sur OFF (Arrêt), attendez une seconde, puis essayez à nouveau.

Remarque: le système de démarrage électronique amorce automatiquement le moteur et augmente le ralenti au démarrage.

8 Vérifiez que le débit d'eau est régulier à la sortie de l'orifice témoin de la pompe à eau.

IMPORTANT: si vous n'observez aucun écoulement d'eau à la sortie du témoin de la pompe à eau, arrêtez le moteur et vérifiez si la prise d'eau du circuit de refroidissement n'est pas obstruée. L'absence d'obstruction peut indiquer une panne de la pompe à eau ou un blocage du circuit de refroidissement. L'une de ces situations peut provoquer une surchauffe du moteur. Faites vérifier le moteur par votre concessionnaire. Un moteur surchauffé qui continue de tourner peut être gravement endommagé.

OPERACION

ARRANQUE DEL MOTOR (CONTINUACION)

Nota: Para el arranque inicial de un motor nuevo o para un motor al que se le acabó el combustible, o al que se le ha drenado el combustible, el sistema de combustible se debe llenar de la siguiente manera.

- Apriete la pera de cebado de combustible hasta que se sienta firme
- Gire el interruptor del encendido a la posición ON (Encendido) durante tres segundos. Esto acciona la bomba eléctrica de combustible.
- Vuelva el interruptor del encendido a la posición OFF (Apagado) y apriete nuevamente la pera de cebado hasta que se sienta firme. Gire nuevamente el interruptor del encendido a la posición "ON" (Encendido) durante tres segundos. Continúe este procedimiento hasta que la pera de cebado de la línea de combustible permanezca firme..
- 6 No avance el dispositivo de velocidad de marcha en vacío rápida en neutro en el control remoto para el arranque.
- 7 Gire la llave del encendido a la posición START (Arranque), suéltela al arrancar el motor. Si no arranca el motor en diez segundos, vuelva la llave a la posición OFF (Apagado), espere un segundo e intente otra vez.

Nota: El sistema electrónico de arranque cebará automáticamente (estrangulará) el motor y aumentará la velocidad de marcha en vacío para el arranque.

8 Revise si hay un flujo constante de agua saliendo del agujero indicador de la bomba de agua.

IMPORTANTE: Si no está saliendo agua del agujero indicador de la bomba de agua, apague el motor y revise la toma de agua de enfriamiento para determinar si hay alguna obstrucción. La ausencia de obstrucción puede indicar un fallo de la bomba de agua o un bloqueo en el sistema de enfriamiento. Estas condiciones harán que el motor se sobrecaliente. Lleve el motor fuera de borda a un distribuidor para que lo revise. El motor se dañará si se pone en funcionamiento mientras está sobrecalentado.

ofh

OPERAÇÃO

PARTIDA DO MOTOR (CONTINUAÇÃO)

Nota: Para a partida inicial de um motor novo ou de um que foi operado até acabar o combustível, ou do qual o combustível foi drenado, o sistema de combustível deve ser abastecido da seguinte maneira:


- Aperte o bulbo de escorvamento da mangueira de combustível até que ele fique firme.
- Gire a chave do interruptor de ignição para a posição "ON" (LIGAR) por três segundos. Isso opera a bomba de combustível elétrica.
- Gire a chave do interruptor de ignição de volta para a posição "OFF" (DESLIGAR) e aperte o bulbo de escorvamento outra vez até que ele fique firme. Gire a chave do interruptor de ignição para a posição "ON" (LIGAR) outra vez por três segundos. Continue este procedimento até que o bulbo de escorvamento da mangueira de combustível fique firme.
- 6 Não avance o dispositivo da velocidade de marcha lenta rápida em neutro que está localizado no controle remoto para dar a partida.
- 7 Gire a chave da ignição para a posição "START" (PARTIDA). Solte a chave quando o motor der a partida. Se o motor falhar e não der a partida em dez segundos, retorne a chave para a posição "OFF" (DESLIGAR), espere um segundo e tente outra vez.

Nota: O sistema de arranque eletrônico alimentará automaticamente o motor (por meio do afogador) e aumentará a velocidade de marcha lenta para proporcionar a partida.

8 Verifique se há um fluxo contínuo de água saindo pelo furo indicador da bomba de água.

IMPORTANTE: Se não houver água saindo pelo furo indicador da bomba de água, desligue o motor e verifique se os furos de entrada de água para resfriamento estão entupidos. Se não houver obstrução, isto poderá indicar uma falha na bomba de água ou uma obstrução no sistema de resfriamento. Estas condições causarão o superaquecimento do motor. Leve o motor ao seu revendedor para uma verificação. A operação do motor, enquanto estiver superaquecido, irá danificá-lo.

90-10201Z00



OPERATION

GEAR SHIFTING

IMPORTANT: Observe the following:

- . Never shift outboard into gear unless engine speed is at idle.
- Do not shift outboard into Forward or Reverse when the engine is not running.
- 1 Your outboard has three gear shift positions to provide operation. Forward (F), Neutral (out of gear) and Reverse (R).
- 2 When shifting, always stop at neutral position and allow the engine speed to return to idle.
- 3 Always shift outboard into gear with a quick motion.
- 4 After shifting outboard into gear, advance the lever further to increase speed.

STOPPING THE ENGINE

5 Reduce engine speed and shift outboard to neutral position. Turn ignition key to OFF position.

ofd

FONCTIONNEMENT


CHANGEMENT DES VITESSES

IMPORTANT: Respectez les précautions suivantes :

- Ne passez jamais de vitesse si le moteur n'est pas initialement au ralenti.
- Ne passez pas en marche avant ou en marche arrière lorsque le moteur ne tourne pas.
- 1 Votre moteur hors-bord dispose de trois vitesses : marche avant (F), point mort (NEUTRAL) et marche arrière (R).
- 2 Pour passer une vitesse, passez d'abord au point mort et laissez le moteur revenir au ralenti.
- 3 Passez toujours rapidement les vitesses.
- 4 Une fois la vitesse passée, avancez la manette des gaz pour accélerer.

ARRET DU MOTEUR

5 Ralentissez la vitesse du moteur et passez au point mort. Tournez la clé de contact sur OFF.



OPERACION

CAMBIO DE VELOCIDADES

IMPORTANTE: Tenga en cuenta lo siguiente:

- Nunca enganche el motor a una marcha a menos que éste esté funcionando a marcha en vacío.
- No ponga el motor fuera de borda en marcha de Avance o Retroceso si el motor no está funcionando.
- 1 Su motor fuera de borda tiene tres cambios de velocidades para: Marcha hacia adelante (F), Neutro (marcha sin velocidad) y Retroceso (R).
- 2 Al hacer un cambio de marcha siempre pare en la posición neutra y deje que el motor vuelva a la velocidad de marcha en vacío.
- 3 Siempre haga los cambios con un movimiento rápido.
- 4 Después de embragar el motor fuera de borda, avance el acelerador para aumentar la velocidad.

PARADA DEL MOTOR

5 Reduzca la velocidad del motor y coloque el motor fuera de borda en neutro. Gire la llave de encendido a la posición OFF (Apagado).

ofh

OPERAÇÃO

MUDANÇA DE MARCHA

IMPORTANTE: Observe o seguinte:

- Nunca engate uma marcha do motor de popa se a velocidade n\u00e3o estiver em marcha lenta.
- Não passe a Marcha a vante ou a Marcha à ré quando o motor não estiver funcionando.
- 1 Seu motor tem três posições de marcha, permitindo a operação: Marcha a Vante (F), Neutro (ponto morto), e Marcha À Ré (R).
- 2 Ao fazer uma mudança de marcha, faça sempre uma pausa na posição neutral e deixe que a velocidade do motor volte para a marcha lenta.
- 3 Engate sempre as marchas com um movimento rápido.
- 4 Após colocar o motor em marcha, avance mais a alavanca do acelerador para aumentar a velocidade.

PARADA DO MOTOR

5 Reduza a velocidade do motor e engate a posição neutra. Gire a chave de ignição para a posição "OFF" (DESLIGAR). oh

MAINTENANCE

OUTBOARD CARE

To keep your outboard in the best operating condition, it is important that your outboard receive the periodic inspections and maintenance listed in the Inspection and Maintenance Schedule. We urge you to keep it maintained properly to ensure the safety of you and your passengers and retain its dependability.

A WARNING

Neglected inspection and maintenance service of your outboard or attempting to perform maintenance or repair on your outboard if you are not familiar with the correct service and safety procedures could cause personal injury, death, or product failure.

Record maintenance performed in Maintenance Log at the back of this book. Save all maintenance work orders and receipts.

SELECTING REPLACEMENT PARTS FOR YOUR OUTBOARD

We recommend using original Mercury Precision or Quicksilver replacement parts and Genuine Lubricants.

A WARNING

Using a replacement part that is inferior to the original part could result in personal injury, death, or product failure.

ohd

ENTRETIEN

SOIN DU MOTEUR HORS-BORD

Pour conserver votre moteur hors-bord en bon état de marche, il importe de procéder régulièrement aux vérifications et travaux d'entretien préconisés par le calendrier d'inspection et d'entretien. Nous vous conseillons vivement de veiller à son bon entretien pour maintenir sa fiabilité. Il y va de votre sécurité et de celle de vos passagers.

AVERTISSEMENT

L'absence d'inspections et d'entretiens réguliers de votre moteur horsbord ou l'exécution de travaux ou réparations par une personne non qualifiée et ne connaissant pas les consignes de sécurité à respecter peut provoquer des blessures graves ou mortelles ou une défaillance du produit

Consignez les travaux effectués dans le Journal d'entretien situé aux deux dernières pages de ce manuel. Conservez tous les bordereaux de réparation et tous vos recus

PIECES DE RECHANGE RECOMMANDEES

Nous vous conseillons d'utiliser des pièces de rechange Mercury Precision ou Quicksilver d'origine, ainsi que les lubrifiants.

A AVERTISSEMENT

L'utilisation de pièces de rechange d'une qualité inférieure à celle des pièces d'origine peut causer des blessures graves ou mortelles ou une défaillance du produit.

ohj

MANTENIMIENTO

CUIDADO DEL MOTOR FUERA DE BORDA

Para mantener su motor fuera de borda en la mejor condición operativa, es importante que su motor reciba las inspecciones y los mantenimientos periódicos detallados en el Programa de Inspección y Mantenimiento. Le instamos a mantenerlo debidamente para asegurar la seguridad suya y de sus pasajeros y para conservar su confiabilidad.

A ADVERTENCIA

Si descuida en las inspecciones y el servicio de mantenimiento de su motor fuera de borda o si usted trata de efectuar mantenimiento o reparaciones de su motor sin estar familiarizado con el servicio correcto y los procedimientos de seguridad, podría ocasionar lesiones corporales, la muerte o desperfectos del producto.

Registre el mantenimiento llevado a cabo en el Diario de Mantenimiento al final de este libro. Conserve todas las órdenes de trabajo y recibos de mantenimiento.

SELECCION DE REPUESTOS PARA SU MOTOR FUERA DE BORDA

Recomendamos el uso de piezas de repuesto originales de Mercury Precision o Quicksilver y lubricantes legítimos.

A ADVERTENCIA

Si se usa un repuesto de calidad inferior a la de la pieza original podría resultar en lesiones corporales, muerte o desperfectos del producto.

hh

MANUTENÇÃO

CUIDADOS COM O MOTOR DE POPA

Para manter o motor de popa nas melhores condições de operação, é importante que ele receba inspeções e manutenções periódicas, conforme estipulado no Programa de Inspeção e Manutenção. Enfatizamos a necessidade de você dar a seu motor uma manutenção apropriada, garantindo assim a sua segurança e a de seus passageiros e mantendo a confiabilidade do motor.

A AVISO

Falta de inspeção e de serviços de manutenção do motor, ou tentativas de fazer manutenção ou reparos no motor, sem estar familiarizado com o serviço e com os procedimentos de segurança, poderá causar ferimentos pessoais, morte ou falhas do produto.

Registre a manutenção realizada no Registro de Manutenção ao final deste manual. Guarde todas as ordens de serviço de manutenção e os recibos.

SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO MOTOR

Nós recomendamos o uso de Lubrificantes Genuínos e de peças de reposição originais Mercury Precision ou Quicksilver da Mercury Marine.

A AVISO

O uso de uma peça de reposição que seja inferior à peça original poderá resultar em ferimentos pessoais, morte ou falha do produto.

INSPECTION AND MAINTENANCE SCHEDULE Before Each Use

- 1. Check that lanvard stop switch stops the engine.
- 2. Visually inspect the fuel system for deterioration or leaks.
- 3. Check outboard for tightness on transom.
- 4. Check steering system for binding or loose components.
- 5. Visually check steering link rod fasteners for proper tightness. (page 89)
- 6. Check propeller blades for damage.

After Each Use

- Flush out the outboard cooling system if operating in salt or polluted water. (page 85)
- Wash off all salt deposits and flush out the exhaust outlet of the propeller and gear case with fresh water if operating in salt water.

Every 100 Hours of Use or Once yearly, Whichever occurs first

- Lubricate all lubrication points. Lubricate more frequently when used in salt water. (page 96, 97)
- 2. Inspect and clean spark plugs. (page 94)
- 3. Replace Water separating fuel filter (Page 87, 88)
- 4. Replace compressor air intake filter. (Page 95)
- Check corrosion control anodes. Check more frequently when used in salt water. (page 91)

(continued on next page)

ohd

ENTRETIEN

CALENDRIER D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN Avant chaque utilisation

- 1. Vérifiez que le contacteur d'arrêt à corde coupe bien le moteur.
- 2. Procédez à une inspection visuelle du système d'alimentation en carburant pour vérifier l'absence de toute fuite ou détérioration.
- 3. Vérifiez que le moteur est bien fixé au tableau arrière
- Vérifiez le système de direction pour vous assurer qu'il n'est pas bloqué et qu'il ne comporte pas d'éléments desserrés.
- Procédez à une inspection visuelle des fixations de la bielle de direction pour vous assurer qu'elles sont bien serrées. (page 89)
- 6. Vérifiez si les pales de l'hélice ne sont pas endommagées.

Après chaque utilisation

- Rincez le circuit de refroidissement si vous utilisez votre moteur en mer ou dans des eaux polluées (page 85).
- Si vous utilisez votre moteur pour naviguer en eau salée, nettoyez tous les dépôts de sel et rincez l'échappement de l'hélice et le carter d'engrenage à l'eau douce

Toutes Les 100 Heures D'utilisation Ou Une Fois Par An, Suivant L'echeance Qui Survient En Premier.

- Graissez tous les points de lubrification. Graissez plus fréquemment en cas de navigation en eau salée (page 96, 97).
- 2. Examinez et nettoyez les bougies (page 94).
- 3. Remplacez le filtre à carburant séparateur d'eau (page 87, 88).
- 4. Remplacez le filtre d'admission d'air du compresseur. (Page 95)
- Vérifiez les anodes anti-corrosion. Vérifiez-les plus fréquemment lorsque le bateau est utilisé en eau salée (page 91).

(suite page suivante)

MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO Antes de cada uso

- 1. Verifique que el interruptor de parada de emergencia pueda detener el motor.
- Inspeccione visualmente el sistema de combustible para determinar si hay indicios de deterioro o fugas.
- 3. Verifique que el motor fuera de borda esté sujeto firmemente al espejo de popa.
- Revise que no hayan componentes trabados ni sueltos en el sistema de dirección.
- Inspeccione visualmente que los sujetadores de la varilla de la dirección estén debidamente ajustados. (página 89)
- 6. Revise que las palas de la hélice no estén dañadas.

Después de cada uso

- 1. Lave el sistema de enfriamiento del motor fuera de borda si se ha navegado en agua salada o contaminada (página 85).
- Lave todos los depósitos de sal y la salida del escape de la hélice y caja de engranajes con agua dulce, si se ha navegado en agua salada.

Cada 100 horas de uso o una vez al año, segun lo que ocurra primero

- Lubrique todos los puntos de lubricación. Lubrique con más frecuencia cuando se use en agua salada. (página 96, 97)
- 2. Revise y limpie las bujías. (página 94)
- 3. Cambie el filtro de combustible con separador de agua. (página 87, 88)
- 4. Vuelva a colocar el filtro de admisión de aire del compresor. (Página 95)
- Examine los ánodos de control de corrosión. Compruébelos con más frecuencia cuando se usen en agua salada.(página 91)

(continúa en la siguiente página)

ohh

MANUTENÇÃO

PROGRAMA DE INSPEÇÃO E DE MANUTENÇÃO Antes de Cada Uso

- 1. Teste o interruptor de parada de corda para verificar se ele desliga o motor.
- Inspecione visualmente o sistema de combustível contra deterioração ou vazamentos
- 3. Certifique-se de que o motor esteja seguramente afixado à popa.
- 4. Verifique o sistema de direção contra emperramento e componentes frouxos.
- Inspecione visualmente os prendedores da barra de articulação da direção para ver se estão devidamente apertados. (página 89)
- 6. Inspecione as pás da hélice contra danos.

Após Cada Uso

- Lave o sistema de resfriamento do motor, após operação em água salgada ou poluída. (página 85)
- Lave todos os depósitos de sal e esguiche a saída de exaustão da hélice e da caixa de engrenagens, com água doce, após operação em água salgada.

A Cada 100 Horas de Uso Ou Uma Vez Por Ano, Ou o que Ocorrer Primeiro

- Lubrifique todos os pontos de lubrificação. Lubrifique com mais frequência quando for utilizado em água salgada. (página 96, 97)
- 2. Inspecione e limpe as velas de ignição. (página 94)
- 3. Substitua o filtro de combustível de separação de água . (página 87, 88)
- 4. Substitua o filtro da entrada de ar do compressor. (Página 95)
- Verifique os ânodos de controle de corrosão. Verifique com mais freqüência quando forem utilizados em água salgada. (página 91)

(continua na próxima página)

oh

MAINTENANCE

INSPECTION AND MAINTENANCE SCHEDULE (CONTINUED)

Every 100 Hours of Use or Once yearly, Whichever occurs first

- 6. Drain and replace gear case lubricant. (page 98)
- 7. Check power trim fluid. (page 97)
- 8. Inspect battery. (page 94)
- 9. Check control cable adjustments. *
- 10. Lubricate splines on the drive shaft.*
- 11. Check tightness of bolts, nuts, and other fasteners.

Every 300 Hours of Use or Three Years

 Replace water pump impeller (more often if overheating occurs or reduced water pressure is noted).*

Before Periods of Storage

- 1. Refer to Storage procedure. (page 100)
- * These items should be serviced by an authorized dealer.

obd

ENTRETIEN

CALENDRIER D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN (SUITE)

Toutes Les 100 Heures D'utilisation Ou Une Fois Par An, Suivant L'echeance Qui Survient En Premier.

- 6. Vidangez et remplacez le lubrifiant de la boîte d'inversion (page 98).
- 7. Vérifiez le liquide de relevage hydraulique (page 97).
- 8. Examinez la batterie (page 94).
- 9. Vérifiez le réglage des câbles de commande.*
- 10. Graissez les cannelures de l'arbre d'entraînement.
- 11. Vérifiez le serrage des boulons, écrous et autres pièces de fixation.

Toutes les 300 heures d'utilisation ou tous les trois ans

 Remplacez le rotor de la pompe à eau (plus fréquemment en cas de surchauffe ou si une baisse de pression de l'eau est observée).*

Avant Les Periodes De Remisage

- 1. Reportez-vous à la rubrique concernant le remisage (page 100).
- * L'entretien de ces pièces doit être effectué par un concessionnaire agréé.

MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO (CONTINUACION)

Cada 100 horas de uso o una vez al año, segun lo que ocurra primero

- 6. Drene y cambie el lubricante de la caja de engranajes. (página 98)
- 7. Examine el líquido del sistema de levante hidráulico.(página 97)
- 8. Examine la batería. (página 94)
- 9. Examine los ajustes del cable de control.*
- 10. Lubrique las estrías en el eje impulsor.*
- 11. Compruebe que los pernos, tuercas y otras abrazaderas estén apretados.

Cada 300 horas de uso o tres años

 Cambie el impulsor de la bomba de agua (con más frecuencia si ocurre un recalentamiento o si se nota una reducción en la presión del agua).*

Antes de los periodos de almacenamiento

1. Consulte los procedimientos de almacenamiento. (página 100)

*Estos deben ser revisados por un distribuidor autorizado.

- 1- 1-

MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INSPEÇÃO E DE MANUTENÇÃO

(CONTINUAÇÃO) A Cada 100 Horas de Uso Ou Uma Vez Por Ano, Ou o que


- 6. Drene e substitua o lubrificante da caixa de engrenagens. (página 98)
- 7. Verifique o fluido do compensador hidráulico. (página 97)
- 8. Inspecione a bateria. (página 94)
- 9. Verifique os ajustes dos cabos do controle.*
- 10. Lubrifique as caneluras do eixo de transmissão.*
- Verifique a condição de aperto dos parafusos, das porcas e de outras peças de sujeição.


A cada 300 horas de uso ou três anos


 Substitua o impulsor da bomba de água (com mais freqüência, se ocorrer superaquecimento ou se for observada a redução da pressão de água).*

Antes dos Períodos de Armazenagem

- 1. Consulte o procedimento de Armazenagem. (página 100)
- * A manutenção destes itens deve ser feita por um revendedor autorizado.







oh

MAINTENANCE

FLUSHING THE COOLING SYSTEM

Flush the internal water passages of the outboard with fresh water after each use in salt, polluted or muddy water. This will help prevent a buildup of deposits from clogging the internal water passages.

- 1 Remove the plug from fitting in the bottom cowl.
- 2 Attach a water hose to the fitting. Turn on the water and flush for 3 to 5 minutes.

Note: Engine can be stopped or running at idle speed when flushing the cooling system. Do not flush engine using a water system that exceeds 45 psi.

TOP COWL REMOVAL AND INSTALLATION

3 Release the front and side cowl latches. Lift the top cowl from the outboard.

Installation

4 Position the top cowl over the engine. Make sure the bottom rubber seal fits properly and lock the front and side latches.

oho

ENTRETIEN

RINÇAGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Rincez le circuit d'eau interne de votre hors-bord à l'eau douce après chaque fonctionnement en mer, dans des eaux boueuses ou polluées. Vous empêcherez ainsi l'obstruction du circuit par une accumulation de dépôts.

- 1 Retirez le bouchon du raccord situé dans le capot inférieur.
- 2 Branchez un tuyau d'eau au raccord. Ouvrez l'arrivée d'eau et rincez pendant

Remarque: le moteur peut être arrêté ou tourner au ralenti lors du rinçage du système de refroidissement. Ne rincez pas le moteur avec un système dont la pression est supérieure à 45 psi.

DEPOSE ET INSTALLATION DU CAPOT SUPERIEUR Dénose

3 Desserrez les verrous avant et latéral du capot. Soulevez le capot supérieur du moteur hors-bord.

Installation

4 Positionnez le capot supérieur sur le moteur. Assurez-vous que le joint inférieur en caoutchouc est bien en place et fermez les verrous avant et latéral. ohj

MANTENIMIENTO

LAVADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Lave los conductos internos de agua del motor fuera de borda con agua dulce después de cada vez que lo use en agua salada, contaminada o fangosa. Esto evitará que una acumulación de depósitos obstruyan los conductos internos de agua

- 1 Quite el tapón del adaptador en la cubierta inferior.
- 2 Fije una manguera de agua al adaptador. Abra el agua y lave durante 3 a 5 minutos

Nota: El motor puede estar detenido o funcionando a marcha en vacío cuando se esté lavando el sistema de refrigeración. No lave el motor usando un sistema de aqua que exceda 45 osi.

RETIRO E INSTALACION DE LA CUBIERTA SUPERIOR

3 Suelte los pestillos delantero y lateral de la cubierta del motor. Levante la cubierta sacándola del motor fuera de borda.

Instalación

4 Sitúe la cubierta superior sobre el motor. Cerciórese de que el sello inferior de goma se asienta correctamente y asegure los pestillos delantero y lateral.

ohh

MANUTENÇÃO

LAVAGEM DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO

Lave as passagens internas de água do motor com água doce, após cada uso em água salgada, poluída ou barrenta. Isto ajudará a impedir que um acúmulo de depósitos obstrua as passagens internas de água.

- 1 Remova o tampão do conector da capota inferior.
- 2 Prenda a mangueira de água no conector. Abra a torneira de água e lave de 3 a 5 minutos.


Nota: O motor pode estar parado ou funcionando em velocidade de marcha lenta durante a lavagem do sistema de resfriamento. Não lave o motor com um sistema de água que exceda 310 kPa (45 lb./pol.²).

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAPOTA SUPERIOR Remoção

3 Solte os trincos, dianteiro e lateral, da capota. Levante a capota superior e retire—a do motor de popa.

Instalação

4 Coloque a capota superior sobre o motor. Assegure—se de que o vedador inferior de borracha esteja encaixado adequadamente e trave os trincos, dianteiro e lateral.



FLYWHEEL COVER REMOVAL AND INSTALLATION

1 Remove flywheel cover by lifting off.

Installation

2 Install the flywheel cover by inserting the front pin and air tube into the rubber grommets (a), and then pushing the cover down onto the rear pin and air intake tube (b) for the air compressor.

IMPORTANT: Make sure the flywheel cover is lined up and pushed down on the air intake tube for the air compressor.

ohd

ENTRETIEN

RETRAIT ET INSTALLATION DU COUVERCLE DU VOLANTRETRAIT

Dépose

1 Soulevez le couvercle du volant-moteur pour le retirer.

Installation

2 Installez le couvercle du volant en introduisant la goupille avant et le flexible d'air dans les œillets en caoutchouc (a), puis enfoncez le couvercle sur la goupille arrière et sur le flexible d'admission d'air (b) du compresseur d'air.

IMPORTANT: assurez-vous que le couvercle du volant est aligné et enfoncé sur le flexible d'air du compresseur d'air.

ohj

MANTENIMIENTO

RETIRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL VOLANTE

Retiro

1 Retire la cubierta del volante levantándola.

Instalación

2 Instale la cubierta del volante insertando la espiga delantera y el tubo de aire en las arandelas de goma (a), y a continuación, empuje la tapa hacia abajo sobre la espiga trasera y el tubo de toma de aire (b) del compresor.

IMPORTANTE: Cerciórese de que la cubierta del volante esté alineada y presionada hacia abajo en el tubo de toma de aire del compresor de aire.

ohh

MANUTENÇÃO

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA TAMPA DO VOLANTE Remoção

1 Retire a tampa do volante, levantando-a.

Instalação

2 Instale a tampa do volante, introduzindo o pino dianteiro e o tubo de ar dentro dos anéis isolantes de borracha (a), e depois empurre a tampa para baixo sobre o pino traseiro e o tubo de entrada de ar (b) do compressor de ar.

IMPORTANTE: Assegure-se de que a tampa do volante esteja alinhada e empurrada para baixo sobre o tubo de entrada de ar do compressor de ar.

90-10201Z00

FUEL SYSTEM

WARNING

Avoid serious injury or death from gasoline fire or explosion. Carefully follow all fuel system service instructions. Always stop the engine and DO NOT smoke or allow open flames or sparks in the area while servicing any part of the fuel system.

Before servicing any part of the fuel system, stop engine and disconnect the battery. Drain the fuel system completely. Use an approved container to collect and store fuel. Wipe up any spillage immediately. Material used to contain spillage must be disposed of in an approved receptacle. Any fuel system service must be performed in a well ventilated area. Inspect any completed service work for sign of fuel leakage

FUEL LINE INSPECTION

Visually inspect the fuel line and primer bulb for cracks, swelling, leaks, hardness, or other signs of deterioration or damage. If any of these conditions is found, the fuel line or primer bulb must be replaced.

ENTRETIEN

SYSTEME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

A AVERTISSEMENT

Ne risquez pas un incendie ou une explosion pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles. Suivez soigneusement les instructions d'entretien du système d'alimentation en carburant. Arrêtez toujours votre moteur et NE FUMEZ PAS, ne restez pas à proximité de flammes ou d'étincelles lors de l'entretien du système d'alimentation en carburant.

Avant tout travail sur le système d'alimentation en carburant, coupez le moteur et déconnectez la batterie. Vidangez complètement le circuit. Recueillez et conservez le carburant usagé dans un récipient réglementaire. Essuyez immédiatement tout carburant renversé. Tout matériel utilisé à cet effet doit être mis au rebut dans un récipient réglementaire. Tout travail sur le système d'alimentation en carburant doit être effectué dans un endroit suffisamment ventilé. A la fin des travaux, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite dans le circuit.

INSPECTION DES TUYAUX DE CARBURANT

Vérifiez visuellement l'absence de fissures, de déformations, de fuites, de durcissements, ainsi que de tout autre signe de détérioration ou d'endommagement des tuyaux de carburant et de la poire d'amorçage. Si l'un ou l'autre de ces éléments devait présenter un problème de ce genre, remplacez-le.

MANTENIMIENTO

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

ADVERTENCIA

Evite lesiones serias o la muerte ocasionadas por incendio o explosión de gasolina. Siga cuidadosamente todas las instrucciones para servicio del sistema de combustible. Siempre detenga el motor y NO fume ni permita llamas o chispas en el área mientras se realiza el servicio de mantenimiento de alguna parte del sistema de combustible.

Antes de hacer trabajos de servicio para cualquier parte del sistema de combustible, detenga el motor y desconecte la batería. Drene el sistema de combustible completamente. Use un recipiente apropiado para recolectar y almacenar el combustible. Limpie cualquier derrame inmediatamente. El material usado para contener el derrame tiene que desecharse en un recipiente apropiado. Todo trabajo de servicio del sistema de combustible se debe hacer en un área bien ventilada. Înspeccione todo trabajo de servicio terminado para verificar que no havan fugas de combustible.

INSPECCIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIBLE

Inspeccione visualmente la línea de combustible y la pera de cebado por si tienen alguna grieta, distensión, fuga, endurecimiento u otras señales de deterioro o daño. Si se halla alguna de estas condiciones, se tiene que cambiar la manguera de combustible o la pera de cebado.

MANUTENÇÃO

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

A AVISO


Evite ferimentos graves ou morte causados por incêndios ou explosões de gasolina. Siga cuidadosamente todas as instruções quanto a serviços no sistema de combustível. Desligue sempre o motor e NÃO fume ou permita a existência de chamas vivas ou faíscas na área, enquanto se faz a manutenção de qualquer parte do sistema de combustível.

Antes de iniciar qualquer trabalho em qualquer parte do sistema de combustível, deslique o motor e desconecte a bateria. Drene completamente o sistema de combustível. Use um recipiente aprovado para receber e guardar o combustível. Limpe imediatamente qualquer derrame. O material usado para enxugar derrames deve ser jogado num recipiente de lixo apropriado. Qualquer trabalho no sistema de combustível deve ser realizado numa área bem ventilada. Inspecione novamente cada trabalho terminado para detectar quaisquer sinais de vazamento de combustível.

INSPEÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Inspecione visualmente a tubulação de combustível e o bulbo de escorvamento contra rachaduras, dilatação, vazamentos, endurecimento ou outros sinais de deterioração ou danos. Se qualquer uma destas condições for encontrada, a tubulação de combustível ou o bulbo de escorva deve ser trocado.

90-10201700 87



1

MAINTENANCE

FUEL SYSTEM (CONTINUED) WATER SEPARATING FUEL FILTER

Note: The warning system will turn on when water in the fuel filter reaches the full level. Refer to "Warning System" in Features & Controls Section.

1 This filter removes moisture and also debris from the fuel. If the filter becomes filled with water, the water can be removed. If the filter becomes plugged with debris, the filter must be replaced with a new filter.

Remove and replace filter as follows:

- a. Turn ignition key switch to OFF position.
- b. Disconnect wire at bottom of filter.
- Remove filter by turning the filter in the direction of the arrow (clockwise).
 Tip the filter to drain fluid in a suitable container.
- d. Lubricate the sealing ring on the filter with oil. Thread on the filter and tighten securely by hand. Reconnect the wire to the filter.

IMPORTANT: Visually inspect for fuel leakage from the filter by squeezing the primer bulb until firm, forcing fuel into the filter.

ohd

ENTRETIEN

SYSTEME D'ALIMENTATION EN CARBURANT (SUITE) FILTRE DE SÉPARATION EAU-CARBURANT

Remarque: l'avertisseur sonore retentira lorsque le niveau d'eau dans le filtre à carburant atteint son maximum. Se reporter à la rubrique «Avertisseur sonore» dans le chapitre Fonctions et commandes.

1 Ce filtre élimine l'humidité ainsi que les débris du carburant. S'il est saturé, videz-le de son eau. Si le filtre est gorgé de débris, remplacez-le.

Retirez et remplacez le filtre comme suit :

- a. Tournez la clé de contact sur OFF (Arrêt).
- b. Débranchez le fil au bas du filtre.
- Retirez le filtre en le faisant tourner dans le sens de la flèche (sens horaire).
 Inclinez le filtre pour que le liquide puisse s'écouler dans un récipient approprié.
- d. Lubrifiez l'anneau d'étanchéité du filtre avec de l'huile. Vissez le filtre soigneusement à la main. Rebranchez le fil au filtre.

IMPORTANT: assurez-vous visuellement de l'absence de fuites de carburant au niveau du filtre en pressant la poire d'amorçage jusqu'à ce qu'elle soit ferme, forçant ainsi l'arrivée de carburant dans le filtre.

ohj

MANTENIMIENTO

SISTEMA DE COMBUSTIBLE (CONTINUACION) FILTRO DE SEPARACIÓN DE AGUA DEL COMBUSTIBLE

Nota: El sistema de alarma se encenderá cuando el agua alcance el nivel máximo en el combustible. Consulte "Sistema de alarma" en la sección de Características y controles.

1 Este filtro elimina la humedad y también los residuos del combustible. Si se llena de agua, ésta se puede eliminar. Si se obstruye con residuos, se debe cambiar por uno nuevo.

Quite y cambie el filtro de la manera siguiente:

- a. Gire la llave de encendido a la posición OFF (Apagado).
- b. Desconecte el alambre en la parte inferior del filtro
- c. Quite el filtro haciéndolo girar en la dirección de la flecha (a la derecha).
 Voltee el filtro para drenar el líquido en un depósito adecuado.
- d. Lubrique con aceite el anillo de sello del filtro. Enrosque el filtro y apriete firmemente con la mano. Vuelva a conectar el cable al filtro.

IMPORTANTE: Inspeccione visualmente para ver si hay fugas en el filtro, apretando la pera de cebado hasta que se sienta firme, forzando la entrada de combustible al filtro.

ohh

MANUTENÇÃO

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL (CONTINUAÇÃO) FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA DO COMBUSTÍVEL (MODELOS COM INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL)


Nota: O sistema de advertência será ativado quando o nível da água no filtro de combustível atingir a capacidade máxima. Consulte o item "Sistema de advertência" na Seção Características e Controles.

1 Este filtro elimina umidade e detritos do combustível. Se a fibra ficar empregnada com água, esta pode ser eliminada. Se o filtro entupir com detritos, este deve ser trocado por um filtro novo.

Retire o filtro e troque-o da seguinte forma:

- a. Gire a chave de ignicão para a posição "OFF" (DESLIGAR).
- b. Desconecte o fio que está localizado na parte inferior do filtro.
- Remova o filtro, girando-o na direção da seta (no sentido horário). Incline o filtro para drenar o líquido em um recipiente adequado.
- d. Lubrifique com óleo o anel de vedação do filtro. Rosqueie o filtro e aperte-o firmemente com as mãos. Reconecte o fio ao filtro.

IMPORTANTE: Examine visualmente o filtro quanto a presença de vazamentos, apertando o bulbo de escorvamento até que este esteja firme, forçando a entrada do combustível no filtro.



STEERING LINK ROD FASTENERS

IMPORTANT: The steering link rod that connects the steering cable to the engine must be fastened using special washer head bolt ("a" – Part Number 10-14000) and self locking nylon insert locknuts ("b" & "c" – Part Number 11-34863). These locknuts must never be replaced with common nuts (non locking) as they will work loose and vibrate off freeing the link rod to disengage.

MARNING

Disengagement of a steering link rod can result in the boat taking a full, sudden, sharp turn. This potentially violent action can cause occupants to be thrown overboard exposing them to serious injury or death.

Assemble steering link rod to steering cable with two flat washers (d) and self locking nylon insert locknut ("b" – Part Number 11-34863). Tighten locknut (b) until it seats, then back nut off 1/4 turn.

Assemble steering link rod to engine with special washer head bolt ("a" – Part Number 10-14000) and self locking nylon insert locknut ("c" – Part Number 11-34863). First torque bolt (a) to 20 lb. ft. (27.1 N·m), then torque locknut (c) to 20 lb. ft. (27.1 N·m).

ohd

ENTRETIEN

FIXATIONS DE LA BIELLE DE DIRECTION

IMPORTANT: la bielle de direction qui relie le câble de direction au moteur doit être fixée par un boulon spécial à tête à rondelle ("a" - numéro de référence 10-14000) et des contre-écrous auto-bloquants en nylon ("b" et "c" - numéro de référence 11-34863). Ces contre-écrous ne doivent jamais être remplacés par des écrous standard (non auto-bloquants) car ces derniers risqueraient de se desserrer et de vibrer, provoquant un dégagement de la bielle.

A AVERTISSEMENT

Le dégagement de la bielle de direction peut provoquer un virage complet soudain du bateau. Ce mouvement violent peut projeter les passagers à l'eau et les exposer à des blessures graves ou mortelles.

Reliez la bielle au câble de direction au moyen de deux rondelles plates (d) et d'un contre-écrou auto-bloquant en nylon ("b" : numéro de référence 11-34863). Vissez l'écrou (b) jusqu'à ce qu'il ne dépasse plus, puis dévissez-le d'un quart de tour.

Reliez la bielle au moteur au moyen d'un boulon spécial à tête à rondelle ("a" - numéro de référence 10-14000) et d'un contre-écrou auto-bloquant en nylon ("c" - numéro de référence 11-34863). Tournez d'abord le boulon (a) à 27,1 N.m, puis le contre-écrou (c) à 27,1 N.m.

MANTENIMIENTO

SUJETADORES DE LA VARILLA DE LA DIRECCION

IMPORTANTE: La varilla de la dirección que conecta el cable de la dirección al motor tiene que sujetarse usando un perno de cabeza de arandela ("a" - Número de parte 10-14000) y contratuercas de nilón autotrabantes ("b" y "c" - Número de parte 11-34863). Estas contratuercas nunca se deben reemplazar por tuercas comunes (no trabadoras) porque éstas últimas se aflojarán y se saldrán por la vibración, dejando la varilla en libertad de desengancharse.

A ADVERTENCIA

Si la varilla de la dirección se desengancha, la embarcación podría dar un viraje completo repentino. Este movimiento potencialmente violento podría ocasionar que los ocupantes de la embarcación sean lanzados al agua, exponiéndolos a lesiones graves o incluso la muerte.

Conecte la varilla de la dirección al cable de la dirección con dos arandelas planas (d) y contratuerca de nilón antitrabante ("b" - Número de parte 11-34863). Apriete la contratuerca (b) hasta que se asiente, luego aflójela 1/4 de vuelta.

Conecte la varilla de dirección al motor con el perno especial de cabeza de arandela ("a" - Número de parte 10-14000) y contratuerca de nilón antitrabante ("c" - Número de parte 11-34863). Primero aplique un par de torsión al perno (a) de 27.1 N·m, luego aplique un par de torsión a la contratuerca (c) de 27.1 N·m.

MANUTENÇÃO

PRENDEDORES DA BARRA DE ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO


IMPORTANTE: A barra de articulação da direção, que liga o cabo da direção ao motor, deve ser afixada usando-se parafusos especiais com cabeça de arruela ("a" - Peça Número 10-14000) e porcas de segurança com bucha de nylon autotravantes ("b" e "c" - Peça Número 11-34863). Estas porcas de segurança nunca devem ser substituídas por porcas comuns (que não travam) pois estas podem se afrouxar e sair, devido à vibração, permitindo o desengate da barra de direção.

A AVISO

O desengate da barra de articulação da direção poderá fazer com que o barco faça uma curva fechada, brusca e completa. Este movimento, que poderá ser violento, poderá fazer com que os ocupantes sejam lançados para fora, expondo-os à possibilidade de ferimentos graves ou morte.

Monte a barra de articulação da direção no cabo de direção utilizando duas arruelas planas (d) e uma porca de segurança com bucha de nylon autotravante ("b" - Peça Número 11-34863). Aperte a porca de segurança (b) até assentá-la e, em seguida, desaperte-a 1/4 de volta.

Monte a barra de articulação da direção no motor com parafusos especiais de cabeça de arruela ("a" - Peça Número 10-14000) e porca de segurança com bucha de nylon autotravantes ("c" - Peça Número 11-34863). Primeiro, aplique um torque de 27,1 N-m ao parafuso (a) e, em seguida, um torque de 27,1 N-m à porca de segurança.



FUSES

IMPORTANT: Always carry spare 20 AMP fuses.

The electrical wiring circuits on the outboard are protected from overload by fuses in the wiring. If a fuse is blown, try to locate and correct the cause of the overload. If the cause is not found, the fuse may blow again.

- 1 Open the fuse holder and look at the silver colored band inside the fuse. If band is broken, replace the fuse. Replace fuse with a new fuse with the same rating. The fuses and circuits are identified as follows:
 - a. ECM Driver Power/Oil Pump Circuits 20 AMP Fuse.
 - b. Accessories 20 AMP Fuse.
 - c. Ignition Coil Circuit 20 AMP Fuse.
 - d. Electric Fuel Pump Circuit 20 AMP Fuse.

ohd

ENTRETIEN

FUSIBLES

IMPORTANT: ayez toujours des fusibles 20 A en réserve.

Les circuits de câbles électriques du moteur sont protégés contre les surcharges par des fusibles situés sur les câbles. Si un fusible saute, essayez de localiser et de corriger la cause de la surcharge. Si cette cause n'est pas identifiée, le fusible risque de sauter à nouveau.

- 1 Ouvrez le porte-fusible et repérez la bande argentée située à l'intérieur. Si cette dernière est cassée, remplacez le fusible par un neuf de même calibre. Vous pouvez reconnaître les fusibles et les circuits comme suit :
 - a. Puissance du pilote ECM/Circuits de la pompe à huile Fusible 20 A
 - b. Accessoires Fusible 20 A
 - c. Circuit de la bobine d'allumage Fusible SFE 20 A
 - d. Circuit de la pompe à carburant électrique Fusible 20 A

ohj

MANTENIMIENTO

FUSIBLES

IMPORTANTE: Siempre tenga fusibles de repuesto de 20 Amperios.

Los circuitos eléctricos del motor fuera de borda están protegidos contra sobrecarga mediante fusibles en el cableado. Si se quema un fusible, trate de localizar y corregir la causa de la sobrecarga. Si no la encuentra, el fusible se puede volver a quemar.

1 Abra el portafusible y fíjese en la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota, cambie el fusible. Cambie el fusible por otro nuevo de la misma capacidad.

Los fusibles y circuitos se identifican de la siguiente manera:

- a. Circuitos de bomba de aceite/suministro del mando ECM Fusible de 20 amperios.
- b. Accesorios Fusible de 20 amperios
- c. Circuito de la bobina del encendido Fusible de 20 amperios.
- d. Circuito de la bomba eléctrica de combustible Fusible de 20 amperios.

ohh

MANUTENÇÃO


FÜSÍVEIS

IMPORTANTE: Carregue sempre fusíveis sobressalentes de 20 Ampères.

Os circuitos da fiação elétrica do motor de popa são protegidos contra sobrecargas por fusíveis na fiação. Se um fusível queimar—se, tente localizar e corrigir a causa da sobrecarga. Se a causa não for encontrada, o fusível poderá queimar—se outra vez.

- 1 Abra o porta-fusível e veja a fita prateada dentro do fusível. Se a fita estiver partida, substitua o fusível. Substitua-o por um novo que tenha a mesma especificação.
- Os fusíveis e circuitos são identificados da seguinte maneira:
 - a. Energia do Interruptor Eletrônico do ECM/Circuitos da Bomba de Óleo Fusível de 20 Ampères.
 - b. Acessórios Fusível de 20 Ampères.
 - c. Circuito da Bobina de Ignição Fusível de 20 Ampères.
 - d. Circuito da Bomba de Combustível Elétrica Fusível de 20 Ampères.

90-10201Z00



oh

MAINTENANCE

CORROSION CONTROL ANODE

The gear case has three corrosion control anodes. Two anodes are located on the side of the gear case (a) and the third is an anode plate (b) installed underneath the anti-ventilation plate. If a trim tab should get installed, this anode plate will be removed. Another anode (c) is installed on the bottom of the transom bracket assembly. An anode helps protect the outboard against galvanic corrosion by sacrificing its metal to be slowly eroded instead of the outboard metals.

ANODE INSPECTION

Each anode requires periodic inspection especially in salt water which will accelerate the erosion. To maintain this corrosion protection, always replace the anode before it is completely eroded. Never paint or apply a protective coating on the anode as this will reduce effectiveness of the anode.

oho

ENTRETIEN

ANODE ANTI-CORROSION

Le carter d'engrenage est équipé de trois anodes anti-corrosion. Deux sont situées sur le côté du carter d'engrenage (a) et la troisième est une plaque anodique (b) installée en-dessous de la plaque anti-ventilation. Si un volet de compensation doit être installé, cette plaque anodique sera retirée. Une autre anode (c) est située sous le bloc-support du tableau arrière. L'objet d'une anode est de protéger le moteur hors-bord contre la corrosion galvanique en "sacrifiant" son propre métal, dont l'érosion progressive empêche celle des pièces en métal du moteur.

VÉRIFICATION DE L'ANODE

Les anodes doivent être inspectées régulièrement, surtout lorsqu'elles sont utilisées dans l'eau de mer qui accélère leur corrosion. Pour maintenir la protection contre la corrosion de votre moteur hors-bord, remplacez toujours les anodes avant leur corrosion complète. Ne les recouvrez pas de peinture ou d'un enduit de protection afin de ne pas réduire leur efficacité.

ohj

MANTENIMIENTO

ANODO PARA CONTROL DE LA CORROSION

La caja de transmisión tiene tres ánodos para control de la corrosión. Dos de los ánodos se encuentran ubicados en el lado de la caja de transmisión (a) y el tercero es una placa anódica (b) instalada debajo de la placa anticavitación. Si se necesita instalar una aleta de compensación, se deberá quitar esta placa anódica. Otro ánodo (c) está instalado en la parte inferior del conjunto de soporte del espejo de popa. Un ánodo ayuda a proteger el motor fuera de borda contra la corrosión galvánica, dejando erosionar lentamente su metal en lugar de los metales del motor fuera de borda.

INSPECCIÓN DEL ÁNODO

Cada ánodo requiere inspección periódica, especialmente en agua salada, porque acelera la erosión. Para mantener la protección anticorrosiva, siempre cambie el ánodo antes de que se haya erosionado completamente. Jamás pinte ni aplique ninguna capa protectora encima del ánodo, puesto que esto reducirá su eficacia.

ohh


MANUTENÇÃO


ANODO DE CONTROLE DE CORROSÃO


A caixa de engrenagens tem três ânodos de controle de corrosão. Dois ânodos ficam do mesmo lado que a caixa de engrenagens (a) e um terceiro é uma placa de ânodo (b) instalada debaixo da placa de antiventilação. Se for instalada uma aba de compensação, esta placa de ânodo será retirada. Outro ânodo (c) instalado na parte inferior do conjunto de suporte da popa. O ânodo ajuda a proteger o motor contra corrosão galvânica, sacrificando para isto o seu metal, que sofre uma corrosão gradual, ao invés das partes metálicas do motor de popa.

INSPEÇÃO DO ÂNODO

Cada ânodo exige inspeção periódica, especialmente em água salgada, que acelera a erosão. Para manter a proteção contra corrosão, troque sempre o ânodo antes que esteja completamente corroído. Nunca passe tinta ou aplique uma camada protetora no ânodo, porque isto reduziria sua eficácia.









PROPELLER REPLACEMENT

A WARNING

If the propeller shaft is rotated while the engine is in gear, there is the possibility that the engine will crank over and start. To prevent this type of accidental engine starting and possible serious injury caused from being struck by a rotating propeller, always shift outboard to neutral position and remove spark plug leads when you are servicing the propeller.

- 1 Shift outboard to neutral (N) position.
- 2 Remove spark plug leads to prevent engine from starting.
- 3 Straighten the bent tabs on the propeller nut retainer.
- 4 Place a block of wood between gear case and propeller to hold propeller and remove propeller nut.
- 5 Pull propeller straight off shaft. If propeller is seized to the shaft and cannot be removed, have the propeller removed by an authorized dealer.

ohd

ENTRETIEN

REMPLACEMENT DE L'HELICE

A AVERTISSEMENT

Toute rotation de l'arbre de l'hélice peut provoquer un démarrage accidentel lorsque le moteur n'est pas débrayé. Pour éviter cela et les risques de blessures graves présentés par une hélice en rotation, passez toujours au point mort et déconnectez les câbles des bougies d'allumage avant tout travail d'entretien sur l'hélice.

- 1 Mettez le moteur au point mort (N).
- 2 Déconnectez les câbles des bougies pour empêcher le démarrage du moteur.
- 3 Redressez les languettes tordues de l'écrou de maintien de l'hélice.
- 4 Placez un bloc de bois entre l'hélice et le carter d'engrenage pour empêcher la rotation de l'hélice et retirez l'écrou de l'hélice.
- 5 Glissez l'hélice le long de son arbre pour la retirer. Si elle est bloquée et ne peut être enlevée, demandez l'assistance d'un concessionnaire agréé.

MANTENIMIENTO

CAMBIO DE LA HELICE

A ADVERTENCIA

Si se hace rotar el eje de la hélice rota mientras que el motor está embragado, existe la posibilidad de que el motor gire y arranque. Para evitar este tipo de arranque accidental y posibles lesiones graves producidas por una hélice en rotación, siempre coloque el motor fuera de borda en neutro y retire los cables de las bujías cuando esté haciendo trabajos de servicio con la hélice.

- 1 Coloque el motor fuera de borda en neutro (N).
- 2 Retire los cables de las bujías para evitar que arranque el motor.
- 3 Enderece las aletas dobladas en el retén de la tuerca de la hélice.
- 4 Coloque un taco de madera entre la caja de engranajes y la hélice para sujetar la hélice, y retire la tuerca de la hélice.
- 5 Saque la hélice deslizándola hacia afuera del eje. Si la hélice se ha aferrado al eje y no se puede mover, haga que un distribuidor autorizado la retire.

ohh


MANUTENÇÃO


SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE


A AVISO


Se o eixo da hélice for girado quando a marcha estiver engatada, existe a possibilidade do motor dar partida e funcionar. Para evitar este tipo de partida acidental do motor e possíveis ferimentos graves se alguém for atingido pela hélice em rotação, coloque sempre o motor na posição neutra e remova os cabos das velas de ignição, durante serviço de manutenção da hélice.

- Coloque o câmbio do motor na posição neutra (N)
- 2 Remova os cabos das velas de ignição para evitar que o motor dê partida.
- 3 Desentorte as abas dobradas no retentor da porca da hélice.
- 4 Coloque um bloco de madeira entre a caixa de engrenagens e a hélice, de forma a imobilizar esta última, e remova a porca da hélice.
- 5 Puxe a hélice em linha reta para fora do eixo. Se a hélice ficar agarrada ao eixo e não puder ser removida, leve-a a um revendedor autorizado para que ele a remova.









PROPELLER REPLACEMENT

6 Coat the propeller shaft with Quicksilver or Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease or 2-4-C Marine Lubricant with Teflon.

IMPORTANT: To prevent the propeller hub from corroding and seizing to the propeller shaft, especially in salt water, always apply a coat of the recommended lubricant to the entire propeller shaft at the recommended maintenance intervals and also each time the propeller is removed.

- 7 Flo-Torque I Drive Hub Propellers Install thrust washer (a), propeller (b), continuity washer (c), thrust hub (d), propeller nut retainer (e), and propeller nut (f) onto the shaft.
- 8 Flo-Torque II Drive Hub Propellers Install forward thrust hub (a), replaceable drive sleeve (b), propeller (c), thrust hub (d), propeller nut retainer (e) and propeller nut (f) onto the shaft.
- 9 Place a block of wood between gear case and propeller and torque propeller nut to 55 lb. ft. (75 N·m).
- 10 Secure propeller nut by bending three of the tabs into the thrust hub grooves.

ohd

ENTRETIEN

REMPLACEMENT DE L'HELICE

6 Enduisez l'arbre de l'hélice de Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease ou de 2-4-C Marine Lubricant au téflon.

IMPORTANT: pour éviter la corrosion du moyeu de l'hélice et son blocage sur l'arbre, particulièrement si vous naviguez en eau salée, enduisez toujours toute la longueur de l'arbre de l'hélice avec le lubrifiant recommandé aux dates d'entretien préconisées, ainsi qu'à chaque dépose de l'hélice

- 7 Hélices à moyeu Flo-Torque I Installez la rondelle de butée (a), l'hélice (b), la rondelle de continuité (c), le moyeu de butée (d), le contre-écrou de l'hélice (e) et l'écrou de l'hélice (f) sur l'arbre.
- 8 Hélices à moyeu Flo-Torque II Installez le moyeu de butée avant (a), le manchon d'entraînement remplaçable (b), l'hélice (c), le moyeu de butée (d), le contre-écrou (e) et l'écrou de l'hélice (f) sur l'arbre.
- 9 Placez une cale en bois entre le boîtier d'inversion et l'hélice et serrez l'écrou de cette dernière à un couple de 75 N.m.
- 10 Serrez l'écrou de l'hélice en repliant trois des languettes dans les cannelures du moyeu de butée.

MANTENIMIENTO

CAMBIO DE LA HELICE

6 Unte el eje de la hélice con grasa Quicksilver o Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease o lubricante 2-4-C Marine Lubricant con teflón.

IMPORTANTE: Para evitar la corrosión del núcleo de la hélice y que se pegue al eje, especialmente en agua de mar, aplique siempre una capa del lubricante recomendado a la totalidad del eje de la hélice según los intervalos de mantenimiento recomendados y también cada vez que se quite la hélice.

- 7 Hélices de cubos impulsores Flo-Torque I.— Instale la arandela de empuje (a), la hélice (b), la arandela de continuidad (c), el cubo de empuje (d), el retén de la tuerca de la hélice (e), y la tuerca de la hélice (f) en el eje.
- 8 Hélices de cubos impulsores Flo-Torque II Instale el cubo de empuje hacia adelante (a), el manguito impulsor reemplazable (b), la hélice (c), el cubo de empuje (d), el retén de la tuerca de la hélice (e), y la tuerca de la hélice (f) en el eje.
- 9 Coloque un bloque de madera entre la caja de engranajes y la hélice y apriete la tuerca de la hélice a 75 N-m.
- 10 Asegure la tuerca de la hélice doblando tres de las lengüetas en las ranuras del cubo de empuje.


MANUTENÇÃO


SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE


6 Cubra o eixo da hélice com "Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease" (Graxa Contra a Corrosão Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants) ou com "Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon" (Lubrificante Marinho 2-4-C Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants com Teflon).

IMPORTANTE: Para evitar que o cubo da hélice se corroa e prenda o eixo da hélice, especialmente em água salgada, aplique sempre uma camada do lubrificante recomendado no eixo todo da hélice, obedecendo os intervalos de manutenção recomendados e também cada vez que a hélice for removida.

- 7 Hélices com Cubo de Propulsão Flo-Torque I Instale a arruela de empuxo (a), a hélice (b), a arruela de continuidade (c), o cubo de empuxo (d), o retentor da porca da hélice (e) e a porca da hélice (f) no eixo.
- 8 Hélices com Cubo de Propulsão Flo-Torque II Instale o cubo de empuxo dianteiro (a), a camisa de propulsão substituível (b), a hélice (c), o cubo de empuxo (d), o retentor da porca da hélice (e) e a porca da hélice (f) no eixo.
- 9 Coloque um bloco de madeira entre a caixa de engrenagens e a hélice, e aperte a porca da hélice na torção de 75 N.m.
- 10 Prenda a porca da hélice, dobrando as três abas para dentro das ranhuras do cubo de empuxo.







SPARK PLUG INSPECTION

Inspect spark plugs at the recommended intervals.

- 1 Remove the spark plug leads by twisting the rubber boots slightly and pull off. Inspect spark plug boots and replace if cracked.
- 2 Remove the spark plugs to inspect and clean. Replace spark plug if electrode is worn or the insulator is rough, cracked, broken, blistered or fouled.
- 3 Set the spark plug gap. See Specification Chart in General Information Section.
- 4 Before reinstalling spark plugs, clean away dirt on the spark plug seats. Install plugs finger tight, and tighten 1/4 turn or torque to 20 lb. ft. (27 N·m).

BATTERY INSPECTION

The battery should be inspected at periodic intervals to ensure proper engine starting capability.

IMPORTANT: Read the safety and maintenance instructions which accompany your battery.

- 1. Turn off the engine before servicing the battery.
- 2. Add water as necessary to keep the battery full.
- 3. Make sure the battery is secure against movement.
- Battery cable terminals should be clean, tight, and correctly installed. Positive to positive and negative to negative.
- Make sure the battery is equipped with a nonconductive shield to prevent accidental shorting of battery terminals.

ohd

ENTRETIEN

ohm1d

INSPECTION DES BOUGIES

Vérifiez les bougies selon le calendrier recommandé.

- 1 Pour débrancher les câbles des bougies, exercez une légère torsion sur les raccords en caoutchouc et tirez. Inspectez les gaines des bougies et remplacez-les si elles présentent des craquelures.
- 2 Retirez les bougies pour les examiner et les nettoyer. Remplacez-les si l'électrode est érodée, si l'isolant est rugueux, fendu, cassé, encrassé, ou s'il présente des cloques.
- 3 Réglez l'écartement des bougies. Reportez-vous au tableau des caractéristiques techniques sous la rubrique Informations générales.
- 4 Avant de remettre les bougies, nettoyez toujours soigneusement les sièges de bougies. Serrez les bougies à la main, puis vissez-les d'un quart de tour supplémentaire, ou à un couple de 27 N.m.

VERIFICATION DE LA BATTERIE

La batterie doit être vérifiée à intervalles réguliers, pour s'assurer qu'elle reste capable de faire démarrer le moteur.

IMPORTANT: lisez les instructions d'entretien et les consignes de sécurité qui accompagnent votre batterie.

- 1. Coupez le moteur avant tout travail sur la batterie.
- 2. Faites l'appoint d'eau selon les besoins. La batterie doit toujours être chargée.
- 3. Vérifiez que la batterie est bien fixée de façon à ne pas bouger.
- Les cosses des câbles de batterie doivent être propres, bien serrées et correctement installées. Vérifiez la polarité.
- Vérifiez que la batterie est protégée par un blindage isolant pour éviter un court-circuit accidentel des bornes.

MANTENIMIENTO

INSPECCION DE BUJIAS

Inspeccione las bujías en los intervalos recomendados.

- 1 Retire los cables de las bujías girando ligeramente las fundas de caucho y luego sacándolos. Revise las fundas de las bujías y reemplácelas si están rajadas.
- 2 Retire las bujías para inspeccionarlas y limpiarlas. Cambie la bujía si el electrodo está desgastado o el aislador tiene una superficie áspera o está raiado, roto, ampollado o sucio.
- 3 Fije el entrehierro de la bujía. Consulte el Cuadro de especificaciones en la sección de Información general.
- 4 Antes de volver a instalar las bujías, limpie la suciedad de los asientos de las bujías. Instale las bujías apretándolas con los dedos y déles 1/4 de vuelta adicional con una llave de tuercas, o aplique un par de torsión de 27 N·m.

INSPECCION DE LA BATERIA

La batería debe inspeccionarse periódicamente para asegurar que el motor pueda arrancarse debidamente.

IMPORTANTE: Lea las instrucciones sobre seguridad y mantenimiento que acompañan a su batería.

- 1. Apague el motor antes de efectuar cualquier trabajo de servicio en la batería.
- 2. Añada la cantidad de agua necesaria para mantener llena la batería
- 3. Verifique que la batería esté firmemente sujeta para evitar el movimiento.
- Los bornes de los cables de la batería deben estar limpios, apretados y debidamente instalados, positivo a positivo y negativo a negativo.
- Asegúrese de que la batería esté equipada con un blindaje no conductor para evitar que los bornes de la batería hagan cortocircuito accidentalmente.

ohh

MANUTENÇÃO

ÎNSPEÇÃO DAS VELAS DE IGNIÇÃO

Inspecione as velas de ignição nos períodos recomendados


- 1 Retire os cabos das velas de ignição girando as pontas de borracha e puxando-as para fora.
- 2 Retire as velas de ignição para inspeção e limpeza. Troque a vela se o eletrodo estiver gasto ou se o isolador estiver áspero, rachado, quebrado, empolado ou sujo.
- 3 Ajuste a abertura da velas de ignição. Veja a Tabela de Especificações na Seção de Informações Gerais.
- 4 Antes de reinstalar as vela, limpe a sujeira contida no assento das velas de ignição. Instale as velas de ignição apertando—as manualmente e aperte com 1/4 de volta ou um torque de 27 N.m.

ÎNSPECÃO DA BATERIA

A bateria deve ser inspecionada periodicamente, para garantir que existe carga suficiente para dar partida ao motor.

IMPORTANTE: Leia as instruções de segurança e manutenção que acompanham sua bateria.

- 1. Desligue o motor antes de trabalhar na bateria.
- 2. Acrescente água, conforme necessário, para manter a bateria cheia.
- 3. Assegure-se de que a bateria esteja firme, não sujeita a movimentos.
- Os cabos da bateria devem estar limpos, apertados e instalados de forma correta, observando as conexões positiva com positiva, e negativa com negativa.
- Assegure-se de que a bateria esteja equipada com uma blindagem n\u00e3o condutiva para evitar um curto acidental dos terminais.



COMPRESSOR AIR INTAKE FILTER

The filter should be changed every 100 hours of operation, or once a season. Never run the engine without the air filter.

REMOVAL

1 Remove flywheel cover from the engine. Remove cover (a) and the filter (b).

INSTALLATION

2 Install filter (b) into the cover. Apply Loctite Threadlocker 222 (C) Part No. (92-809818) to the four screws and fasten cover.

ohd

ENTRETIEN

FILTRE D'ADMISSION D'AIR DU COMPRESSEUR

Le filtre doit être changé toutes les 100 heures de fonctionnement ou une fois par saison. **Ne faites jamais tourner le moteur sans filtre à air.**

RETRAIT

 Détachez le couvercle du volant du moteur. Retirez le couvercle (a) et le filtre (b).

INSTALLATION

2 Installez le filtre (b) dans le couvercle. Appliquez du Loctite Threadlocker 222 (c) nº de réf. (92–809818) sur les quatre vis et fixez le couvercle.

MANTENIMIENTO

FILTRO DE LA TOMA DE AIRE DEL COMPRESOR

Se debe cambiar el filtro cada 100 horas de operación, o una vez cada temporada. **Nunca haga funcionar el motor sin tener puesto el filtro de aire.**

1 Quite la cubierta del volante del motor. Quite la cubierta (a) y el filtro (b).

INSTALACIÓN

2 Instale el filtro (b) en la tapa. Aplique Loctite Threadlocker 222 (c), No. de pieza (92–809818), a los cuatro tornillos y asegure la tapa.

ohh

MANUTENÇÃO

FILTRO DE ENTRADA DE AR DO COMPRESSOR


O filtro deve ser trocado a cada 100 horas de operação, ou uma vez a cada temporada de uso. **Nunca opere o motor sem o filtro de ar.**


REMOÇÃO


1 Remova a tampa do volante, e afaste-a do motor. Remova a tampa (a) e o filtro (b).


INSTALAÇÃO

2 Instale o filtro (b) dentro da tampa. Aplique Loctite Threadlocker 222 (Fixador de Roscas Loctite) (c) Peça N°. (92–809818) nos quatro parafusos e prenda a tampa. Instale o filtro (b) dentro da tampa. Prenda a tampa com quatro parafusos.









oh

MAINTENANCE

LUBRICATION POINTS

Lubricate Point 1 with Quicksilver or Mercury Precision Lubricants Special Lubricant 101.

1 Trim Rod Ball Ends – Turn the ball ends to work the lubricant into the ball sockets

Lubricate Point 2 with Quicksilver or Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease or 2-4-C Marine Lubricant with Teflon

2 Propeller Shaft – Refer to Propeller Replacement for removal and installation of the propeller. Coat the entire propeller shaft with lubricant to prevent the propeller hub from corroding and seizing to the shaft.

Lubricate Points 3 thru 6 with Quicksilver or Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon or Special Lubricate 101.

- 3 Swivel Bracket Lubricate through fitting.
- 4 Tilt Support Lever Lubricate through fitting.
- 5 Tilt Tube Lubricate through fitting.

(continued on next page)

ohd

ENTRETIEN

POINTS DE LUBRIFICATION

Lubrifiez le point 1 avec du Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants Special Lubricant 101.

1 Extrémités de la rotule de tige de relevage. Tournez les extrémités de la rotule pour répartir le lubrifiant dans les coussinets de la rotule.

Lubrifiez le point 2 avec du Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease ou du 2-4-C Marine Lubricant au téflon.

2 Arbre de l'hélice : référez-vous au chapitre sur le remplacement de l'hélice pour retirer et installer l'hélice. Lubrifiez la totalité de l'arbre de l'hélice pour empêcher le moveu de butée de se corroder et de contaminer l'arbre.

Lubrifiez les points 3 à 6 avec du Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant au téflon ou du Special Lubricant 101.

- 3 Support pivotant : lubrifiez par le raccord.
- 4 Levier de support de relevage : lubrifiez par le raccord.
- 5 Tube de relevage : lubrifiez par le raccord.

(suite page suivante)

MANTENIMIENTO

PUNTOS DE LUBRICACION

Lubrique el punto 1 con lubricante especial Quicksilver o Mercury Precision Lubricants Special Lubricant 101.

1 Extremos esféricos de la varilla de inclinación. Gire los extremos esféricos para que pase el lubricante a los casquillos de bola.

Lubrique el punto 2 con grasa Quicksilver o Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease o lubricante 2-4-C Marine Lubricant con teflón.

2 Eje de la hélice - Remítase a Cambio de la hélice para retirar e instalar la hélice. Cubra todo el eje de la hélice con el lubricante para evitar la corrosión del cubo de la hélice y que se pegue al eje.

Lubrique los puntos 3 a 6 con lubricante Quicksilver o Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant con teflón o Special Lubricant 101.

- 3 Soporte giratorio Lubrique a través del acople de engrase.
- 4 Palanca de soporte de la inclinación Lubrique a través del acople de engrase.
- 5 Tubo de inclinación Lubrique a través del acople de engrase.

(continúa en la siguiente página)

ohh

MANUTENÇÃO

PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO

Lubrifique o Ponto 1 com Lubrificante Especial Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants 101.

1 Extremidades esféricas da vareta de compensação. Gire as extremidades esféricas para que o lubrificante penetre nos soquetes das esferas.


Lubrifique o Ponto 2 com "Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants Anti-Corrosion Grease" (Graxa Contra a Corrosão Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants) ou com "Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon" (Lubrificante Marinho 2-4-C Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants com Teflon).


2 Eixo da Hélice - consulte Remoção da Hélice, para fazer a remoção e instalação da hélice. Cubra todo o eixo da hélice com o lubrificante, para evitar a corrosão do cubo da hélice e seu emperramento no eixo.

Lubrifique os Pontos 3 até 6 com "Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants 2-4-C Marine Lubricant with Teflon" (Lubrificante Marinho 2-4-C Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants com Teflon) ou com "Special Lubricant 101" (Lubrificador Especial 101).

- 3 Suporte do Conjunto Giratório Lubrifique pela graxeira.
- 4 Alavanca de Suporte da Inclinação Lubrifique pela graxeira.
- 5 Tubo de Inclinação Lubrifique pela graxeira.

(continua na próxima página)





LUBRICATION POINTS (CONTINUED)

A WARNING

The end of the steering cable must be fully retracted into the outboard tilt tube before adding lubricant. Adding lubricant to steering cable when fully extended could cause steering cable to become hydraulically locked. An hydraulically locked steering cable will cause loss of steering control, possibly resulting in serious injury or death.

6 Steering Cable – Rotate steering wheel to fully retract the steering cable end (a) into the outboard tilt tube. Lubricate through fitting (b).

Lubricate Points 7 With Light Weight Oil.

7 Steering Link Rod Pivot Points – Lubricate pivot points.

CHECKING POWER TRIM FLUID

- 8 Tilt outboard to the full up position and engage the tilt support lock.
- 9 Remove fill cap and check fluid level. The fluid level should be even with the bottom of the fill hole. Add Quicksilver or Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. If not available, use automotive (ATF) automatic transmission fluid.

oho

ENTRETIEN

POINTS DE LUBRIFICATION (SUITE)

A AVERTISSEMENT

Avant de lubrifier, l'extrémité du câble de direction doit être complètement rentrée dans le tube de relevage du moteur hors-bord. La lubrification d'un câble de direction sorti entièrement peut provoquer un blocage hydraulique et, partant, une perte de contrôle de la direction susceptible d'entraîner des blessures graves ou mortelles.

6 Câble de direction : tournez le volant pour rentrer complètement l'extrémité du câble (a) dans le tube de relevage du moteur. Lubrifiez le câble par le raccord (b).

Lubrifiez les points 7 avec une huile légère.

7 Articulations de la bielle de direction : lubrifiez aux emplacements indiqués.

VËRIFICATION DU LIQUIDE DE RELEVAGE HYDRAULIQUE

- 8 Faites basculer complètement le hors-bord vers le haut et verrouillez-le dans cette position.
- 9 Dévissez le bouchon de remplissage et vérifiez le niveau du liquide. Ce dernier doit atteindre le bas de l'orifice de remplissage. Ajoutez du liquide de direction et de relevage hydraulique Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants. Sinon, utilisez du liquide pour transmissions automatiques automobiles.

MANTENIMIENTO

PUNTOS DE LUBRICACION (CONTINUACION)

A ADVERTENCIA

El extremo del cable de dirección tiene que estar completamente retraído dentro del tubo de inclinación del motor fuera de borda antes de añadir el lubricante. Si se añade lubricante al cable de dirección mientras está completamente extendido podría ocasionar que éste se bloquee hidráulicamente. Un cable de dirección bloqueado hidráulicamente ocasionará una pérdida del control direccional, lo cual podría producir lesiones graves o la muerte.

6 Cable de la dirección – Acople de engrase del cable de la dirección (si forma parte del equipo) - Gire el timón para retraer completamente el extremo del cable de dirección (a) hacia adentro del tubo de inclinación del motor fuera de borda. Lubrique a través del acople de engrase (b).

Lubrique el punto 7 con aceite liviano.

7 Puntos de giro de la varilla de la dirección - Lubrique estos puntos.

ÎNSPECCION DEL LIQUIDO DEL SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO

- 8 Incline el motor fuera de borda completamente hacia arriba y enganche el bloqueo de soporte de la inclinación.
- 9 Quite la tapa de llenado y examine el nivel del líquido. El nivel de líquido debe estar al ras con el fondo del orificio de llenado. Añada líquido Quicksilver o Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid. Si no lo puede obtener, use líquido de transmisión automática automótriz (ATF).

ohh

MANUTENÇÃO

PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

A AVISO

A ponta do cabo de direção deve estar totalmente recolhida para dentro do tubo de inclinação do motor de popa, antes de se adicionar o lubrificante. A aplicação do lubrificante, quando o cabo de direção estiver totalmente esticado, poderá fazer com que o cabo fique travado hidraulicamente. Um cabo de direção travado hidraulicamente causará a perda de controle da direção, com possibilidade de ferimentos graves ou morte.


6 Cabo de Direção – Graxeira do Cabo de Direção (Se for equipado) - Gire o volante até recolher completamente a extremidade do cabo da direção (a) para dentro do tubo de inclinação do motor de popa. Lubrifique através da graxeira (b).

Lubrifique o Ponto 7 com óleo leve.

7 Pontos Pivô da Barra de Articulação da Direção - Lubrifique os pontos.

VËRIFICAÇÃO DO FLUIDO DO COMPENSADOR HIDRÁULICO

- 8 Levante o motor completamente e engate a trava do suporte de inclinação.
- 9 Remova a tampa de abastecimento e verifique o nível de fluido. O nível de fluido deve estar nivelado com a parte inferior do furo de abastecimento. Acrescente "Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants Power Trim & Steering Fluid" (Fluido Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants para Direção e Compensador Hidráulico). Se ele não estiver disponível, use o fluido para transmissão automática de automóvel (ATF).



GEAR CASE LUBRICATION

When adding or changing gear case lubricant, visually check for the presence of water in the lubricant. If water is present, it may have settled to the bottom and will drain out prior to the lubricant, or it may be mixed with the lubricant, giving it a milky colored appearance. If water is noticed, have the gear case checked by your dealer.Water in the lubricant may result in premature bearing failure or, in freezing temperatures, will turn to ice and damage the gear case.

Examine the drained gear case lubricant for metal particles. A small amount of fine metal particles indicates normal gear wear. An excessive amount of metal filings or larger particles (chips) may indicate abnormal gear wear and should be checked by an authorized dealer.

Draining Gear Case

- 1 Place outboard in a vertical operating position.
- 2 Place drain pan below outboard.
- 3 Remove vent plug and fill/drain plug and drain lubricant.

ohv9

Gear Case Lubricant Capacity

Gear case lubricant capacity is approximately 27 fl. oz. (798 ml).

ohd

ENTRETIEN

LUBRIFICATION DU CARTER D'ENGRENAGE

A chaque vidange ou ajout de lubrifiant, inspectez ce dernier pour vous assurer qu'il n'est pas contaminé par de l'eau. Si de l'eau est présente, il se peut qu'elle se soit déposée au fond, et qu'elle s'écoule avant le lubrifiant. Elle peut également être mélangée au lubrifiant, qui présente alors une couleur brune laiteuse. En présence d'eau, faites vérifier le carter d'engrenage par votre concessionnaire. Un lubrifiant contaminé peut entraîner l'usure prématurée des paliers de roulement ou, à des températures en dessous de zéro, l'endommagement du carter d'engrenage.

Vérifiez si le carter d'engrenage, une fois rincé, contient des particules métalliques. Une quantité réduite de fines particules indique une usure normale des engrenages. Une accumulation excessive de dépôts ou de grosses particules métalliques (copeaux) peut indiquer une usure anormale des engrenages et doit être signalée à un concessionnaire agréé.

Vidange du carter d'engrenage

- 1 Mettez le moteur hors-bord en position verticale (position de fonctionnement).
- 2 Placez un récipient de vidange sous le hors-bord.
- ${\bf 3}$ Retirez les bouchons de prise d'air et de vidange et vidangez le lubrifiant. ${}^{\text{ohv9d}}$

Capacité en lubrifiant du carter d'engrenage

La capacité en lubrifiant du carter d'engrenage est d'environ 798 ml.

MANTENIMIENTO

LUBRICACION DE LA CAJA DE ENGRANAJES

Al agregar o cambiar el lubricante de la caja de engranajes, revise visualmente si hay agua en el lubricante. Si hay agua, puede haberse asentado en el fondo y drenará antes que el lubricante o se podría mezclar con el lubricante, dándole una apariencia lechosa. Si se ve que hay agua, haga que su distribuidor revise la caja de engranajes. Si hay agua en el lubricante, podría ocasionar que los cojinetes se malogren prematuramente o, en clima a temperaturas bajo cero, el agua se congelará y dañará la caja de engranajes.

Examine el lubricante drenado de la caja de transmisión para ver si hay partículas metálicas. Una pequeña cantidad de partículas metálicas indica un desgaste normal de los engranajes. Una cantidad excesiva de limaduras metálicas o partículas más grandes (astillas) podría indicar un desgaste anormal y debe ser revisada por un concesionario autorizado.

Drenaje de la caja de engranajes

- 1 Coloque el motor fuera de borda en posición vertical.
- 2 Coloque la bandeja para drenaje debajo del motor fuera de borda.
- 3 Retire los tapones de ventilación y el tapón de llenado/drenaje y drene el lubricante.

Capacidad de lubricante de la caja de engranajes

La capacidad de lubricante de la caja de engranajes es aproximadamente 798 ml.

ohh

MANUTENÇÃO

LUBRIFICAÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGENS

Ao abastecer ou trocar o lubrificante da caixa de engrenagens, faça uma inspeção visual para ver se há água no lubrificante. Se houver água, ela poderá ter-se depositado no fundo da caixa e será drenada antes do lubrificante, ou a água poderá ter-se misturado com o lubrificante, dando-lhe uma cor leitosa. Caso seja detectada a presença de água, leve o motor ao seu revendedor para uma inspeção da caixa de engrenagens. A presença de água no lubrificante poderá causar falha prematura dos rolamentos ou, nas temperaturas próximas a zero centígrado, a água se transformará em gelo e danificará a caixa de engrenagens.


Examine o lubrificante que foi drenado da caixa de engrenagens no que se refere a partículas metálicas. Uma pequena quantidade de partículas metálicas indica um desgaste normal das engrenagens. Uma quantidade excessiva de limalhas ou de partículas metálicas grandes (lascas) pode indicar um desgaste anormal das engrenagens e deverá ser verificado por um revendedor autorizado.

Drenagem da Caixa de Engrenagens

- 1 Coloque o motor de popa na posição vertical de operação.
- 2 Coloque uma bandeja de drenagem debaixo do motor.
- 3 Remova a tampa de ventilação e a tampa de abastecimento/drenagem e drene o lubrificante.

Capacidade de Lubrificante da Caixa de Engrenagens

A capacidade de lubrificante da caixa de engrenagens é de aproximadamente 798 ml (27 onças fluidas).



GEAR CASE LUBRICATION (CONTINUED) Checking Gear Case Lubricant Level and Refilling Gear Case

- 1 Place outboard in a vertical operating position.
- 2 Remove vent plug (a).
- 3 Place lubricant tube (b) into the fill hole and add lubricant until it appears at the vent hole (c).

IMPORTANT: Replace sealing washers if damaged.

- 4 Stop adding lubricant. Install the vent plug and sealing washer (a) before removing the lubricant tube.
- 5 Remove lubricant tube and reinstall cleaned fill/drain plug and sealing washer (d).

SUBMERGED OUTBOARD

A submerged outboard will require service within a few hours by an authorized dealer once the outboard is recovered from the water. This immediate attention by a servicing dealer is necessary once the engine is exposed to the atmosphere to minimize internal corrosion damage to the engine.

ohd

ENTRETIEN

LÜBRIFICATION DU CARTER D'ENGRENAGE (SUITE) Remplissage du carter d'engrenage et vérification du niveau de lubrifiant

- 1 Mettez le moteur hors-bord en position verticale (position de fonctionnement).
- 2 Retirez le bouchon de prise d'air (a).
- 3 Placez le tube de lubrification (b) dans l'orifice de vidange et ajoutez du lubrifiant jusqu'à ce que ce dernier apparaisse dans la prise d'air (c).

IMPORTANT: remplacez les rondelles d'étanchéité si elles sont usées.

- 4 Arrêtez d'ajouter du lubrifiant. Installez le bouchon de la prise d'air et la rondelle d'étanchéité (a) avant de retirer le tube de lubrification.
- 5 Retirez le tube de lubrification et remettez le bouchon de vidange et sa rondelle d'étanchéité (d).

MOTEUR IMMERGE

Un moteur hors-bord immergé doit être réparé par un concessionnaire agréé dans les heures qui suivent sa sortie de l'eau. Il est en effet nécessaire de faire cela une fois que le moteur est exposé à l'air afin de minimiser les dommages provoqués par la corrosion interne.

MANTENIMIENTO

ÜÜBRICACION DE LA CAJA DE ENGRANAJES (CONTINUACION)

Revisión del nivel de lubricante y llenado de la caja de engranajes

- 1 Coloque el motor fuera de borda en posición vertical.
- 2 Retire el tapón de ventilación (a).
- 3 Coloque el tubo de lubricante (b) en el agujero de llenado y agregue lubricante hasta que aparezca lubricante por el agujero de ventilación (c).

IMPORTANTE: cambie las arandelas de sellado si están dañadas.

- 4 Deje de añadir el lubricante. Instale el tapón de ventilación y la arandela de sellado (a) antes de retirar el tubo de lubricante.
- 5 Retire el tubo de lubricante y vuelva a instalar el tapón de llenado/drenaje limpio y la arandela de sellado (d).

MOTOR FUERA DE BORDA SUMERGIDO

Una vez que se haya sacado el motor fuera de borda del agua, deberá llevarse a un distribuidor autorizado para que reciba servicio. Esta atención inmediata del distribuidor es necesaria una vez que el motor ha sido expuesto a la atmósfera para reducir al mínimo el daño por corrosión interna del motor.

hh

MANUTENÇÃO

LÜBRIFICAÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGENS (CONTINUAÇÃO)

Verificação do Nível do Lubrificante e Reabastecimento da Caixa de Engrenagens

- 1 Coloque o motor de popa na posição vertical de operação.
- 2 Remova a tampa do suspiro (a).
- 3 Coloque o tubo de lubrificação (b) dentro do orifício de abastecimento e adicione lubrificante até que ele apareça no orifício do suspiro (c).

IMPORTANTE: Substitua as arruelas de vedação se estiverem danificadas.

- 4 Encerre a colocação de lubrificante. Instale a tampa traseira do suspiro e arruela de vedação (a) antes de retirar o tubo de lubrificação.
- 5 Retire o tubo de lubrificação e recoloque a tampa limpa deabastecimento/drenagem e a arruela de vedação (d).

MOTOR SUBMERSO

Um motor que tenha estado submerso, deve receber manutenção dentro de poucas horas após ser retirado da água. Os cuidados imediatos de um revendedor, com capacidade para dar assistência técnica, são necessários, a partir do momento em que o motor fica exposto ao meio atmosférico, para que se reduza ao mínimo os danos ao motor, devido à corrosão interna.

STORAGE

STORAGE PREPARATION

The major consideration in preparing your outboard for storage is to protect it from rust, corrosion, and damage caused by freezing of trapped water.

The following storage procedures should be followed to prepare your outboard for out of season storage or prolonged storage (two months or longer).

A CAUTION

Never start or run your outboard (even momentarily) without water circulating through all the cooling water intake holes in the gear case to prevent damage to the water pump (running dry) or overheating of the engine.

oib11

Fuel system

IMPORTANT: Gasoline containing alcohol (ethanol or methanol) can cause a formation of acid during storage and can damage the fuel system. If the gasoline being used contains alcohol, it is advisable to drain as much of the remaining gasoline as possible from the fuel tank, remote fuel line, and engine fuel system.

Fill the fuel system (tank, hoses, fuel pump, and carburetor) with treated (stabilized) fuel to help prevent formation of varnish and gum. Proceed with following instructions.

- Portable Fuel Tank Pour the required amount of Gasoline Stabilizer (follow instructions on container) into fuel tank. Tip fuel tank back and forth to mix stabilizer with the fuel.
- Permanently Installed Fuel Tank Pour the required amount of Gasoline Stabilizer (follow instructions on container) into a separate container and mix with approximately one quart (one liter) of gasoline. Pour this mixture into fuel tank.
- Place the outboard in water or connect flushing attachment for circulating cooling water. Run the engine for ten minutes to allow treated fuel to reach the carburetor.

oid

ENTREPOSAGE

PREPARATIFS D'ENTREPOSAGE

L'objectif principal des préparatifs d'entreposage de votre hors-bord est de le protéger de la rouille, de la corrosion et des dégâts causés par la formation interne de glace si de l'eau y reste emprisonnée.

Suivez les procédures d'entreposage ci-dessous pour préparer votre moteur hors-bord à l'hivernage ou à un entreposage prolongé (deux mois ou plus).

A ATTENTION

Ne faites jamais tourner votre hors-bord (même brièvement) en l'absence de circulation d'eau de la prise d'eau au carter d'engrenage afin d'éviter d'endommager la pompe à eau (par fonctionnement à vide) ou de surchauffer le moteur.

oib11

Système d'alimentation En Carburant

IMPORTANT: une essence contenant de l'alcool éthylique (éthanol) ou méthylique (méthanol) peut provoquer la formation d'acide lors de l'entreposage et endommager le système d'alimentation en carburant. Nous vous conseillons de vider cette essence du réservoir, et de vidanger les tuyaux de carburant et l'ensemble du système d'alimentation en carburant.

Remplissez le système d'alimentation en carburant (réservoir, tuyaux flexibles, pompe à carburant et carburateur) de carburant traité avec un stabilisateur pour éviter toute formation de vernis et de gomme, en procédant comme suit :

- Réservoir à carburant portatif : versez dans le réservoir la quantité requise de Gasoline Stabilizer (conformément aux instructions figurant sur le bidon). Secouez le réservoir pour bien mélanger le stabilisateur au carburant.
- Réservoir à carburant permanent : versez la quantité requise de Gasoline Stabilizer (conformément aux instructions figurant sur le bidon) dans un récipient séparé et mélangez-la à environ un litre d'essence. Versez ce mélange dans le réservoir.
- Mettez le moteur à l'eau ou branchez l'accessoire de rinçage pour faire circuler l'eau de refroidissement. Faites tourner le moteur pendant dix minutes pour permettre au carburant traité d'arriver au carburateur.

ALMACENAMIENTO

PREPARACION PARA EL ALMACENAMIENTO

El factor más importante en la preparación de su motor fuera de borda para el almacenamiento, es protegerlo del óxido, la corrosión y los daños producidos por el congelamiento de agua que quede atrapada en el motor.

Se deberán seguir los siguientes procedimientos para preparar su motor fuera de borda para el almacenamiento fuera de temporada o prolongado (dos meses o más).

A PRECAUCION

Jamás haga funcionar su motor fuera de borda (ni siquiera momentáneamente) sin que circule agua por las tomas de agua en la caja de engranajes, para evitar que se dañe la bomba de agua (al secarse) o se recaliente el motor.

oib11j

Sistema De Combustible

IMPORTANTE: La gasolina que contiene alcohol (etanol o metanol) puede ocasionar la formación de ácidos durante el almacenamiento, dañando el sistema de combustible. Si la gasolina que se está usando contiene alcohol, se recomienda que se drene la mayor cantidad posible de gasolina restante del tanque de combustible, de la manguera remota de combustible y del sistema de combustible del motor.

Llene el sistema de combustible (tanque, mangueras, bomba de combustible y carburador) con combustible tratado (estabilizado) para evitar la formación de barniz y depósitos gomosos. Proceda según las instrucciones siguientes.

- Tanque portátil de combustible Vierta la cantidad requerida de estabilizador de gasolina Gasoline Stabilizer (siga las instrucciones del envase) dentro del tanque de combustible. Incline el tanque de combustible hacia uno y otro lado para mezclar el estabilizador con el combustible.
- Tanque de combustible instalado permanentemente Vierta la cantidad requerida de estabilizador de gasolina Gasoline Stabilizer (siga las instrucciones del envase) dentro de un recipiente separado y mezcle con aproximadamente un litro de gasolina. Vierta esta mezcla dentro del tanque de combustible.
- Coloque el motor fuera de borda en el agua o conecte el aditamento de lavado para la circulación del agua de enfriamiento. Haga funcionar el motor durante diez minutos para permitir que el combustible tratado llegue al carburador.

oih

ARMAZENAGEM

PREPARO PARA ARMAZENAGEM

A preocupação principal no preparo do motor para armazenagem é a de protegê-lo contra ferrugem, corrosão e danos provocados por água congelada presa no motor.

Os seguintes procedimentos de armazenagem devem ser seguidos no preparo do motor para a armazenagem, ao fim da estação de uso, ou para qualquer armazenagem prolongada (dois meses ou mais).

A CUIDADO

Nunca de partida ou opere o motor (mesmo momentaneamente) sem que a água esteja circulando pelas entradas de água de resfriamento da caixa de engrenagens, para evitar danos à bomba de água (por funcioná-la a seco) ou superaquecimento do sistema.

oib11h

Sistema de Combustível

IMPORTANTE: A gasolina que contém álcool (etanol ou metanol) pode provocar a formação de ácido durante a armazenagem, podendo causar danos ao sistema de combustível. Se a gasolina sendo utilizada contém álcool, é aconselhável drenar-se o maior volume possível da gasolina remanescente no tanque de combustível, nas tubulações de combustível e no sistema de combustível do motor.

Abasteça o sistema de combustível (o tanque, as mangueiras, a bomba de combustível e o os carburadores) com combustível tratado (estabilizado), o que ajudará a evitar a formação de verniz e goma. Siga as seguintes instruções.

- Tanque Portátil de Combustível Despeje no tanque de combustível a quantidade necessária do estabilizador de gasolina "Gasoline Stabilizer" (siga as instruções do rótulo). Incline o tanque de combustível de um lado para outro, para misturar o estabilizador com o combustível.
- Tanque Fixo de Combustível Despeje a quantidade necessária do estabilizador de gasolina "Gasoline Stabilizer" (siga as instruções do rótulo) num recipiente separado e misture-o com aproximadamente um litro de gasolina. Despeje esta mistura no tanque de combustível.
- Coloque o motor na água ou conecte o dispositivo de lavagem para circular a água de resfriamento. Deixe funcionar o motor durante dez minutos para permitir que o combustível tratado chegue ao carburador.

STORAGE

oid7

Protecting Internal Engine Components

Note: Make sure the fuel system has been prepared for storage. Refer to Fuel System on previous page.

- Remove the spark plugs and add approximately one ounce (30ml) of engine oil into each spark plug hole. Rotate the flywheel manually several times to distribute the oil in the cylinders. Reinstall spark plugs.
- Remove the water separating fuel filter and empty contains in a suitable container. Refer to Maintenance Section for removal and installation of filter. Replace fuel filter annually, or every 100 Hours of operation, or if large amount of fuel contamination is present.

oic4

Protecting External Outboard Components

- Lubricate all outboard components listed in the Inspection and Maintenance Schedule.
- 2. Touch up any paint nicks. See your dealer for touch-up paint.
- Spray Quicksilver or Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard on external metal surfaces (except corrosion control anodes).

Gear Case

1. Drain and refill the gear case lubricant (refer to maintenance procedure).

Positioning Outboard for Storage

Store outboard in an upright (vertical) position to allow water to drain out of outboard.



If outboard is stored tilted up in freezing temperature, trapped cooling water or rain water that may have entered the propeller exhaust outlet in the gear case could freeze and cause damage to the outboard.

oid

ENTREPOSAGE

oid7d

Protection des éléments internes du moteur

Remarque: assurez-vous que le circuit de carburant est prêt pour l'entreposage. Reportez-vous à la rubrique Circuit de carburant à la page précédente.

- Retirez les bougies et ajoutez environ 30 ml d'huile moteur dans le puits de chacune d'entre elles. Faites tourner manuellement le volant plusieurs fois pour répartir l'huile dans les cylindres. Remettez les bougies en place.
- 2. Déposez le filtre à carburant séparateur d'eau et videz son contenu dans un récipient approprié. Reportez-vous à la rubrique Entretien pour toute information sur la dépose et l'installation du filtre. Remplacez le filtre à carburant une fois par an ou toutes les 100 heures de fonctionnement, ou encore en présence d'une contamination importante du carburant.

oic4d

Protection des éléments externes du hors-bord

- Lubrifiez tous les éléments listés au chapitre Calendrier d'inspection et d'entretien.
- Retouchez les éraflures éventuelles. Votre concessionnaire peut vous conseiller sur la peinture de retouche à utiliser.
- Appliquez Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard sur les surface métalliques externes (à l'exception des anodes anti-corrosion).

Carter d'engrenage

 Vidangez et remplacez le lubrifiant du carter d'engrenage (consultez les instructions données à ce sujet au chapitre Entretien).

Position d'entreposage

Entreposez votre moteur hors-bord en position verticale pour permettre l'écoulement de l'eau.

A ATTENTION

Si le moteur est laissé incliné pendant son entreposage à une température en dessous de zéro, l'eau du circuit de refroidissement emprisonnée ou l'eau de pluie qui peut avoir pénétré dans le carter d'engrenage par l'échappement de l'hélice risque de geler et de provoquer des dégâts internes. ALMACENAMIENTO

Protección de los componentes internos del motor

Nota: Compruebe que se haya preparado el sistema de combustible para almacenaje. Consulte Sistema de combustible, en la página anterior.

- Quite las bujías y agregue aproximadamente 30 ml de aceite de motor en cada agujero para bujía. Haga girar el volante con la mano varias veces para distribuir el aceite en los cilindros. Vuelva a instalar las bujías.
- 2. Quite el filtro de combustible con separador de agua y vacíe el contenido en un recipiente adecuado. Consulte en la sección Mantenimiento lo relativo al retiro y la instalación del filtro. Cambie el filtro de combustible anualmente o cada 100 horas de operación, o si se encuentra gran cantidad de contaminantes en el combustible.

Protección de los componentes externos del motor fuera de borda

- Lubrique todos los componentes del motor fuera de borda detallados en el Programa de Inspección y Mantenimiento.
- Pinte encima de cualquier desportilladura en la pintura. Consulte con su distribuidor acerca de la pintura para retoque.
- Rocíe Quicksilver o Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard (protector anticorrosión Quicksilver) sobre las superficies metálicas externas (excepto en los ánodos anticorrosivos).

oie1j

Caja de engranajes

 Drene el lubricante de la caja de engranajes y eche lubricante nuevo (vea el procedimiento de mantenimiento).

Posición del motor fuera de borda para el almacenamiento

Almacene el motor fuera de borda en posición vertical para permitir que el agua salga del motor fuera de borda.

A PRECAUCION

Si el motor fuera de borda se almacena inclinado hacia arriba y queda expuesto a temperaturas bajo cero, el agua de enfriamiento atrapada o el agua de lluvia que pudo haber ingresado en la salida de escape de la hélice en la caja de engranajes, podría congelarse y ocasionar daños en el motor fuera de borda.

oih

ARMAZENAGEM

oid7h

Proteção dos Componentes Internos do Motor

Nota: Assegure—se de que o sistema de combustível tenha sido preparado para a armazenagem. Consulte Sistema de Combustível na página anterior.

- Remova as velas de ignição e acrescente aproximadamente 30 ml de óleo (uma onça) para motor dentro de cada um dos furos para a vela de ignição. Gire o volante manualmente várias vezes para distribuir o óleo nos cilindros. Reinstale as velas de ignição.
- Remova o filtro de combustível separador de água e esvazie o conteúdo em um recipiente adequado. Consulte a Seção de Manutenção para remoção e instalação do filtro. Substitua o filtro de combustível anualmente ou a cada 100 Horas de operação, ou se o combustível estiver muito contaminado.

Proteção dos Componentes Externos do Motor

- Lubrifique todos os componentes do motor, relacionados na seção "Programa de Inspeção e Manutenção".
- Retoque quaisquer mossas da pintura. Consulte seu revendedor quanto à tinta apropriada.
- Vaporize "Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants Corrosion Guard" (Protetor Quicksilver ou Mercury Precision Lubricants contra a corrosão) nas superfícies metálicas externas (exceto nos ânodos de controle de corrosão).

Caixa de Engrenagens

 Drene e reabasteça com o lubrificante para caixa de engrenagens (consulte os procedimentos de manutenção).

Posicionamento do Motor de Popa para Armazenagem

Guarde o motor de popa em posição vertical, para que a água possa drenar para fora do motor de popa.



Se o motor de popa for armazenado inclinado para cima, em temperatura abaixo de zero, a água de resfriamento que tenha ficado retida ou água de chuva que tenha entrado pela saída do escapamento da hélice na caixa de engrenagens, poderá congelar-se e causar danos ao motor.

STORAGE

Battery Storage

- 1. Follow the battery manufacturers instructions for storage and recharging.
- Remove the battery from the boat and check water level. Recharge if necessary.
- 3. Store the battery in a cool, dry place.
- 4. Periodically check the water level and recharge the battery during storage.

oid

ENTREPOSAGE

oia1d

Entreposage de la batterie

- Suivez les instructions du fabricant de la batterie relatives à son entreposage et à sa recharge.
- Retirez la batterie du bateau et vérifiez le niveau d'eau. Rechargez-la au besoin.
- 3. Entreposez la batterie dans un endroit frais et sec.
- Vérifiez régulièrement le niveau d'eau et rechargez la batterie pendant son entreposage.

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento de la batería

- Siga las instrucciones del fabricante de la batería referentes al almacenamiento y la recarga de la batería.
- Retire la batería de la embarcación y revise el nivel de agua. Vuélvala a cargar si fuera necesario.
- 3. Almacene la batería en un lugar fresco y seco.
- Revise el nivel de agua periódicamente y recargue la batería durante el almacenamiento.

oih

ARMAZENAGEM

oia1h

Armazenagem da Bateria

- Siga as instruções do fabricante para a armazenagem e recarregamento da hateria
- Remova a bateria do barco e verifique o nível da água. Recarregue-a, se necessário.
- 3. Guarde a bateria num lugar fresco e seco.
- Verifique periodicamente o nível da água e recarregue a bateria durante a armazenagem.

TROUBLESHOOTING

ojc2

1 STARTER MOTOR WILL NOT CRANK THE ENGINE

Possible Causes

- Blown 20 Amp fuse. Check starting circuit fuse, refer to Maintenance Section.
- Outboard is not shifted to neutral position.
- · Weak battery or battery connections are loose or corroded.
- Ignition key switch failure.
- Wiring or electrical connection faulty.
- Starter motor or starter solenoid failure.

2 ENGINE WILL NOT START

Possible Causes

- · Lanyard stop switch not in RUN position.
- · Battery not fully charged.
- · Incorrect starting procedure. Refer to Operating Section.
- Old or contaminated gasoline.
- Fuel is not reaching the engine.
 - a. Fuel tank is empty.
 - b. Fuel tank vent not open or restricted.
 - c. Fuel line is disconnected or kinked.
 - d. Primer bulb not squeezed.
 - e. Primer bulb check valve is faulty
 - f. Fuel filter is obstructed. Refer to Maintenance Section.
 - g. Fuel pump failure.
 - h Fuel tank filter obstructed
- Blown 20 Amp fuse. Check fuses, refer to Maintenance Section.
- · Threaded connection of an air hose is loose.
- Ignition system component failure.
- Spark plugs fouled or defective. Refer to Maintenance Section.

ojd

EN CAS DE PROBLEME

ojc1d

1 LE DEMARREUR NE REUSSIT PAS A LANCER LE MOTEUR

Causes possibles

- Modèles à commande á distance : un fusible de 20 ampères a sauté dans le circuit du démarreur. Voir le chapitre Entretien.
- · Le moteur n'est pas au point mort.
- La batterie est déchargée ou ses connexions sont lâches ou corrodées.
- La clé de contact ne fonctionne pas.
- Les connexions électriques ou le câblage sont défectueux
- Le moteur du démarreur ou son solénoïde ne fonctionnent pas.

2 LE MOTEUR NE DEMARRE PAS

Causes possibles

- Le coupe-circuit d'urgence n'est pas en position RUN (Marche).
- La procédure de démarrage suivie n'est pas correcte. Voir le chapitre Fonctionnement.
- L'essence est vieille ou contaminée.
- Le moteur est noyé. Voir le chapitre Fonctionnement.
- Le carburant ne parvient pas au moteur.
 - a. Le réservoir est vide
 - b. La prise d'air du réservoir n'est pas ouverte ou est bouchée.
 - c. Le tuyau de carburant est débranché ou coudé.
 - d. La poire d'amorçage n'est pas pressée.
 - e. Le clapet de retenue de la poire d'amorçage ne fonctionne pas correctement.
 - f. Le filtre à carburant est bouché. Se référer au chapitre Entretien.
 - g. La pompe à carburant est en panne.
 - h. Le filtre du réservoir de carburant est obstrué.
- Un des composants du système d'allumage ne fonctionne pas correctement.
- Les bougies sont endommagées ou défectueuses. Voir le chapitre Entretien.

LOCALIZACION Y CORRECCION DE PROBLEMAS

ojc2j

1 EL ARRANCADOR NO PUEDE HACER GIRAR EL MOTOR

Causas posibles

- Fusible de 20 amperios quemado. Revise el fusible del circuito de arranque, consulte la sección de Mantenimiento.
- El motor fuera de borda no está en neutro.
- Batería débil o las conexiones de la batería están flojas o corroídas.
- Fallo del interruptor de encendido.
- Fallo del cableado o conexión eléctrica.
- Fallo del motor de arranque o del solenoide del arrancador.

2 EL MOTOR NO ARRANCA

Causas posibles

- El interruptor de parada de emergencia no está en la posición RUN (Marcha).
- Le falta carga a la batería
- Procedimiento incorrecto de arrangue. Remítase a la Sección de Operación.
- La gasolina es vieja o está contaminada.
- El combustible no está llegando hasta el motor.
 - a. El tanque de combustible está vacío.
 - b. La ventilación del tanque de combustible no está abierta o está obstruida.
 - c. La manguera de combustible está desconectada o torcida.
 - d. La pera de cebado no está apretada.
 - e. La válvula de retención de la pera de cebado está descompuesta.
 - f. El filtro de combustible está obstruido. Remítase a la Sección de Mantenimiento.
 - g. La bomba de combustible está descompuesta.
 - h. El filtro del tanque de combustible está obstruido.
- Fusible de 20 amperios quemado. Revise los fusibles, consulte la sección de
 Mantaniminata
- La conexión roscada de una manguera de aire está floja.
- Fallo en el componente del sistema de encendido.
- Bujías malogradas o defectuosas. Remítase a la Sección de Mantenimiento.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

oic1h

1 O MOTOR DE ARRANQUE NÃO CONSEGUE GIRAR O MOTOR DE POPA

- Modelos de controle remoto Fusível de 20 Ampères queimado, no circuito do arranque. Consulte a Seção de Manutenção.
- O câmbio não foi colocado em neutro
- Bateria fraca ou cujas conexões estão soltas ou corroídas.
- Falha no interruptor da chave de ignição.
- Fiação ou conexão elétrica defeituosa.
- Falha do motor de arranque ou do solenóide de arranque.

2 MOTOR NÃO DÁ PARTIDA

Causas Possíveis

- Interruptor de parada de corda não foi colocado na posição "RUN" (FUNCIONAR).
- Procedimento incorreto de partida. Consulte a Seção de Operação.
- · Gasolina velha ou com detritos.
- Motor afogado. Consulte a Seção de Operação.
- O combustível não está chegando até o motor.
 - a. Tanque de combustível está vazio.
 - b. Ventilação do tanque de combustível fechada ou obstruída.
 - c. Manqueira de combustível desligada ou torcida
 - d. Bulbo de escorva não foi comprimido.
 - e. Válvula de inspeção do bulbo de escorva defeituosa.
 - f. Filtro de combustível obstruído. Consulte a Seção de Manutenção.
 - g. Falha na bomba de combustível
 - h. Filtro do tanque de combustível obstruído.
- Falha de componente do sistema de ignição.
- Velas de ignição sujas ou defeituosas. Consulte a Seção de Manutenção.

TROUBLESHOOTING

3 ENGINE RUNS ERRATICALLY

Possible Causes

- · Spark plugs fouled or defective. Refer to Maintenance Section.
- · Incorrect setup and adjustments.
- Fuel is being restricted to the engine.
 - a. Engine Fuel filter is obstructed. Refer to Maintenance Section.
 - b. Fuel tank filter obstructed.
 - c. Stuck anti-siphon valve located on permanently built in type fuel tanks.
 - d. Fuel line is kinked or pinched.
 - e. Injector Plugged.
- Threaded connection of an air hose is loose.
- Fuel pump failure.
- Ignition system component failure.

4 PERFORMANCE LOSS

Possible Causes

- Throttle not fully open.
- · Damaged or improper size propeller.
- · Boat overloaded or load improperly distributed.
- Excessive water in bilge.
- · Boat bottom is dirty or damaged.

5 BATTERY WILL NOT HOLD CHARGE

Possible Causes

- Battery connections are loose or corroded.
- · Low electrolyte level in battery.
- · Worn out or inefficient battery.
- Excessive use of electrical accessories.
- Defective rectifier, alternator, or voltage regulator.

ojd

EN CAS DE PROBLEME

3 LE MOTEUR NE TOURNE PAS REGULIEREMENT

Causes possibles

- Les bougies sont endommagées ou défectueuses. Voir le chapitre Entretien.
- Le montage et les réglages n'ont pas été effectués correctement.
- Le carburant a du mal à parvenir au moteur.
 - a. Le filtre à carburant du moteur est obstrué. Voir le chapitre Entretien.
 - b. Le filtre du réservoir de carburant est obstrué.
 - La soupape anti-siphon située sur le réservoir (réservoir permanent) est bloquée.
 - d. Le tuyau de carburant est pincé ou coudé.
- La pompe à carburant est en panne.
- Un des composants du système d'allumage ne fonctionne pas correctement.

4 DIMINUTION DE PERFORMANCE

Causes possibles

- · Le papillon ne s'ouvre pas complètement.
- L'hélice est endommagée ou n'est pas de la bonne taille.
- Le délai d'allumage du moteur est incorrect ou l'allumage est mal réglé.
- Le bateau est surchargé ou sa charge n'est pas bien distribuée.
- Il y a trop d'eau dans la cale.
- La carène du bateau est sale ou endommagée.

5 LA BATTERIE SE DECHARGE

Causes possibles

- Les connexions de la batterie sont lâches ou corrodées.
- Le niveau d'électrolyte est trop bas.
- La batterie est usée ou inefficace.
- Trop d'accessoires électriques sont utilisés.
- Le redresseur, l'alternateur ou le régulateur de tension sont défectueux.

LOCALIZACION Y CORRECCION DE PROBLEMAS

3 EL MOTOR FUNCIONA DE MANERA ERRATICA

Causas posibles

- Bujías malogradas o defectuosas. Remítase a la Sección de Mantenimiento.
- Sincronización y ajustes incorrectos del motor.
- Una restricción impide que el combustible llegue al motor.
 - a. El filtro de combustible del motor está obstruido. Remítase a la Sección de Mantenimiento.
 - b. El filtro del tanque de combustible está obstruido.
 - válvula antisifonaje, ubicada sobre tanques de combustible de tipo permanente está pegada.
 - d. La manguera de combustible está torcida o pellizcada.
 - e. El inyector está obstruido.
- Fusible de 20 amperios quemado. Revise los fusibles, consulte la sección de Mantenimiento.
- Fallo de la bomba de combustible.
- Fallo del componente del sistema de encendido.

4 DISMINUCION DEL RENDIMIENTO

Causas posibles

- El acelerador no está completamente abierto.
- La hélice está dañada o es de un tamaño incorrecto.
- La embarcación está sobrecargada o la carga ha sido mal distribuida.
- Exceso de agua en la sentina.
- El fondo de la embarcación está sucio o dañado.

5 LA BATERIA NO MANTIENE LA CARGA

Causas posibles

- Las conexiones de la batería están sueltas o corroídas.
- Nivel de electrólito bajo en la batería.
- Batería desgastada o ineficaz.
- Uso excesivo de accesorios eléctricos.
- Rectificador, alternador o regulador de tensión defectuoso.

ojh

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

3 MOTOR FUNCIONANDO DE FORMA IRREGULAR

Causas Possíveis

- Velas suias ou defeituosas. Consulte a Secão de Manutenção.
- Montagem e ajustes executados de forma incorreta.
- Abastecimento de combustível está sendo restringido para o motor.
 - a. Filtro de Combustível do Motor está obstruído. Consulte a Seção de Manutenção.
 - b. Filtro do tanque de combustível obstruído.
 - c. Válvula anti-sifão presa, localizada em tanques fixos de combustível.
 - d. Mangueira de combustível torcida ou mordida.
- Falha da bomba de combustível.
- Falha de componente do sistema de ignição.

4 PERDA DE DESEMPENHO

Causas Possíveis

- Acelerador não está completamente aberto.
- Hélice danificada ou de tamanho inadequado.
- Incorreção na regulagem, ajustes ou montagem do motor.
- Barco sobrecarregado ou cuja carga esteja distribuída de forma não-uniforme.
- Excesso de água no porão.
- Casco do barco sujo ou danificado.

5 BATERIA NÃO MANTÉM A CARGA

Causas Possíveis

- Conexões da bateria soltas ou corroídas.
- Nível baixo de eletrólito na bateria.
- Bateria gasta ou ineficaz.
- Uso excessivo de acessórios elétricos.
- Defeitos no retificador, alternador ou regulador de voltagem.

OWNER SERVICE ASSISTANCE

LOCAL REPAIR SERVICE

Always return your outboard to your local authorized dealer should the need for service arise. Only he has the certified mechanics, knowledge, special tools and equipment and the genuine parts and accessories to properly service your engine should the need occur. He knows your engine best.

SERVICE AWAY FROM HOME

If you are away from your local dealer and the need arises for service, contact the nearest authorized dealer. Refer to the Yellow Pages of the telephone directory. If, for any reason, you cannot obtain service, contact the nearest Mercury Marine Service Office

PARTS AND ACCESSORIES INQUIRES

All inquiries concerning genuine replacement parts and accessories should be directed to your local authorized dealer. The dealer has the necessary information to order parts and accessories for you. When inquiring on parts and accessories, the dealer requires the model and serial number to order the correct parts.

ASSISTANCE AU PROPRIÉTAIRE

ESERVICE DE REPARATION LOCAL

En cas de besoin, ramenez toujours votre hors-bord chez votre concessionnaire agréé local. Il est le seul à disposer des techniciens qualifiés, des connaissances, des outils et équipement spéciaux, et des pièces et accessoires d'origine nécessaires pour réparer votre moteur. Il connaît parfaitement votre moteur.

SERVICE À L'EXTERIEUR

En cas de besoin, si vous ne vous trouvez pas à proximité de votre concessionnaire local, contactez le concessionnaire agréé le plus proche. Reportez-vous aux pages jaunes de l'annuaire téléphonique. Si, pour une raison ou une autre, vous êtes incapable de trouver de l'aide, contactez le centre de service après-vente Mercury Marine le plus proche.

DEMANDES DE PIECES ET D'ACCESSOIRES

Toutes les questions concernant les pièces détachées et les accessoires d'origine doivent être posées à votre revendeur agréé local. Ce dernier dispose des informations nécessaires pour commander les pièces et les accessoires dont vous avez besoin. Pour toute demande de pièces et d'accessoires, il est nécessaire de fournir au concessionnaire les numéros de modèle et de série pour qu'il puisse commander les pièces nécessaires.

ASISTENCIA AL PROPIETARIO

SERVICIO LOCAL DE REPARACION

En caso de que su motor fuera de borda necesite servicio, llévelo siempre a su distribuidor autorizado local. Sólo su distribuidor tiene los mecánicos certificados, el conocimiento, las herramientas y equipos especiales, y las piezas y accesorios legítimos para realizar el servicio correcto de su motor, si fuera necesario hacerlo. Ellos conocen su motor mejor que nadie.

SERVICIO LEJOS DEL LUGAR DE RESIDENCIA

Si se encuentra lejos de su distribuidor local y su motor necesita servicio, comuníquese con el distribuidor autorizado más cercano. Consulte las Páginas Amarillas de la guía telefónica. Si, por alguna razón, no pudiera obtener servicio para su motor, comuníquese con la Oficina de Servicio de Mercury Marine más cercana.

CONSULTAS SOBRE PIEZAS Y ACCESORIOS

Todas las consultas relativas a piezas de repuesto y accesorios legítimos deben dirigirse al concesionario local autorizado. El concesionario dispone de las información necesaria para hacer el pedido de las piezas y accesorios para usted. Al consultar sobre piezas o accesorios, el distribuidor necesita saber los números de modelo y serie para pedir las piezas correctas.

orh

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PROPRIETÁRIO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL

Devolva sempre o seu motor de popa para o seu revendedor autorizado local, caso surja a necessidade de obter assistência técnica. Somente ele tem mecânicos certificados, conhecimentos, as ferramentas e os equipamentos especiais, bem como as peças e os acessórios genuínos para prestar a assistência adequada ao seu motor caso haja necessidade. Ele conhece o seu motor melhor do que ninguém.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LONGE DE CASA

Se você estiver longe do seu revendedor local e surgir a necessidade de obter assistência técnica, contate o revendedor autorizado mais próximo. Consulte a Lista Telefônica de Páginas Amarelas. Se por algum motivo, você não puder conseguir logo assistência técnica, contate o Escritório de Assistência Técnica Mercury Marine/Marine Power mais próximo.

PERGUNTAS SOBRE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Todas as perguntas concernentes a peças de reposição e acessórios genuínos devem ser dirigidas ao seu revendedor autorizado local. O revendedor tem as informações necessárias para lhe fazer o pedido de peças e acessórios. Ao indagar sobre peças e acessórios, o revendedor necessitará do número de modelo e de série para fazer o pedido das peças corretas.

OWNER SERVICE ASSISTANCE

SERVICE ASSISTANCE

Your satisfaction with your outboard product is very important to your dealer and to us. If you ever have a problem, question or concern about your outboard product, contact your dealer or any Authorized Dealership. If additional assistance is required, take these steps.

- 1 Talk with the dealership's sales manager or service manager. If this has already been done, then contact the owner of the dealership.
- 2 Should you have a question, concern or problem that cannot be resolved by your dealership, please contact Mercury Marine Service Office (International) Marine Power branch or distributor Service for assistance. They will work with your dealership to resolve all problems.

The following information will be needed by the service office:

- Your name and address
- Daytime telephone number
- Model and serial number of your outboard
- · The name and address of your dealership
- Nature of problem

Mercury Marine Service Offices are listed on the next page.

ord

ASSISTANCE AU PROPRIETAIRE

ASSISTANCE AU PROPRIETAIRE

Votre satisfaction est de prime importance pour votre concessionnaire et pour Mercury Marine. Pour tout problème ou toute question concernant votre hors-bord, contactez votre concessionnaire ou tout concessionnaire agréé Mercury. Pour toute aide supplémentaire, veuillez suivre les étapes ci-après :

- 1 Exposez votre problème à l'un des responsables du service commercial ou du service après - vente. Si vous les avez déjà contactés, adressez - vous au propriétaire de la concession.
- 2 Si vos questions ou vos problèmes ne peuvent être résolus par votre concessionnaire, veuillez contacter le service après-vente Mercury Marine, le service ou le distributeur Marine Power (International). Ils feront leur possible pour résoudre tous les problèmes avec votre concessionnaire.

Les informations suivantes devront être fournies au centre de service après -

- Vos nom et adresse.
- · Votre numéro de téléphone durant la journée.
- Les numéros de modèle et de série du hors bord.
- Le nom et l'adresse du concessionnaire
- La nature du problème.

Les centres de service après - vente Mercury Marine sont énumérés à la page suivante.

ASISTENCIA DE SERVICIO AL PROPIETARIO

ASISTENCIA DE SERVICIO

Su satisfacción es de importancia primordial para su distribuidor y para nosotros. Si tuviera un problema, una pregunta o una preocupación en relación a su motor fuera de borda, comuníquese con su distribuidor o con cualquier distribuidor autorizado. Si necesita asistencia adicional, siga estos pasos:

- 1 Hable con el gerente de ventas o el gerente de servicio del distribuidor. Si ya ha realizado este paso, comuníquese con el dueño de la agencia de distribución.
- 2 Si tuviera una pregunta, preocupación o problema que pu distribuidorno pueda resolver, comuníquese con la oficina de Servicio de Mercury Marine, la sucursal de Marine Power (Internacional) o la oficina de servicio del agente de distribución para obtener asistencia. Ellos trabajarán con su distribuidor para resolver todos los problemas.

La oficina de servicio necesitará la siguiente información:

- Su nombre y dirección
- Su número de teléfono durante el día
- El modelo y número de serie de su motor fuera de borda
- El nombre y la dirección de su distribuidor
- · La naturaleza del problema

En la página siguiente se listan las Oficinas de Servicio de Mercury Marine.

orh

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PROPRIETÁRIO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A sua satisfação com o seu motor de popa é muito importante para o seu revendedor e para nós. Se alguma vez você tiver um problema, dúvida ou preocupação sobre o seu motor de popa, contate o seu revendedor ou qualquer Concessionária autorizada. Se for necessária assistência adicional, tome estas medidas:

- 1 Fale com o gerente de vendas ou de assistência técnica da concessionária. Se isto iá tiver sido feito, então contate o proprietário da concessionária.
- 2 Se você tiver uma dúvida, preocupação ou problema que não pode ser resolvido pela sua concessionária, contate por gentileza a filial Marine Power (internacional) do escritório de Assistência Técnica Mercury Marine ou escritório de Assistência Técnica do distribuidor para obter assistência. Eles trabalharão com a sua concessionária para resolver todos os problemas.

As seguintes informações serão necessárias para o escritório de assistência técnica:

- O seu nome e endereço
- Número do seu telefone durante o dia
- Números de modelo e de série do seu motor de popa
- O nome e endereço da sua concessionária
- Natureza do problema

Os escritórios de Assistência Técnica Mercury Marine estão relacionados na página seguinte.

OWNER SERVICE ASSISTANCE

MERCURY MARINE SERVICE OFFICES

For assistance, call, fax, or write. Please include your daytime telephone number with mail and fax correspondence.

10

ASSISTANCE AU PROPRIETAIRE

CENTRES DE SERVICE APRES - VENTE MERCURY MARINE

Pour toute assistance, contactez - nous par téléphone, télécopie ou courrier. Veuillez préciser votre numéro de téléphone durant la journée pour toute correspondance par courrier ou télécopie.

ASISTENCIA DE SERVICIO AL PROPIETARIO

ÖFICINAS DE SERVICIO DE MERCURY MARINE

Para obtener asistencia, llame, envíe fax o escriba. Sírvase incluir en su correspondencia de correo o fax el número de su teléfono durante el día.

orh

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O PROPRIETÁRIO

ÉSCRITÓRIOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MERCURY MARINE

Para obter assistência, telefone, envie um fax ou escreva uma carta. *Inclua, por gentileza, o número do telefone onde você pode ser encontrado durante o dia com a correspondência enviada por fax ou por correio.*

United States Etats - Unis		Estados Unidos Estados Unidos
(920) 929 - 5040	(920) 929 - 5893	Mercury Marine W6250 W. Pioneer Road, P.O. Box 1939 Fond du Lac, Wi 54936 - 1939, USA
Canada Canada		Canadá Canadá
(905) 567–6372	(905) 567–8515	Mercury Marine Ltd. 2395 Meadowpine Blvd. Mississauga, Ontario L5N 7W6
Australia, Pacific Australie, Pacifique		Australia y países del Pacífico Austrália, Pacífico
(61) (3) 9791 - 5822	(61) (3) 9793 - 5880	Mercury Marine Australia 132 - 140 Frankston Road Dandenong, Victoria 3164, Australia
Europe, Middle East, Africa Europe, Moyen - Orient, Afrique		Europa, Oriente Medio y Africa Europa, Oriente Médio, África
(32) (87) 32 • 32 • 11	(32) (87) 31 • 19 • 65	Marine Power - Europe, Inc. Parc Industriel de Petit - Rechain B - 4800 Verviers, Belgium
Mexico, Central America, South America, Caribbean Mexique, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Antilles		México, América Central, América del Sur y El Caribe México, América Central, América do Sul, Caribe
(305) 385 - 9585	(305) 385 - 5507	Mercury Marine - Latin America & Caribbean 9010 S.W. 137th Ave., Suite 226 Miami, FI 33186 U.S.A.
Japan Japon		Japón Japão
(81) 543/34 - 2500	(81) 543/34 - 2022	Mercury Marine - Japan No. 27 - 2 Muramatsu Chisaki - Shinden Shimizu City, Shizuoka Prefecture, Japan 424
Asia, Singapore Asie, Singapour		Asia, Singapur Ásia, Cingapura
5466160	5467789	Mercury Marine Singapore 72 Loyang Way Singapore 508762

MAINTENANCE LOG

Record here all maintenance performed on your outboard. Be sure to save all work orders and receipts.

JOURNAL D'ENTRETIEN

 $^{
m oka1d}$ Consignez ci - dessous tous les travaux effectués sur le hors - bord. Veillez à conserver tous les bordereaux de réparation et tous vos reçus.

DIARIO DE MANTENIMIENTO

Utilice este diario para registrar todos los servicios de mantenimiento de su motor fuera de borda. Asegúrese de conservar todas las órdenes de trabajo y los recibos.

REGISTRO DE MANUTENÇÃO

Registre aqui toda manutenção realizada no motor de popa. Tenha o cuidado de guardar todas as ordens de serviço e os recibos.

Date	Maintenance Performed	Engine Hours
Date	Travaux effectués	Nombre d'heures de fonctionnement du moteur
Fecha	Mantenimiento realizado	Horas de uso del motor
Data	Manutenção Realizada	Horas do Motor
Dutu	manatorigao recanzada	Tiordo do motor

MAINTENANCE LOG

Record here all maintenance performed on your outboard. Be sure to save all work orders and receipts.

JOURNAL D'ENTRETIEN

okatd Consignez ci - dessous tous les travaux effectués sur le hors - bord. Veillez à conserver tous les bordereaux de réparation et tous vos reçus.

DIARIO DE MANTENIMIENTO

Utilice este diario para registrar todos los servicios de mantenimiento de su motor fuera de borda. Asegúrese de conservar todas las órdenes de trabajo y los recibos.

REGISTRO DE MANUTENÇÃO

Registre aqui toda manutenção realizada no motor de popa. Tenha o cuidado de guardar todas as ordens de serviço e os recibos.

Data	Maintanana Barfannad	Facility Using
Date	Maintenance Performed	Engine Hours
Date	Travaux effectués	Nombre d'heures de fonctionnement du moteur
Fecha	Mantenimiento realizado	Horas de uso del motor
Data	Manutenção Realizada	Horas do Motor

109 90-10201Z00